



# 2000/14/EK uniós zajkibocsátási irányelv, beállítás

Az összes CE TimeCutter® és Titan® fűnyíró traktort érinti

## Beállítási utasítások

A vontatóegységhez mellékelt *Megfelelőségi nyilatkozat* (DOC) felsorolja a motor maximális fordulatszámát a különböző munkaeszközös kombinációkhoz. Az uniós zajkibocsátási irányelvnek való megfelelés érdekében a kereskedőnek minden eladott vontató/fűgyújtó kombinációnál ellenőriznie kell a megfelelő motorfordulatszámot.

A motorfordulatszám egyes esetekben megemelhető. A motorfordulatszámot egyes esetekben csökkenteni kell. Az alábbiakban felsorolunk néhány olyan lehetőséget, amelyeknél szükség lehet a motorfordulatszám módosítására:

- A vontatóegység motorja előre be van állítva a Megfelelőségi nyilatkozat szerinti megengedett legnagyobb motorfordulatszám alá.
- A vontatóegység másféle fűgyújtóval lett felszerelve, amely más motorfordulatszámot igényel.
- A vontatóegység olyan fűgyújtóval lett felszerelve, amely az előre beállítotthoz képest alacsonyabb motorfordulatszámot igényel.



### FIGYELMEZTETÉS



A mozgó alkatrészek érintése személyi sérülést okozhat.

- Ha a motorfordulatszám beállításához járnia kell a motort, tartsa távol kezét, lábát, ruházatát és egyéb testrészeit a vágóegység(ek)től, tartozékoktól és egyéb mozgó alkatrészeketől.
- Viseljen megfelelő egyéni védőfelszerelést, például védőszemüveget és hallásvédőt.



### FIGYELMEZTETÉS



A motor kipufogógázai szén-monoxidot tartalmaznak, amely belélegezve halált okoz.  
Ne járassa a motort beltérben vagy zárt területen.

Kövesse az alábbi lépéseket a megfelelés biztosításához.

1. Keresse meg a *Megfelelőségi nyilatkozat* (DOC) lapon azt a sort, amely megfelel a vontatóegység/fűgyújtó/kés kombinációnak.
2. Kövesse a sort az Engine Speed (rpm) [Motorfordulatszám (f/p)] oszlopig, ahol leolvasható a szükséges maximális motorfordulatszám.
3. A motorfordulatszám beállításához járassa a motort 15 percig, hogy bemelegedjen.



4. Állítsa be a motor fordulatszámát az adott motor kézikönyve szerint (Briggs, Kawasaki, Kohler stb.).

**Megjegyzés:** Az érték a motor terhelés alatti fordulatszáma; a motor fordulatszámát az összes tartozék bekapcsolt állapotában állítsa be. A túrás 0–50 f/p a jelzett érték **alatt**.

5. A beállítás, majd az állítócsavarok rögzítését követően ellenőrizze a végső motorfordulatszámot.