



Kit de fusibles

Unidad de tracción Greensmaster® eTriFlex® 3360 o 3370

Nº de modelo 139-8482

Instrucciones de instalación

Instalación

1

Preparación de la máquina

No se necesitan piezas

Procedimiento

1. Aparque la máquina en una superficie nivelada.
2. Ponga el freno de estacionamiento.
3. Baje las unidades de corte.
4. Apague el motor y retire la llave.
5. Desconecte los conectores de alimentación principal; consulte el *Manual del operador* de la máquina.

2

Instalación de un fusible

Piezas necesarias en este paso:

2	Fusible (80 A)
1	Fusible (150 A)—Modelo 04580 solamente
1	Fusible (175 A)—Modelo 04590 o 04591 solamente
1	Fusible (5 A)
5	Fusible (10 A)
1	Fusible (30 A)
3	Fusible (35 A)
1	Fusible (100 A)—Modelo 04580 solamente
1	Fusible (3 A)—Modelo 04590 o 04591 solamente

Procedimiento

Instale un fusible en el lugar correspondiente de la máquina; consulte el *Manual del operador* de la máquina o busque el *Manual de mantenimiento* en www.Toro.com.

