

水平制御モジュール Z Master®プロフェッショナル7500-Dシリーズ乗用芝刈り機用 モデル番号 72028-シリアル番号 40711000 以上 モデル番号 72029-シリアル番号 407415806 以上 モデル番号 72065-シリアル番号 40000000 以上 モデル番号 72074-シリアル番号 406562805 以上 モデル番号 72096-シリアル番号 407110000 以上 モデル番号 72098-シリアル番号 40000000 以上

ソフトウェアガイド

この説明書を読んで製品の運転方法や整備方法を十分に理解し、他人に迷惑の掛からない、また適切な方法 でご使用ください。この製品を適切かつ安全に使用するのはお客様の責任です。。詳細情報については、*取 扱説明書*を読むこと。

画面アイコン

情報画面では次のアイコンが使われる。









製品の概要



2. デッキ昇降スイッチ 4. PTO作動スイッチ

1 2 **(**P**) |**⊅ Ν Ť. 卧 12.4 Ēŧ <u>الا</u> 💩 🎽 8.5 9.6 3 g228164 蚁 2 LDU (ロジック表示ユニット)

- 1. スクリーン
 3. ボタン
- 2. LEDステータスライト

スクリーン

画面にはマシンの動作に関するアイコンと情報が表示 され、暗い場所でも見やすいようにバックライトが付い ています。画面はボタンの上にあります。

アイコンの説明については、画面アイコン (ページ1)セ クションを参照方。

LEDステータスライト

システムのステータスを示すLED ステータス ライトは多 色で、パネルの右側にある。起動中、LED が赤、オ レンジ、緑に点灯して機能を確認する。

- **緑色に点灯**動作が正常であることを示す
- **赤色の点滅**不具合が発生していることを示す
- ・ **緑色とオレンジの点滅**クラッチのリセットが必要で あることを示す

ボタン

多機能ボタンはパネルの下部にある。ボタンの上のイ ンフォメーション画面に表示されるアイコンは、現在の 機能を示す。ボタンを使うと、エンジン回転数を選択 し、システムメニュー内を移動できる。

アラーム

エラーが発生すると、エラーメッセージが表示され、 LEDが赤色に変わり、次のようなアラーム音が鳴る

- 速いリンリン音は重大なエラーを示す。
- ゆっくりとしたリンリン音は、必要なメンテナンス やサービス間隔など、それほど重大ではないエ ラーを示す。

注 起動中に、機能を確認するためにアラームが短 時間鳴る。

情報画面

主な情報画面は次の通り

- 起動画面 (ページ 4)
- エンジンオフ画面 (ページ 4)
- エンジンオン画面 (ページ 4)

起動画面

起動中は、画面に起動グラフィックが1秒間表示され、 アラームが鳴り、LEDが赤からオレンジ、緑に変わる。

エンジン画面

エンジンオフ画面

エンジンがかかっていない状態でキーをオンにすると、 エンジンオフ画面に下図が表示される(図3)。



- 1. 画面は、次に必要なトランスミッションオイルのメンテナンスと ギアボックスのメンテナンス までの残り時間の間で切り替わ る(装備されている場合)。
- 2. バッテリー電圧表示
- 3. セーフティインターロックステータスインジケーター
- 4. エンジンのディーゼル微粒子フィルター (DPF) の煤の割合 -レベルは棒グラフ表示される。棒グラフは、煤の割合が増加 するにつれて伸びる。煤の割合が高い場合は、DPFの再生 が必要な可能性があることを示している。
- 5. 画面切り替えは、エンジンオイルのメンテナンスまでの残り時 間とエンジン時間カウンターリセット不可能の間で行われる。

エンジンオン画面

エンジンが作動しているときは、エンジンオン画面が 表示される (図4)。



3. エンジン温度

エンジン回転数モード

3つのモードが利用可能低速,適速,および高速.

- 低速:湿った芝刈り条件での荷台積載を軽減するため、低い搬送速度/低いアイドル回転数。
- 適速:中程度の搬送速度、最高の燃費、通常の 芝刈り条件。
- 高速:最大搬送速度/厳しい芝刈り条件に対応するハイアイドル回転数。

パネルが点灯し、現在のエンジン回転数モードを示す 図 4では低速が選択されている。

セーフティインターロックステータスインジケーター

これらは、各コントロールが開始位置にあるとき(即ち、PTOが解除され、駐車ブレーキが作動し、モーションコントロールレバーがニュートラルロック位置にあり、オペレータがいる)に点灯する。

 エンジンを始動するには、PTOを解除し、ブレー キを踏み、モーションコントロールレバーを外側 (ニュートラルロック位置)にする必要がある。エンジンを始動するために着座する必要はない。

注 スターターは、PTOスイッチがオン (プルアップ) 位置にあるときにクランクする。但し、システムは PTOを解除するのでPTOリセットエラーが発生する。 PTOを作動させるには、PTOスイッチをオフ (押し下 げ) にしてからオンにしてリセットする必要がある。

- PTOが作動している間は座席に座っているか、
 駐車ブレーキを解除するか、モーションコントロールレバーを内側に動かす必要がある。そうしないとエンジンが停止する。
- 駐車ブレーキがかかっているときに、左、右、また は両方のレバーをニュートラルロック位置から動か すと、エンジンが停止する。

注 セーフティインターロックシステムの詳細については、マシンの*取扱説明書*を参照方。

エンジン温度

棒グラフはエンジン温度を表示する。温度が高く、オー バーヒート状態に近づくと棒グラフが点滅する。エンジン がオーバーヒートすると、棒グラフが目一杯に伸びる。

エンジン回転数

エンジン回転数を表示する。

燃料レベル (燃料センダーが利用可能な場合)

燃料レベルは棒グラフで表示される。燃料レベルがタ ンク残量約3.8Lになるとエラーが表示される。

推奨エンジン冷却時間

エンジンが停止するまでの推奨アイドリング時間が棒 グラフで表示される。エンジンが冷えるにつれてレベ ルはディスプレイの下の方に移動し、エンジンを停止 しても安全な状態になると消える。冷却期間が経過す る前にエンジンを停止すると、故障履歴ログに故障 として記録される。

エンジンのディーゼル微粒子 フィルター (DPF) 再生画面

▲ 注意

再生中、ディーゼル微粒子フィルターは非常に高温 になり、重度の火傷を引き起こす可能性がある。

再生中はエンジンに体や手を近づけないこと。

ディーゼル微粒子フィルター (DPF) は、排気ガスから 粒子状物質を除去し、大気中への粒子状物質の放出を 防ぐ。微粒子がフィルター内に溜まると、エンジンは再 生を実行して目詰まりやエンジン性能の低下を防ぐ。ほ とんどの再生成はバックグラウンドで実行されるので、 動作には影響しない。メンテナンスには4つのモードが ある受動再生、自動再生、静止再生、回復再生。

1. 受動再生

これは、通常の動作中に自動的に行われるプラ イマリモードの再生。エンジンが通常の負荷で 動作しているときは、排気温度によりDPFは再 生のための最低温度近辺で維持されるため、 DPF内に通常の粒子状物質 (PM) が蓄積するこ とが予想される。

2. 自動再生

DPF背圧が許容しきい値を超えて増加したことを エンジンECUが感知すると、自動再生が開始す る。自動再生中、吸気スロットルバルブはエンジ ンへの空気の流れを制限し、インジェクターは燃 料を増量する。このプロセスによりDPFの温度 が上昇し、蓄積した微粒子が燃焼する。自動再 生は燃焼が終了すると完了する。自動再生中も マシンは継続して使用できる。

次の図は自動再生処理中の画面を示す。



1. 自動再生の開始

エンジンECUが自動再生が必要であると判断す ると、アラームが鳴り、モジュールには60秒の棒 グラフタイマー付きの自動再生開始画面が表示 される(図 5)。タイマーが切れると、自動再生プ ロセスが開始される。 **注** 自動再生プロセス中は何もする必要はなく、 マシンを引き続き使用できる。

▲ 注意

自動再生プロセス中は排気温度が上昇し、 可燃物に発火する可能性がある。

可燃物の周囲でマシンを操作する場合は注 意が必要。

自動再生が必要であるが、動作条件によりプロセスを開始できない場合、モジュールはエンジン回 転数や負荷を上げるように要求する場合がある。





1. エンジン回転数/負荷を上げる



1. 自動再生がアクティブ



1. 再生が中断

注 再生プロセス中にエンジンを停止した場合で も、エンジンを再始動して必要な温度レベルに達 するとプロセスが再開される。 3. 静止再生

時間の経過とともに、煤がDPF内に蓄積し、受動または自動再生だけではフィルターの詰まりを 解消するのに十分でない場合がある。静止再生 中、エンジンECUはエンジン回転数、負荷、混 合気を制御して、DPF内に堆積された微粒子を 制御された状態で燃焼する。

静止再生が必要になる場合は、エンジンが過度 にアイドリングしているか、十分な負荷の下で運 転されていないことを示している可能性がある。 複数回連続して再生が必要になる場合は、DPF の整備時期が近づいているか、エンジンに問題 がある (適正でない燃料やオイルが使われている など)、またはDPF圧力センサーが故障している ことを示している可能性がある。

重要静止再生は、エンジンECUまたはユーザー によって開始可能。DPFの煤の割合は、エンジ ンオフ画面またはメンテナンスおよびサービスメ ニューで監視可能。DPFの煤の割合が高い場合 は、メンテナンスおよびサービスメニューのDPF の煤の割合画面にあるプロンプトで[はい]を選択 し、手動静止再生を開始することを選択できる。



2. 再生を開始する 4. 次へ

2. 再主を開始する 4. 八下

重要静止再生中は、マシンを換気の良い場所 で、硬い水平な地面に駐車するようにする。こ のプロセスでは、マシンをより高い排気温度で 約30分間運転し、DPFに堆積した微粒子を焼 き尽くす。

注静止再生中はマシンを使えない。

エンジンECUが静止再生が必要であると判断す ると、モジュールには「静止再生を許可します か?」というメッセージが表示される。プロンプト 画面。静止再生プロセスを開始するには Y (は い)を選択し、プロセスを遅らせるには N (いい え)を選択する。

マシンに少なくとも1/4の燃料タンクに残っているようにする。ブレードを解除し、モーションコントロールレバーをニュートラルロック位置にして、駐車ブレーキを掛ける。



- 2. Yes

図 11

1. 静止再生が必要

タイマーが時間切れになる前に静止再生を実行しないと、エンジンがリンプモードになり、 エンジンECUは回復再生の実行を要求する。 エンジンがリンプモードに入ったことをモジュー ルが示すと、エンジン回転数および/または出 力が低下し、クラッチの接続が妨げられる。



- 1. エンジンのリンプモードが有効
 - Y(はい)を選択すると、モジュールは再生成 プロセスを開始するように要求する(図 13)。



1. 再生を開始する

- A. エンジンを停止し、全ての可動部品が停止するまで待つ。マシンを平らな場所に 駐車するようにする。
- B. コントロールレバーをニュートラルロック 位置に移動し、駐車ブレーキを掛ける。

注 駐車ブレーキを解除したり、モーショ ンコントロールレバーをニュートラルロック 位置以外に動かしたりすると、直ちにプ ロセスがキャンセルされ、駐車ブレーキ をかけてモーションコントロールレバーを ニュートラルロック位置に移動するように 求めるプロンプトが表示される(図 14)。



- 1. ブレーキとニュートラルをセットする
 - C. ブレードが解除されていることを確認する。
 - D. 燃料が、少なくともタンクの ¼ 以上ある ことを確認する。
 - E. 再生開始画面でY(はい)を選択して、再 生成プロセス開始を確認する(図 15)。



再生成プロセスが開始され、モジュールに再 生有効画面が表示される(図 16)。キャンセ ルボタンを押すと処理がキャンセルされる。



次の3つの結果のいずれかが発生する

完了―プロセスが正常に完了すると、モジュールは再生成完了画面を表示する(図17)。そこには5分間のカウントダウン棒グラフが含まれる。

注何もせずに画面上の5分間のカウント ダウンタイマーが時間切れになると、エ ンジンが停止する。



1. 再生完了

- **中断**--プロセスが中断されると、モジュー ルは再生成中断画面を表示する(図 18)。

ユーザーがプロセスを開始していた場合、 モジュールはプロセスを終了する。このプ ロセスがエンジンECUによって開始されて いた場合、ECUはエンジンをリンプモード にし、回復再生を要求する。



1. 再生が中断

 失敗—エンジンECUが回復再生を完了で きないと判断した場合、モジュールは「再 生失敗 - ディーラー画面を参照」を表示す る(図 19)。マシンを認定サービスディー ラーに持って行くこと。



図 19

1. 再生に失敗—ディーラーに問い合わせる

メニュー選択画面

モーションコントロールレバーをニュートラルロック位置に置き、外側の2つのLDUボタンを押し続けるとメニュー選択画面が表示される。



- 1. 外側のボタン
- 2. メニュー選択画面

メニュー選択画面では、トグルボタンを押してさまざま なメニューオプションを切り替えることができる。目的の メニューオプションが強調表示されたら、Enterボタン を押して選択する。

注 モーションコントロールレバーがニュートラルロック 位置にない場合、全てのメニュー オプションがロック される。

外側の2つのボタンを押し続けると、デフォルト画面に戻る。

メニュー選択画面では、次の画面を順次切り替える ことができる

- ・ メンテナンスとサービスメニュー (ページ9)
- ・ ゲージとメーターメニュー (ページ 12)
- 詳細設定メニュー (ページ 14)



- 2. ゲージとメーター 5. 画面間の切り替え
- 3. 高度な設定 6. 入力する/戻る

メンテナンスとサービスメニュー

メンテナンスとサービスメニューでは、次の画面間を スクロールできる。

- 入力のステータス (ページ 9)
- ・ 出力ステータス (ページ 10)
- ・ 現在のエラーメッセージ (ページ 10)
- ・ 油圧トランスミッションオイル (ページ 10)
- ・ エンジンオイル (ページ 11)
- マシン情報 (ページ 11)
- モジュール情報 (ページ 11)

入力のステータス

この画面には、システムへの全ての入力が一覧表示され、現在アクティブな入力が強調表示される。数値を入力すると、現在の値が表示される。



以下が、「入力ステータス | 画面で使用できる項目 のリスト

- システム電圧
- エンジン通信状態 (モジュールがエンジンECUと通 信しているかどうかを強調表示)
- PTOスイッチ(オンの場合に強調表示)
- フューエルセンダー電圧電圧を表示
- ニュートラルスイッチスイッチ(オンの場合に強調 表示)
- ブレーキスイッチ(オンの場合に強調表示)
- シートスイッチ(オンの場合に強調表示)
- 油圧スイッチ(オンの場合に強調表示)
- エンジン温度温度を表示

出力ステータス

この画面には、システムからの全ての出力が一覧表示 され、現在アクティブな入力が強調表示される。数値を 含む出力には、現在の値が表示される。



- 1. 出力ステータス
- 3. クラッチ出力
- 2. 速度信号
- 4. 走行用エンジン出力

以下が、「出力ステータス」画面で使用できる項目 のリスト

- エンジン回転数信号は、システムからエンジンECU エンジンコントロールユニットに送られる電圧信号 を示す。
- PTO出力 (オンの場合に強調表示)
- エンジン停止出力(オンの場合に強調表示) ٠
- モジュール通信状態 (LDUとMCUが通信しているか どうかを強調表示)
- アラーム (オンの場合に強調表示)
- スターター (オンの場合に強調表示)

現在のエラーメッセージ

この画面には、現在のエラーが、エラーが発生したエ ンジン時間とともにテキスト表示される。複数のエラー がアクティブな場合、トグルボタンを使って画面間をスク ロールできる。エラーが1つしか発生していない場合、 トグルボタンは画面を切り替えない。



- 1. 現在のエラー
- 2. エラー表示油圧低下など
- 3. エラーが発生したエンジン時間

油圧トランスミッションオイル

このサービスリマインダー画面には、油圧トランスミッ ションオイルのメンテナンス期限までの時間が表示さ れる。



- 1. 油圧トランスミッションオイル
- 2. リマインダー表示
- 3. サービス期限までの残りエンジン時間

トグルボタンを押すと、各サービスリマインダーがリセッ トされたエンジン時間も表示される。



- 1. 油圧トランスミッションオイル
- 2. サービス履歴表示
- 3. サービスリマインダーのリセットが実行されました (例 250お よび750エンジン時間)

エンジンオイル

このサービスリマインダー画面には、エンジンオイルの メンテナンス期限までの時間が表示される。





- 1. エンジンオイル
- 2. リマインダー表示
- 3. サービス期限までの残りエンジン時間

トグルボタンを押すと、各サービスリマインダーがリセッ トされたエンジン時間も表示される。



- 1. エンジンオイル
- 2. サービス履歴表示
- 3. サービスリマインダーのリセットが実行されました (例 250お よび750エンジン時間)

デッキギアボックスオイル

対象機種のみ

このサービスリマインダー画面には、デッキギアボック スオイルのメンテナンス期限までの時間が表示される。



- 1. デッキギアボックスオイル
- 2. リマインダー表示
- 3. サービス期限までの残りエンジン時間

マシン情報

この画面には、マシンのシリアル番号とモデル番号 が表示される。



モジュール情報

この画面には、LDU (ロジック表示ユニット) と MCU (マ スターコントロールユニット)の両方に現在インストールさ れているソフトウェアとハードウェアのバージョンが表示 される。トグルボタンを選択してMCU画面を表示する。



- 2. LDU
- 3. ハードウェアバージョン



画面を終了するには、戻るまたは次への矢印キーを押 す。Enterボタンを押すと、メニュー選択画面に戻る。



2. 終了メニュー

ゲージとメーターメニュー

ゲージとメーターメニューでは、次の画面間をスクロー ルできる

- エンジン時間 (ページ 12)
- PTO時間 (ページ 12)
- 使用燃料 (ページ 12)
- 燃費 (ページ 13) ٠
- トリップ統計 (ページ 13)

エンジン時間

この画面には、リセット不可能な総エンジン時間カウン タとリセット可能なトリップカウンタが表示される。



トリップ時間メーターをリセットするには、トリップ時間 メーターを強調表示してリセットボタンを押す。リセット を実行するには Y (はい) を、キャンセルするには N (いいえ)を押す (図 35)。



PTO時間

この画面には、リセット不可能な総PTO時間カウンタと リセット可能なトリップPTOカウンタが表示される。



- 2. 総時間
- 4. トリップ時間をリセット

トリップ時間メーターをリセットするには、トリップ時間 メーターを強調表示してリセットボタンを押す。リセット を実行するには Y (はい)を、キャンセルするには N (いいえ)を押す (図 35)。

使用燃料

この画面には、最後にリセットされてから使用された燃 料の合計リットルが表示される。リセットボタンを押して 燃料使用量カウンターをリセットする。



2. 使用されたリットル数を表 示する

燃費

この画面には、エンジン時間ごとに使用される燃料のリットル数が表示される。



トリップ統計

5つのトリップ統計画面があり、スクロールして見る ことができる。



1. トリップ統計

2. トリップ統計を表示する

各画面には次のパラメータのリセット可能なカウンター が表示されるエンジン時間、PTO時間、使用燃料総 リットル数。

統計の収集を一時停止または停止したり、トリップ統計 の収集を再生または開始したりできる。例えば、トリッ プ統計1が一時停止されている場合、統計が強調表示 され、リセットボタンが使用可能になる。リセットボタン を押すと、3つのパラメータ全部がリセットされる。再生 ボタンを押すとデータ収集が始まる。



トリップ統計の再生中、統計は強調表示されず、リセッ トボタンは黒色で表示され利用できない。一時停止ボタ ンを押すと、データの収集が停止する。



トリップ統計5画面のトグルボタンを押すと、メインのト リップ統計画面に戻る。

詳細設定メニュー

詳細設定メニューを選択すると、モジュールは4桁の パスコードの入力を求める。デフォルトのパスコード は0000。



- 5. 減少
- 2. アクティブな桁
- 3. 増加

パスコードは1982。アクティブな桁が強調表示される ので、増減少ボタンを押して、0から9までの数字をス クロールする。Enterキーを押して、強調表示された 桁を選択する。

間違ったパスワードを入力すると、モジュールはメ ニュー選択画面に戻す。正しいパスワードを入力する と、次の画面間をスクロールできる

- エンジンオイル (ページ 14)
- 油圧トランスミッションオイル (ページ 14)
- エラー履歴 (ページ 14)
- アラーム (ページ 14)
- エンジン設定 (ページ 15)
- エンジン設定を校正する (ページ 16)
- 工場出荷時のデフォルト (ページ 16)

エンジンオイル

必要なメンテナンスを実行した後、この画面でエンジン オイルの交換期限までの時間をリセットできる。



2. リマインダー表示

4. リセット

リセットボタンを押すと、リセットリマインダーを確認 する画面が表示される。

油圧トランスミッションオイル

必要なメンテナンスを実行した後、この画面で油圧トラ ンスミッションオイルの交換期限までの時間をリセット できる。



4. リセット 2. リマインダー表示

リセットボタンを押すと、リセットリマインダーを確認 する画面が表示される。

油圧トランスミッション オイルの交換リマインダーをリ セットするたびに、モジュールはマシンがToroプレミア ム油圧オイルで整備されたかどうかを確認してくる。Y (はい)または N (いいえ) に応じて、正しいメンテナンス スケジュールが決定される。

エラー履歴

この画面には、アクティブではなくなったエラーが表示 される。ログには、マシンの寿命中にエラーが発生し た回数と、最後にエラーが発生したエンジン時間が記 録される。ログには、最後に発生したエラーから追って 順にエラーが表示される。



アラーム

アラーム画面では、個々のエラーに対する音声アラー ムを有効または無効にすることが可能。Enterボタンを 押して、個々のエラーアラーム設定にアクセスする。

注 全ての音声アラーを無効にできるわけではない。



強調表示されたエラー名は、音声アラームがアクティブ であることを示す。Enterを押すと、音声アラームのス テータスがオンまたはオフに変更される。



- クラッチ過電流
- 5. Enter
- 3. 燃料残量が少。

次のエラーに対する音声警告を無効にすることができる

- エアフィルタ交換
- エンジンオイル交換
- トランスミッションオイル交換
- トランスミッションが高温
- ギアボックスオイル交換(該当する場合)
- 燃料残量が少。
- クラッチ過電流
- クラッチのリセット要求
- エンジンエラーコード
- システム過電圧>16VDC
- システム過少電圧>9VDC
- システム電圧が低い
- ・ アンチストール

エンジン設定

この画面では、搬送 (クラッチ切断) モードと刈り取り(ク ラッチ接続) モードの両方の高速、適速、および低速 設定値でエンジン回転数を50 rpm刻みで調整できる。 上向き矢印を押すとエンジン回転数が増加し、下向き 矢印を押すとエンジン回転数が減少する。Enterボタ ンを押すと回転数が決定され、自動的に次の画面/エ ンジン回転数設定値に移動する。



3. エンジン回転数 (RPM) (例: 6. 下向き矢印 - 減少 3,600 rpm)

システムでは、次のことは許容されていない。

- 適正速度は最高速度より高く設定することはできない。
- 低速度は適正速度より高く設定することはできない。

注最高速度を適正な刈り取り速度と同じに設定して、刈り込み中に常に適正なモードを使用することができる。

エンジン設定を校正する

この画面では、実際のエンジン回転数を指定された エンジン回転数と一致するように校正できる。ブレー ドが解除されておらず、駐車ブレーキがかかっておら ず、モーションコントロールレバーがニュートラルロッ ク位置にない場合、入力ボタンはブラックアウトされ る。それらが完了したら、Enterボタンを押して校正プ ロセスを開始する。



1. エンジン設定を調整する 2. 校正の開始



砂時計が表示され、校正が進行中であることを示す。

- 1. エンジン回転数を校正する 3. 処理中
- 2. 校正中

校正が完了すると、最初のエンジン回転数校正画面に 戻ることができる。



1. エンジン回転数を校正する 3. 画面間の切り替え 2. 校正完了

工場出荷時のデフォルト

この画面では、システム設定を工場出荷時のデフォル ト設定にリセットするっことができる。Enterボタンを押す と確認画面が表示されるので、Y(はい)を押してリセッ トするか、N (いいえ)を押してキャンセルする。

注 システムをリセットすると、エンジン回転数設定とア ラーム設定が工場出荷時のデフォルト設定に戻る。



1. 工場出荷時のデフォルト 2. リセット

終了画面が表示されたら、Enterボタンを押してメニュー 選択画面に戻る。

デフォルト画面に戻るエンジン オンまたはエンジンオフで

デフォルト画面に戻るには次の3つの方法がある

- 終了画面が表示されるまで戻るまたは次への矢 印キーを押し、Enterボタンを押してメニュー選択 画面に戻る。
- 一度イグニッションキーをオフの位置に戻し、エンジ ンを再始動するか、キーをオンの位置に回す。
- 外側の2つのボタンを長押しする。

エンジン回転数の設定

起動時、システムはデフォルトで低エンジン回転数に設 定されている。情報画面のアイコンが強調表示される。

適正速度モードアイコンの下にあるボタンを押して、 エンジン回転数を適正エンジン回転数まで上げる。

適正速度モードアイコンが強調表示される。

最高速度モードアイコンの下にあるボタンを押して、 エンジン回転数を最高エンジン回転数まで上げる。

最高速度モードアイコンが強調表示される。

注どの速度設定でもPTOスイッチをオンにすると、エ ンジン回転数が刈り取り速度まで上昇する。

電子制御低速モード速度調整

低速刈り取りモードで運転する場合、低速モードボタ ンを押したままにして、エンジン回転数を下げる(最低 2.250 rpm)。低速モードボタンをもう一度押すと、エン ジンがデフォルト設定に戻る。

自動アイドルダウンモード

オペレーターがシートを離れ、セイフティインターロック によりエンジンが作動したままになる場合、システムは 自動アイドルモードに入り、エンジン回転数を自動的に 低速搬送速度に設定する。オペレーターが座席に戻 ると、システムは自動的に以前に設定したエンジン回 転数モードに戻る。別のエンジン回転数設定を選択す ると、システムは自動アイドルモードを終了し、エンジ ンは選択した回転数で動作する。

エラーメッセージ

エラーが発生した場合は、エンジン温度、エンジン回 転数、燃料レベルの代わりにメッセージが表示される。 システムは故障をテキストで表示するだけでなく、LED を赤色に変え、音声アラームを鳴らす。

- システムは次のエラーを表示することが可能。
 - **エアフィルターの交換**エアフィルターが必要。
 - エンジンオイルの交換エンジンオイルのメンテナンスが必要。
 - トランスミッションオイルの交換トランスミッション オイルのメンテナンスが必要。
 - デッキギアボックスオイルの交換(該当する場合)デッキギアボックスオイルのメンテナンスが必要。
 - **油圧が低い** エンジンオイルの圧力低下が検 出された。
 - 燃料残量低下 燃料レベルが低下している。
 - エンジンのオーバーヒートエンジンのオーバー
 ヒートが検出された。
 - システムの過電E>16VDC: システム電圧が 高すぎる (16 V 超)。
 - システムの過少電圧>9VDC: システム電圧が 低すぎる (9 V 以下)。
 - クラッチ過電流: カットクラッチ電流が大きすぎる。
 - クラッチのリセットが必要 PTOを作動させるには、PTOスイッチをオフにする必要がある。
 - エンジンエラーコードシステムは、エンジンメーカーから提供されたエンジンエラーコードを表示する。
 - クラッチ出力障害 クラッチ出力がオープンまた はショートしている。
 - システムの過少電圧 システム電圧が低すぎる (12.3 V 以下)。
 - エンジン通信エラーエンジンとモジュール間の 通信が失われた。
 - モジュール通信エラー LDUとMCUモジュール間の通信が失われた。
 - アンチストールが有効エンジンの停止を防ぐために、刈り取りデッキは切り離されている。

- エンジンリンプモードが有効 エンジンECUがエンジンをリンプ モードに設定しているため、エンジン回転数が制限されたり、エンジン出力が低下したりする可能性がある。その結果、モジュールはクラッチを切断する。
- 上記のエラーのいくつかは、それを認識することにより解消させることができる。モーションコントロールレバーをニュートラルロックの位置に移動し、中央のボタンを押したままにする。

エラーを認識することにより、エンジン温度、エンジン回転数、または燃料レベルのアイコン領域からエラーメッセージが削除され、音声アラームが停止する。但し、メンテナンスおよびサービスメニューのアクティブエラー画面にはエラーが表示され続け、ステータスLEDは赤色に点灯し続ける。

- 次のエラーでは、ゆっくりとした鈴の音が鳴るが、これを認識して消音することができる。
 - ◇ エンジンオイル交換
 - ◇ トランスミッションオイル交換
 - ◇ 燃料残量が少
 - ◇ クラッチ過電流
 - ◇ クラッチのリセット要求
 - ◇ エンジンエラーコード
 - ◇ アンチストールが有効
 - ◇ エアフィルタ交換
 - ◇ デッキギアボックスの点検
- 次のエラーでは、速い鈴の音が鳴るが、これを 認識して消音することができる。
 - ◇ システム過電圧>16VDC
 - ◇ システム過少電圧>9VDC
- 次のエラーでは、速い鈴の音が鳴るが、これを 認識して消音することはできない。
 - ◇ 油圧が低い
 - ◇ エンジンオイル温度
 - ◇ エンジン通信エラー
 - ◇ モジュール通信エラー
 - ◇ クラッチ出力障害
 - ◇ エンジンのリンプモードが有効
- システムコンポーネントがしきい値制限を超えないように保護するために、システムはエンジン回転数を 制限したり、クラッチを切断したりしする。これによりマシンをトレーラーに乗せたり、サービスエリアに 戻ったりすることができる。

発生する可能性のあるエラーは次のとおり

1. クラッチ過電流

過電流状態が発生した場合、システムはエ ンジン回転数を適正輸送モードの回転数に 制限し、マシンを安全輸送モードに切り替え る。安全輸送モードでは、エンジン回転数が 制限され、PTOがロックアウトされ、クラッ チが切断される。この場合クラッチ過電流エ ラーメッセージが表示される。キースイッチ をオフにしてからオンの位置に戻すと、障害 が解消される。

2. システム過電圧>16VDC

電圧が16 Vを超えると、システムはクラッチを 切断し、「システム過電圧 > 16 VDC」のエ ラーメッセージを表示する。

3. システム過少電圧<9VDC

電圧が9V以下の場合、システムはクラッ チ接続を許可せず、「システム過少電圧 <9VDC」というエラーが表示される。エラー が発生する前にクラッチが接続されていた場 合、システムはクラッチを接続したままにす る。但し、電圧が低いとクラッチが自動的に 切れる可能性がある。

4. 油圧が低い

エンジンオイル圧力の低下が検出された場 合、システムはエンジン回転数を適正搬送 モードの回転数に制限し、マシンを安全搬送 モードに切り替える。安全搬送モードでは、 エンジン回転数が制限され、PTOがロックア ウトされ、クラッチが切断される。この場合油 圧低下メッセージが表示される。キースイッチ をオフにしてからオンの位置に戻すと、障害 が解消される。

5. エンジンオイル温度

エンジンがオーバーヒートし始めると、システムはエンジン温度の棒グラフを点滅させ、音声アラームを鳴らす。温度が上限を超えた場合、システムはエンジン回転数を適正搬送モードの回転数に制限し、マシンを安全搬送モードに切り替える。安全搬送モードでは、エンジン回転数が制限され、PTOがロックアウトされ、クラッチが切断される。この場合エンジンのオーバーヒートメッセージが表示される。温度が安全限界を下回ると、障害は解消される。

6. トランスミッションが高温

トランスミッションがオーバーヒートし始める と、システムはトランスミッション温度の棒グラ フを点滅させ、音声アラームを鳴らす。温度 が上限を超えた場合、システムはエンジン回 転数を適正搬送モードの回転数に制限し、マ シンを安全搬送モードに切り替える。安全搬 送モードでは、エンジン回転数が制限され、 PTOがロックアウトされ、クラッチが切断され る。この場合トランスミッションのオーバーヒー トメッセージが表示される。温度が安全限界 を下回ると、障害は解消される。

7. エンジンのリンプモードが有効

エンジンECUが、エンジンに重大な問題が発生した、またはDPFに回復再生が必要であると判断した場合、エンジンをリンプモードまたはバックアップモードにし、エンジン回転数を下げたり、エンジン出力を低下させたりする。システム構成部品を保護するために、モジュールはPTOをロックアウトし、エンジンリンプモードがアクティブのメッセージを表示する。

故障探究

システムエラーメッセージ	LEDステータ ス	システムアクション	問題の説明	推奨される是正措置
エンジンオイル交換	赤色点滅		エンジンオイルの交換 時期。	エンジンオイルとフィルターを交換す る。リセット手順に従う。エンジンオイ ル (ページ 14)参照方。
トランスミッションオイル 交換	赤色点滅		トランスミッションオイ ルの交換時期。	トランスミッションオイルとフィルターを 交換する。リセット手順に従う。 油圧 トランスミッションオイル (ページ 14)参 照方。
油圧が低い	赤色点滅	安全搬送モード - エンジ ンは適正モードに制限さ れ、PTOは解除される。	エンジンオイルの圧力 が限界値を以下。	キースイッチを再度オンにして障害をク リアする。オイルレベルを点検する。 代理店に連絡する。
	緑	アラームが1回鳴り、エ ンジン温度表示が点滅す る。	エンジン温度が高い。	オイルレベルを点検する。エンジンか らゴミを取り除く。エンジンファンを点 検する代理店に連絡する。
エンジンオイル温度	赤色点滅	安全搬送モード - エンジ ンは適正モードに制限さ れ、PTOは解除される。	エンジン温度が限界を 超えている。	オイルレベルを点検する。エンジンか らゴミを取り除く。エンジンファンを点 検する代理店に連絡する。
燃料残量が少	赤色点滅		燃料残量が少ない。	燃料残量を確認し、必要に応じて給 油する。
システム過電圧>16VDC	赤色点滅	クラッチ接続を禁止/クラッ チを切断する。	システム電圧が過剰 (16 V以上)。	バッテリーとエンジンの充電システムを 点検する。代理店に連絡する。
システム電圧が低い	赤色点滅		システム電圧が12.3 V 以下。	バッテリーとエンジンの充電システムを 点検する。代理店に連絡する。
システム過少電圧 <9VDC	赤色点滅	クラッチ接続を禁止/クラッ チを切断する。	システム電圧が下限値 の9 Vを下回っている。	バッテリーとエンジンの充電システムを 点検する。代理店に連絡する。
クラッチ過電流	赤色点滅	安全搬送モード - エンジ ンは適正モードに制限さ れ、PTOは解除される。	クラッチ電流が制限を 超えている。	キースイッチを再度オンにして障害を クリアする。PTOクラッチの状態と関 連する配線を点検する。代理店に連 絡する。
クラッチのリセット要求	緑/オレンジ が交互に点 灯		PTOスイッチがオンに なっており、モジュー ルはクラッチ出力をオ フに固定している。	クラッチを接続するには、PTOスイッチ をオフにしてからオンの位置に戻す。
クラッチ出力異常	赤色点滅		クラッチ出力がショート またはオープンになっ ている。	クラッチがオンの位置で固着している 場合は、使用を中止し、認定サービ スディーラーに連絡する。クラッチ接 続と関連する配線に開回路がないか チェックする。
エンジンのMILエラー	赤色点滅		ECUが故障を検出。	エラーの説明とトラブルシューティング 情報については、エンジンの取扱説明 書を参照方。
エンジン通信エラー	赤色点滅		モジュールとエンジン ECU間の通信が失わ れた。	モジュールの電気接続、エンジンワ イヤーハーネスとシャーシハーネス間 の相互接続をチェックする。エンジン ECUの接続をチェックする。代理店に 連絡する。
モジュール通信エラー	赤色点滅	安全搬送モード - エンジ ンは適正モードに制限さ れ、PTOは解除される。	LDUモジュールとMCU モジュール間の通信が 失われた。	 LDUおよびMCUモジュールの電気接 続をチェックする。