Form No. 3393-501 Rev A

TORO®

Count on it.

Uživatelská příručka

LT3340 hnací jednotka trojité sekačky trávníků pro vysoká zatížení

Číslo modelu 30657—Výrobní číslo 315000001 a vyšší

g014494

Zaregistrujte svůj výrobek na adrese www.Toro.com.
Překlad originálu (CS)

CE

3393-501 A

Tento výrobek splňuje všechny příslušné směrnice Evropské unie. Podrobné informace naleznete v Prohlášení o shodě k tomuto výrobku.

Úvod

Tento stroj je sekačka na trávu vybavená nožovými hlavami a sedačkou řidiče, která je provozovaná najímanými profesionály pro komerční účely. Je určena zejména k sekání trávy v parcích, na sportovištích, parkovištích karavanů, hřbitovech a komerčních pozemcích. Není určena k řezání křovin ani k zemědělskému použití.

Pečlivě si tuto příručku prostudujte, abyste se naučili stroj správně obsluhovat a udržovat, a předešli tak zranění a jeho poškození. Jste odpovědní za řádnou a bezpečnou obsluhu stroje.

Můžete požádat společnost Toro o poskytnutí informací o bezpečnosti výrobku a podkladů pro zaškolení obsluhy, informací o příslušenství, o pomoc s vyhledáním prodejce nebo můžete zaregistrovat svůj výrobek na adrese: www.Toro.com. Případně se obraťte na oddělení Toro Commercial Products Service Department, Spellbrook, Bishops Stortford, CM23 4BU, Anglie, +44(0)1279 603019, E-mail: uk.service@toro.com.

Kdykoli budete potřebovat servis, originální díly Toro nebo doplňující informace, obraťte se na autorizovaného servisního prodejce nebo zákaznický servis Toro a uveďte model a výrobní číslo svého výrobku. Číslo modelu a výrobní číslo naleznete na štítku připevněném na levé straně kostry pod nožní opěrkou. Čísla si zapište do následujícího pole.

Číslo modelu _____

Výrobní číslo _____

V této příručce jsou uvedena potenciální nebezpečí a zvláštní bezpečnostní informace označené výstražným symbolem (Obrázek 1) signalizujícím riziko, které může způsobit vážný úraz nebo smrt, pokud doporučená bezpečnostní opatření nejsou dodržována.

Obrázek 1

1. Varovný bezpečnostní symbol

Ke zdůraznění informací se v tomto návodu používají dva výrazy. **Důležité** upozorňuje na zvláštní informace mechanického charakteru a **Upozornění** zdůrazňuje všeobecné informace, kterým je třeba věnovat zvláštní pozornost.

Obsah

Bezpečnost 3
Pokyny pro bezpečnou obsluhu 3
Bezpečnost sekačky Toro s pojezdem 6
Úroveň vibrací 7
Hladina akustického výkonu 7
Úroveň akustického tlaku 7
Bezpečnostní a instrukční štítky 7
Nastavení 11
Součásti stroje 12
Ovládací prvky 12
Technické údaje 19
Přídavná zařízení/příslušenství 19
Obsluha 20
Kontrola hladiny motorového oleje 20
Kontrola chladicí soustavy 21
Doplnění paliva 21
Kontrola hydraulické kapaliny 22
Kontrola tlaku v pneumatikách 23
Kontrola utažení matic kol 23
Bezpečnost na prvním místě 23
Použití západkového mechanismu plošiny obsluhy 24
Vysvětlení ovládacích prvků kontroly přítomnosti obsluhy 24
Startování a zastavení motoru 24
Použití deflektorů trávy 26
Nastavení korekce výšky sečení prostřední nožové hlavy 26
Ovládání polohy jednotlivých nožových hlav 26
Seřízení automatického omezeného zdvihu nožových hlav 26
Zapojení pohonu nožových hlav 27
Odblokování žacích válců 27
Použití přenosu zatížení/podpory trakce 27
Sklopení rámu ROPS 28
Místa pro umístění heveru 28
Přeprava stroje 29
Naložení stroje 29
Vlečení stroje 30
Provozní tipy 31
Údržba 33
Doporučený harmonogram údržby 33
Seznam denní údržby 34
Příprava stroje na provedení údržby 35
Tabulka servisních intervalů 36
Mazání 37
Mazání ložisek, pouzder a čepů 37
Údržba motoru 38
Kontrola výstražného systému přehřátí motoru 38
Údržba vzduchového filtru 38
Údržba motorového oleje a filtru 39
Údržba palivového systému 40
Vypuštění palivové nádrže 40
Kontrola palivového potrubí a spojek 40

© 2015—The Toro® Company

8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Navštivte nás na adrese www.Toro.com.
Vytištěno ve Velké Británii

Všechna práva vyhrazena

Odvzdušnění palivové soustavy 40
Výměna palivového filtru 40
Údržba elektrického systému 41
Kontrola elektrického systému 41
Kontrola stavu baterie 41
Údržba baterie 42
Údržba hnací soustavy 42
Výměna filtru převodového oleje 42
Výměna vratného hydraulického filtru 42
Kontrola geometrie zadních kol 43
Kontrola ovládacího lanka převodovky a ovládacího mechanismu 43
Údržba chladícího systému 44
Odstranění nečistot z chladicí soustavy 44
Údržba řemenů 45
Napnutí řemene alternátoru 45
Údržba ovládacích prvků 45
Kontrola činnosti pedálu pro jízdu vpřed/vzad 45
Kontrola spínače sedačky přítomnosti obsluhy 45
Kontrola blokovacího spínače pohonu nožových hlav 45
Kontrola ochranného spínače parkovací brzdy 45
Kontrola ochranného spínače neutrálního stupně převodovky 46
Údržba hydraulického systému 46
Údržba hydraulického systému 46
Kontrola výstražného systému přehřátí hydraulického oleje 47
Kontrola hydraulického potrubí a hadic 47
Údržba systému nožových hlav 48
Přelapování nožových hlav 48
Broušení nožových hlav 48
Zvednutí sekačky ze země 49
Likvidace odpadu 49
Uskladnění 49
Příprava hnací jednotky 49
Příprava motoru 49
Odstraňování závad 50

Bezpečnost

Tento stroj byl vyroben v souladu s normou EN ISO 5395:2013.

Nesprávné používání nebo údržba tohoto stroje mohou vést ke zranění. Za účelem snížení rizika zranění dodržujte tyto bezpečnostní pokyny a vždy věnujte pozornost výstražnému symbolu, který znamená Upozornění, Výstraha nebo Nebezpečí – bezpečnostní pokyn. Nedodržení tohoto pokynu může mít za následek zranění nebo smrt osob.

Pokyny pro bezpečnou obsluhu

Zaškolení

- Pečlivě prostudujte provozní příručku a jiné školicí materiály. Seznamte se s ovládáním, bezpečnostními symboly a řádným používáním zařízení.
- Nikdy nedovolte, aby sekačku používaly či opravovaly děti nebo osoby, které nejsou obeznámeny s těmito pokyny. Věková hranice obsluhy může být omezena místními předpisy.
- Nikdy nesekejte, jsou-li nablízku osoby, zejména děti, nebo zvířata.
- Mějte na paměti, že provozovatel nebo uživatel nese odpovědnost za nehody nebo ohrožení jiných osob nebo jejich majetku.
- Na stroji nikdy nepřevážejte další osoby.
- Všichni řidiči a mechanici by si měli opatřit odborné a praktické pokyny. Za zaškolení uživatelů zodpovídá majitel. Takové pokyny by měly zdůrazňovat:
  - potřebu zvýšené pečlivosti a soustředění při práci na strojích se sedícím řidičem;
  - skutečnost, že stroj, který začal klouzat po svahu, nikdy nedostanete zpět pod kontrolu použitím brzd. Hlavními důvody ztráty kontroly nad strojem v takových případech jsou:
    - ◊ nedostatečný záběr kol,
    - ◊ příliš rychlý pojezd stroje,
    - ◊ nepřiměřené brzdění,
    - ◊ použití typu stroje, který není pro danou práci vhodný,
    - ◊ nerespektování vlivu, který může mít stav povrchu, zejména prudkost stoupání, na provoz stroje.
- Vlastník či uživatel nese zodpovědnost za nehody nebo zranění sebe, jiných osob nebo majetku a může jim zabránit.

Příprava

- Při sekání vždy noste pevnou protiskluzovou obuv, dlouhé kalhoty, ochrannou přilbu, ochranné brýle a chrániče sluchu. Dlouhé vlasy, volný oděv nebo šperky mohou být zachyceny pohyblivými díly. Se zařízením nepracujte bosí ani v sandálech.
- Zkontrolujte důkladně místo, kde budete zařízení používat, a odstraňte veškeré předměty, které by stroj mohl odmrštit.
- Vyměňte poškozené nebo opotřebené tlumiče.
- Používejte pouze příslušenství a přídavná zařízení schválená výrobcem.
- Před použitím se vždy vizuálně přesvědčete, zda žací nože, upevňovací šrouby nožů a žací ústrojí nejsou opotřebované nebo poškozené. Opotřebené nebo poškozené žací nože a šrouby vyměňujte po celých sadách, aby byla zachována mechanická rovnováha.
- U strojů s několika žacími noži buďte opatrní, neboť rotace jednoho nože může způsobit rotaci ostatních nožů.
- Zkontrolujte, zda jsou namontovány kontrolní prvky přítomnosti obsluhy, bezpečnostní spínače a ochranné kryty, a zda správně fungují. Při nesprávné funkci těchto prvků stroj nepoužívejte.

Provoz

- Nenechávejte běžet motor v uzavřeném prostoru, kde se může hromadit nebezpečný oxid uhelnatý nebo jiné výfukové plyny.
- Sekejte pouze za denního světla nebo při dobrém umělém osvětlení.
- Před nastartováním motoru aktivujte parkovací brzdu, odpojte hnací soustavu nožových hlav a ověřte, zda jsou ovládací prvky pro pojezd vpřed/vzad v neutrální poloze.
- Nepoužívejte stroj na svazích se stoupáním větším než 20 stupňů. Při používání sekačky ve svahu, kde kvůli stavu terénu hrozí nebezpečí jejího převrácení, je třeba dávat pozor. Musí být splněny požadavky směrnice 2009/104/EC „Používání pracovního vybavení“.
- Pamatujte, že bezpečný svah neexistuje. Jízda po zatravněných svazích vyžaduje zvláštní pozornost. Abyste zabránili převrácení traktoru:
  - při jízdě ze svahu anebo do svahu prudce nezastavujte ani se nerozjíždějte;
  - na svazích a při otočkách na malém prostoru udržujte nízkou pojezdovou rychlost;
  - vždy dávejte pozor na vyvýšeniny, prohlubně a jiná skrytá nebezpečí;
  - Při jízdě prudce nezatáčejte. Při couvání dbejte zvýšené opatrnosti.
- Dávejte pozor na díry v zemi a jiné skryté překážky.
- Při přejíždění silnic nebo v jejich blízkosti dávejte pozor na provoz.
- Před přejezdem nezatravněných ploch zastavte pohyb žacích nožů.
- Používáte-li nějaké přídavné zařízení, nikdy nesměrujte odhoz materiálu na okolo stojící osoby ani nedovolte, aby se za provozu stroje nějaké osoby zdržovaly v jeho blízkosti.
- Nikdy nepoužívejte stroj s poškozenými kryty, štíty nebo bez ochranných a bezpečnostních zařízení. Ujistěte se, zda jsou všechny ochranné spínače připevněny, náležitě seřízeny a řádně fungují.
- Neměňte nastavení regulátoru motoru a nepřekračujte předepsané otáčky motoru. Provoz motoru při nadměrných otáčkách může zvýšit riziko zranění osob.
- Před opuštěním místa obsluhy:
  - zastavte na rovné zemi,
  - odpojte pohon nožových hlav,
  - zvedněte nožové hlavy do přepravní polohy a řádně zajistěte bezpečnostní západky, případně nožové hlavy sklopte na zem,
  - zařaďte neutrální stupeň převodovky a aktivujte parkovací brzdu,
  - zastavte motor a vytáhněte klíček.
- Při přepravě sekačky:
  - odpojte pohon nožových hlav,
  - zvedněte nožové hlavy do přepravní polohy,
  - zasuňte přepravní západky a bezpečnostní pojistné kroužky,
  - zastavte motor a vytáhněte klíček.
- Při přejezdech sekačky mezi sečenými plochami je důležité zajistit, aby se nožové hlavy samovolně nesklopily a nespustily:
  - odpojte pohon nožových hlav,
  - zvedněte nožové hlavy do přepravní polohy,
  - zasuňte přepravní západky a bezpečnostní pojistné kroužky.
- Zastavte motor a odpojte pohon nožových hlav:
  - před doplňováním paliva,
  - před nastavením výšky sečení, pokud výšku nelze nastavit z pozice obsluhy,
  - před uvolněním ucpání,
  - před kontrolou, čištěním nebo prováděním prací na sekačce,
  - po nárazu na cizí předmět nebo při výskytu abnormálních vibrací. Zkontrolujte, zda nedošlo k poškození sekačky, a před spuštěním motoru a uvedením sekačky do provozu proveďte nezbytnou opravu.
- Při doběhu motoru uberte plyn a jestliže je motor vybaven uzavíracím ventilem, po skončení sekání uzavřete přívod paliva.
- Nepřibližujte ruce a nohy k žacím nástavcům.

- Před couváním se pohledem dozadu a dolů ujistěte, že máte volnou cestu.
- Při otáčení a přejíždění vozovek a chodníků zpomalte a buďte ostražití. Pokud nesečete, zastavte válce či nožové hlavy.
- Sekačku neobsluhujte, jste-li unaveni, nemocní nebo pod vlivem alkoholu nebo drog.
- Blesk může způsobit vážné zranění nebo smrt. Pokud v okolí vidíte blesky nebo slyšíte hřmění, stroj nepoužívejte a vyhledejte úkryt.
- Při nakládání či vykládání stroje z přívěsu nebo nákladního vozidla dávejte pozor.
- Buďte opatrní, blížíte-li se k nepřehledným zatáčkám, křovinám, stromům nebo jiným objektům, které vám mohou bránit ve výhledu.

Bezpečná manipulace s palivem

- Abyste se vyhnuli zranění nebo poškození majetku, při manipulaci s benzínem buďte obzvláště opatrní. Benzín je vysoce hořlavý a jeho výpary jsou výbušné.
- Uhaste všechny cigarety, doutníky, dýmky a ostatní zdroje vznícení.
- Používejte jen schválený kanystr.
- Nikdy nesundávejte uzávěr nádrže ani nedoplňujte palivo při spuštěném motoru.
- Před doplňováním paliva nechejte motor vychladnout.
- Nikdy nedoplňujte palivo do sekačky v interiéru.
- Nikdy neskladujte stroj nebo nádobu s palivem v blízkosti otevřeného ohně, zdroje jisker nebo tepla, jakým je například ohřívač vody a jiná zařízení.
- Nikdy nádoby neplňte ve voze nebo na přívěsu nebo korbě automobilu s plastovým povrchem. Před tankováním vždy pokládejte nádoby na palivo na zem, stranou od vozidla.
- Stroj sundejte z korby nebo přívěsu na zem a palivo doplňte na zemi. Jestliže to není možné, doplňte palivo do takového zařízení na vozidle nebo přívěsu z kanystru, nikoliv plnicí pistolí.
- Pokud musíte použít pistoli, dotýkejte se tryskou obruby palivové nádrže nebo hrdla kanystru po celou dobu až do úplného načerpání paliva. Nezamykejte pistoli v otevřené poloze.
- Pokud si palivem postříkáte oděv, okamžitě se převlečte.
- Palivovou nádrž nikdy nepřeplňujte. Nasaďte víčko nádrže zpět a pevně ho utáhněte.

Systém ochrany proti převrácení (ROPS) – použití a údržba

- Konstrukce ROPS je integrální součástí stroje; jde o efektivní bezpečnostní zařízení. Při práci se strojem ponechte skládací konstrukci ROPS ve vztyčené a zajištěné poloze a používejte bezpečnostní pás.
- Skládací konstrukci ROPS můžete dočasně sklopit, jen pokud je to nezbytně nutné. Když je skládací konstrukce ROPS sklopená, nepoužívejte bezpečnostní pás.
- Pokud je skládací konstrukce ROPS sklopená, není obsluha při převrácení chráněna.
- Ujistěte se, že v případě nouze lze bezpečnostní pás rychle odepnout.
- Zkontrolujte oblast, kde budete pracovat, a konstrukci ROPS nesklápějte, pokud se v ní nacházejí svahy, srázy či vodní plochy.
- Před jízdou pod jakýmikoli objekty a předměty pečlivě zkontrolujte prostor nad hlavou (např. větve, dveřní vstupy, elektrické vedení) a vyvarujte se kontaktu s nimi.
- Udržujte konstrukci ROPS v bezpečném provozním stavu a pravidelně kontrolujte, zda není poškozená a zda jsou všechny montážní prvky utaženy.
- Poškozenou konstrukci ROPS vyměňte. Nesnažte se ji opravovat.
- **Konstrukci ROPS** neodstraňujte.
- Veškeré změny konstrukce ROPS musí být schváleny výrobcem.

Údržba a skladování

- Všechny matice a šrouby musejí být dotažené, aby zařízení bylo v bezpečném provozním stavu.
- Vybavení s palivem v nádrži nikdy neskladujte uvnitř budov, kde výpary paliva mohou přijít do styku s otevřeným plamenem nebo jiskrou.
- Před uskladněním v uzavřeném prostoru nechte vychladnout motor.
- Pro snížení rizika požáru je zapotřebí z motoru, tlumiče výfuku, prostoru pro baterii a prostoru palivové nádrže odstranit zbytky trávy, listí a přebytečného oleje.
- Všechny díly udržujte v bezvadném provozním stavu a všechny mechanické části a hydraulické spoje správně utažené. Vyměňte všechny opotřebené nebo poškozené díly a štítky.
- Palivovou nádrž vyprazdňujte ve venkovním prostoru.
- Při seřizování stroje dávejte pozor, aby vám prsty neuvízly mezi pohybujícími se noži a pevnými součástmi stroje.
- U strojů s několika válci nebo nožovými hlavami buďte opatrní, protože při roztočení jednoho válce nebo nožové hlavy může dojít k roztočení ostatních válců nebo nožových hlav.
- Odpojte pohony, sklopte žací nástavce, aktivujte parkovací brzdu, zastavte motor a vytáhněte klíček ze zapalování. Před seřizováním, čištěním nebo opravou počkejte, až ustane veškerý pohyb.
- Aby nedošlo k požáru, odstraňte z žacích nástavců, pohonů, tlumičů výfuku a motoru trávu a nečistoty. Vyčistěte uniklý olej nebo palivo.
- Pokud je třeba podepřít některé součásti, použijte hever.

- Ze součástí, ve kterých je uložena energie, opatrně uvolněte tlak.
- Před prováděním jakýchkoli oprav odpojte baterii. Jako první odpojte zápornou svorku a jako poslední kladnou svorku. Při opětovném zapojování připojte jako první kladnou svorku a jako poslední zápornou svorku.
- Při kontrole válců nebo nožových hlav dávejte pozor. Při provádění servisních prací na těchto dílech noste rukavice a buďte obezřetní.
- Nepřibližujte ruce a nohy k pohyblivým dílům. Pokud je to možné, neprovádějte seřizování při běžícím motoru.
- Baterie dobíjejte na otevřeném a dobře větraném místě stranou od jisker a plamenů. Před připojením nebo odpojením baterie odpojte nabíječku. Noste ochranný oděv a používejte izolované nářadí.

Přeprava

- Při nakládání či vykládání stroje z přívěsu nebo nákladního vozidla dávejte pozor.
- Při nakládání stroje na přívěs nebo do auta používejte rampy plné délky.
- Stroj bezpečně upevněte pomocí popruhů, řetězů, lan nebo provazů. Přední i zadní popruhy by měly směřovat dolů a od stroje..

Bezpečnost sekačky Toro s pojezdem

Následující seznam obsahuje bezpečnostní informace specifické pro výrobky Toro nebo jiné bezpečnostní informace, které musíte znát, jež nejsou zahrnuty do norem bezpečnosti práce.

Tento výrobek může amputovat ruce a nohy a vrhat předměty. Dodržujte vždy všechny bezpečnostní pokyny, abyste zamezili vážnému úrazu nebo smrti.

Používání tohoto výrobku pro jiné než zamýšlené účely může být nebezpečné uživateli a okolostojícím.

⚠ DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Výfukové plyny motoru obsahují oxid uhelnatý, což je smrtelný jed bez zápachu, který vás může usmrtit.

Nestartujte motor uvnitř nebo v uzavřených prostorech.

- Naučte se, jak motor rychle vypnout.
- Nepoužívejte stroj v teniskách nebo keckách.
- Je doporučeno nosit ochrannou obuv, což je vyžadováno některými místními vyhláškami a pojišťovacími předpisy.
- S palivem manipulujte opatrně. Jakékoli rozlité palivo utřete.
- Denně kontrolujte správnou funkci ochranných spínačů. Pokud je některý spínač vadný, před použitím stroje jej vyměňte.
- Před nastartováním motoru se posaďte do sedačky.
- Používání stroje vyžaduje pozornost. Abyste zabránili ztrátě kontroly:
  - Nejezděte v blízkosti písečných bunkrů, příkopů, strží nebo jiných nebezpečných míst.
  - Při jízdě do ostré zatáčky zpomalte. Vyhněte se prudkému zastavení a rozjedu.
  - Pokud se blížíte k vozovce nebo ji přejíždíte, vždy dávejte přednost v jízdě.
  - Při jízdě ze svahu aktivujte provozní brzdy, abyste udržovali nízkou rychlost a měli nad strojem kontrolu.
- Při přejíždění z jedné sečené plochy na jinou zvedněte žací jednotky.
- Při běžícím motoru nebo krátce po jeho zastavení se nedotýkejte motoru, tlumiče výfuku ani výfukového potrubí, protože tyto části jsou natolik horké, že mohou způsobit popáleniny.
- Pokud motor zhasne nebo ztratí otáčky, takže není možné svah vyjet, stroj neotáčejte. Vždy pomalu couvejte svahem přímo dolů.
- Pokud se na sečené ploše náhle objeví osoba nebo domácí zvíře, přestaňte sekat. Při neopatrném provozu ve spojení s terénními nerovnostmi, odskoky nebo nesprávně umístěnými kryty může dojít ke zranění vrženým předmětem. Nepokračujte v sečení, dokud není sečená plocha volná.

Údržba a skladování

- Před natlakováním soustavy zkontrolujte těsnost všech spojek hydraulického potrubí a bezvadný stav všech hydraulických hadic a potrubí.
- Nepřibližujte tělo a ruce k netěsným dírkám nebo tryskám, ze kterých uniká hydraulická kapalina pod vysokým tlakem. K hledání těchto netěsností použijte papír nebo karton, nikoli ruce. Hydraulická kapalina unikající pod vysokým tlakem má dostatečnou sílu k proniknutí do kůže a způsobení vážného zranění. Pokud se kapalina dostane do kůže, vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc.
- Před prováděním jakýchkoli prací na hydraulické soustavě nebo před jejím odpojením musí být tlak v soustavě uvolněn zastavením motoru a sklopením žacích nástavců a přídavných zařízení na zem.
- Pravidelně kontrolujte těsnost a opotřebení všech palivových potrubí. Podle potřeby je utáhněte nebo opravte.
- Pokud při seřizování musí běžet motor, nepřibližujte ruce, nohy, oděv ani žádné jiné části těla k žacím nástavcům, přídavným zařízením a jakýmkoli pohyblivým částem. Odveďte všechny pryč.
- Z důvodu zajištění bezpečnosti a přesnosti si u autorizovaného distributora Toro nechejte zkontrolovat maximální otáčky motoru pomocí otáčkoměru. Maximální regulované otáčky motoru jsou 3 000 ot/min.

- Pokud potřebujete rozsáhlejší opravu nebo pomoc, obraťte se na autorizovaného distributora společnosti Toro.
- K zajištění optimální výkonnosti a dodržení požadavků na bezpečnost stroje je nutné používat pouze náhradní díly a příslušenství od společnosti Toro. Náhradní díly a příslušenství jiných výrobců mohou být nebezpečné a jejich použití může mít za následek zneplatnění záruky.

Úroveň vibrací

Vibrace rukou a paží

Naměřená úroveň vibrací = 1.5 m/s²

Přípustná odchylka (K) = 0.8 m/s²

Naměřené hodnoty byly získány v souladu s postupy uvedenými v normě EN ISO 5395:2013.

Celé tělo

Naměřená úroveň vibrací = 1.1 m/s²

Přípustná odchylka (K) = 0.6 m/s²

Naměřené hodnoty byly získány v souladu s postupy uvedenými v normě EN ISO 5395:2013.

Používejte rukavice tlumicí vibrace.

Hladina akustického výkonu

Naměřená úroveň akustického výkonu tohoto zařízení činí 100 dB(A) s odchylkou 1 dB(A).

Hladina akustického výkonu byla stanovena v souladu s postupy uvedenými v normě ISO 11094.

Úroveň akustického tlaku

Úroveň akustického tlaku tohoto zařízení v blízkosti ucha obsluhy činí 85 dB(A) s odchylkou (K) 2 dB(A).

Hladina akustického tlaku byla stanovena v souladu s postupy uvedenými v normě EN ISO 5395:2013.

Používejte ochranu sluchu.

Bezpečnostní a instrukční štítky

Bezpečnostní štítky a pokyny jsou umístěny na viditelném místě v blízkosti každého prostoru představujícího potenciální nebezpečí. V případě ztráty nebo poškození původního štítku jej nahraďte novým.



70-13-072

1. Místo pro umístění heveru



950832

1. Tlak v pneumatikách



70-13-077

1. Výstraha – před uvolněním nebo zaklesnutím bezpečnostních západek zastavte motor a vytáhněte klíček zapalování.



950889

1. Výstraha – horké povrchy



111-0773

1. Výstraha – rozdrcení prstů, síla působící ze strany



111-3277

1. Klakson
2. Nožové hlavy – spuštění/ plovoucí poloha
3. Nožové hlavy – aretace
4. Nožové hlavy – zvednutí
5. Rychlý běh
6. Otáčky motoru
7. Pomalý běh



111-3344

1. Spínač zapalování

111-3562

1. Sešlápnutím pedálu lze seřídit skon volantu.



111-3566

1. Pád, nebezpečí rozdrcení – před provozem zkontrolujte, zda je zajištěna západka plošiny obsluhy.



111-7249

1. Denní servisní interval
2. 50hodinový servisní interval
3. Zkontrolujte tlak v pneumatikách.
4. Zkontrolujte správné dotažení všech šroubů a matic.
5. Zkontrolujte těsnost všech hadic.
6. Zkontrolujte hladinu hydraulického oleje.
7. Zkontrolujte hladinu paliva.
8. Zkontrolujte hladinu motorového oleje.
9. Zkontrolujte funkci sedačkového spínače.
10. Zkontrolujte vložku vzduchového filtru.
11. Zkontrolujte nastavení nožové hlavy.
12. Zkontrolujte hladinu chladicí kapaliny motoru.
13. Zkontrolujte čistotu chladiče.
14. Vyčistěte a zkontrolujte stroj.
15. Zkontrolujte dotažení matic kol pomocí momentového klíče – přední kola 200 N·m, zadní kola 54 N·m.
16. Místa mazání pro denní interval
17. Místa mazání pro 50hodinový interval



111-3567

1. Ovládání pedálů

111-3902

1. Výstraha – nebezpečí pořezání rukou od ventilátoru
2. Horké povrchy – další informace naleznete v *Provozní příručce*.



111–5007

1. Nebezpečí převrácení – před zatočením nebo použitím ve svahu snižte rychlost stroje.
2. Nebezpečí převrácení – jezděte na svazích se sklonem menším než 20 stupňů, nejezděte na svazích se sklonem větším než 20 stupňů.
3. Nebezpečí převrácení – při použití ochrany proti převrácení se vždy upoutejte bezpečnostním pásem; pokud je ochrana proti převrácení sklopena, bezpečnostní pás nepoužívejte.
4. Výstraha – před prováděním jakékoli údržby si přečtěte *Provozní příručku* a vytáhněte klíček zapalování.
5. Nebezpečí zranění odlétávajícími předměty – udržujte přihlížející osoby v dostatečné vzdálenosti od sekačky.



111-3901

1. Převodový olej – další informace naleznete v *Provozní příručce*.

Nastavení

Média a doplňky

Popis	Množ-ství	Použití
Provozní příručka Provozní příručka motoru	1 1	Před uvedením stroje do provozu si přečtěte provozní příručky.
Katalog dílů	1	K vyhledání a objednání dílů použijte katalog dílů.
Certifikát CE	1	Certifikát označuje soulad s požadavky na označení CE.

Veškerou dokumentaci uschovejte na bezpečné místo pro budoucí použití.

Poznámka: Levá a pravá strana stroje se určuje z pohledu obsluhy při normální pracovní poloze.

Součásti stroje



Obrázek 2

1. Přední žací nástavce
2. Ovládací rameno
3. Volant
4. Sedačka obsluhy
5. Kapota motoru
6. Zadní žací nástavec

Ovládací prvky

Součásti ovládacího panelu



Obrázek 3

1. Spínač parkovací brzdy
2. Spínač omezeného zdvihu při jízdě vzad
3. Spínač výstražných světel (dodaný s osvětlovací sadou)
4. Spínač výstražného majáku (dodaný se sadou majáku)
5. Ovladače polohy nožových hlav
6. Páka akcelerátoru
7. Spínač zapalování
8. Spínač pohonu nožových hlav
9. Spínač osvětlení (dodaný s osvětlovací sadou)
10. Spínač ukazatele směru (dodaný s osvětlovací sadou)
11. Tlačítko klaksonu
12. Přídavná 12voltová zásuvka (dodaná se sadou 12 V)
13. Indikátor tlaku motorového oleje
14. Kontrolka teploty převodovky
15. Měřič provozních hodin
16. Výstražná kontrolka baterie
17. Výstražná kontrolka teploty motoru
18. Kontrolka žhavicí svíčky
19. Kontrolka neutrálního stupně převodovky
20. Spínač uzávěrky diferenciálu



Obrázek 4

1. Ovladač přenosu zatížení



Obrázek 5

1. Pedál pro jízdu vzad
2. Pedál pro jízdu vpřed

Brzdová soustava

Parkovací brzda

Parkovací brzda se aktivuje stisknutím menšího pojistného tlačítka a přesunutím spínače parkovací brzdy směrem dopředu (Obrázek 6).

Poznámka: Nejezděte se sekačkou při aktivované parkovací brzdě a neaktivujte parkovací brzdu, pokud je sekačka v pohybu.

Tato kontrolka se rozsvítí, pokud je aktivována parkovací brzda a klíček zapalování je otočen v poloze **I**.

⚠ DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Parkovací brzda působí pouze na přední kola. Neparkujte sekačku ve svahu.



Obrázek 6

1. Parkovací brzda

Provozní brzda

Při provozu se k brzdění používá hydraulická převodová soustava. Při uvolnění pedálu pro jízdu vpřed nebo vzad nebo při snížení otáček motoru se aktivuje provozní brzda a dojde k automatickému snížení jízdní rychlosti. Brzdný účinek se zvýší přesunutím pedálu převodovky do neutrální polohy. Provozní brzda působí pouze na přední kola.

⚠ DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Provozní brzda nedokáže sekačku zcela zabrzdit. Při parkování sekačky vždy aktivujte parkovací brzdu.

Nouzová brzda

Při závadě provozní brzdy lze sekačku zastavit vypnutím zapalování.

⚠ DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Při používání nouzové brzdy dávejte pozor. Zůstaňte sedět a pevně se držte volantu, abyste zabránili vymrštění ze sedačky způsobenému prudkým zabrzděním předních kol během jízdy.

Ovládání akcelerátoru

Posunutím ovladače akcelerátoru směrem dopředu zvýšíte otáčky motoru. Posunutím ovladače akcelerátoru směrem dozadu snížíte otáčky motoru (Obrázek 7).

Poznámka: Otáčky motoru určují rychlost ostatních funkcí, například rychlost jízdy, rychlost otáčení žacích válců a rychlost zvedání nožových hlav.



Obrázek 7

1. Páka akcelerátoru

Jízda

Jízda vpřed: Sešlápnutím pedálu pro jízdu vpřed zvýšíte pojezdovou rychlost směrem dopředu. Uvolněním pedálu rychlost snížíte (Obrázek 8).

Jízda vzad: Sešlápnutím pedálu pro jízdu vzad zvýšíte pojezdovou rychlost směrem dozadu. Uvolněním pedálu rychlost snížíte (Obrázek 8).

Zastavení (neutrální poloha): Uvolněte pedál pro jízdu vpřed nebo vzad.



Obrázek 8

1. Pedál pro jízdu vzad
2. Pedál pro jízdu vpřed

Uzávěrka diferenciálu

⚠ DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Je-li zapnuta uzávěrka diferenciálu, zvětšuje se poloměr otáčení. V případě použití uzávěrky diferenciálu při vysoké rychlosti může dojít ke ztrátě kontroly a následnému zranění a/nebo poškození majetku.

Uzávěrku diferenciálu nepoužívejte při vysokých rychlostech.

Uzávěrku diferenciálu používejte k zabránění nadměrnému prokluzu kol, jestliže jedno z kol ztratí tahovou sílu. Uzávěrka diferenciálu pracuje jak při jízdě vpřed, tak při jízdě vzad. Uzávěrku diferenciálu je možné zapnout při pomalé jízdě stroje. Je-li uzávěrka diferenciálu zapnuta, zvýší se požadavky na výkon motoru. Zabraňte vzniku nadměrných požadavků na výkon tím, že budete uzávěrku diferenciálu používat jen při nízkých rychlostech.

Chcete-li zapnout uzávěrku diferenciálu, stiskněte spínač uzávěrky diferenciálu.

Chcete-li vypnout uzávěrku diferenciálu, uvolněte spínač uzávěrky diferenciálu.

Přepravní západky

Při přejíždění mezi sečenými plochami vždy zvedněte nožové hlavy do přepravní polohy a zajistěte je přepravními západkami a bezpečnostními pojistnými kroužky (Obrázek 9).



Obrázek 9

Spínač pohonu nožových hlav

Při přejezdech mezi sečenými plochami vždy uveďte spínač pohonu nožových hlav do **vypnuté** polohy.

Seřiditelný sloupek řízení

⚠ DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Nikdy sekačku nepoužívejte, aniž nejprve zkontrolujete, zda je seřizovací mechanismus sloupku řízení plně funkční, a zda je poloha volantu po seřízení a aretaci bezpečně zajištěna.

Seřizování volantu a sloupku řízení se má provádět pouze při stojící sekačce a aktivované parkovací brzdě.

1. Chcete-li volant naklonit, sešlápněte nožní pedál.
2. Umístěte sloupek řízení do nejpohodlnější polohy a pedál uvolněte (Obrázek 10).

G014549

Obrázek 10

Sedačka obsluhy

⚠ DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Nikdy sekačku nepoužívejte, aniž nejprve zkontrolujete, zda je mechanismus sedačky obsluhy plně funkční, a zda je poloha sedačky po seřízení a aretaci bezpečně zajištěna.

Seřizování mechanismu sedačky se má provádět pouze při stojící sekačce a aktivované parkovací brzdě.

- **Posunutí dopředu/dozadu:** přesuňte páku směrem nahoru a posuňte sedačku dopředu či dozadu. Uvolněním páky aretujete sedačku v dané poloze (Obrázek 11).



Obrázek 11

1. Páka

- **Nastavení hmotnosti obsluhy:** otáčením rukojeti ve směru hodinových ručiček zvýšíte tuhost odpružení, otáčením proti směru hodinových ručiček snížíte tuhost odpružení. Stupnice ukazuje nastavení optimálního odpružení podle hmotnosti obsluhy v kilogramech, viz Obrázek 12.

Obrázek 12

1. Páka
2. Stupnice

- **Nastavení výšky:** ručním zvednutím sedačky můžete nastavit výšku sedačky v několika stupních. Chcete-li sedačku snížit, zvedněte ji nad nejvyšší polohu a pak ji nechejte klesnout do nejnižší polohy (Obrázek 13).



Obrázek 13

- **Nastavení opěrky:** vytažením rukojeti směrem ven můžete seřídit sklon opěrky. Uvolněním rukojeti aretujete opěrku v dané poloze (Obrázek 14).



Obrázek 14

1. Rukojeť

Výstražné systémy

Výstražná kontrolka přehřátí chladicí kapaliny motoru

Výstražná kontrolka chladicí kapaliny motoru se rozsvítí, začne houkat klakson a nožové hlavy se zastaví (Obrázek 15).



Obrázek 15

1. Výstražná kontrolka přehřátí chladicí kapaliny motoru

Výstražná kontrolka přehřátí hydraulického oleje

Výstražná kontrolka hydraulického oleje se rozsvítí při přehřátí a klakson začne houkat, jakmile teplota hydraulického oleje v nádržce přesáhne 95 °C. (Obrázek 16).



Obrázek 16

1. Výstražná kontrolka přehřátí hydraulického oleje

Výstražná kontrolka vybité baterie

Výstražná kontrolka nabití baterie se rozsvítí, pokud je baterie vybitá (Obrázek 17).



Obrázek 17

1. Výstražná kontrolka vybité baterie

Výstražná kontrolka nízkého tlaku motorového oleje

Výstražná kontrolka tlaku motorového oleje se rozsvítí, pokud je tlak oleje příliš nízký (Obrázek 18).



Obrázek 18

1. Výstražná kontrolka nízkého tlaku motorového oleje

Odpojení žacích válců

Žací válce se odpojí, pokud provozní teplota dosáhne 115 °C.

Výstražný klakson

Stisknutím tlačítka se zapne akustická výstraha klaksonu (Obrázek 19).

Důležité: Klakson se automaticky zapne, dojde-li k přehřátí chladicí kapaliny motoru nebo hydraulického oleje. Neprodleně zastavte motor a před jeho opětovným nastartováním stroj opravte.



Obrázek 19

1. Klakson

Klíček zapalování

0 = vypnutý motor
I = spuštěný motor/zapnuta přídavná zásuvka
II = předehřívání motoru
III = nastartování motoru

⚠ DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Pokud se sekačka nepoužívá, vždy vytáhněte klíček zapalování.



Obrázek 20

1. Spínač zapalování

Kontrolka předehřívání motoru

Otočte klíček zapalování do polohy **II**. Kontrolka předehřívání motoru se rozsvítí a žhavicí svíčky začnou žhavit (Obrázek 21).

Důležité: Při startování studeného motoru bez předehřívání může dojít k nadměrnému opotřebení baterie.



Obrázek 21

1. Kontrolka předehřívání motoru

Palivoměr

Palivoměr ukazuje množství paliva v nádrži (Obrázek 22).



Obrázek 22

Měřič provozních hodin

Měřič provozních hodin ukazuje celkový počet hodin, po které byl stroj v provozu (Obrázek 23).



Obrázek 23

1. Měřič provozních hodin

Kontrolka neutrálního stupně převodovky

Tato kontrolka se rozsvítí, pokud je pedál pro ovládání jízdy v neutrální poloze a klíček zapalování je otočen v poloze **I** (Obrázek 24).

Poznámka: Aby se kontrolka neutrálního stupně převodovky rozsvítila, musí být aktivována parkovací brzda.



Obrázek 24

1. Kontrolka neutrálního stupně převodovky

Kontrolka spínače pohonu nožových hlav

Tato kontrolka se rozsvítí, pokud je spínač pohonu nožových hlav v poloze vpřed/vzad a klíček zapalování je otočen v poloze **I** (Obrázek 25).



Obrázek 25

1. Kontrolka spínače pohonu nožových hlav

Technické údaje

Poznámka: Specifikace a design se mohou bez upozornění změnit.

Technické údaje	LT 3340
Přepravní šířka	157,5 cm (62 palců)
Šířka sekání	212,0 cm (83,5 palců)
Délka	286,0 cm (112,6 palců)
Výška	168,1 cm se složenou konstrukcí ROPS 216,0 cm s konstrukcí ROPS ve svislé pracovní poloze
Hmotnost	1 325 kg* Včetně provozních kapalin a 6 nožových hlav o velikosti 250 mm
Motor	Kubota 26,5 kW (35,5 hp) při 3 000 ot/min, DIN 70020
Objem palivové nádrže	45 l
Přepravní rychlost	25 km/h
Rychlost sečení	11 km/h
Objem hydraulické soustavy	32 l
Otáčky motoru	3 000 ot/min

Přídavná zařízení/příslušenství

Pro stroj je k dispozici řada přídavných zařízení a příslušenství schválených společností Toro, která vylepšují a rozšiřují možnosti stroje. Obraťte se na autorizovaného servisního prodejce nebo distributora.

Chcete-li nejlépe chránit své investice a udržovat maximální výkon svého zařízení Toro, spoléhejte pouze na originální díly Toro. Pokud jde o spolehlivost, společnost Toro dodává náhradní díly, jež jsou vyrobeny pro přesné technické specifikace našeho zařízení. Chcete-li vsadit na jistotu, používejte originální díly Toro.

Obsluha

Poznámka: Levá a pravá strana stroje se určuje z pohledu obsluhy při normální pracovní poloze.

⚠ VÝSTRAHA

Jestliže ponecháte klíček ve spínači zapalování, může kdokoli spustit motor a způsobit vám nebo dalším okolostojícím vážné zranění.

Před prováděním servisních prací nebo seřizováním stroje sklopte žací nástavce na zem, aktivujte parkovací brzdu a vytáhněte klíček ze spínače zapalování.

Kontrola hladiny motorového oleje

Servisní interval: Při každém použití nebo denně

Motor je dodáván s olejem v klikové skříni; před a po prvním nastartování motoru je však nutné hladinu oleje zkontrolovat.

Kapacita klikové skříně: přibližně 6.0 l včetně filtru

Používejte vysoce kvalitní motorový olej, který splňuje následující požadavky:

- Požadovaná úroveň klasifikace API: CH-4, CI-4 nebo vyšší
- Preferovaný olej: SAE 15W-40 (nad -17,7 °C)
- Alternativní olej: SAE 10W-30 nebo 5W-30 (všechny teploty)

U distributora lze pořídit olej Toro Premium Engine Oil s viskozitou 15W-40 nebo 10W-30.

Poznámka: Pro kontrolu motorového oleje je nejvhodnější doba před zahájením každodenní práce, kdy je motor studený. Pokud již motor běžel, před kontrolou nechejte olej alespoň 10 minut stékat zpět do olejové vany. Pokud je hladina oleje na značce **dolní meze** nebo pod ní, doplňte olej tak, aby hladina oleje sahala po značku **horní meze**. **Klikovou skříň nepřeplňujte.** Pokud je hladina oleje mezi značkou **horní meze** a **dolní meze**, není potřeba olej doplňovat.

1. Zaparkujte stroj na rovném povrchu, zastavte motor, aktivujte parkovací brzdu a vytáhněte klíček ze spínače zapalování.
2. Otevřete kapotu.
3. Vytáhněte měrku, otřete ji a zasuňte zpátky (Obrázek 26).



Obrázek 26

1. Měrka

4. Vytáhněte měrku a zkontrolujte hladinu oleje.

   Hladina oleje by měla sahat po značku horní meze.
5. Je-li hladina oleje pod značkou horní meze, sejměte víčko plnicího otvoru (Obrázek 27) a doplňte olej, dokud jeho hladina nedosáhne na měrce značky horní meze. **Nepřeplňujte.**



Obrázek 27

1. Víčko plnicího otvoru oleje

6. Nasaďte víčko plnicího otvoru oleje a zavřete kapotu.

Kontrola chladicí soustavy

Servisní interval: Při každém použití nebo denně

⚠ VÝSTRAHA

Pokud motor běžel, může natlakovaná horká chladicí kapalina uniknout a způsobit popáleniny.

- **Neotevírejte uzávěr chladiče při běžícím motoru.**
- **Při otevírání víčka chladiče použijte hadr a víčko otevírejte pomalu, aby mohla uniknout pára.**

Chladicí soustava je naplněna roztokem vody a nemrznoucího etylenglykolu v poměru 1:1.

1. V extrémně prašném a špinavém prostředí odstraňujte nečistoty z mřížky, chladiče oleje a přední strany chladiče denně nebo častěji. Další informace naleznete v části Odstranění nečistot z chladicí soustavy (strana 44).
2. Zkontrolujte hladinu chladicí kapaliny v expanzní nádrži (Obrázek 28).

   Poznámka: Hladina chladicí kapaliny musí být mezi značkami na boku nádrže.



Obrázek 28

1. Expanzní nádrž

3. Pokud je hladina chladicí kapaliny nízká, sejměte uzávěr expanzní nádrže a doplňte systém.

   Poznámka: Nádrž nepřeplňujte.
4. Nasaďte uzávěr expanzní nádrže.

Doplnění paliva

Servisní interval: Při každém použití nebo denně

Používejte pouze čistou čerstvou naftu s nízkým (pod 50 miliontin) nebo velmi nízkým (pod 15 miliontin) obsahem síry. Nafta musí mít minimální cetanové číslo 40. Nakupujte palivo v množství, které lze spotřebovat během 180 dnů, aby bylo palivo čerstvé.

Objem palivové nádrže: 45 l

Při teplotách nad -7 °C používejte letní naftu (2-D), při nižších teplotách zimní naftu (1-D nebo směs 1-D/2-D). Zimní nafta má při nízkých teplotách nižší teplotu vznícení a vlastnosti tečení za studena, jež usnadní startování a omezí ucpávání palivového filtru.

Používání letní nafty při teplotách nad -7 °C přispěje k delší životnosti palivového čerpadla a vyššímu výkonu ve srovnání se zimní naftou.

Důležité: Nepoužívejte místo nafty petrolej ani benzin. Při nedodržení tohoto upozornění dojde k poškození motoru.

⚠ DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Při polknutí je palivo škodlivé nebo smrtelné. Dlouhodobý styk s výpary může způsobit vážné újmy a nemoci.

- **Vyhněte se delšímu vdechování výparů.**
- **Nepřibližujte obličej k trysce a palivové nádrži ani k otvoru pro přidávání přísad.**
- **Zabraňte, aby se palivo dostalo do očí a na kůži.**

⚠ NEBEZPEČÍ

Za určitých podmínek je palivo extrémně hořlavé a vysoce výbušné. Požár nebo výbuch způsobený palivem může popálit vás i jiné osoby a způsobit škody na majetku.

- **Palivo doplňujte do nádrže venku na otevřeném prostranství a při studeném motoru. Rozlitý benzin ihned utřete.**
- **Nikdy nedoplňujte palivovou nádrž uvnitř uzavřeného přívěsu.**
- **Při manipulaci s palivem nikdy nekuřte a držte se stranou od otevřeného ohně nebo míst, kde se palivové výpary mohou vznítit od jiskry.**
- **Palivo skladujte ve schválených nádobách a držte z dosahu dětí. Nikdy nekupujte zásobu paliva na více než 180 dní.**
- **Nepoužívejte stroj bez kompletní výfukové soustavy v bezvadném stavu.**

⚠ NEBEZPEČÍ

Během tankování může za určitých podmínek dojít k uvolnění statické elektřiny a vzniku jiskry, od které se vznítí palivové výpary. Požár nebo výbuch způsobený palivem může popálit vás i jiné osoby a způsobit škody na majetku.

- **Před tankováním vždy pokládejte nádoby na palivo na zem, stranou od vozidla.**
- **Neplňte nádoby palivem uvnitř vozidla nebo na korbě nákladního vozu nebo přívěsu, protože koberce v interiéru nebo plastové obložení lůžka mohou izolovat kontejner a zpomalit vybití elektrostatického náboje.**
- **Pokud je to možné, sjeďte z nákladního vozidla anebo přívěsu a doplňujte palivo do vozidla, jehož kola jsou na zemi.**

  Jestliže to není možné, doplňte palivo do vozidla umístěného na nákladním vozidle nebo přívěsu z kanystru, nikoli plnicí pistolí.
- **Pokud je nutné použít pistoli, dotýkejte se tryskou obruby palivové nádrže nebo hrdla kanystru až do úplného načerpání paliva.**

1. Zaparkujte stroj na rovném povrchu.
2. Pomocí čistého hadru očistěte okolí uzávěru palivové nádrže.
3. Sundejte uzávěr palivové nádrže.
4. Naplňte nádrž naftou až po dolní hranu plnicího hrdla.
5. Po naplnění nádrže pevně utáhněte uzávěr palivové nádrže.

   Poznámka: Pokud je to možné, doplňte palivovou nádrž po každém použití. Tím se minimalizuje možné srážení vlhkosti uvnitř palivové nádrže.

Kontrola hydraulické kapaliny

Nádrž je při výrobě naplněna přibližně 32 litry vysoce kvalitní hydraulické kapaliny. Kontrolu hladiny hydraulického oleje je nejlepší provádět, je-li olej studený. Stroj by měl být ve své přepravní poloze. Pokud je hladina oleje pod značkou dolní meze na měrce oleje, doplňte olej tak, aby hladina oleje sahala doprostřed přijatelného rozmezí. **Nádrž nepřeplňujte.** Pokud je hladina oleje mezi značkou horní meze a dolní meze, není potřeba olej doplňovat.

Jako náhradní kapalina se doporučuje:

Toro Premium All Season Hydraulic Fluid

(Je k dispozici v 19litrových nádobách nebo 208litrových sudech, čísla dílů zjistíte v dokumentaci dodávané s díly nebo u svého dodavatele Toro.)

Alternativní kapaliny: Není-li k dispozici kapalina Toro, lze použít jiné běžné kapaliny na bázi ropy, pokud splňují následující materiálové vlastnosti a průmyslové specifikace. Ověřte si u prodejce olejů, zda daný olej těmto specifikacím odpovídá.

Poznámka: Společnost Toro nepřebírá žádnou odpovědnost za škody způsobené nevhodnými náhražkami, proto používejte jen produkty od osvědčených výrobců, kteří zaručují kvalitu svých produktů.

Vysoký index viskozity / hydraulická kapalina s ochranou proti opotřebení a nízkým bodem tuhnutí, ISO VG 46

Materiálové vlastnosti:

Viskozita, ASTM D445	cSt při 40 °C: 44 až 48 cSt při 100 °C: 7,9 až 9,1
Index viskozity ASTM D2270	140 nebo vyšší (vysoký index viskozity značí kapalinu různých hmotností)
Teplota tuhnutí, ASTM D97	-36.7 °C až -45 °C
FZG, stupeň opotřebení	11 nebo vyšší
Obsah vody (nová kapalina)	500 miliontin (maximum)

Oborové specifikace:

Vickers I-286-S, Vickers M-2950-S, Denison HF-0 a Vickers 35 VQ 25 (Eaton ATS373-C)

Vhodné hydraulické kapaliny musí mít specifikaci pro mobilní stroje (nikoli pro použití v továrnách), různé hmotnosti a musí obsahovat aditiva proti opotřebení ZnDTP nebo ZDDP (nikoli kapalinu bez obsahu popelu).

Důležité: Mnoho hydraulických kapalin je téměř čirých, takže zjišťování netěsností může být obtížné. Pro hydraulický olej je k dispozici přísada s červeným barvivem v lahvičkách o objemu 20 ml. Jedna lahvička dostačuje pro 15 až 22 litrů hydraulické kapaliny. Opatřete si díl s objednacím číslem 44-2500 od autorizovaného distributora Toro.

Syntetická, biologicky rozložitelná hydraulická kapalina

(Je k dispozici v 19litrových nádobách nebo 208litrových sudech, čísla dílů zjistíte v dokumentaci dodávané s díly nebo u svého dodavatele Toro.)

Testování této vysoce kvalitní, syntetické, biologicky odbouratelné kapaliny prokázalo, že je vhodná pro tento model stroje Toro. U jiných značek syntetických kapalin může nastat problém s kompatibilitou těsnění; společnost Toro v takovém případě nemůže převzít zodpovědnost za neschválené náhrady.

Poznámka: Tato syntetická kapalina není kompatibilní s dříve prodávanou biologicky odbouratelnou kapalinou Toro. Další informace získáte od distributora společnosti Toro.

Alternativní kapaliny:

- Mobil EAL Envirosyn H 46 (USA)
- Mobil EAL Hydraulic Oil 46 (mezinárodní)

1. Zastavte stroj na rovném povrchu, spusťte žací jednotky dolů a vypněte motor.
2. Zkontrolujte vodoznak na boku nádrže.

   Poznámka: Hladina musí být na značce horní meze.

3. Je-li nutné doplnit hydraulický olej, očistěte oblast okolo plnicího hrdla a uzávěru hydraulické nádrže (Obrázek 29) a sejměte uzávěr.



Obrázek 29

1. Uzávěr hydraulické nádrže
2. Olejová nádrž
3. Vodoznak

4. Sejměte uzávěr a doplňte nádrž ke značce horní meze na vodoznaku.

   Poznámka: Nádrž nepřeplňujte.

5. Nasaďte na nádrž uzávěr.

Kontrola tlaku v pneumatikách

Zkontrolujte tlak vzduchu v předních a zadních pneumatikách. Správný tlak je uveden v tabulce níže.

Důležité: K zajištění správného kontaktu s trávníkem udržujte správný tlak vzduchu ve všech pneumatikách.

Pneumatiky	Typ pneumatik	Doporučený tlak v pneumatikách		
		Jízda po trávníku	Jízda po vozovce	Maximální tlak
Přední náprava	26×12.0 - 12 BKT trávníkový vzorek	0,7 bar (10 psi)	1,38 bar	1,72 bar
Zadní náprava	20×10.0 - 8 BKT trávníkový vzorek	0,7 bar (10 psi)	1,38 bar	1,72 bar

Kontrola utažení matic kol

Servisní interval: Při každém použití nebo denně

Utáhněte matice kol přední nápravy momentem 200 N·m a zadní nápravy momentem 54 N·m.

⚠ DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Při nedodržení správného utažení matic kol může dojít ke zranění osob.

Přesvědčte se, zda jsou matice kol dotaženy na správný utahovací moment.

Bezpečnost na prvním místě

Pozorně si přečtěte všechny bezpečnostní pokyny a symboly v části věnované bezpečnosti. Tyto informace mohou pomoci zabránit vašemu zranění či zranění přihlížejících osob.

⚠ NEBEZPEČÍ

Při práci na mokré trávě a na strmých svazích může dojít ke klouzání a ztrátě kontroly.

Pokud kola přejedou za okraj, hrozí převrácení s následkem vážného zranění, smrti či utopení.

Pokud je ochranný oblouk spuštěný dolů, není stroj chráněn proti převrácení.

Ochranný oblouk vždy ponechte ve zcela vztyčené a zajištěné poloze a používejte bezpečnostní pás.

Přečtěte si pokyny a výstrahy týkající se ochrany proti převrácení a dodržujte je.

Jak zabránit ztrátě kontroly a nebezpečí převrácení:

- **Nepracujte blízko prohlubní a vodních ploch.**
- **Nepoužívejte stroj na svazích se sklonem větším než 20 stupňů.**
- **Na svazích snižte rychlost a pracujte se zvýšenou pozorností.**
- **Neprovádějte náhlé otáčky ani prudké změny rychlosti.**

⚠ VÝSTRAHA

Tento stroj je zdrojem hluku a při dlouhodobém vystavení jeho působení může dojít ke ztrátě sluchu.

Při práci se strojem používejte ochranu sluchu.

Doporučujeme používat ochranné vybavení pro ochranu očí, uší, rukou, nohou a hlavy.



Obrázek 30

1. Používejte ochranné brýle. 2. Používejte ochranu sluchu.

Použití západkového mechanismu plošiny obsluhy

Sekačku používejte až poté, co zkontrolujete, zda je západkový mechanismus plošiny obsluhy zcela zaklesnutý a v bezvadném stavu.

⚠ DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Nikdy sekačku nepoužívejte, pokud nejprve nezkontrolujete, zda je západkový mechanismus plošiny obsluhy zcela zaklesnutý a v bezvadném stavu.

Uvolnění plošiny

1. Přesuňte úchyt pojistné západky k přední části sekačky, dokud se háčky západky neuvolní z pojistné tyče.
2. Zvedněte plošinu. Manipulaci s plošinou usnadňuje pneumatická pružina.

Zajištění plošiny

1. Opatrně plošinu sklopte.

   Poznámka: Manipulaci s plošinou usnadňuje pneumatická pružina.

2. Při přibližování plošiny do plně sklopené polohy přesuňte úchyt pojistné západky směrem k přední části sekačky.

   Poznámka: Tím zajistíte, že háčky západky nenarazí do pojistné tyče.

3. Plošinu úplně sklopte a přesuňte úchyt pojistné západky k zadní části sekačky, dokud háčky západky zcela nezapadnou do pojistné tyče.



G014422

Obrázek 31

Vysvětlení ovládacích prvků kontroly přítomnosti obsluhy

Poznámka: Pokud obsluha opustí sedačku bez aktivace parkovací brzdy, motor se zastaví.

Blokování startu motoru: Motor lze nastartovat pouze tehdy, je-li pedál pro jízdu vpřed/vzad v **neutrální** poloze, spínač pohonu nožových hlav je ve **vypnuté** poloze a je aktivována parkovací brzda. Při splnění těchto podmínek se aktivují spínače umožňující nastartování motoru.

Blokování běhu motoru: Jakmile je motor nastartován, musí obsluha sedět v sedačce, aby se uvolnila parkovací brzda a motor pokračoval v běhu.

Blokování pohonu žacích válců: Pohon žacích válců je možný pouze s obsluhou sedící v sedačce. Jestliže se obsluha zvedne ze sedačky na déle než jednu sekundu, aktivuje se spínač a automaticky se odpojí pohon žacích válců. Jestliže chce obsluha zapojit pohon žacích válců, musí se vrátit do sedačky, přepnout spínač pohonu nožových hlav do **vypnuté** polohy a poté znovu do **zapnuté** polohy. Pokud se obsluha během normální práce zvedne ze sedačky na krátký okamžik, nebude pohon žacích válců nijak ovlivněn.

Motor lze nastartovat pouze se spínačem pohonu nožových hlav ve **vypnuté** poloze.

⚠ DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Nepoužívejte sekačku, pokud mají kontrolní prvky přítomnosti obsluhy jakoukoli závadu. Před použitím stroje *vždy* vyměňte poškozené nebo opotřebované díly a zkontrolujte jejich správnou funkci.

⚠ VÝSTRAHA

Jestliže jsou ochranné spínače odpojeny nebo poškozeny, stroj se může za provozu chovat neočekávaně a způsobit zranění osob.

- **S ochrannými spínači nemanipulujte.**
- **Denně funkci ochranných spínačů kontrolujte a jakýkoli poškozený spínač před použitím stroje vyměňte.**

Startování a zastavení motoru

Důležité: Před nastartováním motoru musíte odvzdušnit palivovou soustavu, pokud motor startujete poprvé, pokud motor zhasl kvůli nedostatku paliva nebo pokud jste prováděli údržbu palivové soustavy; viz oddíl Odvzdušnění palivové soustavy.

⚠ DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Obsluha stroje nebezpečným způsobem může vést ke zranění.

Před spuštěním motoru se přesvědčte, zda jsou splněny následující podmínky:

- **přečetli a porozuměli jste oddílu Bezpečnost v této příručce;**
- **v blízkosti se nenacházejí jiné osoby;**
- **je odpojen pohon nožových hlav;**
- **je zatažena parkovací brzda;**
- **jízdní pedály jsou v neutrální poloze.**

Důležité: Tento stroj je vybaven blokováním startu motoru, viz oddíl Vysvětlení ovládacích prvků kontroly přítomnosti obsluhy (strana 24).

Startování studeného motoru

1. Sedněte do sedačky, dejte nohy mimo jízdní pedály, aby byly v neutrální poloze, aktivujte parkovací brzdu a akcelerátor nastavte na 70 % plné akcelerace.
2. Otočte klíček zapalování do polohy **I** a zkontrolujte, zda se rozsvítí výstražné kontrolky tlaku motorového oleje a nabití baterie.
3. Otočte klíček zapalování do polohy předehřívání **II**, až se rozsvítí kontrolka předehřívání. Podržte klíček v této poloze 5 sekund, aby se nahřály žhavicí svíčky.
4. Po předehřátí žhavicích svíček otočte klíček zapalování do polohy **III** a podržte jej, aby se motor protočil.

   Neprotáčejte motor déle než 15 sekund. Jakmile motor nastartuje, uvolněte klíček zapalování zpět do polohy **I**.
5. Nechejte motor běžet v nízkých volnoběžných otáčkách, dokud se nezahřeje.



Obrázek 32

1. Kontrolka předehřívání motoru

⚠ DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Po nastartování motoru by všechny výstražné kontrolky měly zhasnout. Pokud některá výstražná kontrolka svítí, okamžitě motor zastavte a před jeho opětovným nastartováním nechejte závadu opravit.

Startování teplého motoru

1. Sedněte do sedačky, dejte nohu mimo jízdní pedál, aby byl v neutrální poloze, aktivujte parkovací brzdu a akcelerátor nastavte na 70 % plné akcelerace.
2. Otočte klíček zapalování do polohy **I** a zkontrolujte, zda se rozsvítí výstražné kontrolky tlaku motorového oleje a nabití baterie.
3. Otočte klíček zapalování do polohy **III** a podržte jej, aby se motor protočil.

   Neprotáčejte motor déle než 15 sekund. Jakmile motor nastartuje, uvolněte klíček zapalování zpět do polohy **I**.
4. Nechejte motor běžet v nízkých volnoběžných otáčkách, dokud se nezahřeje.

Zastavení motoru

1. Všechny ovládací prvky uveďte do neutrální polohy, aktivujte parkovací brzdu, přesuňte akcelerátor do polohy nízkých volnoběžných otáček a počkejte, až motor dosáhne nízkých volnoběžných otáček.

   Důležité: Po plném zatížení nechejte motor před zastavením 5 minut běžet. Pokud tak neučiníte, může dojít k závadě turbomotoru.
2. Nechejte motor běžet 5 minut ve volnoběžných otáčkách.
3. Otočte klíček zapalování do polohy **0**.

   Pokud se při otočení klíčku zapalování do polohy **0** motor nezastaví, přesuňte páku pro zastavení motoru směrem dopředu (Obrázek 33).

⚠ DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Při běžícím motoru nepřibližujte ruce k pohyblivým předmětům a horkým částem motoru.



Obrázek 33

Použití deflektorů trávy

Zadní deflektory trávy musejí být vždy správně namontovány. Deflektory by měly být nastaveny co nejníže, aby odkláněly trávu vyhazovanou na zem (Obrázek 34).



Obrázek 34

Nastavení korekce výšky sečení prostřední nožové hlavy

Pokud je u všech nožových hlav nastavena stejná výška sečení pomocí indikačních kroužků, může mít prostřední hlava vyšší střih oproti postranním hlavám. Prostřední hlava je vlečená, zatímco postranní hlavy jsou tlačené, což má za následek mírně odlišné řezné úhly vzhledem k terénu. Odchylka ve výšce sečení, která z tohoto jevu vyplývá, bude ovlivněna terénem, ale uspokojivých výsledků lze obvykle dosáhnout nastavením výšky sečení prostřední nožové hlavy o jeden indikační kroužek níže než u postranních hlav.

Ovládání polohy jednotlivých nožových hlav

Nožové hlavy lze nezávisle zvedat nebo sklápět pomocí skupiny 3 spínačů pro ovládání zdvihu.

1. Chcete-li nožové hlavy sklopit, přepněte spínače ovládání zdvihu směrem dolů a uvolněte je.

   Za tímto účelem musí být spínač pohonu nožových hlav zapnutý (vpředu), přičemž pohon válců se zapojí, jakmile jsou nožové hlavy přibližně 150 mm nad zemí. Nožové hlavy jsou nyní v „plovoucím“ režimu a kopírují terénní nerovnosti.

2. Chcete-li nožové hlavy zvednout, přepněte spínače ovládání zdvihu směrem nahoru a podržte je v poloze 3. Pokud je spínač pohonu nožových hlav v **zapnuté** poloze, bude pohon válců okamžitě odpojen.

3. Jakmile budou nožové hlavy v požadované výšce, uvolněte spínače ovládání zdvihu.

   Spínače se automaticky vrátí do polohy 2 (neutrální poloha) a ramena se hydraulicky aretují v dané poloze.

Seřízení automatického omezeného zdvihu nožových hlav

Tuto funkci aktivujete stisknutím spínače automatického omezeného zdvihu do zapnuté polohy (Obrázek 35).

Tuto funkci deaktivujete stisknutím spínače automatického omezeného zdvihu do vypnuté polohy (Obrázek 35).

Bez ohledu na polohu tohoto spínače lze kdykoli použít ruční omezený zdvih pomocí tří spínačů ovládání zdvihu.



Obrázek 35

Zvednutí nožových hlav do polohy omezeného zdvihu: krátce přepněte spínače směrem nahoru.

Pohon válců se okamžitě odpojí a nožové hlavy se přestanou zvedat přibližně 150 mm nad zemí.

To funguje se sklopenými a rotujícími nožovými hlavami.

Automatický omezený zdvih při couvání způsobí, že se nožové hlavy při jízdě vzad automaticky zvednou do polohy omezeného zdvihu. Při opětovné jízdě vpřed se vrátí do plovoucí polohy. Žací válce při této operaci stále rotují.

Zapojení pohonu nožových hlav



Obrázek 36

1. Vpřed
2. Vypnuto
3. Vzad

Pohon nožových hlav lze zapojit pouze v případě, že obsluha správně sedí, viz oddíl Kontrola spínače sedačky přítomnosti obsluhy (strana 45).

Zapojení pohonu nožových hlav s otáčením dopředu: stiskněte horní část spínače pohonu nožových hlav do polohy vpřed (Obrázek 36).

Zapojení pohonu nožových hlav s otáčením dozadu: stiskněte dolní část spínače pohonu nožových hlav do polohy vzad (Obrázek 36).

Odpojení pohonu všech nožových hlav: nastavte spínač do střední polohy (Obrázek 36).

Sklopení nožových hlav: spínač pohonu nožových hlav musí být v poloze vpřed. Spínače ovládání zdvihu přepněte směrem dolů. Válec bude poháněn, jakmile jsou nožové hlavy přibližně 150 mm nad zemí.

Odblokování žacích válců

⚠ DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Nikdy se nepokoušejte protáčet žací válce rukou.

- **Zbytkový tlak v hydraulické soustavě může přivodit vážné zranění způsobené náhlým pohybem válců, jakmile dojde k jejich odblokování.**
- **Vždy noste ochranné rukavice a použijte vhodný pevný dřevěný nástroj.**
- **Zajistěte, aby tento dřevěný nástroj prošel mezi noži a skrze válec a jeho délka tvořila dostatečnou páku k odblokování.**

1. Zastavte stroj na rovné zemi.
2. Aktivujte parkovací brzdu a odpojte všechny pohony.
3. Sklopte žací nástavce na zem nebo je bezpečně zajistěte v určených přepravních polohách.
4. Zastavte motor a vytažením klíčku zapalování odpojte všechny zdroje energie a zkontrolujte, zda ustala jejich činnost.
5. Uvolněte všechna zařízení s uloženou energií.
6. Zkontrolujte, zda jsou všechny pohyblivé díly zastaveny.
7. Pomocí vhodného pevného dřevěného nástroje válce odblokujte. Zajistěte, aby byl tento dřevěný nástroj ve válci správně zapřený a nepoužívejte nadměrnou sílu, aby nedošlo k poškození.
8. Před opětovným spuštěním zdroje energie vytáhněte dřevěný nástroj z žacího válce.
9. Podle potřeby válec opravte nebo seřiďte.

Použití přenosu zatížení/podpory trakce

Pro lepší záběr pneumatik na trávě je k dispozici systém proměnného hydraulického přenosu zatížení – podpora trakce.

Hydraulický tlak v systému zdvihu nožových hlav poskytuje nadlehčovací sílu, jež omezuje zatížení půdy hmotností nožových hlav a přenáší tuto hmotnost na pneumatiky stroje ve formě síly působící dolů. To se označuje jako přenos zatížení.

Zapnutí přenosu zatížení: otáčením ručního kolečka přenosu zatížení (Obrázek 37) lze míru přenosu zatížení měnit podle provozních podmínek takto:

1. Uvolněte pojistnou matici ventilu o půl otáčky proti směru hodinových ručiček a přidržujte ji (Obrázek 37).
2. Otočením ručního kolečka (Obrázek 37) proti směru hodinových ručiček snižte přenos zatížení nebo otočením ve směru hodinových ručiček přenos zatížení zvyšte.
3. Utáhněte matici.



Obrázek 37

1. Pojistná matice
2. Ruční kolečko přenosu zatížení

Sklopení rámu ROPS

Sklopením rámu ROPS lze umožnit přístup do míst s omezenou výškou.

⚠ DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Sklopený rám ROPS neposkytuje při převrácení žádnou ochranu - nelze ho proto považovat za ochrannou konstrukci v případě převrácení.

1. Aktivujte parkovací brzdu a vypněte motor.
2. Při demontáži ručních matic, podložek a přídržných šroubů z otočného ramene podepřete hmotnost horního rámu (Obrázek 38).
3. Opatrně sklopte rám dolů, dokud nedosedne na zarážky.
4. Zasuňte přídržné šrouby do spodních otvorů a pevným utažením ručních matic zajistěte horní rám ve sklopené poloze.
5. Rám vztyčíte opačným postupem.



Obrázek 38

1. Horní rám
2. Ruční matice, podložky a přídržné šrouby
3. Dolní otvory

⚠ DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Ve vztyčené poloze musí být namontovány a pevně utaženy obě sestavy přídržných šroubů, aby ochrana proti převrácení plnila svou funkci.

⚠ DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Dávejte pozor, abyste si při sklápění a vztyčování rámu ochrany proti převrácení neskřípli prsty mezi pevnou a otočnou část konstrukce.

- Všechny matice, šrouby a vruty musejí být dotaženy správným momentem, aby zařízení bylo v bezpečném provozním stavu.
- Z důvodu bezpečnosti vyměňujte opotřebené nebo poškozené díly.
- Ověřte, zda je bezpečnostní pás a výstroj v bezpečném provozním stavu.
- Pokud je ochrana proti převrácení sklopena, použijte bezpečnostní pás. V opačném případě pás nepoužívejte.

Důležité: Ochrana proti převrácení je integrální a efektivní bezpečnostní zařízení. Při práci se sekačkou zajistěte ochranu proti převrácení ve zvednuté poloze. Ochranu proti převrácení dočasně spusťte, pouze pokud je to nezbytně nutné.

Místa pro umístění heveru

Poznámka: Pokud je třeba stroj podepřít, použijte hever.

⚠ DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Mechanické hydraulické zvedáky nemusí stroj dostatečně podepírat a mohou zapříčinit vážné zranění.

K podepření stroje použijte hever.

- Vpředu – pod uchycením předního ramene
- Vzadu – trubka zadní nápravy



Obrázek 39

1. Levý přední závěsný bod
2. Pravý přední závěsný bod
3. Zadní závěsný bod

Přeprava stroje

K přepravě stroje používejte nákladní vůz nebo přívěs se zvýšenou odolností. Nákladní vůz nebo přívěs musí být vybaven brzdami, veškerým osvětlením a označením, které jsou vyžadovány předpisy. Pečlivě si přečtěte všechny bezpečnostní pokyny. Znalost těchto informací může zamezit zranění vás samotných, členů vaší rodiny, domácích zvířat nebo osob v blízkosti.

Postup při přepravě stroje:

1. Je-li použit přívěs, připojte jej k vlečnému vozidlu a připevněte bezpečnostní řetězy.
2. Je-li to možné, připojte brzdy přívěsu.
3. Naložte stroj na přívěs nebo nákladní automobil.
4. Vypněte motor, vyjměte klíč, zatáhněte brzdu a uzavřete palivový ventil.
5. Bezpečně upevněte stroj k přívěsu nebo nákladnímu vozu popruhy, řetězy, lany nebo provazy podle požadavků místních předpisů.

Naložení stroje

Při nakládání stroje na nákladní vozidlo nebo přívěs si počínejte velice opatrně. Namísto samostatných nájezdových plošin pro jednotlivé pneumatiky je doporučeno použít nájezdovou plošinu, jejíž celková šířka je větší než přední pneumatiky stroje (Obrázek 40). Pokud nelze použít jednu celou nájezdovou plošinu, použijte dostatečné množství menších plošin, abyste vytvořili souvislou plochu.

Plošina musí být dostatečně dlouhá, aby úhel nepřekročil 15 stupňů (Obrázek 40). Strmější úhel může zapříčinit zachycení součástí sekačky při přejezdu jednotky z plošiny na přívěs nákladní vozidlo. Strmější úhel může rovněž zapříčinit převrácení stroje dozadu. Při nakládání stroje ve svahu nebo v jeho blízkosti umístěte přívěs nebo nákladní vůz směrem po svahu dolů a plošinu umístěte proti svahu. Tím snížíte úhel rampy. Nákladní vůz nebo přívěs musí stát co nejrovněji.

Důležité: Na rampě se strojem nezatáčejte; můžete ztratit kontrolu a sjet z rampy.

⚠ DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Nakládání stroje na přívěs nebo nákladní vozidlo zvyšuje možnost převrácení, které může způsobit vážné zranění nebo smrt.

- **Při manipulaci se strojem na nájezdové plošině dbejte extrémní opatrnosti.**
- **Při nakládání stroje mějte rám ROPS ve zdvižené poloze a buďte připoutáni bezpečnostním pásem. Je-li použit přívěs s krycí konstrukcí, přesvědčte se, že s ní nepřijde do styku rám ROPS.**
- **Používejte pouze jednodílnou nájezdovou plošinu po celé šířce.**
- **Pokud je nutné použít jednotlivé nájezdové plošiny, použijte dostatek plošin, abyste vytvořili souvislou plochu širší, než je stroj.**
- **Nepřekračujte úhel 15° mezi nájezdovou plošinou a zemí ani mezi plošinou a plochou přívěsu nebo nákladního vozu.**
- **Vyhněte se náhlému zrychlování nebo brzdění během jízdy se strojem po nájezdové plošině nahoru nebo dolů.**



Obrázek 40

1. Přívěs
2. Nájezdová plošina plné šířky
3. Maximálně 15 stupňů
4. Nájezdová plošina plné šířky – boční pohled

Vlečení stroje

Ověřte, zda technické parametry tažného vozidla dovolují brzdění hmotnosti celé soupravy a plnou kontrolu za všech okolností. Přesvědčte se, zda je zatažena parkovací brzda tažného vozidla. Založte přední kola sekačky klíny, aby nemohla uvést do pohybu.

Důležité: Při vlečení stroje nepřekračujte rychlost 3 až 5 km/h, jinak hrozí nebezpečí poškození vnitřní převodovky.

Následujícím způsobem uveďte mimo provoz motorové kotoučové brzdy předních kol:

1. Mezi tažné oko v přední části sekačky a vhodné tažné vozidlo připojte **pevnou** tažnou tyč.
2. Vyhledejte motorovou kotoučovou brzdu na pravém předním kole a demontujte šestihranný čep (Obrázek 41).



Obrázek 41

1. Šestihranný čep

3. Vyhledejte stavěcí šroub M12 x 40 mm a podložku pod plošinou obsluhy; v každé podpůrné příčce je jeden šroub.
4. Namontujte stavěcí šroub M12 x 40 mm s podložkou do otvoru uprostřed ložiskového štítu motoru (Obrázek 42).



Obrázek 42

1. Šestihranný čep
2. Podložka M12
3. Stavěcí šroub M12 x 40

5. Zašroubujte stavěcí šroub do závitového otvoru v brzdovém pístu, dokud se brzda neuvolní (Obrázek 42).
6. Vyhledejte motorovou kotoučovou brzdu na levém předním kole a opakujte předchozí postup (Obrázek 42).
7. Vyřaďte z činnosti soustavu hydraulické provozní brzdy otočením obtokového ventilu, umístěného pod čerpadlem převodovky, o nejvýše tři otáčky (Obrázek 43).

   Při vlečení sekačky musí být řízení ovládáno ručně. Řízení půjde ztěžka, protože při vypnutém motoru nepůsobí hydraulický posilovač.



Obrázek 43

1. Obtokové ventily převodovky

8. Sekačka má nyní volná kola a lze ji pomalu odvléci na krátkou vzdálenost.

   Poznámka: Před odvlečením odstraňte zajišťovací klíny.

9. **Po odvlečení sekačky:** Normální provozní stav sekačky je třeba obnovit pomocí následujícího postupu:

   A. Podložte kola zajišťovacími klíny.

   B. Otáčením ve směru hodinových ručiček uzavřete obtokový ventil na čerpadle převodovky.

10. **Následujícím způsobem obnovte činnost motorové kotoučové brzdy předních kol:**

    Poznámka: Vyšroubujte stavěcí šrouby M12 x 40 mm s podložkami a uložte je pod plošinu obsluhy.

    A. Vyhledejte motorovou kotoučovou brzdu na pravém předním kole.

    B. Otáčejte stavěcím šroubem proti směru hodinových ručiček a demontujte jej společně s podložkou.

    C. Našroubujte šestihranný čep do ložiskového štítu motoru (Obrázek 44).



Obrázek 44

1. Motor předního kola
2. Šestihranný čep
3. Podložka M12
4. Stavěcí šroub M12 x 40 mm

    D. Vyhledejte motorovou kotoučovou brzdu na levém předním kole a opakujte předchozí postup.

    E. Odstraňte zajišťovací klíny kol.

    F. Odpojte tažnou tyč.

    Poznámka: Brzdová soustava sekačky bude nyní normálně fungovat.

⚠ DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Před použitím sekačky ověřte správnou funkci brzdové soustavy. Proveďte prvotní kontroly sekačky při pomalé jízdě. Nepoužívejte sekačku s poškozenou brzdovou soustavou. Nepoužívejte sekačku s brzdovou soustavou vyřazenou z činnosti.

Provozní tipy

Seznámení se se strojem

Před sečením trávy si nacvičte obsluhu stroje na volné ploše. Nastartujte a zastavte motor. Vyzkoušejte jízdu vpřed i vzad. Zvedněte a sklopte žací nástavce a zapojte a odpojte pohon nožových hlav. Po seznámení se strojem nacvičujte jízdu do svahu a ze svahu při různých rychlostech.

Pochopení funkce výstražného systému

Pokud se při provozu rozsvítí některá výstražná kontrolka, okamžitě stroj zastavte a před pokračováním prací opravte problém. Při používání porouchaného stroje může dojít k jeho vážnému poškození.

Sekání trávy

Pro dosažení nejvyšší kvality sečení by vždy měla být udržována co nejvyšší rychlost otáčení žacích válců. Kvůli tomu je třeba udržovat co nejvyšší otáčky motoru.

Nejlepších výsledků lze dosáhnout při sečení proti směru růstu trávy. Obsluha může této výhody využít tak, že mezi jednotlivými sečemi bude střídat směr sečení.

Vyhněte se ostrým zatáčkám, abyste v místech přesahu sousedních nožových hlav nenechali pruhy neposečené trávy.

Maximalizace kvality sečení

Při přílišné rychlosti vpřed se kvalita sečení zhoršuje. Vždy se snažte dosáhnout rovnováhy mezi kvalitou sečení a pracovním zatížením a podle toho nastavte rychlost vpřed.

Maximalizace účinnosti motoru

Nedovolte, aby se motor zastavoval v důsledku přetížení. Pokud zaznamenáte snižování otáček motoru v důsledku přetížení, snižte rychlost jízdy vpřed nebo zvyšte výšku sečení. Zkontrolujte, zda nejsou žací válce v přílišném styku se spodními noži.

Jízda se strojem v přepravním režimu

Při přejezdech přes nezatravněné plochy vždy odpojte pohon nožových hlav. Při sečení jsou řezné hrany promazávány trávou. Pokud žací válce běží naprázdno, dojde k jejich přehřátí a následnému rychlému opotřebení. Z tohoto důvodu se rychlost sečení doporučuje snížit rovněž při sečení málo zatravněných ploch nebo suché trávy. Při jízdě mezi překážkami dávejte pozor na neúmyslné poškození stroje nebo žacích nástavců.

⚠ DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Při přejezdech překážek, například obrubníků, buďte obezřetní. Přes překážky jezděte vždy pomalu, aby nedošlo k poškození pneumatik, kol a systému řízení. Zajistěte, aby byly pneumatiky nahuštěny na doporučený tlak.

Jízda se strojem na svazích

Při jízdě na svazích buďte zvláště opatrní. Jeďte pomalu a vyhněte se ostrým zatáčkám, aby nedošlo k převrácení. Při jízdě proti svahu spusťte žací jednotky dolů pro kontrolu při řízení.

Použití stíračů zadních válců

Pokud to podmínky dovolují, je obecně vhodné demontovat stírače zadních válců, protože tráva je optimálně vyhazována i bez nich. Nainstalujte stírače, pokud se vlivem podmínek začne na válcích usazovat bláto a tráva. Při montáži lanek stíračů je třeba zajistit jejich správné napnutí.

Údržba

Poznámka: Levá a pravá strana stroje se určuje z pohledu obsluhy při normální pracovní poloze.

Poznámka: Pokud potřebujete elektrické schéma nebo hydraulické schéma svého stroje, navštivte www.Toro.com.

Doporučený harmonogram údržby

Servisní interval	Postup při údržbě
Po prvních 8 hodinách	• Zkontrolujte stav a napnutí řemene alternátoru.
Po prvních 50 hodinách	• Vyměňte motorový olej a filtr. • Vyměňte filtr převodového oleje. • Vyměňte vratný hydraulický filtr. • Zkontrolujte otáčky motoru (při volnoběhu a plné akceleraci).
Při každém použití nebo denně	• Zkontrolujte hladinu motorového oleje. • Zkontrolujte chladicí soustavu. • Zkontrolujte hladinu paliva. • Zkontrolujte hladinu hydraulické kapaliny. • Utáhněte matice šroubů pro upevnění kol. • Kontrola tlaku v pneumatikách. • Namažte ložiska, pouzdra a čepy (po každém mytí je namažte ihned bez ohledu na předepsaný interval). • Zkontrolujte ukazatel zaneseného vzduchového filtru (údržbu vzduchového filtru proveďte dříve, pokud je ukazatel vzduchového filtru červený; v extrémně prašných podmínkách a při velkém znečištění údržbu provádějte častěji). • Odstraňte nečistoty z mřížky, chladičů oleje a chladiče (častěji při práci ve špinavém prostředí). • Zkontrolujte činnost bezpečnostního blokovacího systému. • Zkontrolujte, zda u hydraulické potrubí a hadic nejsou netěsnosti, zlomené potrubí, volné montážní držáky, opotřebení, volné spoje a narušení vlivem počasí a chemikálií.
Po každých 50 hodinách provozu	• Namažte ložiska, pouzdra a čepy (po každém mytí je namažte ihned bez ohledu na předepsaný interval).
Po každých 100 hodinách provozu	• Zkontrolujte hadice chladicí soustavy. • Zkontrolujte stav a napnutí řemene alternátoru.
Po každých 150 hodinách provozu	• Vyměňte motorový olej a filtr.
Po každých 200 hodinách provozu	• Z nádrže pro palivo a hydraulickou kapalinu odstraňte vlhkost.
Po každých 250 hodinách provozu	• Zkontrolujte stav baterie. • Zkontrolujte stav baterie a očistěte ji. • Zkontrolujte spoje kabelů od baterie. • Zkontrolujte ovládací lanko převodovky.
Po každých 400 hodinách provozu	• Zkontrolujte palivové potrubí a spojky. • Zkontrolujte otáčky motoru (při volnoběhu a plné akceleraci).

Servisní interval	Postup při údržbě
Po každých 500 hodinách provozu	• Zkontrolujte výstražný systém přehřátí motoru. • Vyměňte primární vzduchový filtr (v extrémně prašných podmínkách a při velkém znečištění měňte častěji). • Vyměňte palivový filtr. • Zkontrolujte elektrický systém. • Vyměňte filtr převodového oleje. • Vyměňte vratný hydraulický filtr. • Zkontrolujte geometrii zadních kol. • Proveďte údržbu hydraulického systému. • Zkontrolujte výstražný systém přehřátí hydraulického oleje. • Vyměňte palivový filtr.
Po každých 800 hodinách provozu	• Vypuštění a vyčištění palivové nádrže • Seřiďte ventily motoru (viz Provozní příručka motoru).
Před uskladněním	• Vypuštění a vyčištění palivové nádrže
Každé 2 roky	• Vypláchněte a vyměňte kapalinu v chladicí soustavě. • Vyměňte všechny pohyblivé hadice. • Vyměňte lanko převodovky (obraťte se na autorizovaného prodejce Toro).

Seznam denní údržby

Pro každodenní použití si tuto stránku zkopírujte.

	Pro týden:						
Úkon údržby	**Pondělí**	**Úterý**	**Středa**	**Čtvrtek**	**Pátek**	**Sobota**	**Neděle**
Zkontrolujte činnost ochranných spínačů.							
Zkontrolujte činnosti brzd.							
Zkontrolujte hladinu motorového oleje a paliva.							
Zkontrolujte ukazatel ucpání vzduchového filtru.							
Zkontrolujte znečištění chladiče a mřížky.							
Zkontrolujte nezvyklý hluk motoru.[1]							
Zkontrolujte, zda nedochází k nezvyklému hluku při provozu.							
Zkontrolujte hladinu oleje v hydraulické soustavě.							
Zkontrolujte, zda nedošlo k poškození hydraulických hadic.							
Zkontrolujte úniky kapalin.							
Zkontrolujte tlak vzduchu v pneumatikách.							
Zkontrolujte správnou funkci nástrojů.							
Zkontrolujte seřízení válce vůči plochému noži.							
Zkontrolujte seřízení výšky sečení.							
Zkontrolujte promazání všech maznic.[2]							
Oprava poškozeného laku							

1. Při obtížném startování, nadměrném kouření nebo těžkém chodu motoru zkontrolujte žhavicí svíčku a trysky vstřikovačů.

2. Okamžitě po každém mytí bez ohledu na uvedený interval.

Zápis problematických oblastí

Kontrolu provedl(a):		
Po-ložka	**Datum**	**Informace**
1		
2		
3		
4		
5		

Důležité: Další úkony údržby najdete v provozní příručce motoru.

Příprava stroje na provedení údržby

Před prováděním jakékoli údržby zajistěte, aby byl vypnut motor a vytažen klíček zapalování, aktivována parkovací brzda, aby v hydraulické soustavě nebyl žádný tlak, aby nožové hlavy byly sklopeny na zem a aby byla obsluha seznámena s bezpečnostními opatřeními uvedenými v této příručce.

⚠ VÝSTRAHA

Jestliže ponecháte klíček ve spínači zapalování, může kdokoli spustit motor a způsobit vám nebo dalším okolostojícím vážné zranění.

Před prováděním jakékoli údržby vytáhněte klíček za zapalování.

Důležité: Pravidelná údržba je nezbytná pro trvale bezpečný provoz stroje. Správný servis prodlouží životnost stroje a zajistí platnost záruky. Vždy používejte originální servisní díly TORO, protože jsou správně dimenzovány pro požadované zatížení.

Nečistota a kontaminace nesvědčí žádné hydraulické soustavě. Při provádění údržbových prací na hydraulické soustavě vždy zajistěte, aby pracoviště a součásti byly před, během a po opravě důkladně vyčištěny. Zajistěte, aby všechna otevřená hydraulická potrubí, vstupy, výstupy atd. byly během údržby ucpány.

Doporučené servisní intervaly jsou stanoveny na základě normálních provozních podmínek. Náročnější nebo neobvyklé podmínky vyžadují kratší servisní intervaly.

Vždy po čištění tlakovou vodou nebo párou ihned namažte otočné čepy.

⚠ DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Motor, převodovka a hydraulické soustavy budou po použití stroje horké. Před prováděním prací na stroji nechejte všechny soustavy vychladnout, zejména před pracemi na motoru nebo při výměně oleje či olejových filtrů.

Tabulka servisních intervalů



g022393

Obrázek 45

Mazání

Mazání ložisek, pouzder a čepů

Servisní interval: Při každém použití nebo denně

Po každých 50 hodinách provozu

Maznice všech ložisek a pouzder namažte univerzálním mazivem č. 2 na bázi lithia. Ložiska a pouzdra namažte **okamžitě** po každém mytí bez ohledu na předepsaný interval.

Veškeré poškozené maznice vyměňte za nové.

Namažte všechna mazací místa nožových hlav a vstříkněte tolik maziva, až z válců a víček uvidíte vytékat čisté mazivo. Budete tak mít viditelný důkaz o tom, že těsnění válců byla vyčištěna od zbytků trávy a jiných nečistot, což zajistí jejich maximální životnost.

Umístění maznic a množství maziva je následující:



Obrázek 46

1. ● – namažte každých 50 hodin
2. ○ – namažte denně

Údržba motoru

Kontrola výstražného systému přehřátí motoru

Servisní interval: Po každých 500 hodinách provozu



Obrázek 47

1. Teplotní spínač

1. Otočte klíček zapalování do polohy I.
2. Od teplotního spínače motoru odpojte svorku červenomodrého vodiče.
3. Kovovou svorkou tohoto vodiče se dotkněte vhodného kostřicího bodu a zajistěte, aby kovové povrchy měly dobrý kontakt.

Správná funkce je ověřena houkáním klaksonu a rozsvícením výstražné kontrolky teploty chladicí kapaliny motoru. Pokud je v systému závada, před použitím sekačky proveďte opravu.

Údržba vzduchového filtru

Servisní interval: Při každém použití nebo denně
Po každých 500 hodinách provozu

Údržba primárního vzduchového filtru

Zkontrolujte, zda není plášť vzduchového filtru poškozen, což by mohlo způsobit únik vzduchu. V případě poškození jej vyměňte. Zkontrolujte v celém sacím systému netěsnosti, poškození nebo uvolněné hadicové svorky.

Údržbu primárního vzduchového filtru provádějte pouze tehdy, pokud je to vyžadováno podle servisního ukazatele (Obrázek 48). Předčasná výměna vzduchového filtru pouze zvyšuje nebezpečí vniknutí nečistot do motoru při demontovaném filtru.

Důležité: Kryt musí být správně usazen a utěsněn s pláštěm vzduchového filtru.

1. Zkontrolujte ukazatel ucpání filtru. Pokud je ukazatel červený, musí být vzduchový filtr vyměněn (Obrázek 48).



Obrázek 48

2. Před vyjmutím filtru odstraňte pomocí nízkotlakého vzduchu (o tlaku 40 psi, čistého a suchého) větší nahromadění nečistot mezi vnějškem filtru a nádobou. **Nepoužívejte vysokotlaký vzduch, který by mohl nečistoty protlačit skrze filtr do sacího úseku.** Sejměte kryt z pláště vzduchového filtru.

   Tento postup čištění zabrání vniknutí nečistot do sání při demontovaném filtru.



Obrázek 49

1. Prachovka
2. Prachová miska
3. Vzduchový filtr

3. Vyjměte a vyměňte filtr (Obrázek 49).

   Čištění použité vložky není doporučeno vzhledem k možnému poškození média filtru.

4. Kontrolou těsnicího konce filtru a pláště zjistěte, zda nový filtr nebyl poškozen při přepravě. **Nepoužívejte poškozenou vložku.**
5. Zasuňte nový filtr tlakem na vnější obrubu vložky a usaďte jej v nádobě. **Netlačte na pružný střed filtru.**
6. Očistěte otvor pro vypuzování nečistot ve snímatelném krytu. Vyjměte z krytu gumový výtlačný ventil, vyčistěte dutinu a výtlačný ventil nasaďte zpět.
7. Nasaďte kryt tak, aby gumový výtlačný ventil směřoval dolů, přibližně mezi 5. a 7. hodinu při pohledu od konce.
8. Zkontrolujte stav hadic vzduchového filtru.
9. Upevněte kryt.

Údržba bezpečnostního filtru

Uvnitř primárního vzduchového filtru je sekundární bezpečnostní vložka, která zabraňuje, aby při výměně hlavní vložky vnikl do motoru vytlačený prach a jiné částice.

Tento bezpečnostní filtr vždy vyměňte a nikdy ho nečistěte.

Důležité: Bezpečnostní filtr se nikdy nesnažte vyčistit. Pokud je bezpečnostní filtr znečištěn, je poškozen primární filtr. Vyměňte oba filtry.

Údržba motorového oleje a filtru

Servisní interval: Po prvních 50 hodinách

Po každých 150 hodinách provozu

1. Vymontujte vypouštěcí zátku (Obrázek 50) a nechejte olej vytéci do vypouštěcí nádoby.



Obrázek 50

1. Vypouštěcí zátka oleje

2. Jakmile olej přestane téci, namontujte vypouštěcí zátku.
3. Demontujte olejový filtr (Obrázek 51).



Obrázek 51

1. Olejový filtr

4. Těsnění nového filtru lehce potřete čistým olejem.
5. Do pouzdra filtru vložte náhradní olejový filtr. Otáčejte olejovým filtrem ve směru hodinových ručiček, až gumové těsnění dosedne do pouzdra; potom filtr dotáhněte o další 1/2 otáčky.

   Důležité: Filtr nadměrně neutahujte.
6. Doplňte olej do klikové skříně; postupujte podle pokynů v části Kontrola hladiny motorového oleje (strana 20).

Údržba palivového systému

⚠ NEBEZPEČÍ

Za jistých okolností jsou nafta a palivové výpary vysoce hořlavé a výbušné. Požár nebo výbuch způsobený palivem může popálit vás i jiné osoby a způsobit škody na majetku.

- **Palivo doplňujte do nádrže pomocí trychtýře venku na otevřeném prostranství a při vypnutém a studeném motoru. Rozlitý benzin ihned utřete.**
- **Neplňte palivovou nádrž až po horní okraj. Doplňujte palivo, dokud jeho hladina v nádrži nesahá 6 až 12 mm pod spodní hranu hrdla palivové nádrže. Tento prázdný prostor v nádrži umožňuje expanzi paliva.**
- **Při manipulaci s palivem nikdy nekuřte a držte se stranou od otevřeného ohně nebo míst, kde se palivové výpary mohou vznítit od jiskry.**
- **Palivo skladujte v čisté a schválené nádobě uzavřené víčkem.**

Vypuštění palivové nádrže

Servisní interval: Po každých 800 hodinách provozu

Před uskladněním

Palivovou nádrž vypusťte a vyčistěte, pokud je palivová soustava kontaminována, nebo má být stroj po delší dobu odstaven z provozu. K vypláchnutí nádrže použijte čisté palivo.

Kontrola palivového potrubí a spojek

Servisní interval: Po každých 400 hodinách provozu/Každý rok (podle toho, co nastane dříve)

Zkontrolujte palivové potrubí a spojky. Zjistěte, zda spojky nejsou narušené, poškozené nebo uvolněné.

Odvzdušnění palivové soustavy

Palivovou soustavu je nutné odvzdušnit před nastartováním motoru v jakékoli z následujících situací:

- Při prvním startování nového stroje
- Motor zhasl kvůli nedostatku paliva
- Na součástech palivové soustavy (např. při výměně filtru, opravě odlučovače apod.) byla prováděna údržba

⚠ NEBEZPEČÍ

Za jistých okolností jsou nafta a palivové výpary vysoce hořlavé a výbušné. Požár nebo výbuch způsobený palivem může popálit vás i jiné osoby a způsobit škody na majetku.

- **Palivo doplňujte do nádrže pomocí trychtýře venku na otevřeném prostranství a při vypnutém a studeném motoru. Rozlitý benzin ihned utřete.**
- **Neplňte palivovou nádrž až po horní okraj. Doplňujte palivo, dokud jeho hladina v nádrži nesahá 6 až 12 mm pod spodní hranu hrdla palivové nádrže. Tento prázdný prostor v nádrži umožňuje expanzi paliva.**
- **Při manipulaci s palivem nikdy nekuřte a držte se stranou od otevřeného ohně nebo míst, kde se palivové výpary mohou vznítit od jiskry.**
- **Palivo skladujte v čisté a schválené nádobě uzavřené víčkem.**

1. Zaparkujte stroj na rovný povrch a zajistěte, aby v palivové nádrži byla alespoň polovina paliva.
2. Otevřete kapotu.
3. Otočte klíček ve spínači zapalování do ZAPNUTÉ polohy a protočte motor. Mechanické čerpadlo nasaje z nádrže palivo, naplní palivový filtr a palivové potrubí a vytlačí do motoru vzduch. Úplné odvzdušnění soustavy může chvíli trvat, přičemž během této operace může motor běžet nepravidelně. Jakmile je všechen vzduch pryč a motor běží plynule, měl by běžet ještě několik minut, aby bylo odvzdušnění úplné.

Výměna palivového filtru

Servisní interval: Po každých 500 hodinách provozu

Důležité: Nádobu palivového filtru pravidelně vyměňujte, aby nedošlo k opotřebení pístu čerpadla vstřikování paliva nebo vstřikovací trysky z důvodu nečistot v palivu.

1. Umístěte čistou nádobu pod nádobu palivového filtru (Obrázek 52).
2. Vyčistěte montážní oblast nádoby filtru.



Obrázek 52

1. Palivový filtr

3. Odstraňte nádobu palivového filtru a vyčistěte montážní povrch.
4. Namažte těsnění na nové nádobě filtru čistým olejem.
5. Ručně namontujte novou nádobu filtru tak, aby se těsnění dotýkalo montážního povrchu.
6. Odvzdušněte palivový systém; viz oddíl Odvzdušnění palivového systému.

Údržba elektrického systému

Důležité: Před svařováním na stroji odpojte oba kabely od baterie, oba konektory kabelového svazku od elektronického řídicího modulu a připojovací konektor od alternátoru, aby nedošlo k poškození elektrické instalace.

Kontrola elektrického systému

Servisní interval: Po každých 500 hodinách provozu

Zkontrolujte všechny elektrické spoje a kabely a vyměňte všechny, které jsou poškozené nebo zkorodované. Na nechráněné spoje nastříkejte kvalitní odpuzovač vody, abyste zamezili proniknutí vlhkosti.

Kontrola stavu baterie

Servisní interval: Po každých 250 hodinách provozu

Poznámka: Při demontáži baterie vždy jako první odpojte záporný (-) kabel.

Poznámka: Při montáži baterie vždy jako poslední připojte záporný (-) kabel.

Zvedněte kryt motoru. Pomocí ocelového kartáče odstraňte z vývodů baterie veškerou korozi a poté naneste na vývody vazelínu, abyste zabránili další korozi. Vyčistěte prostor pro baterii.

Při normálních provozních podmínkách nevyžaduje baterie žádnou další pozornost. Pokud byl stroj vystaven trvalému provozu při vysokých okolních teplotách, může být nutné doplnit do baterie elektrolyt.

Sejměte víčka článků a doplňte destilovanou vodou do výšky 15 mm pod horní okraj baterie. Nasaďte víčka článků.

Poznámka: Zkontrolujte stav kabelů baterie. Pokud stávající kabely vykazují známky opotřebení nebo poškození, použijte nové kabely, a podle potřeby utáhněte všechny volné spoje.

Údržba baterie

Servisní interval: Po každých 250 hodinách provozu

⚠ NEBEZPEČÍ

Elektrolyt baterie obsahuje kyselinu sírovou, což je smrtelný jed způsobující vážné poleptání.

- **Nepožívejte elektrolyt a dbejte, aby nepřišel do styku s pokožkou a nepotřísnil oči ani oděv. Chraňte si oči brýlemi a ruce gumovými rukavicemi.**
- **Baterii doplňujte na místě, kde je k dispozici čistá voda pro opláchnutí pokožky.**

⚠ DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Při nabíjení baterie vznikají plyny, které mohou explodovat.

Nikdy v blízkosti baterie nekuřte a držte ji stranou od jisker a plamenů.

Zkontrolujte stav baterie. Svorky a celé pouzdro baterie udržujte v čistotě, protože znečištěná baterie se pomalu vybíjí. Při čištění baterie omyjte celé pouzdro roztokem jedlé sody a vody. Opláchněte ji čistou vodou.

Údržba hnací soustavy

Výměna filtru převodového oleje

Servisní interval: Po prvních 50 hodinách

Po každých 500 hodinách provozu



Obrázek 53

Pravá strana stroje

1. Filtr převodového oleje

1. Odšroubujte a sejměte spodní díl pouzdra filtru převodového oleje.
2. Vytáhněte vložku filtru a zlikvidujte ji.
3. Nainstalujte novou vložku filtru (č. 924709).
4. Nasaďte pouzdro.

Výměna vratného hydraulického filtru

Servisní interval: Po prvních 50 hodinách

Po každých 500 hodinách provozu

1. Demontujte vratný filtr.
2. Těsnění nového vratného filtru potřete olejem.
3. Nasaďte do stroje nový vratný filtr.



Obrázek 54
Levá strana stroje

1. Vratný filtr hydraulického oleje

Kontrola geometrie zadních kol

Servisní interval: Po každých 500 hodinách provozu

Aby nedocházelo k nadměrnému opotřebení pneumatik a byl zajištěn bezpečný provoz stroje, musí být zadní kola správně zarovnána na 3–8 mm.

Natočte zadní kola do polohy přímo vpřed. Změřte a porovnejte vzdálenost mezi předními postranicemi a zadními postranicemi ve výšce středu kola. Vzdálenost mezi předními postranicemi musí být nastavena tak, aby byla o 3–8 mm menší než vzdálenost mezi zadními postranicemi.



Obrázek 55

1. Výška středu kola
2. Kolo
3. Směr jízdy vpřed
4. Spojovací tyč řízení

Při seřizování geometrie zadních kol nejprve vyšroubujte levou a pravou pojistnou matici na spojovací tyči řízení. (Levá pojistná matice má levý závit.) Otáčením spojovací tyče řízení dosáhněte správné vzdálenosti (viz popis výše) a pevně utáhněte pojistné matice.

Kontrola ovládacího lanka převodovky a ovládacího mechanismu

Servisní interval: Po každých 250 hodinách provozu

Zkontrolujte stav a zabezpečení lanka a ovládacího mechanismu u pedálů pro ovládání rychlosti a čerpadla převodovky.

- Odstraňte nahromaděné nečistoty, kamínky a jiné usazeniny.
- Zajistěte bezpečné ukotvení kulových kloubů a zkontrolujte, zda jsou nosné držáky a lankové úchyty pevné a nejsou na nich praskliny.
- Zkontrolujte opotřebení, korozi nebo prasklé pružiny koncových spojek a v případě potřeby je vyměňte.
- Ověřte, zda jsou gumová těsnění správně nasazena a v bezvadném stavu.
- Zajistěte, aby byla článková pouzdra držící vnitřní lanko v bezvadném stavu a pevně přichycena k vnějšímu lanku v zalisovaných spojích. Pokud jsou patrné známky prasknutí nebo odtržení, ihned namontujte nové lanko.
- Zkontrolujte, zda na pouzdrech, tyčích a vnitřním lanku nejsou ohyby, smyčky nebo známky jiného poškození. Pokud ano, ihned namontujte nové lanko.
- Při vypnutém motoru sešlapujte pedály v celém rozsahu a ověřte, zda se mechanismus plynule a volně pohybuje do neutrální polohy, aniž by docházelo k zadření nebo zablokování.



Obrázek 56

1. Vnější kryt
2. Gumové těsnění
3. Pouzdro
4. Konec tyče

Údržba chladícího systému

Odstranění nečistot z chladicí soustavy

Servisní interval: Při každém použití nebo denně

Po každých 100 hodinách provozu

Každé 2 roky

Poznámka: Aby nedošlo k přehřátí motoru, je nutné udržovat chladič a olejový chladič čisté. Za normálních okolností kontrolu provádějte každý den a v případě potřeby odstraňte nečistoty z těchto dílů. V extrémně prašných podmínkách a při velkém znečištění však může být nutné kontrolu provádět častěji.

1. Zaparkujte stroj na rovném povrchu, zastavte motor, aktivujte parkovací brzdu a vytáhněte klíček ze spínače zapalování.
2. Očistěte mřížku chladiče.
3. Pečlivě odstraňte všechny nečistoty z prostoru motoru.
4. Uvolněte západku a otevřete kryt motoru (Obrázek 57).



Obrázek 57

1. Kryt motoru
2. Chladič oleje Uvolňovací příchytka
3. Chladič oleje

5. Mřížku důkladně očistěte stlačeným vzduchem.
6. Vyklopením západky směrem dovnitř uvolněte chladič oleje (Obrázek 58).



Obrázek 58

1. Chladič oleje
2. Západka chladiče oleje

7. Směrem od strany chladiče u ventilátoru odstraňte nečistoty proudem stlačeného vzduchu s nízkým tlakem (3,5 baru) (nepoužívejte vodu). Zopakujte tento krok z přední strany chladiče a poté opět ze strany ventilátoru. Pečlivě vyčistěte obě strany olejového chladiče. Po důkladném vyčištění chladiče a olejového chladiče stlačeným vzduchem odstraňte veškeré nečistoty, jež se mohly usadit na jiných součástech stoje (Obrázek 59).



Obrázek 59

1. Chladič

8. Zaklopte chladič oleje zpět na místo a zajistěte západku.
9. Zavřete kryt motoru a zajistěte západku.

Údržba řemenů

Zkontrolujte stav a napnutí řemene alternátoru po prvním dnu provozu a poté každých 100 provozních hodin.

Napnutí řemene alternátoru

Servisní interval: Po prvních 8 hodinách

Po každých 100 hodinách provozu

1. Otevřete kapotu.
2. Zkontrolujte napnutí řemene alternátoru zatížením silou 10 kg uprostřed mezi alternátorem a řemenicemi klikového hřídele (Obrázek 60).



Obrázek 60

1. Držák
2. Řemen alternátoru
3. Otočný čep

Řemen by se měl prohnout o 11 mm. Při nesprávném prohnutí přejděte ke kroku 3. V opačném případě pokračujte v provozu.

3. Uvolněte šroub upevňující držák k motoru (Obrázek 60), šroub upevňující alternátor k držáku a otočný čep.
4. Mezi alternátor a motor zasuňte páčidlo a páčením vychylte alternátor.
5. Jakmile dosáhnete správného napnutí, utažením šroubu alternátoru, šroubu držáku a otočného čepu zajistěte seřízenou polohu.

Údržba ovládacích prvků

Kontrola činnosti pedálu pro jízdu vpřed/vzad

Při vypnutém motoru sešlápněte pedály pro jízdu vpřed a vzad v celém rozsahu zdvihu a ověřte, zda se mechanismus volně vrací do neutrální polohy.

Kontrola spínače sedačky přítomnosti obsluhy

Servisní interval: Při každém použití nebo denně

1. Sedněte si do sedačky stroje a nastartujte motor.
2. Sklopte nožové hlavy na zem.
3. Zapojte pohon nožových hlav směrem vpřed.
4. Zvedněte se ze sedačky obsluhy a zkontrolujte, zda se žací válce po prodlevě 0,5–1 s zastaví.
5. Opakujte tento postup se zapojeným pohonem žacích válců směrem vzad.

Kontrola blokovacího spínače pohonu nožových hlav

1. Vypněte motor sekačky.
2. Přepněte spínač pohonu nožových hlav do vypnuté polohy a otočte klíček zapalování do polohy **I**. Kontrolka spínače pohonu nožových hlav by se neměla rozsvítit.
3. Přepněte spínač do polohy vpřed. Kontrolka by se měla rozsvítit a motor by při otočení klíčku zapalování neměl nastartovat. Opakujte postup v poloze vzad.

Kontrola ochranného spínače parkovací brzdy

1. Vypněte motor.
2. Zatáhněte parkovací brzdu.
3. Otočte klíček zapalování do polohy **I**. Kontrolka parkovací brzdy by se měla rozsvítit.
4. Deaktivujte parkovací brzdu. Kontrolka by měla zhasnout a motor by při otočení klíčku zapalování neměl nastartovat.
5. Aktivujte parkovací brzdu, sedněte si do sedačky obsluhy a nastartujte motor.
6. Uvolněte parkovací brzdu.
7. Zvedněte se ze sedačky obsluhy a zkontrolujte, zda se motor zastaví.

Kontrola ochranného spínače neutrálního stupně převodovky

1. Vypněte motor sekačky.
2. Sundejte nohu z pedálů pro jízdu vpřed/vzad.
3. Otočte klíček zapalování do polohy **I**. Měla by se rozsvítit kontrolka neutrálního stupně převodovky.
4. Lehce sešlápněte pedály pro jízdu vpřed a vzad a zkontrolujte, zda tato kontrolka zhasne.

Poznámka: Dříve než budete kontrolovat, zda se motor za těchto podmínek nenastartuje, důkladně zajistěte, aby v okolí sekačky nebyly žádné překážky.

Údržba hydraulického systému

⚠ DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Hydraulická kapalina unikající pod tlakem může proniknout do kůže a způsobit zranění.

- **Před natlakováním hydraulické soustavy zkontrolujte bezvadný stav všech hydraulických hadic a potrubí a utažení všech hydraulických spojek a přípojek.**
- **Nepřibližujte tělo a ruce k netěsným dírkám nebo tryskám, ze kterých uniká hydraulická kapalina pod vysokým tlakem.**
- **K nalezení úniků hydraulické kapaliny použijte karton nebo papír.**
- **Před prováděním jakékoli práce na hydraulické soustavě bezpečně uvolněte tlak v této soustavě.**
- **Pokud se kapalina dostane do kůže, vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc.**

Údržba hydraulického systému

Servisní interval: Po každých 500 hodinách provozu

Poznámka: Zabraňte styku elektrických součástí s vodou. Taková místa očistěte suchým hadrem nebo štětcem.

Tento postup se nejlépe provádí při teplém hydraulickém oleji (nikoli horkém). Sklopte nožové hlavy na zem a vypusťte hydraulickou soustavu.

1. Demontujte plnicí přírubu olejové nádrže, abyste získali přístup k sacímu koši.
2. Odšroubujte a vyjměte koš a před montáží ho očistěte petrolejem nebo benzinem.
3. Nasaďte vložku olejového filtru ve zpětném potrubí.
4. Nasaďte vložku filtru převodového oleje.
5. Naplňte hydraulickou nádrž novým čistým hydraulickým olejem doporučované kvality.
6. Spusťte stroj a pracujte se všemi hydraulickými soustavami, dokud nebude hydraulický olej teplý.
7. Zkontrolujte hladinu oleje a v případě potřeby doplňte po horní značku na vodoznaku.



Obrázek 61

1. Uzávěr plnicího otvoru olejové nádrže
2. Sací koš
3. Koš plnicího otvoru

Kontrola výstražného systému přehřátí hydraulického oleje

Servisní interval: Po každých 500 hodinách provozu



Obrázek 62

1. Teplotní spínač
2. Nádrž hydraulického oleje

1. Otočte klíček zapalování do polohy I.
2. Od teplotního spínače hydraulické nádrže odpojte svorku červenožlutého vodiče.
3. Kovovou svorkou tohoto vodiče se dotkněte vhodného kostřicího bodu a zajistěte, aby kovové povrchy měly dobrý kontakt.

Správná funkce je ověřena houkáním klaksonu a rozsvícením výstražné kontrolky teploty hydraulického oleje. V případě potřeby proveďte před použitím sekačky opravu.

Kontrola hydraulického potrubí a hadic

Denně kontrolujte, zda u hydraulické potrubí a hadic nejsou netěsnosti, zlomené potrubí, volné montážní držáky, opotřebení, volné spoje a narušení vlivem počasí a chemikálií. Před provozem proveďte všechny nezbytné opravy.

Údržba systému nožových hlav

Přelapování nožových hlav

⚠ DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Při styku s nožovými hlavami nebo jinými pohyblivými díly může dojít ke zranění osob.

- **Nepřibližujte prsty, ruce a oděv k nožovým hlavám ani jiným pohyblivým dílům.**
- **Při běžícím motoru se nikdy nesnažte otáčet nožové hlavy rukou nebo nohou.**

Pomocí tohoto postupu se doporučuje obnovit ostrost řezných hran válců a spodních nožů, což je nezbytné k dosažení travního střihu vysoké kvality.

Při tomto procesu stačí k obnovení ostrosti řezných hran odebrání malého množství kovu. Pokud jsou ostří nožů silně opotřebena nebo poškozena, bude nutné rozebrat jednotlivé součásti a nechat je přebrousit.

1. Přesvědčte se, zda je vypnut motor sekačky a zatažena parkovací brzda.
2. Seřiďte žací válce vůči spodním nožům tak, abyste dosáhli letmého styku.
3. Pomocí štětce s dlouhou násadou naneste na řezné hrany válců středně hrubou brusnou pastu na bázi detergentu.

Brusná pasta o hrubosti 80	
	Objednací číslo
0,45 kg	63-07-088
11,25 kg	63-07-086



Obrázek 63

4. Posaďte se do sedačky obsluhy, nastartujte motor a nechejte ho pracovat ve volnoběžných otáčkách.

⚠ DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Pokud se dotknete nožových hlav při spuštěném motoru, hrozí nebezpečí zranění.

- **Zajistěte, aby se v blízkosti nožových hlav nenacházely žádné osoby.**
- **V době, kdy běží motor sekačky, nepřibližujte ruce a nohy k žacím válcům.**

5. Přepněte na chvíli spínač pohonu nožových hlav do polohy vzad/přelapování a poslouchejte, jak dochází k broušení.
6. Jakmile broušení ustane, přepněte spínač pohonu nožových hlav do vypnuté polohy a vypněte motor sekačky.
7. Pečlivě očistěte hrany nožů a seřiďte žací válce vůči spodním nožům.
8. Při otáčení válců rukou zkontrolujte pomocí kusu tenkého papíru, zda je střih čistý po celé délce řezných hran.
9. Pokud je nutné další přelapování, opakujte kroky 2 až 8.
10. Pečlivě odstraňte a omyjte všechny stopy brusné pasty z válců a spodních nožů.

Broušení nožových hlav

Broušení se provádí, pokud je třeba opravit spirálová ostří válce nebo ostří spodního nože, jež jsou nadměrně ztupená

nebo pokřivená. Spodní nože, jejichž doba životnosti je u konce, je třeba vyměnit. Před montáží je nové nože třeba nabrousit v jejich držácích. Pokud je nezbytné přistoupit k broušení, je velmi důležité, aby byly současně nabroušeny jak válce, tak spodní nože. Jedinou výjimkou je montáž nového válce, kdy je zapotřebí nabrousit pouze spodní nůž. Veškeré operace spojené s broušením by měl provádět autorizovaný prodejce na kvalitní a správně udržované brusce určené k broušení válců a spodních nožů.

Zvednutí sekačky ze země

⚠ DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Pokud vstoupíte pod stroj při spuštěném motoru, hrozí nebezpečí zranění nebo smrti.

- **Nikdy nevstupujte pod stroj při spuštěném motoru.**
- **Nikdy nestartujte motor, když se pod strojem nacházejí nějaké osoby.**

Důležité: Před zvednutím sekačky ověřte, zda je použitý zvedák v bezvadném stavu a má dostatečnou nosnost pro bezpečné zvednutí sekačky.

Minimální zvedací kapacita: 2 000 kg

1. Zaparkujte sekačku na rovné zemi.
2. Aktivujte parkovací brzdu.
3. Otočte spínač motoru do vypnuté polohy a vytáhněte klíček zapalování.
4. Ověřte, zda je zem pod zvedákem rovná a pevná.
5. Zvedák vyrovnejte a zajistěte vůči jednomu ze závěsných bodů sekačky, viz Místa pro umístění heveru (strana 28).
6. Při zvedání přední části sekačky dejte pod zadní kola zajišťovací klíny, aby sekačka neodjela.

   Poznámka: Parkovací brzda působí pouze na přední kola.

Likvidace odpadu

Motorový olej, baterie, hydraulický olej a chladicí kapalina motoru znečišťují životní prostředí. Tyto materiály likvidujte v souladu s místními předpisy.

Nebezpečný odpad likvidujte na autorizované skládce. Odpadní produkty nesmí kontaminovat povrchovou vodu, drenáže ani kanalizaci.

Důležité: Nebezpečné materiály likvidujte správným způsobem.

Baterie opatřené značkou tříděného odpadu nedávejte do všeobecného odpadu.

Nebezpečný odpad likvidujte na autorizované skládce.

Uskladnění

Příprava hnací jednotky

1. Pečlivě očistěte hnací jednotku, žací nástavce a motor.
2. Zkontrolujte tlak vzduchu v pneumatikách. Další informace naleznete v části Kontrola tlaku v pneumatikách (strana 23).
3. Zkontrolujte, zda nejsou uvolněné upevňovací prvky, a podle potřeby je utáhněte.
4. Namažte všechny maznice a otočné čepy. Přebytečné mazivo utřete.
5. Lehce přebruste a přelakujte poškrábané, popraskané nebo zkorodované lakované plochy. Opravte všechny důlky v kovovém plášti.
6. Následujícím způsobem proveďte údržbu baterie a kabelů:
   A. Sejměte svorky baterie z vývodů baterie.
   B. Baterii, svorky a vývody očistěte ocelovým kartáčem a roztokem jedlé sody.
   C. Na svorky kabelů a vývody baterie naneste tenkou vrstvu maziva Grafo 112X (obj. č. Toro 505-47) nebo vazelíny, abyste zabránili korozi.
   D. Každých 60 dnů baterii pomalu nabíjejte po dobu 24 hodin, aby nedošlo k vylučování síranu olovnatého.

Příprava motoru

1. Vypusťte motorový olej z olejové vany a namontujte vypouštěcí zátku.
2. Demontujte a zlikvidujte olejový filtr. Namontujte nový olejový filtr.
3. Naplňte olejovou vanu motorovým olejem předepsané kvality.
4. Nastartujte motor a nechejte jej běžet přibližně 2 minuty ve volnoběžných otáčkách.
5. Vypněte motor.
6. Pečlivě vypusťte všechno palivo z palivové nádrže, potrubí a sestavy palivového filtru/odlučovače vody.
7. Vypláchněte palivovou nádrž čerstvou čistou naftou.
8. Utáhněte všechny spojky palivové soustavy.
9. Pečlivě vyčistěte sestavu vzduchového filtru a proveďte jeho údržbu.
10. Vstup vzduchového filtru a výstup výfuku utěsněte voděodolnou páskou.
11. Zkontrolujte nemrznoucí směs a podle potřeby doplňte nemrznoucí směs v závislosti na očekávané minimální teplotě.

Odstraňování závad

Závada	Možné příčiny	Způsoby odstranění
Jsou přítomny plochy neposečené trávy v místě přesahu žacích válců.	1. Zatáčíte příliš zostra. 2. Sekačka se posunuje do strany při jízdě ve svahu. 3. Jeden konec nožové hlavy nemá kontakt se zemí kvůli chybně vedeným hadicím nebo špatně umístěným hydraulickým nástavcům. 4. Jeden konec nožové hlavy nemá kontakt se zemí kvůli zadřenému otočnému čepu. 5. Jeden konec nožové hlavy nemá kontakt se zemí kvůli nahromadění trávy pod nožovou hlavou.	1. Zmenšete poloměr otáčení. 2. Sekejte na svahu směrem nahoru a dolů. 3. Změňte vedení hadice nebo umístění hydraulických nástavců. 4. Uvolněte a namažte otočné čepy. 5. Odstraňte nahromaděnou trávu.
Po celé šířce sečení jsou vyvýšené pruhy podél směru jízdy.	1. Rychlost jízdy vpřed je příliš vysoká. 2. Jsou příliš nízké otáčky žacího válce. 3. Příliš nízká výška sečení.	1. Snižte rychlost vpřed. 2. Zvyšte otáčky motoru sekačky. 3. Zvyšte výšku sečení.
V posečené trávě jsou přítomny vyvýšené pruhy podél směru pohybu přes šířku jednoho válce.	1. Nízké otáčky žacího válce.	1. Zkontrolujte otáčky válce; obraťte se na autorizovaného prodejce.
Je patrný výškový rozdíl posečené trávy v místě přesahu žacích válců.	1. Nestejné nastavení výšky sečení u jednoho válce. 2. Ovladač zvednutí/sklopení není v plovoucí poloze. 3. Jeden konec nožové hlavy nemá kontakt se zemí kvůli chybně vedeným hadicím nebo špatně umístěným hydraulickým nástavcům. 4. Jeden konec nožové hlavy nemá kontakt se zemí kvůli zadřeným otočným čepům. 5. Jeden konec nožové hlavy nemá kontakt se zemí kvůli nahromadění trávy pod nožovou hlavou.	1. Zkontrolujte a upravte nastavení výšky sečení. 2. Nastavte ovládání polohy do plovoucí polohy. 3. Změňte vedení hadice a umístění hydraulických nástavců. 4. Uvolněte a namažte otočné čepy. 5. Odstraňte nahromaděnou trávu.
Jsou přítomny neposečené nebo špatně posečené ostrůvky trávy.	1. Nedostatečný styk žacího válce se spodním nožem. 2. Přílišný styk žacího válce se spodním nožem. 3. Příliš vysoká výška sečení. 4. Jsou ztupené řezné hrany žacích válců nebo spodních nožů.	1. Seřiďte žací válec vůči spodním nožům tak, abyste dosáhli styku. 2. Seřiďte žací válec vůči spodním nožům tak, abyste dosáhli styku. 3. Snižte nastavení výšky sečení. 4. Přelapujte nebo obruste hrany.
Jsou přítomny pruhy neposečené nebo špatně posečené trávy ve směru jízdy.	1. Poškození řezných hran kvůli nadměrnému styku v důsledku chybného seřízení žacího válce vůči spodnímu noži. 2. Spodní nůž je ve styku se zemí. 3. Přední část spodního nože je sklopena dolů. 4. Nožové hlavy mají tendenci poskakovat. 5. Jsou opotřebená ložiska válce/čepy ložiskového pouzdra. 6. V nožové hlavě jsou uvolněny součásti.	1. Přelapujte nebo obruste hrany. 2. Zvyšte výšku sečení. 3. Nastavte nožovou hlavu tak, aby byl spodní nůž rovnoběžný se zemí. 4. Snižte rychlost vpřed a omezte přenos zatížení. 5. Vyměňte všechny opotřebené součásti. 6. Zkontrolujte součásti a případně je utáhněte.

Závada	Možné příčiny	Způsoby odstranění
Na trávníku jsou holé plochy.	1. Přílišné zvlnění terénu vzhledem k nastavené výšce sečení. 2. Příliš nízká výška sečení.	1. Použijte plovoucí nožové hlavy. 2. Zvyšte výšku sečení.
Nadměrné opotřebení spodního nože.	1. Spodní nůž je v nadměrném styku se zemí. 2. Jsou ztupené řezné hrany žacího válce a/nebo spodního nože. 3. Přílišný styk válce se spodním nožem. 4. Je poškozen žací válec nebo spodní nůž. 5. Nadměrně abrazivní terénní podmínky.	1. Zvyšte výšku sečení. 2. Přelapujte nebo obruste hrany. 3. Seřiďte žací válec vůči spodním nožům tak, abyste dosáhli styku. 4. Součásti podle potřeby přebruste nebo vyměňte. 5. Zvyšte výšku sečení.
Motor se pomocí klíče zapalování nenastartuje.	1. Ochranný spínač neutrálního stupně převodovky není napájen. 2. Ochranný spínač parkovací brzdy není napájen. 3. Ochranný spínač pohonu nožových hlav není napájen. 4. Došlo k závadě elektrického systému.	1. Sejměte nohu z pedálů pro jízdu vpřed/vzad nebo zkontrolujte nastavení ochranného spínače neutrálního stupně převodovky. 2. Přepněte spínač parkovací brzdy do zapnuté polohy. 3. Přepněte spínač pohonu žacích nožů do vypnuté polohy. 4. Vyhledejte a opravte závadu v elektrickém systému.
Baterie neposkytuje napájení elektrickým proudem.	1. Volná nebo zkorodovaná svorka. 2. Je volný nebo opotřebený řemen alternátoru. 3. Baterie je vybitá. 4. K elektrickém obvodu došlo ke zkratu.	1. Vyčistěte a utáhněte svorky. Dobijte baterii. 2. Seřiďte napnutí řemene nebo jej vyměňte, viz Provozní příručka motoru. 3. Nabijte nebo vyměňte baterii. 4. Vyhledejte místo zkratu a proveďte opravu.
Systém hydraulického oleje se přehřívá.	1. Je zanesená mřížka. 2. Žebra olejového chladiče jsou znečištěná nebo zablokovaná. 3. Chladič motoru je znečištěný nebo zablokovaný. 4. Příliš nízké nastavení přetlakového ventilu. 5. Příliš nízká hladina oleje. 6. Jsou aktivní brzdy. 7. Žací válce mají těsný styk se spodními noži. 8. Došlo k závadě ventilátoru nebo jeho pohonu.	1. Očistěte mřížku. 2. Vyčistěte žebra. 3. Očistěte chladič. 4. Nechte zkontrolovat tlak přetlakového ventilu. Obraťte se na autorizovaného prodejce. 5. Naplňte nádrž do správné výše hladiny. 6. Deaktivujte brzdy. 7. Upravte nastavení. 8. Zkontrolujte funkci ventilátoru a v případě potřeby jej opravte.
Brzdový systém nepracuje správně.	1. Došlo k závadě na montážním celku motorové brzdy kol. 2. Jsou opotřebeny brzdové kotouče.	1. Obraťte se na autorizovaného prodejce. 2. Vyměňte brzdové kotouče; obraťte se na autorizovaného prodejce.
Nesprávná funkce řízení.	1. Je poškozen ventil řízení. 2. Je poškozen hydraulický válec. 3. Je poškozena hadice řízení.	1. Opravte nebo vyměňte ventil řízení. 2. Opravte nebo vyměňte hydraulický válec. 3. Vyměňte hadici.

Závada	Možné příčiny	Způsoby odstranění
Stroj se nepohybuje vpřed ani vzad.	1. je aktivována parkovací brzda, 2. Příliš nízká hladina oleje. 3. V nádrži je nesprávný typ oleje. 4. Jsou poškozena táhla pojezdového pedálu. 5. Je poškozeno čerpadlo převodovky. 6. Je otevřen obtokový ventil převodovky. 7. Je poškozena spojka pohonu.	1. Uvolněte parkovací brzdu. 2. Naplňte nádrž do správné výše hladiny. 3. Vypusťte nádrž a naplňte ji správným olejem. 4. Zkontrolujte táhla a vyměňte všechny poškozené nebo opotřebené součásti. 5. Nechejte provést generální opravu čerpadla převodovky u autorizovaného prodejce. 6. Zavřete obtokový ventil. 7. Vyměňte spojku pohonu.
Stroj se pomalu pohybuje vpřed nebo vzad při zařazeném neutrálu.	1. Nesprávné nastavení neutrálu převodovky.	1. Seřiďte nastavení táhel neutrálního stupně převodovky.
Z hydraulického systému vystupuje nadměrný hluk.	1. Je vadné čerpadlo. 2. Je vadný motor. 3. Do systému proniká vzduch. 4. Ucpaný nebo poškozený sací koš. 5. Nadměrná viskozita oleje způsobená chladnými podmínkami. 6. Příliš nízké nastavení přetlakového ventilu. 7. Příliš nízká hladina hydraulického oleje.	1. Najděte hlučné čerpadlo a opravte jej nebo vyměňte. 2. Najděte hlučný motor a opravte jej nebo vyměňte. 3. Utáhněte nebo vyměňte hydraulické spoje, zejména v sacím potrubí. 4. Podle potřeby sací koš vyčistěte nebo vyměňte. 5. Nechejte soustavu zahřát. 6. Nechte zkontrolovat tlak přetlakového ventilu. Obraťte se na autorizovaného prodejce. 7. Naplňte nádrž hydraulického oleje do správné výše hladiny.
Po chvíli uspokojivého provozu stroj ztrácí svůj výkon.	1. Je opotřebeno čerpadlo nebo motor. 2. Příliš nízká hladina hydraulického oleje. 3. Nesprávná viskozita oleje v hydraulickém systému. 4. Je ucpaná vložka olejového filtru. 5. Je vadný přetlakový ventil. 6. Systém se přehřívá. 7. Netěsnosti na sací hadici.	1. Podle potřeby vyměňte součásti. 2. Doplňte nádržku hydraulického oleje na správnou hladinu. 3. Vyměňte olej v nádrži hydraulického oleje za olej se správnou viskozitou podle pokynů v části Technické údaje. 4. Vyměňte vložku filtru. 5. Nechejte přetlakový ventil vyčistit a provést tlakovou zkoušku. Obraťte se na autorizovaného prodejce. 6. Zkontrolujte seřízení válce vůči spodnímu noži. Snižte pracovní zatížení (zvyšte výšku sečení nebo snižte rychlost jízdy vpřed). 7. Zkontrolujte a utáhněte spoje. V případě potřeby hadici vyměňte.
Klepavý zvuk při otáčení válce.	1. Je přítomen hrbolek na válci nebo spodním noži způsobený kontaktem s cizím předmětem. 2. Jsou opotřebena ložiska válce.	1. Odstraňte hrbolek pomocí brusného kamene a přelapováním obnovte řezné hrany. Při vážném poškození bude nutné přebroušení. 2. V případě potřeby ložiska vyměňte.
Pomalé otáčení jednoho válce.	1. Je zadřené ložisko žacího válce. 2. Byl nainstalován motor s nesprávnými otáčkami. 3. Zpětný ventil motoru zůstal zaseknutý v otevřené poloze. 4. Žací válec má těsný styk se spodním nožem. 5. Je opotřebený motor.	1. V případě potřeby ložiska vyměňte. 2. Zkontrolujte motor a v případě potřeby jej vyměňte. 3. Nechejte zpětný ventil vyčistit a zkontrolovat. 4. Upravte nastavení. 5. Vyměňte motor.

Závada	Možné příčiny	Způsoby odstranění
Nožovou hlavu nelze zvednout z pracovní polohy.	1. Vadné těsnění zvedacího válce. 2. Přetlakový ventil je zaseknutý v otevřené poloze nebo chybně nastavený. 3. Došlo k závadě řídicího ventilu. 4. Došlo k mechanickému zablokování.	1. Vyměňte těsnění. 2. Nechte zkontrolovat tlak přetlakového ventilu. Obraťte se na autorizovaného prodejce. 3. Proveďte generální opravu řídicího ventilu. 4. Uvolněte zablokování.
Nožové hlavy nekopírují povrch země.	1. Je nesprávné vedení hadice nebo orientace hydraulických nástavců. 2. Jsou příliš utaženy otočné čepy. 3. Sekačka je používána v poloze „držení“. 4. Příliš vysoké nastavení přenosu zatížení.	1. Pohybujte nožovými hlavami mezi krajními polohami a pozorujte, zda nedochází k napnutí hadic. Veďte hadice správným způsobem a podle potřeby upravte orientaci spojů. 2. Podle potřeby uvolněte a namažte otočné čepy. 3. Přepněte spínač ovládání polohy do sklopené/plovoucí polohy. 4. Snižte přenos zatížení.
Nožové hlavy se nerozběhnou při sklopení do pracovní polohy.	1. Je poškozen snímač sedačky. 2. Příliš nízká hladina hydraulického oleje. 3. Je ustřižen hnací hřídel. 4. Přetlakový ventil je zaseknutý v otevřené poloze nebo chybně nastavený. 5. Je zablokován žací válec. 6. Žací válec má těsný styk se spodním nožem. 7. Řídicí ventil nožové hlavy je ve vypnuté poloze vlivem vadného řídicího ventilu. 8. Řídicí ventil nožové hlavy je ve vypnuté poloze vlivem elektrické závady. 9. Nesprávně nastaven polohový spínač zvedacího ramene.	1. Zkontrolujte mechanickou a elektrickou funkci spínače. 2. Naplňte nádrž hydraulického oleje do správné výše hladiny. 3. Zkontrolujte hnací hřídele motoru a válce a v případě potřeby jej vyměňte. 4. Nechte zkontrolovat tlak přetlakového ventilu. Obraťte se na autorizovaného prodejce. 5. Podle potřeby odstraňte veškeré příčiny zablokování. 6. Upravte nastavení. 7. Proveďte generální opravu řídicího ventilu. 8. Nechejte zkontrolovat elektrický systém, zda není přítomna nějaká elektrická závada. 9. Zkontrolujte a seřiďte polohový spínač.
Válce se otáčejí špatným směrem.	1. Jsou nesprávně připojeny hadice. 2. Ochranný spínač pohonu nožových hlav je nesprávně připojen.	1. Zkontrolujte hydraulický okruh a správně připojte hadice. 2. Zkontrolujte elektrické připojení spínače.

Poznámky:

Mezinárodní seznam distributorů

Distributor:	Země:	Tel. číslo:	Distributor:	Země:	Tel. číslo:
Atlantis Su ve Sulama Sisstemleri Lt	Turecko	90 216 344 86 74	Maquiver S.A.	Kolumbie	57 1 236 4079
Balama Prima Engineering Equip.	Hongkong	852 2155 2163	Maruyama Mfg. Co. Inc.	Japonsko	81 3 3252 2285
B-Ray Corporation	Jižní Korea	82 32 551 2076	Agrolanc Kft	Maďarsko	36 27 539 640
Casco Sales Company	Portoriko	787 788 8383	Mountfield a.s.	Česká republika	420 255 704 220
Ceres S.A.	Kostarika	506 239 1138	Munditol S.A.	Argentina	54 11 4 821 9999
CSSC Turf Equipment (pvt) Ltd.	Srí Lanka	94 11 2746100	Oslinger Turf Equipment SA	Ekvádor	593 4 239 6970
Cyril Johnston & Co.	Severní Irsko	44 2890 813 121	Oy Hako Ground and Garden Ab	Finsko	358 987 00733
Equiver	Mexiko	52 55 539 95444	Parkland Products Ltd.	Nový Zéland	64 3 34 93760
Femco S.A.	Guatemala	502 442 3277	Prato Verde S.p.A.	Itálie	39 049 9128 128
G.Y.K. Company Ltd.	Japonsko	81 726 325 861	Prochaska & Cie	Rakousko	43 1 278 5100
Geomechaniki of Athens	Řecko	30 10 935 0054	RT Cohen 2004 Ltd.	Izrael	972 986 17979
Guandong Golden Star	Čína	86 20 876 51338	Riversa	Španělsko	34 9 52 83 7500
Hako Ground and Garden	Švédsko	46 35 10 0000	Sc Svend Carlsen A/S	Dánsko	45 66 109 200
Hako Ground and Garden	Norsko	47 22 90 7760	Solvert S.A.S.	Francie	33 1 30 81 77 00
Hayter Limited (U.K.)	Spojené království	44 1279 723 444	Spypros Stavrinides Limited	Kypr	357 22 434131
Hydroturf Int. Co Dubai	Spojené arabské emiráty	97 14 347 9479	Surge Systems India Limited	Indie	91 1 292299901
Hydroturf Egypt LLC	Egypt	202 519 4308	T-Markt Logistics Ltd.	Maďarsko	36 26 525 500
Irrimac	Portugalsko	351 21 238 8260	Toro Australia	Austrálie	61 3 9580 7355
Irrigation Products Int'l Pvt Ltd.	Indie	0091 44 2449 4387	Toro Europe NV	Belgie	32 14 562 960
Jean Heybroek b.v.	Nizozemí	31 30 639 4611			

Zpráva věnovaná ochraně osobních údajů v Evropě

Informace shromažďované společností Toro
Společnost Toro Warranty Company (Toro) respektuje soukromí uživatelů. Abychom mohli zpracovat vaše reklamace ze záruky a kontaktovat vás v případě stahování produktu z trhu, prosíme vás, abyste nám sdělili některé své osobní údaje, a to buď přímo, nebo prostřednictvím místního distributora společnosti Toro.

Záruční systém společnosti Toro je hostován na serverech v USA, jejichž zákony na ochranu osobních údajů nemusí poskytovat stejnou ochranu jako zákony ve vaší zemi.

SDÍLENÍM SVÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ SOUHLASÍTE SE ZPRACOVÁNÍM TĚCHTO ÚDAJŮ V ROZSAHU VYMEZENÉM TOUTO ZPRÁVOU VĚNOVANOU OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ.

Způsob používání informací ve společnosti Toro
Společnost Toro může využít vaše osobní informace ke zpracování reklamací ze záruky a ke kontaktování vás v případě stahování produktu z trhu. Společnost Toro může poskytnuté údaje předat svým pobočkám, prodejcům nebo dalším obchodním partnerům, pokud to vyžadují uvedené akce. Vaše osobní informace nebudeme prodávat žádné další společnosti. Vyhrazujeme si právo zveřejnit osobní údaje za účelem dosažení souladu s platnými zákony a se žádostí příslušných orgánů k řádnému provozování našich systémů, nebo pro ochranu vlastní i dalších uživatelů.

Uchovávání osobních údajů
Osobní údaje uchováváme pouze po dobu nezbytně nutnou pro účely, pro které byly původně shromážděny, nebo pro jiné legitimní účely (například dodržování předpisů), případně do doby vyžadované příslušným zákonem.

Závazek společnosti Toro týkající se bezpečnosti osobních údajů
Abychom ochránili bezpečnost vašich osobních údajů, přijali jsme odpovídající opatření. Společnost také přijala opatření k zajištění přesnosti a aktuálnosti osobních údajů.

Dostupnost a správnost osobních údajů
Pokud chcete zobrazit nebo upravit své osobní údaje, kontaktujte nás e-mailem na adrese legal@toro.com.

Australský zákon na ochranu spotřebitelů

Australští zákazníci naleznou podrobné informace o australském zákoně na ochranu spotřebitelů uvnitř balení nebo u místního distributora společnosti Toro.

Rozsah celkové záruky společnosti Toro

Omezená záruka

Podmínky a výrobky, na které se záruka vztahuje

Toro® Company a její dceřiná společnost Toro Warranty Company na základě vzájemné dohody nesou společně záruky za případné materiálové či výrobní vady komerčního výrobku společnosti Toro („výrobek“) po dobu dvou let nebo 1 500 provozních hodin* podle toho, která z možností nastane dříve. Tato záruka se vztahuje na všechny výrobky s výjimkou provzdušňovačů (viz jednotlivé části záruky vztahující se na tyto výrobky). V případě, že jsou naplněny záruční podmínky, opravíme výrobek na vlastní náklady, včetně diagnostiky, práce, náhradních dílů a dopravy. Tato záruka začíná běžet v den dodání výrobku původnímu maloobchodnímu odběrateli.
* Výrobek vybavený měřičem provozních hodin.

Pokyny pro poskytnutí záruční opravy

Jste-li přesvědčeni, že došlo k naplnění záručních podmínek, musíte sdělit distributorovi komerčních výrobků nebo autorizovanému prodejci komerčních výrobků, kde jste výrobek zakoupili. Potřebujete-li pomoc s vyhledáním distributora nebo autorizovaného prodejce komerčních výrobků nebo máte-li dotazy týkající se vašich práv či povinností spojených se zárukou, můžete nás kontaktovat na adrese:

Toro Commercial Products Service Department
Toro Warranty Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420-1196
E-mail: commercial.warranty@toro.com

Povinnosti vlastníka

Jako vlastníci výrobku jste odpovědní za provádění nutné údržby a seřizování, jak je uvedeno v provozní příručce. Neprovádění nezbytné údržby a seřizování může být důvodem k zamítnutí reklamace.

Součásti a úkony, na které se nevztahuje záruka

Ne všechny závady nebo poruchy, které se v záruční době na výrobku vyskytnou, jsou vady materiálu nebo výrobní vady. Záruka se nevztahuje na následující:

- Závady na výrobku, které jsou důsledkem použití jiných náhradních dílů než Toro nebo instalace a používání přídavných nebo upravených zařízení a produktů jiné značky než Toro. Výrobce těchto součástí může poskytnout samostatnou záruku.
- Závady na výrobku, které jsou důsledkem neprovádění doporučené údržby a/nebo seřizování. Neprovádění řádné údržby produktu Toro podle zásad doporučené údržby vyjmenovaných v *provozní příručce* může mít za následek zamítnutí reklamace.
- Závady na výrobku, které jsou důsledkem jeho nesprávného, nedbalého nebo nezodpovědného používání.
- Díly podléhající opotřebení v důsledku používání, nejsou-li tyto díly uznány za vadné. Mezi součásti, u nichž dochází k opotřebení nebo ke spotřebě v rámci běžného provozu výrobku, patří mimo jiné brzdové destičky a obložení, spojkové obložení, žací nože, kotouče, kypřicí nože, hroty, zapalovací svíčky, řídicí kolečka, pneumatiky, filtry, pásy a některé součásti rozprašovačů, například diafragmy, trysky, pojistné ventily atd.
- Závady způsobené vnějším vlivem. Vnější vlivy zahrnují kromě jiného počasí, skladovací postupy, kontaminaci, používání neschválených chladicích kapalin, maziv, aditiv, hnojiv, vody, chemikálií atd.
- Běžný hluk, vibrace, opotřebení a znehodnocení.
- Běžné „opotřebení“ zahrnuje kromě jiného poškození sedadel opotřebením nebo oděrem, odřený lak, poškrábané etikety nebo okna atd.

Díly

Díly, u nichž je v rámci údržby plánována výměna, jsou kryté zárukou do doby jejich plánované výměny. Díly vyměněné podle této záruky jsou kryté po dobu platnosti záruky na originální výrobek a stávají se majetkem společnosti Toro. Společnost Toro učiní konečné rozhodnutí o tom, zda příslušný díl nebo sestava budou opraveny nebo vyměněny. Společnost Toro může k záručním opravám použít repasované díly.

Poznámka k záruce na baterie s hlubokým cyklem vybití:

Baterie s hlubokým cyklem vybití mají specifikovaný celkový počet kilowatthodin, které jsou během své životnosti schopny vyrobit. Způsoby provozu, dobíjení a údržby mohou prodloužit nebo zkrátit životnost baterií. Postupem času se snižuje množství užitečné práce v intervalech mezi dobíjením baterií, až jsou baterie zcela vypotřebované. Výměna vypotřebovaných baterií v důsledku běžného provozu je odpovědností majitele výrobku. Během standardní záruční doby může být nutná výměna baterií na náklady majitele.

Údržbu hradí majitel

Mezi běžné servisní úkony vyžadované u výrobků značky Toro a prováděné na náklady majitele patří ladění, mazání, čištění a leštění motoru, výměna filtrů, chladicí kapaliny a součástí, na které se nevztahuje záruka, a provádění doporučené údržby.

Obecné podmínky

Oprava autorizovaným distributorem nebo prodejcem Toro je jediný nápravný prostředek, na který máte podle této záruky nárok.

Společnosti Toro Company a Toro Warranty Company nejsou odpovědné za nepřímé, náhodné ani následné škody související s používáním výrobků Toro, na něž se vztahuje tato záruka, včetně jakýchkoli nákladů nebo výdajů na zajištění náhradního zařízení nebo servisu během odpovídající doby trvání poruchy nebo nepoužitelnosti výrobku do skončení oprav podle této záruky. S výjimkou níže uvedené emisní záruky, která platí v odpovídajících případech, neexistuje žádná jiná výslovná záruka.

Veškeré implicitní záruky obchodovatelnosti a vhodnosti použití jsou omezeny na dobu trvání této výslovné záruky. Některé státy nepovolují vyloučení náhodných nebo následných škod ze záruky nebo omezení doby trvání předpokládané záruky, proto se na vás výše uvedené výjimky a omezení nemusejí vztahovat.

Tato záruka uděluje specifická zákonná práva, kromě nichž můžete mít i další práva, která se mezi jednotlivými státy liší.

Jiné země než Spojené státy a Kanada

Zákazníci by se měli obrátit na distributora (prodejce) produktů Toro, který jim poskytne záruční podmínky dané země, provincie nebo státu. Pokud z nějakého důvodu nejste se službami distributora spokojení nebo je pro vás obtížné získat informace o záruce, obraťte se na dovozce produktů Toro. Pokud se ani jedno z uvedených opatření nepodaří, můžete nás kontaktovat na adrese Toro Warranty Company.