



# Gulvmåttesæt

## TimeCutter® MyRide® plæneklipper

Modelnr. 161-4529

### Monteringsvejledning

---

## Klargøring af maskinen

### Kun benzinmodeller

1. Parker maskinen på en plan overflade.
2. Deaktiver kontakten til regulering af skæreknive.
3. Flyt bevægelseshåndtagene udad til positionen **PARK** (parker).
4. Sluk maskinen, og tag nøglen ud.
5. Vent, til alle bevægelige dele standser.
6. Lad maskinkomponenterne køle af.

## Klargøring af maskinen

### Kun elektriske modeller

1. Parker maskinen på en plan overflade.
2. Deaktiver kontakten til regulering af skæreknive.
3. Flyt bevægelseshåndtagene udad til den **NEUTRALE** position.
4. Aktiver parkeringsbremsen.
5. Sluk maskinen, og tag nøglen ud.
6. Vent, til alle bevægelige dele standser.
7. Lad maskinkomponenterne køle af.
8. Fjern batterierne fra maskinen.



# Fastgørelse af gulvmåtten

Fastgør gulvmåtten til platformen som vist.

