



フロアマットキット

TimeCutter® MyRide® 乗用モア

モデル番号 161-4529

取り付け手順書

マシンの準備を行う

ガソリンモデルのみ

1. 平らな場所に駐車する。
2. ブレード制御スイッチを切る
3. 走行コントロールレバーを駐車位置□外側□に動かす。
4. マシンを停止させ、キーを抜き取る。
5. すべての動作が停止するのを待つ。
6. マシンの各部分が冷えるのを待つ。

マシンの準備を行う

電動モデルのみ

1. 平らな場所に駐車する。
2. ブレード制御スイッチを切る
3. 走行コントロールレバーをニュートラル位置□外側□に動かす。
4. 駐車ブレーキを掛ける。
5. マシンを停止させ、キーを抜き取る。
6. すべての動作が停止するのを待つ。
7. マシンの各部分が冷えるのを待つ。
8. 機体からバッテリーパックを取り外す。



フロアマットを取り付ける

図のように、運転台にフロアマットを固定してください。

