



Gulvmattesett

TimeCutter® MyRide® plentraktor

Modellnr. 161-4529

Monteringsinstruksjoner

Klargjøre maskinen

Kun bensinmodeller

1. Parker maskinen på en jevn flate.
2. Koble fra knivkontrollbryteren.
3. Flytt bevegelseskontrollspakene utover til PARKERINGSSTILLINGEN.
4. Slå av maskinen og ta ut nøkkelen.
5. Vent til alle bevegelige deler har stanset.
6. La maskinkomponentene kjøle seg ned.

Klargjøre maskinen

Kun elektriske modeller

1. Parker maskinen på en jevn flate.
2. Koble fra knivkontrollbryteren.
3. Flytt bevegelseskontrollspakene utover til NØYTRAL stilling.
4. Sett på parkeringsbremsen.
5. Slå av maskinen og ta ut nøkkelen.
6. Vent til alle bevegelige deler har stanset.
7. La maskinkomponentene kjøle seg ned.
8. Fjern batteriene fra maskinen.



Plassere gulvmatten

Fest gulvmatten til plattformen som vist.

