



Kit de papelera

Cortacésped de asiento TITAN® HD

Nº de modelo 126-8379

Instrucciones de instalación

⚠ ADVERTENCIA

CALIFORNIA


Advertencia de la Propuesta 65

Este producto contiene una o más sustancias químicas que el Estado de California considera causantes de cáncer, defectos congénitos o trastornos del sistema reproductor.

Instalación

Preparación de la máquina

1. Aparque la máquina en una superficie nivelada.
2. Mueva las palancas de control de movimiento a la posición de BLOQUEO/PUNTO MUERTO.
3. Ponga el freno de estacionamiento.
4. Apague el motor y retire la llave.




g037289
g037289



Instalación de la papelera

Nota: La papelera puede montarse en el lado izquierdo o el lado derecho de la máquina.

1. Retire los pernos y tuercas existentes del lateral de la máquina.
2. Utilice las fijaciones para instalar el soporte.
3. Enganche la papelera en el soporte.



g038611