

## Δήλωση πιστότητας ΕΕ

The Toro Company®, 8111 Lyndale Ave. South, Bloomington, MN, ΗΠΑ, δηλώνει ότι η/οι ακόλουθη(-ες) μονάδα(-ες):

Αρ. μοντέλου	Αρ. σειράς	Περιγραφή προϊόντος	Περιγραφή τιμολογίου
04038 με 112-9282	400000000 και άνω	Χλοοκοπτικό μηχάνημα Greensmaster 1010 με κιτ ασφάλειας χειριστή με λαβή ενεργοποίησης-απενεργοποίησης της μηχανής	GR1010 WALK GREENSMOWER
04039 με 112-9282	400000000 και άνω	Χλοοκοπτικό μηχάνημα Greensmaster 1610 με κιτ ασφάλειας χειριστή με λαβή ενεργοποίησης-απενεργοποίησης της μηχανής	GR1610 WALK GREENSMOWER
04054 με 112-9282	400000000 και άνω	Χλοοκοπτικό μηχάνημα Greensmaster 800 με κιτ ασφάλειας χειριστή με λαβή ενεργοποίησης-απενεργοποίησης της μηχανής	GR800
04055 με 112-9282	400000000 και άνω	Χλοοκοπτικό μηχάνημα Greensmaster 1000 με κιτ ασφάλειας χειριστή με λαβή ενεργοποίησης-απενεργοποίησης της μηχανής	GR1000
04056 με 112-9282	400000000 και άνω	Χλοοκοπτικό μηχάνημα Greensmaster 1600 με κιτ ασφάλειας χειριστή με λαβή ενεργοποίησης-απενεργοποίησης της μηχανής	GR1600

Συμμορφώνεται(-ονται) με τις ακόλουθες οδηγίες:

2000/14/EK (εκπομπή θορύβου), 2006/42/EK (ασφάλεια μηχανημάτων), 2014/30/EE (ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα)

Επίσης, τα ακόλουθα παρελκόμενα/εξαρτήματα συμμορφώνονται με τις παρακάτω Οδηγίες της ΕΕ, εφόσον έχουν εγκατασταθεί στα παραπάνω μοντέλα σύμφωνα με τις παρεχόμενες οδηγίες:

Μοντέλο	Περιγραφή	Οδηγία
Εξαρτήματα/Παρελκόμενα για τα μοντέλα 04038 και 04055		
04109	Κιτ συλλογής κομμένου χόρτου	2006/42/EK
04131	Κι περιποίησης	2006/42/EK
Εξαρτήματα/Παρελκόμενα για τα μοντέλα 04039 και 04056		
04132	Κι περιποίησης	2006/42/EK
Εξαρτήματα/Παρελκόμενα για το μοντέλο 04054		
04133	Κι περιποίησης	2006/42/EK
04134	Σύστημα μετάδοσης κίνησης στο εξάρτημα περιποίησης	2006/42/EK

Μοντέλο	Περιγραφή	Οδηγία
04062	Κιτ φώτων	2006/42/EK, 2014/30/EE
04294	Κιτ φώτων, για χλοοκοπτικά μηχανήματα σταθερής κεφαλής-βαδίζοντα χειριστή για green	2006/42/EK, 2014/30/EE
04295	Κιτ εξαρτήματος εξάρτησης καλωδίων, φώτα για βαδίζοντα χειριστή και ασύρματος ωρομετρητής	2006/42/EK, 2014/30/EE
112-9282	Κιτ ασφάλειας χειριστή με λαβή ενεργοποίησης-απενεργοποίησης της μηχανής	2006/42/EK, 2014/30/EE
04063	Κιτ φώτων	2014/30/EE

Εξαρτήματα/Παρελκόμενα για όλα τα μοντέλα

Οδηγία σχετικά με την εκπομπή θορύβου (2000/14/EK):

Μοντέλο	Ταξινόμηση	Πλάτος κοπής (σε cm)	Μετρούμενη στάθμη ακουστικής ισχύος (dBA)*	Εγγυημένη στάθμη ακουστικής ισχύος (dBA)	Αβεβαιότητα	Ταχύτητα κινητήρα (σ.α.λ.)
04038	Χλοοκοπτικό μηχάνημα γκαζόν	53,3	91	92	1	3300
04039	Χλοοκοπτικό μηχάνημα γκαζόν	66	93	94	1	3400
04054	Χλοοκοπτικό μηχάνημα γκαζόν	45,7	94	95	1	3375
04055	Χλοοκοπτικό μηχάνημα γκαζόν	53,3	94	95	1	3375

Μετάφραση του πρωτότυπου (EL)



Μοντέλο	Ταξινόμηση	Πλάτος κοπής (σε cm)	Μετρούμενη στάθμη ακουστικής ισχύος (dBA)*	Εγγυημένη στάθμη ακουστικής ισχύος (dBA)	Αβεβαιότητα	Ταχύτητα κινήτρα (σ.α.λ.)
04056	Χλοοκοπτικό μηχάνημα γκαζόν	66	94	95	1	3375

Προσδιορισμός σύμφωνα με το του προτύπου ISO 11094:1991.

Αξιολόγηση πιστότητας: Παράρτημα VIII

Κοινοποιημένος οργανισμός: SNCH 11, Route De Luxembourg, L-5230 Sandweiler

Η παρούσα δήλωση εκδίδεται με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή.

Ο στόχος της δήλωσης είναι σύμφωνος με τη σχετική ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης.

Πιστοποιημένο:



David Klis  
 Τεχνικός Διευθυντής  
 8111 Lyndale Ave. South  
 Bloomington, MN 55420, USA  
 October 26, 2016

Υπεύθυνος επικοινωνίας ΕΕ για τεχνικά θέματα:

Marcel Dutrieux  
 Manager European Product Integrity  
 Toro Europe NV  
 Nijverheidsstraat 5  
 2260 Oevel  
 Belgium

Tel. +32 16 386 659

# EU Specifications

## Δεδομένα ισχύος, μάζας και κραδασμών σχετικά με το μηχάνημα

Μοντέλο	Ονομαστική ισχύς (kW)	Μάζα μηχανήματος <sup>‡</sup> (kg)	Κραδασμός μεταδιδόμενος στο σύστημα χεριού-βραχίονα (m/s <sup>2</sup> ) <sup>*</sup>		
			Αριστερό χέρι	Δεξί χέρι	Αβεβαιότητα
			Στάθμη	Στάθμη	
04038	2.2	100	2.55	2.31	1.28
04039	2.2	105	2.85	2.76	1.42
04054	2.2	97	4.00	2.87	2.0
04055	2.2	100	2.39	2.52	1.3
04056	2.2	105	2.59	3.35	1.7

<sup>‡</sup> Με άδειες δεξαμενές στη συνήθη διάταξη λειτουργίας

<sup>\*</sup> Προσδιορισμός σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 5395:2013.

## Ηχητικά δεδομένα σχετικά με το μηχάνημα

Μοντέλο	Ηχητική πίεση (dBA) <sup>1</sup>	
	Στάθμη	Αβεβαιότητα
04038	84	1
04039	86	1
04054	85	1
04055	84	1
04056	85	1

<sup>1</sup> Στάθμες με στάθμιση A, όπως μετρήθηκαν στη θέση του χειριστή, κατά τα οριζόμενα στο πρότυπο EN ISO 5395:2013.

**BG:** За да получите копие от този документ на вашия език, отидете на [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**CS:** Kopii tohoto dokumentu ve svém jazyce získáte na adrese [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**DA:** For at indhente en kopi af dette dokument på dit sprog skal du besøge [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**DE:** Ein Exemplar dieses Dokuments in Ihrer Sprache erhalten Sie unter [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**EL:** Για να λάβετε αντίγραφο του εγγράφου αυτού στη γλώσσα σας μεταβείτε στη διεύθυνση [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**EN:** To obtain a copy of this document in your language, go to [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**ES:** Puede obtener una copia de este documento en su idioma en [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**ET:** Dokumendist enda keeles koopia saamiseks külastage veebilehte [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**FI:** Tästä asiakirjasta saa omakielisen version osoitteesta [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**FR:** Pour vous procurer une copie de ce document dans votre langue, rendez-vous sur [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**HU:** Ha szüksége van a dokumentum egy példányára a saját nyelvén, letöltheti azt a [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx) oldalról.

**IT:** La copia del presente documento nella vostra lingua è disponibile su [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**LT:** Norėdami gauti šio dokumento kopiją savo kalba, apsilankykite [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**LV:** Lai iegūtu šī dokumenta kopiju savā valodā, lūdzu, dodieties uz [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**NL:** Voor een exemplaar van dit document in uw eigen taal, gaat u naar: [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**NO:** For å få en kopi av dette dokumentet på ditt språk, gå til [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**PL:** Aby uzyskać kopię dokumentu dla swojego języka, należy przejść na stronę [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**PT:** Para obter uma cópia deste documento no seu idioma, vá a [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**RO:** Pentru a obține un exemplar al prezentului document în limba dumneavoastră, vizitați [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**SK:** Ak chcete získať kópiu tohto dokumentu vo svojom jazyku, prejdite na adresu [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**SL:** Za izvod tega dokumenta v vašem jeziku obiščite spletno stran [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**SV:** Gå in på [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx) om du vill ha ett exemplar av det här dokumentet på ditt språk.