

# Prohlášení o shodě EU

The Toro Company®, 8111 Lyndale Ave. South, Bloomington, MN, USA, prohlašuje, že následující zařízení:

Číslo modelu	Výrobní číslo	Popis produktu	Popis faktury
31223 s 30689	400000000 a vyšší	Víceúčelový stroj Groundsmaster 360 s pohonem 4 kol se sadou CE 30689	GM360 4WD (NO DECK)
31230 s 30689	400000000 a vyšší	Víceúčelový stroj Groundsmaster 360 s pohonem 2 kol se sadou CE 30689	GM360 2WD (NO DECK)
31236 s 30689	400000000 a vyšší	Víceúčelový stroj Groundsmaster 360 s pohonem 4 kol a s kabinou se sadou CE 30689	GM360 W/CAB (NO DECK)

Je/Jsou ve shodě s následujícími směrnici:

2000/14/ES (hlučnost), 2006/42/ES (bezpečnost strojních zařízení), 2014/30/EU (elektromagnetická kompatibilita)

Následující příslušenství/doplňky jsou ve shodě s níže uvedenými směrnici, pokud jsou nainstalovány podle návodu pro výše uvedené modely:

Model	Popis	Směrnice
Příslušenství/nástavce pro všechny modely		
30304	Sada pro montáž systému Guardian, 183 cm	2006/42/ES
30346	Sada pro montáž systému Fine Recycler, 183 cm	2006/42/ES
30353 s 30685	183 cm základní plošina se sadou CE 30685	Vhodná pro modely 30304, 30346 a 30549
30481 s 30679	183 cm plošina s bočním výhozem se sadou CE 30679	2006/42/ES
30359	Univerzální slunečnick	2006/42/ES
30511	Sestava sedadla, vinyl, vzduchové odpružení	2006/42/ES, 2014/30/EU
30549	Sada pro montáž zadního vyhazovacího otvoru, 183 cm	2006/42/ES
108-5273	Sada pro mulčování listí SDD, 183 cm	2006/42/ES

Model	Popis	Směrnice
115-0019	Sada elektrického příslušenství	2006/42/ES, 2014/30/EU
120-0256	Souprava majáku	2006/42/ES, 2014/30/EU
30481 s 30679	183 cm plošina s bočním výhozem se sadou CE 30679	2006/42/ES
Příslušenství/nástavce pro modely 31223 a 31236		
30516	Homologační sada pro provoz na silnicích v EU	2014/30/EU
114-5610	Sada pracovního osvětlení	2014/30/EU
Příslušenství/nástavce pro modely 31230 a 31223		
31101 s 30687	254 cm základní plošina se sadou CE 30687	2006/42/ES
30690	Homologační sada pro provoz na silnicích v EU	2014/30/EU

Údaje pro směrnici o hluku (2000/14/ES):

Model	Klasifikace	Šířka žací stopy (cm)	Naměřený akustický výkon (dBA)	Zaručený akustický výkon (dBA)	Odchylka	Otáčky motoru (ot./min)
31223	Víceúčelový stroj	Není k dispozici.	102 dBA	103 dBA	1	3 200
31223 s 30481	Víceúčelový stroj	183	102 dBA	103 dBA	1	3 150
31223 s 30353 a 30304	Víceúčelový stroj	183	103 dBA	104 dBA	1	3 150
31223 s 30353 a 30346	Víceúčelový stroj	183	103 dBA	104 dBA	1	3 150
31223 s 30353 a 30549	Víceúčelový stroj	183	101 dBA	102 dBA	1	3 150
31223 s 31101 a 30687	Víceúčelový stroj	254	104 dBA	105 dBA	1	3 150
31230	Víceúčelový stroj	Není k dispozici.	102 dBA	103 dBA	1	3 200
31230 s 30481	Víceúčelový stroj	183	102 dBA	103 dBA	1	3 150
31230 s 30353 a 30304	Víceúčelový stroj	183	103 dBA	104 dBA	1	3 150
31230 s 30353 a 30346	Víceúčelový stroj	183	103 dBA	104 dBA	1	3 150
31230 s 30353 a 30549	Víceúčelový stroj	183	101 dBA	102 dBA	1	3 150
31230 s 31101 a 30687	Víceúčelový stroj	254	104 dBA	105 dBA	1	3 150



Model	Klasifikace	Šířka žací stopy (cm)	Naměřený akustický výkon (dBA)	Zaručený akustický výkon (dBA)	Odchylka	Otáčky motoru (ot./min)
31236	Víceúčelový stroj	Není k dispozici.	100 dBA	101 dBA	1	3 200
31236 s 30481	Víceúčelový stroj	183	102 dBA	103 dBA	1	3 150
31236 s 30353 a 30304	Víceúčelový stroj	183	103 dBA	104 dBA	1	3 150
31236 s 30353 a 30346	Víceúčelový stroj	183	103 dBA	104 dBA	1	3 150
31236 s 30353 a 30549	Víceúčelový stroj	183	101 dBA	102 dBA	1	3 150
31236 s 31101 a 30687	Víceúčelový stroj	254	104 dBA	105 dBA	1	3 150

Určeno podle normy ISO 11094:1991.

Vyhodnocení shody: Příloha VIII

Úředně oznámený orgán: SNCH 11, Route De Luxembourg, L-5230 Sandweiler

Toto prohlášení bylo vydáno na výhradní odpovědnost výrobce.

Předmět tohoto prohlášení je v souladu s příslušnými harmonizačními právními předpisy Unie.

Certifikace:



David Klis  
Vedoucí technický manažer  
8111 Lyndale Ave. South  
Bloomington, MN 55420, USA  
November 19, 2016

Technický kontakt v EU:

Marcel Dutrieux  
Manager European Product Integrity  
Toro Europe NV  
Nijverheidsstraat 5  
2260 Oevel  
Belgium

Tel. +32 16 386 659

# EU Specifications

## Údaje o výkonu, hmotnosti a vibracích stroje

Model	Jmenovitý výkon (kW)	Hmotnost stroje‡ (kg)	Hladina vibrací rukou/paží (m/s <sup>2</sup> )*			Hladina vibrací celého těla (m/s <sup>2</sup> )*	
			Levá ruka Hladina	Pravá ruka Hladina	Odchylka	Hladina	Odchylka
31223	26,5 kW	1134	.5	.4			
31223 s 30481	26,5 kW	1344	.5	.4	.3	.21	.11
31223 s 30353 a 30304	26,5 kW	1323	.5	.4	.3	.21	.11
31223 s 30353 a 30346	26,5 kW	1323	.5	.4	.3	.21	.11
31223 s 30353 a 30549	26,5 kW	1323	.5	.4	.3	.21	.11
31223 s 31101 a 30687	26,5 kW	1492	.5	.4	.3	.21	.11
31230	26,5 kW	1088	.5	.4	.3	.21	.11
31230 s 30481	26,5 kW	1298	.5	.4	.3	.21	.11
31230 s 30353 a 30304	26,5 kW	1276	.5	.4	.3	.21	.11
31230 s 30353 a 30346	26,5 kW	1276	.5	.4	.3	.21	.11
31230 s 30353 a 30549	26,5 kW	1276	.5	.4	.3	.21	.11
31230 s 31101 a 30687	26,5 kW	1446	.5	.4	.3	.21	.11
31236	26,5 kW	1361	.5	.4	.3	.21	.11
31236 s 30481	26,5 kW	1571	.5	.4	.3	.21	.11
31236 s 30353 a 30304	26,5 kW	1549	.5	.4	.3	.21	.11
31236 s 30353 a 30346	26,5 kW	1549	.5	.4	.3	.21	.11
31236 s 30353 a 30549	26,5 kW	1549	.5	.4	.3	.21	.11
31236 s 31101 a 30687	26,5 kW	1719	.5	.4	.3	.21	.11


‡ S prázdnými nádržemi v běžné provozní konfiguraci


\* Určeno podle normy EN ISO 5395:2013


## Údaje o hlučnosti stroje

Model	Úroveň akustického tlaku (dBA) <sup>1</sup>	
	Hladina	Odchylka
31223	89	2,54
31223 s 30481	89	2,54
31223 s 30353 a 30304	89	2,54
31223 s 30353 a 30346	89	2,54
31223 s 30353 a 30549	89	2,54
31223 s 31101 a 30687	89	2,54
31230	89	2,54
31230 s 30481	89	2,54
31230 s 30353 a 30304	89	2,54
31230 s 30353 a 30346	89	2,54
31230 s 30353 a 30549	89	2,54
31230 s 31101 a 30687	89	2,54
31236	81	1
31236 s 30481	85	1
31236 s 30353 a 30304	85	1
31236 s 30353 a 30346	85	1
31236 s 30353 a 30549	85	1
31236 s 31101 a 30687	85	1

<sup>1</sup> A-vážené hladiny, měřené v místě polohy obsluhy, jsou určeny podle normy EN ISO 5395:2013.







**BG:** За да получите копие от този документ на вашия език, отидете на [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**CS:** Kopii tohoto dokumentu ve svém jazyce získáte na adrese [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**DA:** For at indhente en kopi af dette dokument på dit sprog skal du besøge [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**DE:** Ein Exemplar dieses Dokuments in Ihrer Sprache erhalten Sie unter [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**EL:** Για να λάβετε αντίγραφο του εγγράφου αυτού στη γλώσσα σας μεταβείτε στη διεύθυνση [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**EN:** To obtain a copy of this document in your language, go to [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**ES:** Puede obtener una copia de este documento en su idioma en [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**ET:** Dokumendist enda keeles koopia saamiseks külastage veebilehte [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**FI:** Tästä asiakirjasta saa omakielisen version osoitteesta [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**FR:** Pour vous procurer une copie de ce document dans votre langue, rendez-vous sur [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**HU:** Ha szüksége van a dokumentum egy példányára a saját nyelvén, letöltheti azt a [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx) oldalról.

**IT:** La copia del presente documento nella vostra lingua è disponibile su [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**LT:** Norėdami gauti šio dokumento kopiją savo kalba, apsilankykite [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**LV:** Lai iegūtu šī dokumenta kopiju savā valodā, lūdzu, dodieties uz [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**NL:** Voor een exemplaar van dit document in uw eigen taal, gaat u naar: [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**NO:** For å få en kopi av dette dokumentet på ditt språk, gå til [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**PL:** Aby uzyskać kopię dokumentu dla swojego języka, należy przejść na stronę [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**PT:** Para obter uma cópia deste documento no seu idioma, vá a [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**RO:** Pentru a obține un exemplar al prezentului document în limba dumneavoastră, vizitați [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**SK:** Ak chcete získať kópiu tohto dokumentu vo svojom jazyku, prejdite na adresu [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**SL:** Za izvod tega dokumenta v vašem jeziku obiščite spletno stran [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**SV:** Gå in på [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx) om du vill ha ett exemplar av det här dokumentet på ditt språk.