

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus

The Toro Company®, 8111 Lyndale Ave. South, Bloomington, MN, USA vakuuttaa, että seuraavat yksiköt:

Mallinro:	Sarjanro:	Tuotteen kuvaus	Laskun kuvaus
74311TE	400000000 tai suurempi	Z Master 8000 -sarjan ajoleikkuri ja 122 cm:n leikkuuyksikkö	Z MASTER 8000 122CM KOHLER 20.5 CE

Täyttävät seuraavien direktiivien vaatimukset:

2000/14/EY (melu), 2006/42/EY (koneturvallisuus), 2014/30/EU (EMC)

Lisäksi seuraavat lisätarvikkeet/lisävarusteet täyttävät alla esitettyjen direktiivien vaatimukset, kun ne on asennettu yllä lueteltujen mallien ohjeiden mukaan:

Malli	Kuvaus	Direktiivi
Lisävarusteet/-laitteet		
130-8463	Levityssarja, 122 cm	2006/42/EY, 2000/14/EY
130-8459	Kaatumissuojajärjestelmä	2006/42/EY

Meludirektiivin (2000/14/EY) tiedot:

Malli	Luokitus	Leikkuuleveys (cm)	Mitattu ääniteho (dB(A))	Taattu ääniteho (dB(A))	Epävarmuusarvo	Moottorin nopeus (kierr./min)
74311TE	Ruohonleikkuri	122	104	105	1	2 600
74311TE ja 130-8463	Lisälaitte	122	102	105	1	2 600

Määritetty ISO 11094:1991 -standardin mukaisesti.


Vaatimustenmukaisuuden arviointi: liite VI

Ilmoitettu laitos: SNCH 11, Route De Luxembourg, L-5230 Sandweiler

Tämä vakuutus on annettu valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Vakuutuksen kohde on asiaa koskevan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön vaatimusten mukainen.

Sertifioitu:



Chuck Holley
Tekninen johtaja
8111 Lyndale Ave. South
Bloomington, MN 55420, USA
March 11, 2016

EU:n tekninen yhteyshenkilö:

Marcel Dutrieux
Manager European Product Integrity
Toro Europe NV
Nijverheidsstraat 5
2260 Oevel

Belgium

Tel. +32 16 386 659



EU Specifications

Koneen teho-, massa- ja värinätiedot

Malli	Nimellisteho (kW)	Koneen massa† (kg)	Käden/käsivarren värinä (m/s ²)*			Koko vartalon värinä (m/s ²)*	
			Vasen käsi	Oikea käsi	Epävarmuusarvo	Taso	Epävarmuusarvo
			Taso	Taso			
74311TE	15,3	532	2,6	3,0	1,5	0,46	0,23

† Tyhjät säiliöt tavallisessa käyttökokoospanossa

* Määritetty EN ISO 5395:2013 -standardin mukaisesti

Koneen äänitiedot

Malli	Äänenpaine, dB(A) ¹	
	Taso	Epävarmuusarvo
74311TE	93	1

¹ A-painotetut tasot, käyttäjän paikalla mitattuna, määritetty EN ISO 5395:2013 -standardin mukaisesti.



BG: За да получите копие от този документ на вашия език, отидете на www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

CS: Kopii tohoto dokumentu ve svém jazyce získáte na adrese www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

DA: For at indhente en kopi af dette dokument på dit sprog skal du besøge www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

DE: Ein Exemplar dieses Dokuments in Ihrer Sprache erhalten Sie unter www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

EL: Για να λάβετε αντίγραφο του εγγράφου αυτού στη γλώσσα σας μεταβείτε στη διεύθυνση www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

EN: To obtain a copy of this document in your language, go to www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

ES: Puede obtener una copia de este documento en su idioma en www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

ET: Dokumendist enda keeles koopia saamiseks külastage veebilehte www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

FI: Tästä asiakirjasta saa omakielisen version osoitteesta www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

FR: Pour vous procurer une copie de ce document dans votre langue, rendez-vous sur www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

HU: Ha szüksége van a dokumentum egy példányára a saját nyelvén, letöltheti azt a www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx oldalról.

IT: La copia del presente documento nella vostra lingua è disponibile su www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

LT: Norėdami gauti šio dokumento kopiją savo kalba, apsilankykite www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

LV: Lai iegūtu šī dokumenta kopiju savā valodā, lūdzu, dodieties uz www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

NL: Voor een exemplaar van dit document in uw eigen taal, gaat u naar: www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

NO: For å få en kopi av dette dokumentet på ditt språk, gå til www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

PL: Aby uzyskać kopię dokumentu dla swojego języka, należy przejść na stronę www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

PT: Para obter uma cópia deste documento no seu idioma, vá a www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

RO: Pentru a obține un exemplar al prezentului document în limba dumneavoastră, vizitați www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

SK: Ak chcete získať kópiu tohto dokumentu vo svojom jazyku, prejdite na adresu www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

SL: Za izvod tega dokumenta v vašem jeziku obiščite spletno stran www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

SV: Gå in på www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx om du vill ha ett exemplar av det här dokumentet på ditt språk.