

Izjava o skladnosti EU

The Toro Company®, 8111 Lyndale Ave. South, Bloomington, MN, ZDA, izjavlja, da so naslednje enote:

Model št.:	Serijska št.:	Opis izdelka	Opis računa
03679	400000000 in gor	Vlečna enota Reelmaster 5610-D	REELMASTER 5610-D 4WD (T4 FINAL)

Zagotovljena je skladnost z naslednjimi direktivami:

2000/14/ES (hrup), 2006/42/ES (varnost strojev), 2014/30/EU (elektromagnetna združljivost)

V skladu z direktivami, navedenimi spodaj, je tudi naslednja dodatna oprema, kadar je nameščena v skladu z navodili za modele, navedene zgoraj:

Model	Opis	Direktiva
03684	Enota za globinsko košnjo	2006/42/ES
03619	Enota za globinsko košnjo	2006/42/ES
03404	Desni komplet za ravnanje	2006/42/ES
03403	Levi komplet za ravnanje	2006/42/ES
03408	17,8-cm komplet valja s krtačami	2006/42/ES
03409	7-palčni komplet valja s krtačami in ravnalnikom	2006/42/ES
03696	Enota za košnjo DPA z 8 rezili	2006/42/ES
03697	Enota za košnjo DPA z 11 rezili	2006/42/ES

Model	Opis	Direktiva
03693	Enota za košnjo DPA z 11 rezili	2006/42/ES
03415	Komplet košare Flex	2006/42/ES
30552	Univerzalni senčnik	2006/42/ES
104-1478	Komplet uteži za kolesa	2006/42/ES
110-8030	Komplet podaljšanega sistema ROPS	2006/42/ES
110-8860	Komplet sistema ROPS z dvema stebroma	2006/42/ES
110-8804	Ventilator hlajenja kabine s sistemom ROPS	2006/42/ES

Podatki za direktivo o hrupu (2000/14/ES):

Model	Klasifikacija	Širina košnje (cm)	Izmerjena raven zvočne moči (dBA)	Zajamčena raven zvočne moči (dBA)	Odstopanje	Hitrost motorja (vrt./min)
03679	Kosilnica	254	103	104	1	3000

Ugotovljeno po standardu ISO 11094:1991.

Ocena skladnosti: Priloga VIII

Priglašeni organ: SNCH 11, Route De Luxembourg, L-5230 Sandweiler

Proizvajalec nosi izključno odgovornost za izdajo te izjave.

Predmet izjave je skladen z veljavno usklajeno zakonodajo Evropske unije.

Potrdil:



John Heckel
Višji tehnični vodja
8111 Lyndale Ave. South
Bloomington, MN 55420, USA
January 13, 2017

Tehnik za stik v EU:

Marcel Dutrieux
Manager European Product Integrity
Toro Europe NV
Nijverheidsstraat 5
2260 Oevel

Belgium

Tel. +32 16 386 659



EU Specifications

Podatki o moči motorja, teži in tresljajih

Model	Nazivna moč (kW)	Teža stroja† (kg)	Tresljaji na roki/dlani (m/s ²)*			Tresljaji na celem telesu (m/s ²)*	
			Leva roka	Desna roka	Odstopanje	Stopnja	Odstopanje
			Stopnja	Stopnja			
03679	32,4	1530	0,7	0,8	0,4	0,46	0,23

† Pri prazni posodi za gorivo in običajni konfiguraciji za uporabo

* Ugotovljeno po standardu EN ISO 5395:2013

Podatki o hrupu stroja

Model	Zvočni tlak (dBA) ¹	
	Stopnja	Odstopanje
03679	89	1

¹ Raven, izmerjena po meritvi A na položaju upravljalca v skladu s standardom EN ISO 5395:2013.



BG: За да получите копие от този документ на вашия език, отидете на www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

CS: Kopii tohoto dokumentu ve svém jazyce získáte na adrese www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

DA: For at indhente en kopi af dette dokument på dit sprog skal du besøge www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

DE: Ein Exemplar dieses Dokuments in Ihrer Sprache erhalten Sie unter www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

EL: Για να λάβετε αντίγραφο του εγγράφου αυτού στη γλώσσα σας μεταβείτε στη διεύθυνση www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

EN: To obtain a copy of this document in your language, go to www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

ES: Puede obtener una copia de este documento en su idioma en www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

ET: Dokumendist enda keeles koopia saamiseks külastage veebilehte www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

FI: Tästä asiakirjasta saa omakielisen version osoitteesta www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

FR: Pour vous procurer une copie de ce document dans votre langue, rendez-vous sur www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

HU: Ha szüksége van a dokumentum egy példányára a saját nyelvén, letöltheti azt a www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx oldalról.

IT: La copia del presente documento nella vostra lingua è disponibile su www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

LT: Norėdami gauti šio dokumento kopiją savo kalba, apsilankykite www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

LV: Lai iegūtu šī dokumenta kopiju savā valodā, lūdzu, dodieties uz www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

NL: Voor een exemplaar van dit document in uw eigen taal, gaat u naar: www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

NO: For å få en kopi av dette dokumentet på ditt språk, gå til www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

PL: Aby uzyskać kopię dokumentu dla swojego języka, należy przejść na stronę www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

PT: Para obter uma cópia deste documento no seu idioma, vá a www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

RO: Pentru a obține un exemplar al prezentului document în limba dumneavoastră, vizitați www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

SK: Ak chcete získať kópiu tohto dokumentu vo svojom jazyku, prejdite na adresu www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

SL: Za izvod tega dokumenta v vašem jeziku obiščite spletno stran www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

SV: Gå in på www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx om du vill ha ett exemplar av det här dokumentet på ditt språk.