

Declarație de conformitate UE

The Toro Company®, 8111 Lyndale Ave. South, Bloomington, MN, USA, declară că următoarea (următoarele) unitate (unități):

Nr. model	Nr. serie	Descrierea produselor	Detaliiere în factură
51138	317000001și Sus	Ferăstrău Power Plex 36cm 40V MAX	36CM 40V MAX CHAINSAW CE
51138T	317000001și Sus	Ferăstrău Power Plex 36cm 40V MAX	36CM 40V MAX CHAINSAW TOOL CE

Se conformează următoarelor directive:

2000/14/CE și 2005/88/CE (zgomot), 2006/42/CE (siguranța mașinilor), 2014/30/UE (CEM), și 2011/65/UE (ROHS)

Se conformează următoarelor standarde:

EN 60745-1, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 60745-2-13, EN ISO 3744 și EN ISO 22868

Date pentru Directiva privind zgomotul emis de echipamente (2000/14/CE):

Model	Clasificare	Putere sonoră măsurată (dBA)	Putere sonoră garantată (dBA)	Marjă de eroare
51138	Ferăstrău	100.4	105	1.02
51138T	Ferăstrău	100.4	105	1.02

Determinată în conformitate cu standardul EN ISO 22868.


Evaluarea conformității: Anexa VI a Directivei 2000/14/CE și 2005/88/CE

Organism notificat: Intertek Deutschland GmbH (NB905).

Prezenta declarație a fost emisă sub responsabilitatea exclusivă a producătorului.

Subiectul declarației este în conformitate cu legislația de armonizare aplicabilă a Uniunii Europene.

Certificat:



John Hurst
Director tehnic principal
8111 Lyndale Ave. South
Bloomington, MN 55420, USA
April 3, 2017

Reprezentant autorizat:

Marcel Dutrieux
Manager European Product Integrity
Toro Europe NV
Nijverheidsstraat 5
2260 Oevel
Belgium

Tel. +32 16 386 659



EU Specifications

Date privind alimentarea, greutatea și vibrațiile mașinii

Model	Putere acumulator (W)	Masă mașină† (kg)	Vibrații la mână/braț (m/s ²)*		
			Nivel mâna stângă	Nivel mâna dreaptă	Marjă de eroare
51138	90	6.4	1.65	1.65	1.5
51138T	90	6.4	1.65	1.65	1.5

† Cu rezervoare goale în configurație de operare normală

* Determinată în conformitate cu standardul EN ISO 20643.

Date privind nivelul sonor al mașinii

Model	Putere acustică (dBA) ¹	
	Nivel	Marjă de eroare
51138	85	3
51138T	85	3

¹ Niveluri medii, măsurate la nivelul poziției operatorului, determinate în conformitate cu EN ISO 11201.



BG: За да получите копие от този документ на вашия език, отидете на www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

CS: Kopii tohoto dokumentu ve svém jazyce získáte na adrese www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

DA: For at indhente en kopi af dette dokument på dit sprog skal du besøge www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

DE: Ein Exemplar dieses Dokuments in Ihrer Sprache erhalten Sie unter www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

EL: Για να λάβετε αντίγραφο του εγγράφου αυτού στη γλώσσα σας μεταβείτε στη διεύθυνση www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

EN: To obtain a copy of this document in your language, go to www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

ES: Puede obtener una copia de este documento en su idioma en www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

ET: Dokumendist enda keeles koopia saamiseks külastage veebilehte www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

FI: Tästä asiakirjasta saa omakielisen version osoitteesta www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

FR: Pour vous procurer une copie de ce document dans votre langue, rendez-vous sur www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

HU: Ha szüksége van a dokumentum egy példányára a saját nyelvén, letöltheti azt a www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx oldalról.

IT: La copia del presente documento nella vostra lingua è disponibile su www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

LT: Norėdami gauti šio dokumento kopiją savo kalba, apsilankykite www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

LV: Lai iegūtu šī dokumenta kopiju savā valodā, lūdzu, dodieties uz www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

NL: Voor een exemplaar van dit document in uw eigen taal, gaat u naar: www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

NO: For å få en kopi av dette dokumentet på ditt språk, gå til www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

PL: Aby uzyskać kopię dokumentu dla swojego języka, należy przejść na stronę www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

PT: Para obter uma cópia deste documento no seu idioma, vá a www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

RO: Pentru a obține un exemplar al prezentului document în limba dumneavoastră, vizitați www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

SK: Ak chcete získať kópiu tohto dokumentu vo svojom jazyku, prejdite na adresu www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

SL: Za izvod tega dokumenta v vašem jeziku obiščite spletno stran www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

SV: Gå in på www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx om du vill ha ett exemplar av det här dokumentet på ditt språk.