

# Conformiteitsverklaring EU

The Toro Company®, 8111 Lyndale Ave. South, Bloomington, MN, Verenigde Staten, verklaart dat de volgende machine(s):

| Modelnr.: | Serienr.:          | Productbeschrijving  | Factuuromschrijving |
|-----------|--------------------|----------------------|---------------------|
| 22972     | 400000000 en hoger | TRX-16 sleuvengraver | TRX-16 TRENCHER     |
| 22973     | 400000000 en hoger | TRX-20 sleuvengraver | TRX-20 TRENCHER     |
| 22974     | 400000000 en hoger | TRX-26 sleuvengraver | TRX-26 TRENCHER     |

Voldoet aan de volgende richtlijnen:

2000/14/EG (geluid), 2006/42/EG (machineveiligheid), 2014/30/EU (EMC)

Verder voldoen de volgende accessoires/werktuigen aan de onderstaande richtlijnen, mits geïnstalleerd volgens de instructies van de bovenstaande modellen:

| Model | Beschrijving                     | Richtlijn  |
|-------|----------------------------------|------------|
| 22975 | Sleuvengraverboom van 60 cm      | 2006/42/EG |
| 22976 | Sleuvengraverboom van 90 cm      | 2006/42/EG |
| 22977 | Sleuvengraverboom van 120 cm     | 2006/42/EG |
| 22464 | Verkruijmlaar voor sleuvengraver | 2006/42/EG |
| 22477 | Verkruijmlaar voor sleuvengraver | 2006/42/EG |
| 22480 | 4 x 24 bodemketting              | 2006/42/EG |
| 22483 | 6 x 24 bodemketting              | 2006/42/EG |
| 22486 | 4 x 36 bodemketting              | 2006/42/EG |
| 22490 | 6 x 36 bodemketting              | 2006/42/EG |
| 22492 | 4 x 48 bodemketting              | 2006/42/EG |
| 22494 | 6 x 48 bodemketting              | 2006/42/EG |

| Model | Beschrijving             | Richtlijn  |
|-------|--------------------------|------------|
| 22481 | 4 x 24 combinatieketting | 2006/42/EG |
| 22484 | 6 x 24 combinatieketting | 2006/42/EG |
| 22487 | 4 x 36 combinatieketting | 2006/42/EG |
| 22491 | 6 x 36 combinatieketting | 2006/42/EG |
| 22493 | 4 x 48 combinatieketting | 2006/42/EG |
| 22495 | 6 x 48 combinatieketting | 2006/42/EG |
| 22482 | 4 x 24 rotsketting       | 2006/42/EG |
| 22485 | 6 x 24 rotsketting       | 2006/42/EG |
| 22488 | 4 x 36 rotsketting       | 2006/42/EG |
| 22489 | 6 x 36 rotsketting       | 2006/42/EG |
| 22496 | 4 x 24 alligatorketting  | 2006/42/EG |
| 22497 | 6 x 24 alligatorketting  | 2006/42/EG |
| 22498 | 4 x 36 alligatorketting  | 2006/42/EG |
| 22499 | 6 x 36 alligatorketting  | 2006/42/EG |
| 22978 | Booreenheid              | 2006/42/EG |
| 22980 | Opvulwerktuig            | 2006/42/EG |

Richtlijn betreffende geluidsemissie (2000/14/EG):

| Model | Classificatie | Gemeten geluidsniveau (dBA) | Gegarandeerd geluidsniveau (dBA) | Onzekerheid | Motortoerental (tpm) |
|-------|---------------|-----------------------------|----------------------------------|-------------|----------------------|
| 22972 | Sleuvengraver | 103                         | 107                              | 3,75        | 3650                 |
| 22973 | Sleuvengraver | 104                         | 108                              | 3,75        | 3650                 |
| 22974 | Sleuvengraver | 103                         | 107                              | 3,75        | 3675                 |

Vastgesteld in overeenstemming met EN ISO 3744.

Conformiteitsbeoordeling: Bijlage V

Deze verklaring wordt uitsluitend onder verantwoordelijkheid van de fabrikant gepubliceerd.

Het onderwerp van de verklaring voldoet aan de harmonisatiewetgeving van de Unie ter zake.

Gecertificeerd:



Joe Hager  
Sr. Engineering Manager  
8111 Lyndale Ave. South  
Bloomington, MN 55420, USA  
March 6, 2017

Erkende vertegenwoordiger:

Marcel Dutrieux  
Manager European Product Integrity  
Toro Europe NV  
Nijverheidsstraat 5  
2260 Oevel  
Belgium

Tel. +32 16 386 659

Vertaling van de oorspronkelijke tekst  
(NL)



# EU Specifications

## Gegevens over vermogen, massa en trillingen van de machine

| Model | Nominiaal vermogen (kW) | Massa van machine <sup>‡</sup> (kg) | Trilling op handen en armen (m/s <sup>2</sup> ) <sup>*</sup> |                    |             |
|-------|-------------------------|-------------------------------------|--|--------------------|-------------|
|       |                         |                                     | Linkerhand Waarde  | Rechterhand Waarde | Onzekerheid |
| 22972 | 10                      | 499                                 | 2,0  | 2,1                | 1,1         |
| 22973 | 13                      | 538                                 | 2,1  | 2,3                | 1,1         |
| 22974 | 17                      | 578                                 | 2,0  | 1,8                | 1,0         |

<sup>‡</sup> Met lege tank in de normale bedrijfsconfiguratie

<sup>\*</sup> Vastgesteld in overeenstemming met EN ISO 20643

## Geluidsgegevens van de machine

| Model | Geluidsdruk (dBA) <sup>1</sup> |             |
|-------|--------------------------------|-------------|
|       | Waarde                         | Onzekerheid |
| 22972 | 89                             | 1           |
| 22973 | 90                             | 1           |
| 22974 | 93                             | 1           |

<sup>1</sup> De A-gewogen geluidsdrukniveaus gemeten op de bestuurderspositie zijn bepaald volgens EN ISO 11201.



**BG:** За да получите копие от този документ на вашия език, отидете на [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**CS:** Kopii tohoto dokumentu ve svém jazyce získáte na adrese [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**DA:** For at indhente en kopi af dette dokument på dit sprog skal du besøge [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**DE:** Ein Exemplar dieses Dokuments in Ihrer Sprache erhalten Sie unter [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**EL:** Για να λάβετε αντίγραφο του εγγράφου αυτού στη γλώσσα σας μεταβείτε στη διεύθυνση [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**EN:** To obtain a copy of this document in your language, go to [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**ES:** Puede obtener una copia de este documento en su idioma en [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**ET:** Dokumendist enda keeles koopia saamiseks külastage veebilehte [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**FI:** Tästä asiakirjasta saa omakielisen version osoitteesta [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**FR:** Pour vous procurer une copie de ce document dans votre langue, rendez-vous sur [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**HU:** Ha szüksége van a dokumentum egy példányára a saját nyelvén, letöltheti azt a [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx) oldalról.

**IT:** La copia del presente documento nella vostra lingua è disponibile su [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**LT:** Norėdami gauti šio dokumento kopiją savo kalba, apsilankykite [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**LV:** Lai iegūtu šī dokumenta kopiju savā valodā, lūdzu, dodieties uz [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**NL:** Voor een exemplaar van dit document in uw eigen taal, gaat u naar: [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**NO:** For å få en kopi av dette dokumentet på ditt språk, gå til [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**PL:** Aby uzyskać kopię dokumentu dla swojego języka, należy przejść na stronę [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**PT:** Para obter uma cópia deste documento no seu idioma, vá a [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**RO:** Pentru a obține un exemplar al prezentului document în limba dumneavoastră, vizitați [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**SK:** Ak chcete získať kópiu tohto dokumentu vo svojom jazyku, prejdite na adresu [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**SL:** Za izvod tega dokumenta v vašem jeziku obiščite spletno stran [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx).

**SV:** Gå in på [www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx](http://www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx) om du vill ha ett exemplar av det här dokumentet på ditt språk.