

Izjava o skladnosti EU

The Toro Company®, 8111 Lyndale Ave. South, Bloomington, MN, ZDA, izjavlja, da so naslednje enote:

| Model št.: | Serijska št.: | Opis izdelka | Opis računa |
|---------------|------------------|---|---------------------|
| 30605 s 30660 | 400000000 in gor | Rotacijska kosilnica Groundsmaster 4000 | GM4000 (EU & ROW) |
| 30608 s 30660 | 400000000 in gor | Rotacijska kosilnica Groundsmaster 4100 | GM4100 T4 |
| 30609 s 30660 | 400000000 in gor | Rotacijska kosilnica Groundsmaster 4000 | GM4000 T4 |
| 30635 s 30660 | 400000000 in gor | Rotacijska kosilnica Groundsmaster 4010 | GM4010 (EU & ROW) |
| 30636 s 30660 | 400000000 in gor | Rotacijska kosilnica Groundsmaster 4040 | T4 CAB MODEL GM4010 |
| 30644 s 30660 | 400000000 in gor | Rotacijska kosilnica Groundsmaster 4110 | GM4110 T4 w/CAB |

Zagotovljena je skladnost z naslednjimi direktivami:

2000/14/ES (hrup), 2006/42/ES (varnost strojev), 2014/30/EU (elektromagnetna združljivost)

V skladu z direktivami, navedenimi spodaj, je tudi naslednja dodatna oprema, kadar je nameščena v skladu z navodili za modele, navedene zgoraj:

| Model | Opis | Direktiva |
|---|------------------------------|------------|
| Dodatna oprema/delovni priključki za modele 30635, 30605 in 30609 | | |
| 30420 | Komplet za recikliranje | 2006/42/ES |
| 30422 | Komplet za mulčenje listja | 2006/42/ES |
| Dodatna oprema/delovni priključki za model 30608 | | |
| 30407 | Komplet razdelilnika pretoka | 2014/30/EU |

| Model | Opis | Direktiva |
|---|----------------------------|------------|
| 30419 | Komplet za mulčenje listja | 2006/42/ES |
| Dodatna oprema/delovni priključki za vse modele | | |
| 30349 | Univerzalna ponjava | 2006/42/ES |
| 30664 | Komplet registrske tablice | 2014/30/EU |
| 31504 | Komplet svetil CE | 2014/30/EU |
| 130-5486 | Komplet opozorilnih luči | 2014/30/EU |

Podatki za direktivo o hrupu (2000/14/ES):

| Model | Klasifikacija | Širina košnje (cm) | Izmerjena raven zvočne moči (dBA) | Zajamčena raven zvočne moči (dBA) | Odstopanje | Hitrost motorja (vrt./min) |
|-------|---------------|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------|----------------------------|
| 30605 | Kosilnica | 335 | 103 | 104 | 1 | 2600 |
| 30608 | Kosilnica | 315 | 104 | 105 | 1 | 2700 |
| 30609 | Kosilnica | 335 | 103 | 104 | 1 | 2700 |
| 30635 | Kosilnica | 335 | 103 | 104 | 1 | 2600 |
| 30636 | Kosilnica | 335 | 103 | 104 | 1 | 2700 |
| 30644 | Kosilnica | 315 | 104 | 105 | 1 | 2700 |

Ugotovljeno po standardu ISO 11094:1991.

Ocena skladnosti: Priloga VIII

Priglašeni organ: SNCH 11, Route De Luxembourg, L-5230 Sandweiler

Proizvajalec nosi izključno odgovornost za izdajo te izjave.

Predmet izjave je skladen z veljavno usklajeno zakonodajo Evropske unije.

Potrdil:



John Heckel
Višji tehnični vodja
8111 Lyndale Ave. South
Bloomington, MN 55420, USA
March 22, 2017

Pooblaščen zastopnik:

Marcel Dutrieux
Manager European Product Integrity
Toro Europe NV
Nijverheidsstraat 5
2260 Oevel
Belgium

Tel. +32 16 386 659

Prevod originala (SL)



EU Specifications

Podatki o moči motorja, teži in tresljajih

| Model | Nazivna moč (kW) | Teža stroja† (kg) | Tresljaji na roki/dlani (m/s ²)* | | | Tresljaji na celem telesu (m/s ²)* | |
|-------|------------------|-------------------|--|------------|------------|--|------------|
| | | | Leva roka | Desna roka | Odstopanje | Stopnja | Odstopanje |
| | | | Stopnja | Stopnja | | | |
| 30605 | 36,2 | 1,856 | 1 | 1,1 | 0,5 | 0,29 | 0,15 |
| 30608 | 44 | 1,922 | 1 | 0,92 | 0,5 | 0,34 | 0,17 |
| 30609 | 44 | 1907 | 1 | 1,1 | 0,5 | 0,29 | 0,15 |
| 30635 | 36,2 | 2107 | 1,0 | 1,1 | 0,5 | 0,29 | 0,15 |
| 30636 | 44 | 2159 | 0,65 | 0,63 | 0,3 | 0,29 | 0,15 |
| 30644 | 44 | 2165 | 0,65 | 0,63 | 0,3 | 0,29 | 0,15 |

† Pri prazni posodi za gorivo in običajni konfiguraciji za uporabo

* Ugotovljeno po standardu EN ISO 5395:2013

Podatki o hrupu stroja

| Model | Zvočni tlak (dBA) ¹ | |
|-------|--------------------------------|------------|
| | Stopnja | Odstopanje |
| 30605 | 91 | 1 |
| 30608 | 94 | 1 |
| 30609 | 90 | 1 |
| 30635 | 84 | 1 |
| 30636 | 84 | 1 |
| 30644 | 87 | 1 |

¹ Raven, izmerjena po meritvi A na položaju upravljavca v skladu s standardom EN ISO 5395:2013.



BG: За да получите копие от този документ на вашия език, отидете на www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

CS: Kopii tohoto dokumentu ve svém jazyce získáte na adrese www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

DA: For at indhente en kopi af dette dokument på dit sprog skal du besøge www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

DE: Ein Exemplar dieses Dokuments in Ihrer Sprache erhalten Sie unter www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

EL: Για να λάβετε αντίγραφο του εγγράφου αυτού στη γλώσσα σας μεταβείτε στη διεύθυνση www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

EN: To obtain a copy of this document in your language, go to www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

ES: Puede obtener una copia de este documento en su idioma en www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

ET: Dokumendist enda keeles koopia saamiseks külastage veebilehte www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

FI: Tästä asiakirjasta saa omakielisen version osoitteesta www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

FR: Pour vous procurer une copie de ce document dans votre langue, rendez-vous sur www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

HU: Ha szüksége van a dokumentum egy példányára a saját nyelvén, letöltheti azt a www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx oldalról.

IT: La copia del presente documento nella vostra lingua è disponibile su www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

LT: Norėdami gauti šio dokumento kopiją savo kalba, apsilankykite www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

LV: Lai iegūtu šī dokumenta kopiju savā valodā, lūdzu, dodieties uz www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

NL: Voor een exemplaar van dit document in uw eigen taal, gaat u naar: www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

NO: For å få en kopi av dette dokumentet på ditt språk, gå til www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

PL: Aby uzyskać kopię dokumentu dla swojego języka, należy przejść na stronę www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

PT: Para obter uma cópia deste documento no seu idioma, vá a www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

RO: Pentru a obține un exemplar al prezentului document în limba dumneavoastră, vizitați www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

SK: Ak chcete získať kópiu tohto dokumentu vo svojom jazyku, prejdite na adresu www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

SL: Za izvod tega dokumenta v vašem jeziku obiščite spletno stran www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

SV: Gå in på www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx om du vill ha ett exemplar av det här dokumentet på ditt språk.