

Prohlášení o shodě EU

The Toro Company®, 8111 Lyndale Ave. South, Bloomington, MN, USA, prohlašuje, že následující zařízení:

Číslo modelu	Výrobní číslo	Popis produktu	Popis faktury
31914	400000000 a vyšší	Hnací jednotka profesionální sekačky s pojezdem, hydrostatický pohon s pistolovou rukojetí 13 kW	18 HP PISTOL GRIP HYDRO TRACTION UNIT

Je/Jsou ve shodě s následujícími směrnici:

2000/14/ES (hlučnost), 2006/42/ES (bezpečnost strojních zařízení), 2014/30/EU (elektromagnetická kompatibilita)

Následující příslušenství/doplňky jsou ve shodě s níže uvedenými směrnici, pokud jsou nainstalovány podle návodu pro výše uvedené modely:

Model	Popis	Směrnice
02710	Středně velká pevná plošina Rd 32	2006/42/ES, 2000/14/ES
02711	Středně velká pevná plošina Rd 36	2006/42/ES, 2000/14/ES
02720	Středně velký příkopový nástavec 91 cm	2006/42/ES
02712	Středně velká pevná plošina Rd 48	2006/42/ES, 2000/14/ES

Model	Popis	Směrnice
02920	Souprava majáku	2006/42/ES, 2000/14/ES
02932	Souprava úzkých kol	2006/42/ES, 2000/14/ES
30109	Pevná plošina Tru Trak Sulky	2006/42/ES, 2000/14/ES

Údaje pro směrnici o hluku (2000/14/ES):

Model	Klasifikace	Šířka žací stopy (cm)	Naměřený akustický výkon (dBA)	Zaručený akustický výkon (dBA)	Odchyłka	Otáčky motoru (ot./min)
31914 s 02710	Sekačka na trávu	81	100	101	1	2900
31914 s 02711	Sekačka na trávu	91	100	100	1	2900
31914 s 02712	Sekačka na trávu	121	104	105	1	3500

Určeno podle normy ISO 11094:1991.

Posouzení shody: Příloha VI


Oznámený subjekt: Intertek Testing and Certification Ltd., 4 Davy Avenue, Knowhill, Milton Keynes, MK5 8NL.

Identifikační číslo oznámeného subjektu: 0359

Toto prohlášení bylo vydáno na výhradní odpovědnost výrobce.

Předmět tohoto prohlášení je v souladu s příslušnými harmonizačními právními předpisy Unie.

Certifikace:



Don Lackner
Vedoucí technický manažer
8111 Lyndale Ave. South
Bloomington, MN 55420, USA
December 14, 2017

Autorizovaný zástupce:

Marcel Dutrieux
Manager European Product Integrity
Toro Europe NV
Nijverheidsstraat 5
2260 Oevel
Belgium

Tel. +32 16 386 659



EU Specifications

Údaje o výkonu, hmotnosti a vibracích stroje

Model	Jmenovitý výkon (kW)	Hmotnost stroje [‡] (kg)	Hladina vibrací rukou/paží (m/s ²) [*]		Odchylka
			Levá ruka Hladina	Pravá ruka Hladina	
31914 s 02710	10,8	231	2,0	1,2	1.0
31914 s 02711	10,8	232	1,8	1,3	1.0
31914 s 02712	10,8	248	3,1	2,5	1.0

[‡] S prázdnými nádržemi v běžné provozní konfiguraci

^{*} Určeno podle normy EN ISO 5395:2013

Údaje o hlučnosti stroje

Model	Úroveň akustického tlaku (dBA) ¹	
	Hladina	Odchylka
31914 s 02710	87	2
31914 s 02711	87	2
31914 s 02712	92	2

¹ A-vážené hladiny, měřené v místě polohy obsluhy, jsou určeny podle normy EN ISO 5395:2013.



BG: За да получите копие от този документ на вашия език, отидете на www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

CS: Kopii tohoto dokumentu ve svém jazyce získáte na adrese www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

DA: For at indhente en kopi af dette dokument på dit sprog skal du besøge www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

DE: Ein Exemplar dieses Dokuments in Ihrer Sprache erhalten Sie unter www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

EL: Για να λάβετε αντίγραφο του εγγράφου αυτού στη γλώσσα σας μεταβείτε στη διεύθυνση www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

EN: To obtain a copy of this document in your language, go to www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

ES: Puede obtener una copia de este documento en su idioma en www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

ET: Dokumendist enda keeles koopia saamiseks külastage veebilehte www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

FI: Tästä asiakirjasta saa omakielisen version osoitteesta www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

FR: Pour vous procurer une copie de ce document dans votre langue, rendez-vous sur www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

HU: Ha szüksége van a dokumentum egy példányára a saját nyelvén, letöltheti azt a www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx oldalról.

IT: La copia del presente documento nella vostra lingua è disponibile su www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

LT: Norėdami gauti šio dokumento kopiją savo kalba, apsilankykite www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

LV: Lai iegūtu šī dokumenta kopiju savā valodā, lūdzu, dodieties uz www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

NL: Voor een exemplaar van dit document in uw eigen taal, gaat u naar: www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

NO: For å få en kopi av dette dokumentet på ditt språk, gå til www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

PL: Aby uzyskać kopię dokumentu dla swojego języka, należy przejść na stronę www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

PT: Para obter uma cópia deste documento no seu idioma, vá a www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

RO: Pentru a obține un exemplar al prezentului document în limba dumneavoastră, vizitați www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

SK: Ak chcete získať kópiu tohto dokumentu vo svojom jazyku, prejdite na adresu www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

SL: Za izvod tega dokumenta v vašem jeziku obiščite spletno stran www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

SV: Gå in på www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx om du vill ha ett exemplar av det här dokumentet på ditt språk.