

Izjava o skladnosti EU

The Toro Company®, 8111 Lyndale Ave. South, Bloomington, MN, ZDA, izjavlja, da so naslednje enote:

Model št.:	Serijska št.:	Opis izdelka	Opis računa
31914	400000000 in gor	Samohodna vlečna enota za gospodarsko uporabo, 13 kW, s pištolskim držajem in hidravličnim pogonom	18 HP PISTOL GRIP HYDRO TRACTION UNIT

Zagotovljena je skladnost z naslednjimi direktivami:

2000/14/ES (hrup), 2006/42/ES (varnost strojev), 2014/30/EU (elektromagnetna združljivost)

V skladu z direktivami, navedenimi spodaj, je tudi naslednja dodatna oprema, kadar je nameščena v skladu z navodili za modele, navedene zgoraj:

Model	Opis	Direktiva
02710	32-Rd fiksni zadnji okrov MS	2006/42/ES, 2000/14/ES
02711	36-Rd fiksni zadnji okrov MS	2006/42/ES, 2000/14/ES
02720	91 cm pripomoček za mlatenje MS	2006/42/ES
02712	48-Rd fiksni zadnji okrov MS	2006/42/ES, 2000/14/ES

Model	Opis	Direktiva
02920	Komplet opozorilnih luči	2006/42/ES, 2000/14/ES
02932	Komplet ozkih koles	2006/42/ES, 2000/14/ES
30109	Voziček Tru Trak, fiksni okrov	2006/42/ES, 2000/14/ES

Podatki za direktivo o hrupu (2000/14/ES):

Model	Klasifikacija	Širina košnje (cm)	Izmerjena raven zvočne moči (dBA)	Zajamčena raven zvočne moči (dBA)	Odstopanje	Hitrost motorja (vrt./min)
31914 z 02710	Kosilnica	81	100	101	1	2900
31914 z 02711	Kosilnica	91	100	100	1	2900
31914 z 02712	Kosilnica	121	104	105	1	3500

Ugotovljeno po standardu ISO 11094:1991.

Ocena skladnosti: Priloga VI


Priglašeni organ: Intertek Testing and Certification Ltd., 4 Davy Avenue, Knowhill, Milton Keynes, MK5 8NL.

Identifikacijska številka priglašene organa: 0359

Proizvajalec nosi izključno odgovornost za izdajo te izjave.

Predmet izjave je skladen z veljavno usklajeno zakonodajo Evropske unije.

Potrdil:



Don Lackner
Višji tehnični vodja
8111 Lyndale Ave. South
Bloomington, MN 55420, USA
December 14, 2017

Pooblaščen zastopnik:

Marcel Dutrieux
Manager European Product Integrity
Toro Europe NV
Nijverheidsstraat 5
2260 Oevel
Belgium

Tel. +32 16 386 659



EU Specifications

Podatki o moči motorja, teži in tresljajih

Model	Nazivna moč (kW)	Teža stroja [‡] (kg)	Tresljaji na roki/dlani (m/s ²) [*]		Odstopanje
			Leva roka Stopnja	Desna roka Stopnja	
31914 z 02710	10,8	231	2,0	1,2	1,0
31914 z 02711	10,8	232	1,8	1,3	1,0
31914 z 02712	10,8	248	3,1	2,5	1,0

[‡] Pri prazni posodi za gorivo in običajni konfiguraciji za uporabo

^{*} Ugotovljeno po standardu EN ISO 5395:2013

Podatki o hrupu stroja

Model	Zvočni tlak (dBA) ¹	
	Stopnja	Odstopanje
31914 z 02710	87	2
31914 z 02711	87	2
31914 z 02712	92	2

¹ Raven, izmerjena po meritvi A na položaju upravljalca v skladu s standardom EN ISO 5395:2013.



BG: За да получите копие от този документ на вашия език, отидете на www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

CS: Kopii tohoto dokumentu ve svém jazyce získáte na adrese www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

DA: For at indhente en kopi af dette dokument på dit sprog skal du besøge www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

DE: Ein Exemplar dieses Dokuments in Ihrer Sprache erhalten Sie unter www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

EL: Για να λάβετε αντίγραφο του εγγράφου αυτού στη γλώσσα σας μεταβείτε στη διεύθυνση www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

EN: To obtain a copy of this document in your language, go to www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

ES: Puede obtener una copia de este documento en su idioma en www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

ET: Dokumendist enda keeles koopia saamiseks külastage veebilehte www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

FI: Tästä asiakirjasta saa omakielisen version osoitteesta www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

FR: Pour vous procurer une copie de ce document dans votre langue, rendez-vous sur www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

HU: Ha szüksége van a dokumentum egy példányára a saját nyelvén, letöltheti azt a www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx oldalról.

IT: La copia del presente documento nella vostra lingua è disponibile su www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

LT: Norėdami gauti šio dokumento kopiją savo kalba, apsilankykite www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

LV: Lai iegūtu šī dokumenta kopiju savā valodā, lūdzu, dodieties uz www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

NL: Voor een exemplaar van dit document in uw eigen taal, gaat u naar: www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

NO: For å få en kopi av dette dokumentet på ditt språk, gå til www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

PL: Aby uzyskać kopię dokumentu dla swojego języka, należy przejść na stronę www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

PT: Para obter uma cópia deste documento no seu idioma, vá a www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

RO: Pentru a obține un exemplar al prezentului document în limba dumneavoastră, vizitați www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

SK: Ak chcete získať kópiu tohto dokumentu vo svojom jazyku, prejdite na adresu www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

SL: Za izvod tega dokumenta v vašem jeziku obiščite spletno stran www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

SV: Gå in på www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx om du vill ha ett exemplar av det här dokumentet på ditt språk.