



127 cm-es zsákolókiegészítő-készlet

TimeCutter® fűnyíró traktor

Modellsz. 139-7459

Üzembeállítási utasítások

▲ FIGYELMEZTETÉS

KALIFORNIA

65-ös számú figyelmeztetés

A termék használata Kalifornia állam jogszabályai által rákkeltőnek, születesi, illetve reprodukciós rendellenességet okozóknak nyilvánított vegyi anyag vagy vegyi anyagok hatásának való kitettséget eredményezhet.

Üzembeállítás


A gép jobb és bal oldalát normál üzemeltetési helyzetben határozza meg.

A gép előkészítése

1. Parkolja le a gépet sík talajon.
2. Kapcsolja ki a kések kapcsolóját.
3. Állítsa külső, PARKOLÁS helyzetbe a haladásvezérlő karokat.
4. Állítsa le a motort, és vegye ki az indítókulcsot.

A készlet felszerelése

Szerelje fel a bal szoknyát, a jobb szoknyát és a 2 lemezt a vágóasztalra a 10 csavar és 10 anya segítségével.



Ábra 1

g307391

1. Anya (10)
2. Jobb szoknya

3. Lemez (2)
4. Csavar (10)

5. Bal szoknya





Count on it.