



# Sats för ökad uppsamling, 127 cm

TimeCutter®-åkgräsklippare

Modellnr 139-7459

Form No. 3436-546 Rev A

Monteringsanvisningar

## ⚠ VARNING

### KALIFORNIEN Proposition 65 Varning

Användning av produkten kan orsaka kemikalieexponering som av den amerikanska delstaten Kalifornien anses orsaka cancer, fosterskador och andra fortplantningsskador.

## Montering


Vänster och höger sida på maskinen är lika med förarens vänstra respektive högra sida vid normal körning.

### Förbereda maskinen

1. Parkera maskinen på en plan yta.
2. Koppla ur knivreglagebrytaren.
3. För rörelseregglagespakarna utåt till PARKERINGSLÄGET.
4. Stäng av motorn och ta ut nyckeln.

### Montera satsen

Montera vänster kjol, höger kjol och två plattor på klippdäcket med 10 skruvar och 10 muttrar.



Figur 1

g307391

1. Muttar (10)
2. Höger kjol

3. Platta (2)
4. Skruv (10)

5. Vänster kjol





**Count on it.**