



# Kit de asiento de lujo

## Cortacésped con conductor TimeCutter®

Nº de modelo 140-2057

### Instrucciones de instalación

# Instalación

## Piezas sueltas

Utilice la tabla siguiente para verificar que no falta ninguna pieza.

Procedimiento	Descripción	Cant.	Uso
<b>1</b>	No se necesitan piezas	–	Preparación de la máquina.
<b>2</b>	No se necesitan piezas	–	Retire el asiento existente.
<b>3</b>	Respaldo del asiento Perno (5/16" x 1½") Tuerca (5/16") Base del asiento	1 2 2 1	Instale el kit de asiento de lujo.
<b>4</b>	No se necesitan piezas	–	Compruebe el sistema de interruptores de seguridad.

# 1

## Preparación de la máquina

No se necesitan piezas

### Procedimiento

1. Aparque la máquina en una superficie nivelada.
2. Desactive el mando de control de las cuchillas.
3. Mueva las palancas de control de movimiento hacia fuera a la posición de BLOQUEO/PUNTO MUERTO para poner el freno de estacionamiento.
4. Apague el motor y retire la llave.



# 2

## Retirada del asiento existente

No se necesitan piezas

### Procedimiento

1. Incline el asiento hacia arriba como se muestra en la [Figura 1](#).
2. Desenganche el cable de inclinación de la base del asiento ([Figura 1](#)).




Figura 1

1. Cable de inclinación

3. Desconecte el arnés del interruptor del asiento ([Figura 2](#)).




Figura 2

4. Incline el asiento hacia abajo.
5. Retire los 2 pernos que sujetan el conjunto de asiento existente a la barra de pivote ([Figura 3](#)).

**Nota:** Guarde los 2 pernos para la instalación del asiento de lujo.




Figura 3

6. Retire el conjunto de asiento de la máquina ([Figura 4](#)).




Figura 4

g308665




Figura 5

g308748

# 3

## Instalación del kit de asiento de lujo

### Piezas necesarias en este paso:

1	Respaldo del asiento
2	Perno (5/16" x 1½")
2	Tuerca (5/16")
1	Base del asiento

### Procedimiento

1. Sujete la base del asiento a la barra de pivote con los 2 pernos que retiró anteriormente (Figura 5).




Figura 6

g298473

1. Respaldo del asiento
2. Pernos y tuercas

4. Incline el conjunto del asiento hacia arriba.
5. Conecte el interruptor del asiento (Figura 7).

# 4

## Comprobación del sistema de interruptores de seguridad

No se necesitan piezas

### Procedimiento

#### **⚠ CUIDADO**

Si los interruptores de seguridad son desconectados o están dañados, la máquina podría ponerse en marcha inesperadamente, causando lesiones personales.

- No manipule los interruptores de seguridad.
- Compruebe la operación de los interruptores de seguridad cada día, y sustituya cualquier interruptor dañado antes de operar la máquina.

Consulte en el *Manual del operador* el procedimiento correcto de comprobación del sistema de interruptores de seguridad.

Compruebe el sistema de interruptores de seguridad cada vez que vaya a trabajar con la máquina. Si el sistema de seguridad no funciona según lo descrito en el *Manual del operador*, haga que un Servicio Técnico Autorizado repare inmediatamente el sistema de seguridad.




Figura 7

g308749

6. Incline el asiento parcialmente hacia atrás.
7. Conecte el cable de inclinación desde dentro de la base del asiento (Figura 8).




Figura 8

g313032

1. Cable de inclinación del asiento

# El producto

## Controles

### Palanca de ajuste hacia adelante/atrás

El asiento puede moverse hacia adelante y hacia atrás. Coloque el asiento en la posición que le permita controlar mejor la máquina y en la que esté más cómodo ([Figura 9](#)).




Figura 9

g027632

**Notas:**

**Notas:**



**Count on it.**