



# Sideudblæsningsdeflektor

## Recycler®-plæneklipper

Modelnr. 145-1538


### Monteringsvejledning

## Sikkerhed

### Sikkerheds- og instruktionsmærkater



Sikkerheds- og instruktionsmærkaterne kan nemt ses af operatøren, og er placeret tæt på potentielle risikoområder. Beskadigede eller bortkomne mærkater skal udskiftes.



117-4143

decal117-4143

117-4143

1. Advarsel – læs *betjeningsvejledningen*.
2. Fare for udslyngede genstande – hold omkringstående på afstand.
3. Fare for skæring/amputation af hænder og fødder, plæneklipperens skærekniv – kobl tændrørskablet fra, og læs *betjeningsvejledningen*, før der udføres vedligeholdelsesarbejde.
4. Fare for skæring/amputation af hænder og fødder, plæneklipperens skærekniv – hold afstand til bevægelige dele, og hold alle afskærmninger og værn på plads.
5. Fare for skæring/amputation af hænder og fødder, plæneklipperens skærekniv – kørsel kun på tværs af skråninger. Sluk for motoren, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader maskinen. Fjern snavs og fremmedlegemer, inden du klipper græs. Kig bagud og nedad, når du bakker.


## Klargøring af maskinen

1. Stop maskinen, og tag den elektriske startknop ud (hvis udstyret hermed).
2. Vent, til alle bevægelige dele er standset.



# Montering af sideudblæsningsdeflektoren

Brug sideudblæsningsdeflektoren, når du klipper meget højt græs.



Figur 1

g365984