



Boční deflektor Sekačka na trávu Recycler®

Číslo modelu 139-6556

Číslo modelu 144-0242


Návod k instalaci

Příprava stroje

1. Vypněte motor a vyjměte tlačítko elektrického spouštění (dle výbavy).
2. Počkejte, dokud se nezastaví všechny pohybující se součásti.

Montáž bočního vyhazovacího kanálu

Při sekání velmi vysoké trávy použijte boční vyhazovací kanál.



g346664

