



Seitenauswurfkanal Recycler® Rasenmäher

Modellnr. 139-6556

Modellnr. 144-0242


Installationsanweisungen

Vorbereiten der Maschine

1. Stellen Sie den Motor ab und entfernen Sie den Elektrostarttaster (sofern vorhanden).
2. Warten Sie, bis alle beweglichen Teile zum Stillstand gekommen sind.

Einbauen des Seitenauswurfkanals

Verwenden Sie den Seitenauswurfkanal, wenn Sie sehr hohes Gras schneiden.



g346664

