



Sideutslipps avleder Recycler®-gressklipper

Modellnr. 139-6556

Modellnr. 144-0242


Installasjonsveiledning

Klargjøre maskinen

1. Slå av motoren, fjern elektrisk start-knappen (hvis utstyrt).
2. Vent til alle bevegelige deler har stoppet.

Montere sideutslippsjakten

Bruk sideutslippsjakten ved klipping av svært høyt gress.



g346664

