



# Deflektor s bočným výstupom

Kosačka Recycler®

Číslo modelu 139-6556

Číslo modelu 144-0242


## Návod na inštaláciu

### Príprava stroja

1. Vypnite motor a demontujte tlačidlo elektrického štartéra (ak je súčasťou výbavy).
2. Počkajte, kým sa nezastavia všetky pohyblivé časti.

### Montáž bočného výstupného žľabu

Bočný výstupný žľab používajte na kosenie veľmi vysokej trávy.



g346664

