



# Usmerjevalnik za stranski izmet

## Kosilnica Recycler®

Model št.: 139-6556

Model št.: 144-0242


### Navodila za instalacijo

#### Priprava stroja

1. Ugasnite motor in odstranite gumb za električni zagon (če je nameščen).
2. Počakajte, da se vsi premikajoči se deli ustavijo.

#### Namestitev stranskega izmeta

Cev stranskega izmeta uporabljajte, kadar kosite zelo visoko travo.



g346664

