



Kabelbaumadapterkit

Modellnr. 147-1612

Form No. 3461-658 Rev A

Installationsanweisungen

Installation

1

Vorbereiten der Maschine

Keine Teile werden benötigt

Verfahren

1. Stellen Sie die Maschine auf einer ebenen Fläche ab.
2. Kuppeln Sie die Zapfwelle aus und stellen Sie die Fahrtriebshebel nach außen in die NEUTRAL-Stellung.
3. Stellen Sie den Motor ab und ziehen Sie den Schlüssel ab.
4. Heben Sie die Maschine so weit an, dass die Räder vom Boden abgehoben sind, oder kuppeln Sie das zentrale Ritzel des Getriebes aus, siehe *Bedienungsanleitung* Ihrer Maschine.

2


Einbau des Kabelbaumadapterkits

Grandstand® Maschine

Keine Teile werden benötigt

Verfahren

1. Klappen Sie die Abdeckung für den Zugang zum Kabelbaum auf der Rückseite des Geräts auf und ziehen Sie den Anschlussstecker ab (**Bild 1**).




g411331

Bild 1

1. Anschlussstecker

2. Verbinden Sie den Kabelbaumadapter mit dem Stecker (**Bild 2**).



g411344

Bild 2

1. Kabelbaumadapter



3

Einbau des Kabelbaumadapterkits

Z Master® Maschine

Keine Teile werden benötigt

Verfahren

1. Entfernen Sie den Anschlussstecker, der sich unter dem rechten hinteren Kotflügel der Maschine befindet (Bild 3).




Bild 3

g425540

1. Anschlussstecker

2. Verbinden Sie den Kabelbaumadapter mit dem Anschluss (Bild 4).




Bild 4

g425541

1. Kabelbaumadapter
2. Anschluss