



Seitenauswurfkanal-Kit

Recycler® Rasenmäher

Modellnr. 147-0520

Installationsanweisungen

Vorbereiten der Maschine


Bei benzinbetriebenen Maschinen: Stellen Sie den Motor ab, nehmen sie die Elektrostarttaste (falls vorhanden) ab und warten Sie, bis alle beweglichen Teile zum Stillstand gekommen sind.

Bei akkubetriebenen Maschinen: Halten Sie die Maschine an, entfernen Sie die Elektrostarttaste, nehmen Sie den Akku aus der Maschine und warten Sie, bis alle beweglichen Teile zum Stillstand gekommen sind.

Einbauen des Seitenauswurfkanals

Verwenden Sie den Seitenauswurfkanal, wenn Sie sehr hohes Gras schneiden.

1. Heben Sie das hintere Ablenkblech an.
2. Befestigen Sie den Seitenauswurfkanal an der Heckseite der Maschine mit Hilfe der Befestigungspunkte.
3. Lassen Sie das hintere Ablenkblech auf dem Auswurfkanal aufliegen.



g428357

