



# Seitenauswurfkanal Recycler® Rasenmäher

Modellnr. 147-8696


## Installationsanweisungen

# Sicherheit

## Sicherheits- und Bedienungsschilder



Die Sicherheits- und Anweisungsaufkleber sind gut sichtbar; sie befinden sich in der Nähe der möglichen Gefahrenbereiche. Tauschen Sie beschädigte oder verloren gegangene Aufkleber aus.



decal117-4143

117-4143

1. Warnung: Lesen Sie die *Bedienungsanleitung*.
2. Gefahr durch ausgeworfene Gegenstände: Halten Sie Unbeteiligte fern.
3. Schnitt- und Verletzungsgefahr an Händen und Füßen beim Schnittmesser: Ziehen Sie den Zündkerzenstecker ab und lesen Sie die *Bedienungsanleitung*, bevor Sie Wartungsarbeiten ausführen.
4. Schnitt- und Verletzungsgefahr für Hände oder Füße beim Schnittmesser: Halten Sie sich von beweglichen Teilen fern und nehmen Sie keine Schutzvorrichtungen ab.
5. Schnitt- und Verletzungsgefahr für Hände und Füße am Schnittmesser: Fahren Sie Hänge nicht hoch oder runter sondern nur parallel; schalten Sie den Motor ab und warten Sie, bis alle beweglichen Teile zum Stillstand gekommen sind, bevor Sie die Maschine verlassen; sammeln Sie vor dem Mähvorgang Steine und andere Hindernisse aus dem Weg; gucken sie nach hinten und unten, wenn Sie nach hinten fahren.



# Vorbereiten der Maschine


**Bei benzinbetriebenen Maschinen:** Stellen Sie die Maschine ab, nehmen sie die Elektrostarttaste (falls vorhanden) ab und warten Sie, bis alle beweglichen Teile zum Stillstand gekommen sind.

**Bei akkubetriebenen Maschinen:** Stellen Sie die Maschine ab, nehmen sie die Elektrostarttaste (falls vorhanden) ab und warten Sie, bis alle beweglichen Teile zum Stillstand gekommen sind und entfernen Sie den Akkupack aus der Maschine.

## Einbauen des Seitenauswurfkanals

Verwenden Sie den Seitenauswurfkanal, wenn Sie sehr hohes Gras schneiden.

1. Heben Sie das hintere Ablenkblech an.
2. Befestigen Sie den Seitenauswurfkanal an der Heckseite der Maschine mit Hilfe der Befestigungspunkte.
3. Lassen Sie das hintere Ablenkblech auf dem Auswurfkanal aufliegen.



g346664