



Set met zijuitwerpkanaal Recycler[®] gazonmaaier

Modelnr.: 147-8696


Installatie-instructies

Veiligheid

Veiligheids- en instructiestickers



Veiligheidsstickers en veiligheidsinstructies zijn gemakkelijk zichtbaar voor de bestuurder en bevinden zich bij plaatsen waar gevaar kan ontstaan. Vervang alle beschadigde of ontbrekende stickers.



decal117-4143

117-4143

1. Waarschuwing – Lees de *Gebruikershandleiding*.
2. Gevaar op weggeslingerde objecten – Houd omstanders op een afstand.
3. Handen of voeten kunnen worden gesneden/geamputeerd, maaimes – Trek de bougiekabel los en raadpleeg de *Gebruikershandleiding* vóór u onderhoudswerkzaamheden uitvoert.
4. Handen of voeten kunnen worden gesneden/geamputeerd, maaimes – Blijf uit de buurt van bewegende delen; houd alle beschermende delen op hun plaats.
5. Handen of voeten kunnen worden gesneden/geamputeerd, maaimes – Maai niet recht naar boven en naar beneden op hellingen; maai alleen dwars op hellingen; zet de motor af en wacht tot alle bewegende onderdelen tot stilstand zijn gekomen voordat u de machine verlaat; ruim afval op voordat u begint te maaien; kijk achteruit en naar beneden als u achteruitrijdt.



De machine voorbereiden


Voor machines op benzine: Schakel de motor uit, verwijder de elektrische startknop (indien de machine hiermee is uitgerust) en wacht totdat alle bewegende delen tot stilstand zijn gekomen.

Voor machines die door een accu worden aangedreven: Schakel de machine uit, verwijder de elektrische startknop, wacht tot alle bewegende onderdelen tot stilstand zijn gekomen en verwijder het accupack uit de machine.

Zijuitwerpkanaal monteren

Gebruik de zijuitwerpkanaal als u zeer hoog gras maait.

1. Breng de afvoergeleider aan de achterzijde omhoog.
2. Monteer het zijuitwerpkanaal aan de achterkant van de machine. Gebruik hiervoor de bevestigingspunten.
3. Laat de achtergeleider zakken zodat deze komt te rusten op het zijuitwerpkanaal.



g346664