



Kit de rascador

Lanzanieves Power Clear® de 53 cm

Nº de modelo 161-0963P

Instrucciones de instalación

Instalación

Piezas sueltas

Utilice la tabla siguiente para verificar que no falta ninguna pieza.

Descripción	Cant.	Uso
No se necesitan piezas	–	Preparación de la máquina.
Rascador	1	Instalación del kit de rascador.



Importante: Se recomienda sustituir las palas del rotor cuando se sustituya el rascador. Póngase en contacto con un servicio técnico autorizado para obtener más información. Encuentre piezas de repuesto en Toro.com.

Preparación de la máquina

Solo modelos de gasolina

1. Aparque la máquina en una superficie nivelada.
2. Apague la máquina y retire la llave.
3. Espere a que se detengan todas las piezas en movimiento.
4. Deje que la máquina se enfríe.
5. Desconecte el cable de la bujía.

Solo modelos de batería

1. Aparque la máquina en una superficie nivelada.
2. Apague la máquina y retire la llave de arranque eléctrico.
3. Espere a que se detengan todas las piezas en movimiento.
4. Deje que la máquina se enfríe.
5. Retire la batería o las baterías.

Instalación del kit de rascador

1. Utilice un dispositivo de elevación adecuado para acceder a la parte inferior de la máquina.

Importante: Solo máquinas con combustible: no vuelque la máquina del todo sobre el borde redondeado, ya que pueden producirse fugas de combustible de la máquina.

2. Desenganche los 2 muelles del rascador antiguo.

Nota: Asegúrese de que los muelles no se caigan del bastidor.




Figura 1

g477825

1. Ubicaciones de los muelles

3. Retire los 2 pernos de cuello largo y las 2 contratuercas que fijan el rascador a los soportes. Guarde las fijaciones.




Figura 2

g477836

4. Retire el rascador.
5. Fije el rascador nuevo a la máquina con los 2 pernos de cuello largo y las 2 contratuercas que ha conservado (Figura 2).
6. Instale los 2 muelles en el rascador (Figura 1).
7. Coloque de nuevo el lanzanieves sobre las ruedas.
8. **Solo modelos de gasolina:** conecte el cable de la bujía.
9. **Solo modelos de batería:** instale la batería o las baterías.