



Kit fusibles

Groupe de déplacement Greensmaster® eTriFlex® 3360 ou 3370

N° de modèle 139-8482

Instructions de montage

Montage

1

Préparation de la machine

Aucune pièce requise

Procédure

1. Garez la machine sur une surface plane et horizontale.
2. Serrez le frein de stationnement.
3. Abaissez les unités de coupe.
4. Coupez le moteur et enlevez la clé de contact.
5. Débranchez les connecteurs d'alimentation principale ; voir le *Manuel de l'utilisateur* de la machine.

2

Installation d'un fusible

Pièces nécessaires pour cette opération:

2	Fusible (80 A)
1	Fusible (150 A) – Modèle 04580 seulement
1	Fusible (175 A) – Modèle 04590 ou 04590 seulement
1	Fusible (5 A)
5	Fusible (10 A)
1	Fusible (30 A)
3	Fusible (35 A)
1	Fusible (100 A) – Modèle 04580 seulement
1	Fusible (3 A) – Modèle 04590 ou 04590 seulement

Procédure

Installez un fusible à l'emplacement approprié sur votre machine ; voir le *Manuel de l'utilisateur* ou le *Manuel d'entretien* de la machine sur www.Toro.com.

