



# Adaptersett til oppsamler

Modell 30104-oppsamler for 91 cm GrandStand®-gressklipper

Modellnr. 121-7515

## Installasjonsveiledning

### ⚠ ADVARSEL

#### CALIFORNIA Proposition 65-advarsel

Dette produktet inneholder et kjemikalie eller kjemikalier som staten California vet forårsaker kreft, fødselsdefekter eller forplantningsskade.

## Montering


### Løse deler

Bruk diagrammet nedenfor som en sjekkliste for å kontrollere at alle delene er sendt.

Beskrivelse	Ant.	Bruk
Adapter	1	Monter adapteren.
Låsemutter (1/4 tomme)	3	
Bolt (1/4 x 3/4 tomme)	3	
Låsemutter (3/8 tomme)	1	
Bolt (3/8 x 2-1/2 tommer)	1	

### Montere adapteren

1. Monter adapteren på oppsamlerens bakplate med tre bolter (1/4 x 3/4 tomme) og låsemuttre (1/4 tomme).




Figur 1

- |                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| 1. Bolt (1/4 x 3/4 tomme) | 3. Bakplate for oppsamler |
| 2. Adapter                | 4. Låsemutter (1/4 tomme) |

2. Monter monteringsbraketten til adapteren med boltene og mutrene som følger med oppsamleren.

3. Monter oppsamlerklemmen på oppsamleren og adapteren med en bolt (3/8 x 2-1/2 tommer) og låsemutter (3/8 tomme).



Figur 2

- |                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| 1. Bolt fra oppsamler       | 5. Bolt (3/8 x 2-1/2 tommer) |
| 2. Monteringsbrakett        | 6. Oppsamlerklemme           |
| 3. Bakplate for oppsamler   | 7. Låsemutter (3/8 tomme)    |
| 4. Låsemutter fra oppsamler |                              |





**Count on it.**