



Count on it.

オペレーターズマニュアル

**72 インチ側方排出刈り込みデッキ
Groundsmaster® 300 シリーズトラクション
ユニット用**

モデル番号30722—シリアル番号 315000001 以上



▲ 警告

カリフォルニア州 第65号決議による警告

米国カリフォルニア州では、この製品に、**ガンや先天性異常などの原因となる化学物質が含まれているとされています。**

この製品は、関連するEU規制に適合しています。詳細については、DOCシート規格適合証明書をご覧ください。



図 1

1. 危険警告記号

この他に2つの言葉で注意を促しています。**重要**は製品の構造などについての注意点を、**注**はその他の注意点を表しています。

はじめに

このロータリーカッティングデッキは、乗用型の装置に取り付けて使用する専門業務用の製品であり、そのような業務に従事するプロのオペレータが運転操作することを前提として製造されています。この製品は、集約的で高度な管理を受けているスポーツフィールドや商用目的で使用される芝生に対する刈り込み管理を行うことを主たる目的として製造されています。本機は、雑草地や道路わきの草刈り、農業用地における刈り取りなどを目的とした機械ではありません。


この説明書を読んで製品の運転方法や整備方法を十分に理解し、他人に迷惑の掛からない、適切で安全な方法でご使用ください。この製品を適切かつ安全に使用するのをお客様の責任です。

弊社に直接おたずねをいただく場合 www.Toro.com 製品・アクセサリに関する情報、代理店についての情報、お買い上げ製品の登録などを行っていただくことができます。

整備について、また純正部品についてなど、分からないことはお気軽に弊社代理店またはカスタマーサービスにおたずねください。お問い合わせの際には、必ず製品のモデル番号とシリアル番号をお知らせください。モデル番号とシリアル番号は刈り込みデッキ後部左キャスタホイールの正面に取り付けた銘板に表示されています。いまのうちに番号をメモしておきましょう。

モデル番号 _____

シリアル番号 _____


この説明書では、危険についての注意を促すための警告記号  1 を使用しております。死亡事故を含む重大な人身事故を防止するための注意ですから必ずお守りください。

目次

安全について	3
安全な運転のために	3
安全にお使いいただくために TORO からの お願い	5
安全ラベルと指示ラベル	6
組み立て	8
1 キャスタホイールアセンブリを取り付け る	9
2 デフレクタを下げる	9
3 ボールジョイントを取り付け昇降シリン ダを接続する	9
4 トラクションユニットに駆動シャフトを 取り付ける	10
5 右側プッシュアームをカッティングユ ニットに取り付ける	11
6 左側プッシュアームをカッティングユ ニットに取り付ける	12
7 駆動シャフトをカッティングユニットの ギアボックスに取り付ける	12
8 昇降チェーンを取り付ける	13
9 グリスアップを行う	13
10 後輪を取り付ける	13
製品の概要	14
仕様	14
アタッチメントとアクセサリ	14
運転操作	15
ギアボックスのオイルを点検する	15
刈り高を調整する	15
ローラを調整する	16
デフレクタの使用について	16
ヒント	16
保守	18
推奨される定期整備作業	18
潤滑	19
カッティングユニットの取り外し	19
トラクションユニットへのカッティングユ ニットの取り付け	21
ブレード駆動ベルトの交換	21
キャスタアームのブッシュの整備	21
キャスタホイールとベアリングの整 備	22
ブレードの取り外しと取り付け	22
ブレードの点検と研磨	23
ブレードの点検と mismatch の修 正	24
故障探究	25

安全について

この機械は、EN ISO 5395:2013 規格および ANSI B71.4:2012 規格に適合しています。

不適切な使い方をしたり手入れを怠ったりすると、人身事故につながります。事故を防止するため、以下に示す安全上の注意標識  1 のついている遵守事項は必ずお守りください。これは「注意」、「警告」、「危険」など、人身の安全に関わる注意事項を示しています。これらの注意を怠ると死亡事故などの重大な人身事故が発生することがあります。

安全な運転のために

トレーニング

- このオペレーターズマニュアルや関連する機器のマニュアルをよくお読みください。オペレータが日本語を読めない場合には、オーナーの責任において、このオペレーターズマニュアルの内容を十分に説明してください。
- 安全な運転操作、各部の操作方法や安全標識などに十分慣れておきましょう
- 本機を運転する人すべてにトレーニングを行ってください。トレーニングはオーナーの責任です。
- 子供やトレーニングを受けていない大人には、絶対に運転や整備をさせないでください。地域によっては機械のオペレータに年齢制限を設けていることがありますのでご注意ください。
- オペレータやユーザーは自分自身や他の安全に責任があり、オペレータやユーザーの注意によって事故を防止することができます。

運転の前に

- 作業場所を良く観察し、安全かつ適切に作業するにはどのようなアクセサリやアタッチメントが必要かを判断してください。メーカーが認めた以外のアクセサリやアタッチメントを使用しないでください。
- ヘルメット、安全ゴーグル耳プロテクタなど作業にふさわしい服装と装備をしてください。長い髪、だぶついた衣服、装飾品などは可動部に巻き込まれる危険があります。
- 石、おもちゃ、針金など、機械にはね飛ばされて危険なものが落ちていないか、作業場所をよく確認しましょう。
- ガソリンなどの燃料の取り扱いに際しては安全に特にご注意ください。燃料は引火性が高く、気化すると爆発する危険があります。
 - 燃料容器は必ず規格認可品を使用してください
 - エンジンが熱い時には絶対に燃料タンクのフタを開けたり給油したりしないでください。給油はエンジンの温度が下がってから行いましょう。禁煙を厳守してください。

– 屋内では絶対に給油や燃料の抜き取りを行わないでください。

- オペレータコントロールやインタロックスイッチなどの安全装置が正しく機能しているか、また安全カバーなどが外れたり壊れたりしていないか点検してください。これらが正しく機能しない時には機械を使用しないでください。

運転操作

- 室内や換気の悪い場所では絶対にエンジンを運転しないでください。
- 作業は日中または十分な照明のもとで、見えにくい穴などの障害物から十分はなれて行ってください。
- エンジンを始動させる前に、すべての機器がニュートラルになっていること、駐車ブレーキが掛かっていることを確認してください。エンジンは、必ず運転席に座って始動してください。シートベルト装備車では必ずシートベルトを着用してください。
- 斜面では必ず減速し安全に十分注意して運転してください。また斜面では、必ず決められた走行方向や作業方向を守ってください。芝草の状態によって車両の安定度が変わりますから注意してください。段差や落ち込みのある場所では特に注意してください。
- 旋回するときや斜面で方向を変えるときなどは、減速して十分な注意を払ってください。
- ブレードが回転中は絶対にデッキを上昇させないでください。
- ガード類は必ず正しく取り付けで使用してください。インタロック装置は絶対に取り外さないこと、また、正しく調整してお使いください。
- エンジンのガバナの設定を変えたり、エンジンの回転数を上げすぎたりしないでください。
- どんな理由であれ運転席から離れる時には、必ず、平坦な場所に停止し、カッティングユニットを降下させ、回転を止め、駐車ブレーキを掛け、エンジンを停止させてください。
- 何かにぶつかったりデッキが異常な振動をした場合は直ちに作業を中止してブレードを点検してください異常を発見したら、作業を再開する前に修理してください。
- カッティングユニットに手足を近づけないでください。
- バックするときには、足元と後方の安全に十分な注意を払ってください。
- 運転手以外の人を乗せないこと、また、人やペットを近づけないでください。
- 旋回するときや道路や歩道を横切るときなどは、減速し周囲に十分な注意を払ってください。刈り込み中以外はブレードの回転を止めておいてください。

- アルコールや薬物を摂取した状態での運転は避けてください。
- 機械が落雷を受けると最悪の場合死亡事故となります。稲光が見えたり雷が聞こえるような場合には機械を運転しないで安全な場所に避難してください。
- トレーラやトラックに芝刈り機を積み降ろすときには安全に十分注意してください。
- 見通しの悪い曲がり角や、茂み、立ち木などの障害物の近くでは安全に十分注意してください。
- 公道を通行することが法律で認められている場合には右左折や停止時に法律で定められている信号灯などを確実に操作してください。

保守整備と格納保管

- 整備・調整作業の前には、必ず機械を停止し、カッティングユニットを下げ、走行ペダルをニュートラルに戻し、駐車ブレーキを掛け、エンジンを停止し、キーを抜いてください。また、必ず機械各部の動きが完全に停止したのを確認してから作業に掛かってください。
- カッティングユニット、駆動機構、マフラなどに刈りかすやごみがたまらないように定期的に清掃してください。芝刈り機を格納する場合にはエンジンが十分に冷えていることを確認し、火気の近くを避けて保管してください。オイルや燃料がこぼれた場合はふきとってください。
- 格納時には必ずエンジンが十分に冷えているのを確認し、火気の近くを避けて保管してください。
- 格納中や搬送中は、燃料バルブを閉じてください。絶対に、火気の近くで燃料を保管したり、室内で燃料の抜き取りを行ったりしないでください。
- 整備作業は平らな場所で行ってください。知識のない人には絶対に作業を任せないでください。
- 必要に応じ、ジャッキなどを利用して機体を確実に支えてください。
- 機器類を取り外すとき、スプリングなどの力が掛かっている場合があります。取り外しには十分注意してください。
- 修理作業に掛かる前にバッテリーの接続を外してください。バッテリーの接続を外すときにはマイナスケールを先に外し、次にプラススケールを外してください。取り付けるときにはプラススケールから接続します。
- ブレードの点検を行うときには安全に十分注意してください。ブレードを取り扱う時には必ず手袋を着用し、安全に十分注意してください。悪くなったブレードは必ず交換してください。絶対に曲げ伸ばしや溶接で修理しないでください。
- 可動部に手足を近づけないよう注意してください。エンジンを駆動させたままで調整を行うのは可能な限り避けてください。

- バッテリーの充電は、火花や火気のない換気の良い場所で行ってください。バッテリーと充電器の接続や切り離しを行うときは、充電器をコンセントから抜いておいてください。また、安全な服装を心がけ、工具は確実に絶縁されたものを使ってください。
- 各部品が良好な状態にあり、ボルトナット類が十分にしまっているか常に点検してください。読めなくなったステッカーは貼り替えてください。

安全にお使いいただくために TORO からのお願い

以下の注意事項はCEN、ISO、ANSI規格には含まれていませんが、Toroの芝刈り機を安全に使用していただくために必ずお守りいただきたい事項です。

この機械は手足を切断したり物をはね飛ばしたりする能力があります。重傷事故や死亡事故を防ぐため、すべての注意事項を厳守してください。

この機械は本来の目的から外れた使用をするとユーザーや周囲の人間に危険な場合があります。

- エンジンの緊急停止方法に慣れておきましょう。
- テニスシューズやスニーカーでの作業は避けてください。
- 安全靴と長ズボンの着用をおすすめします。地域によってはこれらの着用が義務付けられていますのでご注意ください。
- 燃料の取り扱いには十分注意してください。こぼれた燃料はふき取ってください。
- インタロックスイッチは使用前に必ず点検してください。スイッチの故障を発見したら必ず修理してから使用してください。
- 運転には十分な注意が必要です転倒や暴走事故を防止するために以下の点にご注意ください
 - サンドトラップや溝・小川、土手などに近づかないこと
 - 急停止や急発進をしないこと。
 - 道路横断時の安全に注意し、常に道を譲る心掛けを持つこと
 - 下り斜面ではカッティングユニットを下げて運転すること
- 側方排出方式のカッティングユニットでは、必ず、デフレクタを正しく取り付けて一番下の位置にセットして使用してください。デフレクタまたは集草装置を取り付けずに運転することは絶対にやめてください。
- 万一、デッキが詰まってしまった場合には、まずエンジンを止め、それから詰まりを取り除いてください。

- 斜面での刈り込み作業には十分注意してください急発進、急停車、急旋回をしないでください。
- エンジン回転中や停止直後は、エンジン本体、マフラーなどに触れると火傷の危険がありますから手を触れないでください。

保守整備と格納保管

- ブレードの取り付けボルトやナットが所定のトルクで締め付けられているか、頻繁に点検してください。
- 油圧系統のラインコネクタは頻繁に点検してください。油圧を掛ける前に、油圧ラインの接続やホースの状態を確認してください。
- 油圧のピンホールリークやノズルからは作動油が高圧で噴出していますから、手などを近づけないでください。リークの点検には新聞紙やボール紙を使い、絶対に手を直接差し入れたりしないでください。高圧で噴出する作動油は皮膚を貫通し、身体に重大な損傷を引き起こします。
- 油圧系統の整備作業を行う時は、必ずエンジンを停止し、カッティングユニットを下降させてシステム内部の圧力を完全に解放してください。
- エンジンを回転させながら調整を行わなければならない時は、手足や頭や衣服をカッティングユニットや可動部に近づけないように十分ご注意ください。また、無用の人間を近づけないようにしてください
- ガバナの設定を変えてエンジンの回転数を上げないでください。Toro正規代理店でタコメータによるエンジン回転数検査を受け、安全性と精度を確認しておきましょう。
- オイルの点検や補充は必ずエンジンを停止した状態で行ってください
- 使用しない期間が30日間を超える場合には、燃料タンクを空にしておいてください。裸火のある場所やガソリンの引火を引き起こす火花が発生する場所には機械を格納しないでください。
- このマニュアルに記載されている以外の保守整備作業は行わないでください。大がかりな修理が必要になった時、補助が必要な時Toro 正規代理店にご相談ください。
- いつも最高の性能と安全性を維持するために、必ずToroの純正部品をご使用ください。他社の部品やアクセサリを御使用になると危険な場合がありますのでおやめください。

安全ラベルと指示ラベル




危険な部分の近くには、見やすい位置に安全ラベルや指示ラベルを貼付しています。破損したりはがれたりした場合は新しいラベルを貼付してください。



107-2915

1. シャフトに巻き込まれる危険 周囲の人を十分に遠ざけること。




100-6578

1. ベルトに巻き込まれる危険 シールドやガードを外したままで運転しないこと必ず正しく取り付けて運転すること可動部に近づかないこと。




93-6697

1. 参照オペレーターズマニュアル。
2. 50運転時間ごとにSAE 80W-90API GL-5オイルを補給すること。




105-7844

1. 警告オペレーターズマニュアルを読むこと。
2. 2輪駆動方式のグランドマスター 328-D やグランドマスター 345では、後輪にウェイトを搭載することが必要となります。




107-2908

1. 異物が飛び出す危険人を近づけないこと。
2. 飛来物危険デフレクタを上位置にセットして、あるいは取り付けないで運転しないこと必ず正しく取り付けて運転すること。
3. ブレードによる手足切断の危険可動部に近づかないこと



107-2916

1. 整備作業前にはエンジンキーを抜き取り、オペレーターズマニュアルを読むこと。
2. 異物が飛び出す危険デフレクタを上位置にセットして、あるいは取り付けないで運転しないこと必ず正しく取り付けて運転すること作業中は周囲に人を近づけないこと。
3. ブレードによる手足切断の危険可動部に近づかないこと



120-6604

1. 異物が飛び出して人にあたる危険 人を近づけないこと。
2. 切傷や手足の切断の危険回転刃に近づかないこと 使用時にはすべての安全カバー類を正しく取り付けておくこと。
3. 切傷や手足の切断の危険回転刃に近づかないこと 使用時にはすべての安全カバー類を正しく取り付けておくこと。

組み立て

付属部品

すべての部品がそろっているか、下の表で確認してください。

手順	内容	数量	用途
1	大きいキャストホイール・アセンブリ 小さいキャストホイール・アセンブリ	2 2	キャストホイールアセンブリを取り付けます。
2	必要なパーツはありません。	-	デフレクタを下げます。
3	必要なパーツはありません。	-	ボールジョイントを取り付け昇降シリンダを接続します。
4	駆動シャフト	1	トラクションユニットに駆動シャフトを取り付けます。
5	必要なパーツはありません。	-	右側プッシュアームをカuttingユニットに取り付けます。
6	必要なパーツはありません。	-	左側プッシュアームをカuttingユニットに取り付けます。
7	ボルト, 5/16 x 3-1/4 インチ ロックナット, 5/16 インチ ロールピン, 3/16 x 1-1/2 インチ	2 2 2	駆動シャフトをカuttingユニットのギアボックスに取り付けます。
8	必要なパーツはありません。	-	昇降チェーンを取り付けます。
9	必要なパーツはありません。	-	マシンのグリスアップを行ってください。
10	必要なパーツはありません。	-	後部ウェイトを取り付けます。

その他の付属品

内容	数量	用途
パーツカタログ	1	付属の文書はよくお読みになってから適切な場所に保管してください。
オペレーターズマニュアル	1	

注 前後左右は運転位置からみた方向です。

1

キャストホイールアセンブリを取り付ける

この作業に必要なパーツ

2	大きいキャストホイール・アセンブリ
2	小さいキャストホイール・アセンブリ

手順

スラストワッシャ、スペーサ、テンショニングキャップは、キャストホイールのスピンドルに取り付けて出荷しています。

1. スピンドルシャフトからテンショニングキャップを外し、スペーサとスラストワッシャを取り出す [図 2](#) と [図 3](#)。




図 2

1. テンショニングキャップ
2. スラストワッシャ
3. スペーサ
4. 大きい前用キャストスピンドル

2. キャスタスピンドルにスペーサを入れて希望の刈高にする本書 [刈り高を調整する](#) (ページ 15) ある「刈り高表」を参照のこと。
3. スラストワッシャとスピンドルに通す。
4. 前キャストアームに大きいキャストスピンドルを通し、後キャストアームに小さいキャストスピンドルを通す。
5. スピンドルにスラストワッシャをもう1枚入れ、残りのスペーサを入れてからテンショニングキャップを付けてアセンブリを固定する [図 2](#) と [図 3](#)。

重要 キャスタアームの上部および下部にスラストワッシャがあたるスペーサでなくことが必要です。




図 3

1. テンショニングキャップ
2. スラストワッシャ
3. スペーサ
4. 小さい後用キャストスピンドル

6. 4つのキャストホイールがすべて同じ刈高にセットされていることを確認したら、カッティングデッキを木製パレットから押し出す。

2

デフレクタを下げる

必要なパーツはありません。

手順

出荷用のバンドを外してデフレクタを下げる [図 4](#)。




図 4

1. デフレクタ

3

ボールジョイントを取り付け昇降シリンダを接続する

必要なパーツはありません。

手順

注 ボールジョイントはトラクションユニットに付属しています。

1. 右側ボールジョイントの根本までジャムナットを入れる 図5。
2. ボールジョイントを右側プッシュアームに取り付け、ボールジョイントの中央とプッシュアームの先端との距離が 60mm になるまでねじ込む 図9。

注 ジャムナットはまだ本締めしないでください。




図 5

1. ジャムナット
2. ボールジョイントマウント
3. 60mm
4. 右側プッシュアーム

警告

プッシュアームにはスプリングの力が掛かっている。プッシュアームを急に開放するとけがをする危険がある。

ボールジョイントなどをプッシュアームに取り付ける作業は必ず二人で行うこと。

3. 左側プッシュアームを一人が押さえつけておき、
4. その間に、プッシュアーム上部とフレームとの間に 51 x 102mm 程度の角材をはさみ込む 図6。
5. 左側プッシュアームにボールジョイントを取り付け、ボールジョイントの中央とプッシュアームの先端との距離が 60mm になるまでねじ込む 図6。

注 ジャムナットはまだ本締めしないでください。




図 6

1. ジャムナット
2. 51 x 102mm 程度の大きさの角材
3. 左側プッシュアーム
4. ボールジョイントマウント
5. 60mm

6. フレームとプッシュアームの間にはさんでおいた角材 (51 x 102mm) を注意深く取り外す。
7. シリンダピンからスプリングピンを外し、シリンダからシリンダピンを抜き出す。
8. 昇降アームの前部を持ち上げて、シリンダの可動側の端部についている穴と、昇降アームブラケットの穴とを整列させる。

注 昇降アームにはスプリング負荷が掛かっていますから注意してください。シリンダピン、スプリングピン、コッターピンで各パーツをまとめてください。コッターピンは外側に取り付けてください。

4

トラクションユニットに駆動シャフトを取り付ける

この作業に必要なパーツ

- | | |
|---|--------|
| 1 | 駆動シャフト |
|---|--------|

手順

駆動シャフトの小さい方のヨーク端を、トラクションユニットの PTO に通して穴を整列させる 図7。ロールピンで固定する。この時点ではまだ駆動シャフトの前端は取り付けないこと。




図 7

G012245

1. 駆動シャフト




図 8

G012246

1. PTO シールド

5

右側プッシュアームをカッティングユニットに取り付ける

必要なパーツはありません。

手順

▲ 警告

右側プッシュアームにはスプリングから約45kgの力が掛かっている。プッシュアームを急に開放するとけがをする危険がある。

この作業をする時には、もう一人の人間がプッシュアームをしっかりと押さえつけていることが必要である。

1. PTOシャフトをトラクションユニット下に固定しているベルトを外す。
2. PTO シールドをカッティングユニットのギアボックス取り付けプレートの上部に固定しているタップねじ2本を外して、シールドを取り外す 図 8。

3. カッティングデッキをトラクションユニットの前に置く。
4. もう一人にプッシュアームを上からしっかり押し付けてもらっておいて、ボールジョイント・マウントの穴とキャストアームの穴とを整列させる。

注 そしてすぐに、プッシュアームの上部とシャーシの下との間に 10 cm x 10 cm の角材をはさみ込む。

5. ボールジョイントを、キャストアームに固定するキャップスクリュー7/16 x 3 インチ2本、平ワッシャ7/16 インチ、フランジナット7/16 インチを使用する。

注 キャップスクリューの頭部と平ワッシャがキャストアームの外側にくるように取り付けてください。




図 9

G012247

- | | |
|-----------------|-------------------|
| 1. 右側プッシュアーム | 4. キャップスクリューとワッシャ |
| 2. キャスタアーム | 5. ボールジョイント |
| 3. ボールジョイントマウント | |

6. ボールジョイントをプッシュアームに固定している大きいジャムナットを締め付ける 図 9。

注 ジャムナットを締め付ける時に、ボールジョイントがずれないようにカuttingデッキの昇降動作範囲からずれないように真っ直ぐに保持しておいてください。プッシュアームを押さえつけている角材を注意深く取り除く。

- もう一人にプッシュアームを上からしっかり押し付けてもらっておいて、ボールジョイント・マウントの穴とキャスタアームの穴とを整列させる。

注 そしてすぐに、プッシュアームの上部とシャーシの下側との間に 10cm x 10cm の角材をはさみ込む。

6

左側プッシュアームをカuttingユニットに取り付ける


必要なパーツはありません。

手順

▲警告

左側プッシュアームにはスプリングから約68 kgの力が掛かっている。プッシュアームを急に開放するとけがをする危険がある。

この作業をする時には、もう一人の人間がプッシュアームをしっかりと押さえつけていることが必要である。

- 左側ボールジョイント用マウントを左側キャスタアームに固定しているキャップスクリュー2本、平ワッシャ、フランジナットを外す  10。

注 ボールジョイントマウントとチェーンブラケットを外す。




図 10

- | | |
|--------------|-------------------|
| 1. フランジナット | 5. キャスタアーム |
| 2. ボールジョイント | 6. ボールジョイントマウント |
| 3. ジャムナット | 7. キャップスクリューとワッシャ |
| 4. 左側プッシュアーム | |

▲警告

プッシュアームを急に開放するとけがをする危険がある。

角材がすべり落ちないように注意すること。

- 先ほど外したキャップスクリュー、平ワッシャ、フランジナットで、ボールジョイント用マウントをキャスタアームに固定する。

注 キャップスクリューの頭部と平ワッシャがキャスタアームの外側にくるように取り付けてください。

- ボールジョイントをプッシュアームに固定している大きいジャムナットを締め付ける。

注 ジャムナットを締め付ける時に、ボールジョイントがずれないようにカuttingデッキの昇降動作範囲からずれないように真っ直ぐに保持しておいてください。

- プッシュアームを押さえつけている角材を注意深く取り除く。

7

駆動シャフトをカuttingユニットのギアボックスに取り付ける

この作業に必要なパーツ

2	ボルト, 5/16 x 3-1/4 インチ
2	ロックナット, 5/16 インチ
2	ロールピン, 3/16 x 1-1/2 インチ

手順

重要 駆動シャフトの外側ヨークをギアボックスのPTO用スプラインに取り付けたとき、駆動シャフトのヨークどうしが完全に整列していることが必要です。もし整列していない場合には、スリーブを外してヨークの位置を調整してください。2本のヨークが正しく整列していないと駆動シャフトの寿命が短

くなり、また、カッティングユニットを駆動したときに不必要な振動が発生します。

1. ヨークの穴をギアボックスの入力シャフトの穴に合わせる。
2. ヨークをシャフトに入れ、ロールピンとキャップスクリュー5/16 x 1-3/4 インチ2本とロックナット5/16 インチで固定する 図 11。




図 11

1. 駆動シャフトのヨーク
2. 対応するヨーク
3. ロールピンとキャップスクリュー

3. PTO シールドをカッティングユニットのギアボックス取り付けプレートの上に取り付け、先ほど外したタップねじ2本で固定する。

8

昇降チェーンを取り付ける

必要なパーツはありません。

手順

1. 昇降アームとカッティングユニットのチェーンブラケットに昇降チェーンを取り付けるシャックル6個、シャックルピン3/8 x 1-1/2 インチ、コッターピン1/8 x 3/4 インチを使用する 図 12。

注 昇降アームを上昇させると2本のチェーンが同時に締まるようにチェーンの長さを調節する。




図 12

1. 左前部の昇降チェーン
2. 右前部の昇降チェーン
3. 後部の昇降チェーン

2. 後部チェーンの4番目のリンクとシリンダピンを固定しているコッターピンの穴との間にテンションスプリングを接続する 図 12。

注 移動走行時に後キャストホイールが接地しないようにチェーンの長さを調節する。

9

グリスアップを行う

必要なパーツはありません。

手順

初めて運転する前にデッキ全体のグリスアップを行ってください。作業要領はグリスアップの項目を参照してください。この作業を怠ると重要部品に急激な磨耗が発生しますから注意してください。

10

後輪を取り付ける

必要なパーツはありません。

手順

2輪駆動のグランドマスター 300 シリーズ・トラクションユニットは、後ウェイトを取り付けることにより ANSI B71.4-2012 および EN:5395:2013 規格に適合いたします。各トラクションユニットに取り付けるウェイトの詳細については、それぞれのオペレー

ターズマニュアルにある表を参照してください。必要なパーツを弊社代理店からご購入ください。

4輪駆動のグランドマスター 300 シリーズのトラクションユニットは、後ウェイトを取り付けない状態で ANSI B71.4-2012 および EN:5395:2013 規格に適合しています。

製品の概要

仕様

注 仕様および設計は予告なく変更される場合があります。

刈幅	1.816m
刈高	25102mm の範囲で 13mm 刻みで調整可能
純重量	226kg

アタッチメントとアクセサリ

トロが認定した各種のアタッチメントやアクセサリがそろっており、マシンの機能をさらに広げることができます。詳細は弊社の正規サービスディーラ、または代理店へお問い合わせください。www.Toro.com でもすべての認定アタッチメントとアクセサリをご覧になることができます。

運転操作

注 前後左右は運転位置からみた方向です。

▲ 注意

始動キーをつけたままにしておくと、誰でもいつでもエンジンを始動させることができ、危険である。

整備・調整作業の前には必ずエンジンを停止し、キーを抜いておくこと。

ギアボックスのオイルを点検する

整備間隔: 50運転時間ごと

ギアボックスに使用するオイルは SAE 80-90 wt. のギア用潤滑油です。適量のオイルを入れて出荷していますが、カuttingユニットを使用する前に点検してください。

1. マシンとカuttingユニットを平らな場所に駐車させる。
2. ギアボックスの上部についているディップスティック兼給油プラグ(図 13)を取り、オイルの量が、ディップスティックについている2本のマークの間にあることを確認する。油量が少なければ2本のマークの中間まで補給する。




図 13

G010548

1. ディップスティック/補給プラグ

刈り高を調整する

刈り高の調整は、前後のキャストフォークに同数のスペーサを追加または取り外すことにより、25102mmの間で13mm間隔で設定します。下の表に、すべての刈り高について、スペーサの組み合わせを示してあります。

刈り高の設定	キャストアームの下のスペーサの数	
	前	後
25mm	0	0
38 mm	1	1
51mm	2	2
64mm	3	3
76 mm	4	4
89 mm	5	5
102 mm	6	6

注 低い刈り高で刈り込む場合には、刈り込みデッキ後部を下げておく方がよりきれいな刈りあがりとなります。デッキ後部を下げるには後キャストホイールの車軸をキャストフォークの上穴に取り付けます(図 14)。高い刈り高で、刈りあがりをあまり気にせず刈り込む場合には、キャストホイールの車軸をキャストフォークの下穴に取り付けておいてください。

重要ただし、刈り高を25mmに設定して、刈り込みデッキ後部を下げた場合、刈り取り長さが25mmを超えてしまわないことが必要です。超えてしまうとエンジンに過大な負荷がかかってしまいます。

1. エンジンを始動し、刈り込みデッキ上昇させて前キャストで刈り高の調整ができるようにする。カuttingユニットを上昇させたらエンジンを止める。後キャストでの刈り高変更は、デッキを降ろした状態で実行可能である。
2. スピンドルシャフトからテンショニングキャップを外す。希望の刈り高に合わせて、キャストのスピンドルにスペーサを入れる(図 18と 19)。その上からワッシャ(図 14)をスピンドルに通す。
3. 前キャストアームにキャストスピンドルを通し、もう1枚のスラストワッシャと残りのスペーサをスピンドルに取り付け、テンショニングキャップでアセンブリを固定する(図 14)。




図 14

- | | |
|----------------|-------------|
| 1. キャスタホイール | 4. スラストワッシャ |
| 2. テンショニングキャップ | 5. 上の穴 |
| 3. スペーサ | |

ローラを調整する

注 予定の刈高が 25mm または 38mm の場合は、ローラをブラケットの上穴に移動する必要があります。

- ローラシャフトをデッキの内側に固定しているコッターピンを外す。




図 15

- 内側ローラ
- ブラケットの下穴からシャフトを抜き出し、ローラを上穴に合わせてシャフトを取り付ける。
- コッターピンを取り付けてアセンブリを固定する。

デフレクタの使用について

▲ 危険

デフレクタを取り付けずに刈り込み作業を行うことは、自分自身や周囲の人間を回転刃やそれに飛ばされてくる異物の危険にさらす行為である。回転刃に触れたり、回転刃に跳ね飛ばされたものに当たると大けがをしたり最悪の場合には死亡事故となる。

- デフレクタは排出方向を下向きにする重要な部材であるから、絶対に取り外したままで刈り込みを行ってはならない。デフレクタが破損している場合には直ちに交換すること。
- カッティングデッキの下には絶対に手足を差し入れないこと。
- デフレクタを外したままでカッティングデッキを使用したり、デフレクタが自由に降りないように固定したりして刈り込みを行ってはならない。

注 デフレクタは、スプリングによって下向きにセットされていますが、トレーラに搭載する時など、必要に応じてデフレクタを開くことができます。

ヒント

目、耳、手足などに対する防護を行うことをお奨めします。

▲ 注意

この機械の運転音は、オペレータの耳の位置で 85dBA となり、長時間使用しつづけると聴覚に障害を起こす可能性がある。運転に際しては聴覚保護具を使用すること。

運転に際しては聴覚保護具を使用すること。



図 16

- 警告 聴覚保護具を着用のこと。

芝草が乾いているときの刈り込み

刈り込みは、朝露を避けて遅めの午前中か、直射日光を避けて午後遅くに行いましょう。露があると草がかたまりになりやすく、また刈りたての草は強い直射日光に当たるとダメージを受けます。

条件に合った適切な刈り高を選択する

一度に切り取る長さは26 mm以内に抑えましょう。草丈の1/3以上は刈り取らないのが原則です。成長期の密生している芝生では刈り高設定をさらに一目盛り上げる必要があるかもしれません。

悪条件下での刈り込み

刈かすを細かく裁断するには十分な空気流が必要ですから、刈高を低くしすぎたり、刈り込みデッキの周囲すべてを高い草で囲まれるような刈り込みはお奨めできません。常に刈り込みデッキの左右どちらかの側から、デッキの内部に十分な空気を吸い込めるようにしておきましょう。一番最初に敷地の真ん中に刈り込みを行う時にはデッキの左右が共に草に囲まれていますから、刈り込み速度を遅くし、デッキが詰まる場合にはバックするなどしてください。

鋭利なブレードで刈り込む

刃先が鋭利であれば、芝草の切り口もきれいです。切れ味の悪い刃先は芝草を引きちぎるので、切り口が茶色に変色し、芝草の成長を悪くし、また病気にもかかりやすくなります。ブレードが適切な状態であり、セールの形状が完全であることを確認してください。

デッキの状態の点検

デッキのチェンバブレードのある空間を良いコンディションに維持してください。チェンバの変形は修正して、ブレードの先端とチェンバとの間に適切なすき間を確保してください。

作業後の洗浄と点検

きれいな刈りあがりを維持するために、芝刈り作業が終わったらホースと水道水でカッティングユニットの裏側を洗浄してください。刈りかすがこびりつくと、刈り込みの性能が十分に発揮されなくなります。

保守

推奨される定期整備作業

整備間隔	整備手順
使用開始後最初の 2 時間	<ul style="list-style-type: none">・ キャスタホイールナットを締めつける。
使用開始後最初の 10 時間	<ul style="list-style-type: none">・ キャスタホイールナットを締めつける。・ ブレードのボルトのトルク締めを行う。
使用することまたは毎日	<ul style="list-style-type: none">・ 各グリス注入部のグリスアップを行う。・ ブレードを点検する。
50 運転時間ごと	<ul style="list-style-type: none">・ ギアボックスのオイルの量を点検する。・ ブレードの駆動ベルトの調整を点検する。・ カuttingユニットのベルト・カバーの裏側を清掃する。・ キャスタホイールナットを締めつける。・ ブレードのボルトのトルク締めを行う。
400 運転時間ごと	<ul style="list-style-type: none">・ ギアボックスのオイルを交換する。

▲ 注意

始動キーをつけたままにしておくと、誰でもいつでもエンジンを始動させることができ、危険である。

整備・調整作業の前には必ず始動キーを抜いておくこと。

潤滑

整備間隔: 使用することまたは毎日

定期的に、全部のベアリングとブッシュにNo.2汎用リチウム系グリスを注入します。通常の条件で機械を使用している場合は、毎日、あるいは水洗い後すぐに、すべてのベアリングとブッシュに潤滑を行います。ギアボックスは、50運転時間ごとに点検補給してください。

以下の各部のグリスアップを行う

- キャスタスピンドルのブッシュ各1カ所 図 17
- キャスタホイールのベアリング各1カ所 図 17
- ブレードスピンドルのベアリング各2ヶ所 図 18
- 左右のプッシュアームのボールジョイント各1カ所 図 19




図 17




図 18




図 19

マシンとカッティングユニットを平らな場所に駐車させ、カッティングユニットを降下させる。ギアボックスの上部についているディップスティック兼給油プラグ(図 20)を取り、オイルの量が、ディップスティックについている2本のマークの間にあることを確認する。油量が少なければ、SAE 80-90 w ギア用潤滑油を2本のマークの中間まで補給する。




図 20

1. ディップスティック/補給プラグ

カッティングユニットの取り外し

1. 平らな場所に駐車し、カッティングユニットを床面まで降下させ、エンジンを停止し、駐車ブレーキを掛ける。
2. シールドをカッティングユニットの上部に固定しているタップねじを外して、シールドを取り外す。
3. 駆動シャフトのヨークをギアボックスに固定しているロールピンをたたいて外す(図 21)。キャップスクリューとロックナットをゆるめて、

入力シャフトからヨークを外す。カッティングユニットを取り付けずにトラクションユニットを使用する場合には、トラクションユニットのPTOシャフト部分でヨークからロールピンを外して、駆動シャフト全体をトラクションユニットから取り外す。




図 21

- | | |
|---------------|--------------------|
| 1. 駆動シャフトのヨーク | 3. ロールピンとキャップスクリュー |
| 2. 対応するヨーク | |

▲ 危険

PTO シャフトを接続したままでエンジンが始動すると重大な人身事故が発生する恐れがある。

PTO シャフトがカッティングユニットのギアボックスに接続されるまでは、エンジンを始動してPTOレバーを操作してはならない。

- 昇降シリンダのコッターピンについているスプリングを外す。昇降チェーンを昇降アームに取り付けているコッターピンとクレビスピンを外す。

▲ 警告

右側のプッシュアームには約 45kg のスプリングの力、右側のプッシュアームには約 68kg のスプリングラー力が掛かっている。プッシュアームを急に開放するとけがをする危険がある。

この作業をする時には、もう一人の人間がプッシュアームをしっかりと押さえつけていることが必要である。

- 一人が右側プッシュアームを押さえつけ、もう一人が、ボールジョイントのマウントをカッティングユニットのキャスタアームに固定しているキャップスクリュー、平ワッシャ、ロックナットを取り外す

クナットを取り外す。外し終わったら、アームを押えていた人は、アームを押さえつけていた力を慎重にゆっくりとゆるめて45kgのスプリング圧力を開放する。




図 22

- | | |
|-----------------|-------------------|
| 1. 右側プッシュアーム | 4. キャップスクリューとワッシャ |
| 2. キャスタアーム | 5. ボールジョイント |
| 3. ボールジョイントマウント | 6. ジャムナット |

- 一人が左側プッシュアームを押さえつけ、もう一人が、ボールジョイントのマウントをカッティングユニットのキャスタアームに固定しているキャップスクリュー、平ワッシャ、ロックナットを取り外す




図 23

- | | |
|--------------|-------------------|
| 1. フランジナット | 5. ボールジョイントマウント |
| 2. ボールジョイント | 6. キャップスクリューとワッシャ |
| 3. ジャムナット | 7. キャスタアーム |
| 4. 左側プッシュアーム | |

7. カuttingユニットをトラクションユニットから引き出す。

トラクションユニットへのカuttingユニットの取り付け

1. 平らな場所に駐車しエンジンを停止する。
2. カuttingユニットをトラクションユニットの前に置く。

▲ 警告

右側プッシュアームにはスプリングから約45kgの力が掛かっている。また、左側プッシュアームにはスプリングから約68 kgの力が掛かっている。プッシュアームを急に開放するとけがをする危険がある。

この作業をする時には、もう一人の人間がプッシュアームをしっかりと押さえつけていることが必要である。

3. もう一人に、右側プッシュアームを上からしっかりと押し付けてもらって置いて、ボールジョイント・マウントの穴とキャストアームの穴とを整列させる [図 22](#)。
4. キャップスクリュ、平ワッシャ、フランジナットで、ボールジョイントマウントをキャストアームに固定する。平ワッシャはキャストアームの外側に配置する。
5. もう一人に、左側プッシュアームを上からしっかりと押し付けてもらって置いて、ボールジョイント・マウントの穴とキャストアームの穴とを整列させる [図 23](#)。そしてすぐに、プッシュアームの上部とシャーシの下との間に 10 cm x 10 cm の角材をはさみ込む。

▲ 警告

プッシュアームを急に開放するとけがをする危険がある。

角材がすべり落ちないように注意すること。

6. キャップスクリュ、平ワッシャ、フランジナットを使って、ボールジョイントマウントとチェンブラケットをキャストアームに固定する。平ワッシャはキャストアームの外側に配置する。チェンブラケットは、前側の穴に取り付ける。
7. プッシュアームを押さえつけている角材を注意深く取り除く。
8. ヨークの穴をギアボックスの入力シャフトの穴に合わせる。ヨークをシャフトに入れ、ロールピンとキャップスクリュ5/16 x 1-3/4 インチ2本とロックナット5/16 インチ2個で固定する。

ブレード駆動ベルトの交換

1. カuttingユニットを床面まで下降させ、エンジンを停止させて、駐車ブレーキを掛ける。
2. カuttingデッキの上部からカバーを外してカバーを脇に置く。
3. アイドラプーリをゆるめてベルトのテンションをなくす [図 24](#)。
4. ギアボックスを固定しているキャリッジボルト、ロックワッシャ、ナットを外す。ギアボックスを持ち上げて外し、デッキの上に置く [図 24](#)。




図 24

1. 下側ベルトアイドラ
2. フランジナット

5. スピンドルプーリからベルトを外す。
6. 左スピンドルの下側のプーリにベルトを掛け、アイドラ取り付けプレートの下にベルトを通し、中央のスピンドルプーリにベルトを掛ける。
7. アイドラプーリをベルトに押し付けてベルトに張りを与え、その状態でアイドラプーリのフランジナットを締め付ける [図 24](#)。
8. 右側スピンドルベルトをギアボックス取り付けプレートの下と、右側スピンドルプーリ上部の反対側端部とに取り付ける。左側スピンドルベルトをギアボックス取り付けプレートの下と、左側スピンドルプーリ上部の反対側端部とに取り付ける。ギアボックスを取り付け、2本のベルトをギアボックスプーリに掛ける。
9. 刈り込みブレードを手で回しながら、左右のスピンドルベルトをプーリに掛ける。ギアボックスの固定具を締めつける。
10. 2本のベルトにアイドラプーリを押し当てて張りを出す。
11. カuttingデッキの上部にカバーを取り付ける。

キャストアームのブッシュの整備

キャストアームのチューブには上側と下側にブッシュがはめ込んでありますが、これらのブッシュは

使用に伴って磨耗してきます。ブッシュを点検するには、キャストフォークを前後左右に揺り動かして見ます。ブッシュの中でキャストのシャフトがぐらついているようならブッシュの磨耗が進んでいると判断し、ブッシュを交換してください。

1. カuttingデッキを上昇させて、ホイールを床から浮かす。Cuttingユニットが落下しないように支持ブロックでサポートする。
2. キャスタスピンドルからテンショニングキャップとスペーサを取る。
3. キャスタスピンドルをチューブから引き抜く。スラストワッシャとスペーサは、スピンドルの一番下に残しておく。
4. ピンポンチを使って、チューブの上または下からブッシュをたたき出す【図 25】。他のブッシュも、同様にしてチューブから取り外す。チューブの内部をきれいに清掃する。




図 25

1. キャスタアームのチューブ
2. ブッシュ

2. ホイールのハブからスパンナブッシュを取り出す【図 26】。




図 26

- | | |
|--------------------|-------------|
| 1. ワッシャ2枚 | 4. ローラベアリング |
| 2. ブッシュ2個 | 5. スパンナブッシュ |
| 3. キャップスクリュとロックナット | |

5. 新しいブッシュの内外面にグリスを塗る。ハンマーと平らな板を使って、新しいブッシュをチューブに叩き込む。
6. キャスタシャフトを点検し、必要に応じて交換する。
7. チューブとブッシュにキャストシャフトを押し込む。スラストワッシャとスペーサを、シャフトにはめる。シャフト上部にテンショニングキャップを取り付けて全部のパーツを固定する。

キャストホイールとベアリングの整備

後キャストホイールは、スパンナブッシュで支持した高性能ローラベアリングに支えられて回転します。ベアリングの潤滑をきちんとしておけば、運転時間がかなり長くなってでもベアリングの磨耗はごくわずかです。しかし、ベアリングの潤滑を怠ると磨耗が急激に進みます。キャストホイールが素直に回らないのは大抵の場合ベアリングの磨耗が原因です。


1. キャスタホイールをキャストフォークに保持しているキャップスクリュとワッシャ2枚を外す【図 26】。

3. ホイールのハブからブッシュを外すとベアリングが落ちてくる【図 26】。ホイールハブの反対側からもブッシュを外す。
4. ベアリング、スパンナ、およびハブの内側の磨耗状態を点検する。破損したステッカー類は新しいものに交換してください。
5. キャスタホイールを組み立てる時は、まず、ブッシュをホイールハブに押し込む。次にベアリングをハブに入れる。ハブの反対側でもブッシュを押し込んでハブの内部にベアリングを閉じ込める。
6. ブッシュとホイールハブにスパンナブッシュを注意深く挿入する。
7. キャスタホイールアセンブリとワッシャ2枚をキャストフォークに取り付け、キャップスクリュとロックナットで固定する。
8. キャスタホイールベアリングのグリス注入部から、No.2汎用リチウム系グリスを注入する。


ブレードの取り外しと取り付け

ブレードが堅いものに当たった、バランスが取れていない、磨耗した、曲がったなどの場合には新しいものと交換してください。安全を確保し、適切な刈りを行うために、ブレードは必ずToro社の純正品を

お使いください。他社のブレードを使用すると危険な場合がありますから絶対にやめてください。

1. カuttingユニットを一番高い位置まで上昇させ、駐車ブレーキを掛け、エンジンを停止させてキーを抜き取る。Cuttingユニットが落下しないように支持ブロックでサポートする。
2. ぼろきれや厚いパッドの入った手袋を使ってブレードの端部をしっかりと握る。スピンドルアセンブリから特殊ねじ、ベルヴィールワッシャ、刈り込みブレードを外す  27。

注 特殊ねじは左ねじです。



1. ベルヴィールワッシャ皿バ 2. ブレードボルト
ネ

3. セール部が天井を向くように刈り込みブレードを取り付け、ベルヴィールワッシャを入れ、特殊ねじで固定する。102136Nm
10.413.8kg.m=75100ft.-lbにトルク締めする。

▲ 警告

変形しているブレードを「修正」したり、割れかけているブレードを溶接で「修理」しないでください。必ず、新しいブレードに交換し、規格にあった安全な状態でご使用ください。



ブレードの点検と研磨

整備間隔: 使用するごとまたは毎日
50運転時間ごと

▲ 危険

磨耗の進んだブレードや破損したブレードは、回転中にちぎれて飛び出す場合があります、これが起こるとオペレータや周囲の人間に多大の危険を及ぼし、最悪の場合には死亡事故となる。

- ブレードが磨耗や破損していないか定期的に点検すること。
- 曲がったブレードを整形しないこと。
- 破損したり割れたりしたブレードは絶対に溶接で修理しないこと。
- 安全性を確保し保証するために、磨耗や破損したブレードは必ず純正のブレードと交換してください。

1. Cuttingユニットを一番高い位置まで上昇させ、エンジンを停止させて、駐車ブレーキを掛ける。Cuttingユニットが落下しないように支持ブロックでサポートする。
2. ブレードの切っ先を注意深く観察、特に、直線部と曲線部が交わる部分をよく観察する  28。この、直線部と曲線部の交差域は、砂などによる磨耗が進みやすい部分なので、機械を使用するまえによく点検することが必要。磨耗が大きい場合には  28危険であるから交換する「ブレードの取り外し」を参照。






図 28

1. 刃先
2. 湾曲部/セール部
3. 磨耗や割れの発生
4. ひび

▲ 警告

ブレードの磨耗を放置すると、ブレードのセール部と平坦部との間に割れ目が発生する  28。この割れ目が拡大すると、最終的にはブレードがちぎれてハウジングの下から飛び出し、これがオペレータや周囲の人に重大な人身事故となる。

- ブレードが磨耗や破損していないか定期的に点検すること。
- 安全性を確保し保証するために、磨耗や破損したブレードは必ず純正のブレードと交換してください。

3. 全部のブレードの刃先を丁寧に点検する。刃先が鈍くなっていたり欠けていたりした場合には研磨する。研磨は刃先の上面だけに行い、刃の元々の角度を変えないように十分注意する  図 29。ブレードの左右を均等に削れば、バランスを狂わすことなく研磨を行うことができる。




図 29

1. この角度を変えないように研磨すること

4. ブレードを平らな面において両端部を見比べ、ブレードの形状まっすぐか、平行であるかを点検する。ブレードの両端部が中心部よりもわずかに下がっており、刃部がブレードのヒール部かかと、後部よりも下がっているのが正しい形状である。このような形状であれば、切り口がきれいな刈り上がりとなり、エンジンのパワー消費も最小限ですむ。一方、ブレードの中央部よりも端部の方が高くなっていたり、刃先がヒール部よりも高くなっていたりするのは、ブレードが曲がっていることを示しているから、これらのブレードは交換が必要である。
5. ブレードの取り付けは、取り外しと逆の手順で行う。セールの向き天井を向けるを間違えないようにする。特殊ねじを 102136Nm 10.413.8kg.m=75100ft.-lb にトルク締めする。

せて後方に回し、床面からこの刃先までの高さを測る。上記手順で記録した2つの測定値が 3 mm の差の中に収まっていれば適正である。差が 3 mm よりも大きい場合には、そのブレードは曲がっていて危険であるから交換する。全部のブレードでこの測定を行うこと。

6. 左右のブレードの測定値を、中央のブレードの測定値と比較する。中央のブレードの高さが、他のブレードより 10 mm 以上低くなければ適正とする。中央のブレードが 10 mm 以上低い場合には、7へ進んでスピンドルハウジングとデッキとの間にシムを入れて調整する。
 7. シムを取り付ける部分の外側スピンドルから、キャップスクリュ、平ワッシャ、ロックナットを外す。ブレードの高さ調整に使うシム P/N 3256-24 を、スピンドルハウジングとデッキの底との間に入れる。ブレードの整列状態を確認し、必要に応じてさらにシムを追加して調整する。
- 重要** 1つの場所に入れるシムは枚までとしてください。1つの穴に枚のシムを入れても調整が完了しない場合には、隣の穴にシムを増減して調整を続けてください。
8. ベルト3本全部に、アイドラプーリで張りを与える。
 9. カuttingデッキの上部にカバーを取り付ける。
 10. 刈高を 25mm 以上に設定する場合には、後キャストホイールをキャストフォークの下穴にセットして刈高を設定する。
 11. 刈り高の調整。

ブレードの点検とミスマッチの修正

ブレード同士のマッチングが取れていないと、刈り込んだ時に筋が残ります。この問題は、どのブレードも曲がっていない、全部のブレードが同じ面で回転するように調整することで解決することができます。

1. 長さ 1 m の水準器を使って、作業場に平らな場所を探しだす。
2. 後キャストホイールをキャストフォークの上穴に入れ、刈高調整スペーサすべて6枚がキャストアームの下側になるように設定する。
3. 平らな床の上にCuttingユニットを降下させる。Cuttingユニットからカバーを外す。
4. アイドラプーリをゆるめてベルト3本すべての張りをなくす。
5. ブレードが前後方向を指すように回転させる。床面からブレードの刃先までの高さを測る。測定値を記録する。同じブレードを半回転さ

故障探究

問題	考えられる原因	対策
刈り込みできない、または刈り上がりが悪い。	<ol style="list-style-type: none"> 1. ブレードが鈍くなっている。 2. ブレードが曲がるか破損するかしている。 3. ブレード取り付けねじがゆるんでいる。 4. ブレード駆動ベルトがゆるいか破損している。 5. ギアボックスのプーリがゆるんでいる。 6. ギアボックス軸が破損している。 7. PTOベルトが破損している。 8. PROプーリがゆるいか破損している。 9. PTOシャフトが破損している。 10. エンジン出力軸のプーリがゆるいか破損している。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 研磨する。 2. 交換する。 3. 各ねじを 102136N-m 75100ft-lb = 1.72.1kg.m にトルク締めする。 4. 必要に応じて締め付けまたは交換する。 5. プーリを締め付ける、または交換する。 6. 交換する。 7. 交換する。 8. プーリを締め付ける、または交換する。 9. 交換する。 10. 締め付ける、または交換する。

メモ

組込宣言書

モデル番号	シリアル番号	製品の説明	請求書の内容	概要	指示
30722	315000001 以上	72 インチ側方排出刈り込みデッキ, グランドマスター 300 シリーズ・トラクションユニット	GM 72" CU SD	芝刈り機	2006/42/EC, 2000/14/EC

2006/42/EC別紙VIIパートBの規定に従って関連技術文書が作成されています。

本製品は、半完成品状態の製品であり、国の規制当局の要求があった場合には、弊社より関連情報を送付いたします。ただし、送付方法は電子的通信手段によるものとします。

この製品は、製品に付随する「規格適合証明書」に記載されている承認済みのトロ社製品に取り付けることによって、関連する諸規制に適合するものであり、そのような状態でなければ使用することができません。

確認済み



David Klis
上級エンジニアリングマネージャ
8111 Lyndale Ave. South
Bloomington, MN 55420, USA
September 29, 2014

EU技術連絡先

Peter Tetteroo
Toro Europe NV
B-2260 Oevel-Westerloo
Belgium

Tel. 0032 14 562960
Fax 0032 14 581911



Toro 一般業務用機器の品質保証

年間品質保証

保証条件および保証製品

Toro 社およびその関連会社であるToro ワランティー社は、両社の合意に基づき、Toro 社の製品「製品」と呼びますの材質上または製造上の欠陥に対して、2年間または1500運転時間のうちいずれか早く到達した時点までの品質保証を共同で実施いたします。この保証はエアレータを除くすべての製品に適用されますエアレータに関する保証については該当製品の保証書をご覧ください。この品質保証の対象となった場合には、弊社は無料で「製品」の修理を行います。この無償修理には、診断、作業工賃、部品代、運賃が含まれます。保証は「製品」が納品された時点から有効となります。
*アワーメータを装備している機器に対して適用します。

保証請求の手続き

保証修理が必要だと思われる場合には、「製品」を納入した弊社代理店ディストリビュータ又はディーラー に対して、お客様から連絡をして頂くことが必要です。連絡先がわからなかったり、保証内容や条件について疑問がある場合には、本社に直接お問い合わせください。

Toro Commercial Products Service Department
Toro Warranty Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420-1196

952-888-8801 または 800-952-2740
E-mail: commercial.warranty@toro.com

オーナーの責任

「製品」のオーナーはオペレーターズマニュアルに記載された整備や調整を実行する責任があります。これらの保守を怠った場合には、保証が受けられないことがあります。

保証の対象とならない場合

保証期間内であっても、すべての故障や不具合が保証の対象となるわけではありません。以下に挙げるものは、この保証の対象とはなりません

- Toroの純正交換部品以外の部品や Toro 以外のアクセサリ類を搭載して使用したことが原因で発生した故障や不具合。これらの製品については、別途製品保証が適用される場合があります。
- 推奨される整備や調整を行わなかったことが原因で生じた故障や不具合。オペレーターズマニュアルに記載されている弊社の推奨保守手順に従った適切な整備が行われていない場合。
- 運転上の過失、無謀運転など「製品」を著しく過酷な条件で使用したことが原因で生じた故障や不具合。
- 通常の使用に伴って磨耗消耗する部品類。但しその部品に欠陥があった場合には保証の対象となります。通常の使用に伴って磨耗消耗する部品類とは、ブレーキパッドおよびライニング、クラッチライニング、ブレード、リール、ローラおよびベアリングシールドタイプ、 그리스注入タイプ共、ベッドナイフ、タイン、点火プラグ、キャスタホイール、ベアリング、タイヤ、フィルタ、ベルトなどを言い、その他、液剤散布用の部品としてダイヤフラム、ノズル、チェックバルブなどが含まれます。
- 外的な要因によって生じた損害。外的な要因とは、天候、格納条件、汚染、弊社が認めていない燃料、冷却液や潤滑剤、添加剤、肥料、水、薬剤の使用などが含まれます。
- エンジンのための適正な燃料ガソリン、軽油、バイオディーゼルなどを使用しなかったり、品質基準から外れた燃料を使用したために発生した不具合。

米国とカナダ以外のお客様へ

米国またはカナダから輸出された製品の保証についてのお問い合わせは、お買いあげのToro社販売代理店ディストリビュータまたはディーラーへおたずねください。代理店の保証内容にご満足いただけない場合は輸入元にご相談ください。

- 通常の使用にとまなう音、振動、磨耗、損耗および劣化。
- 通常の使用に伴う「汚れや傷」とは、運転席のシート、機体の塗装、ステッカー類、窓などに発生する汚れや傷を含みます。

部品

定期整備に必要な部品類「部品」は、その部品の交換時期が到来するまで保証されます。この保証によって交換された部品は製品の当初保証期間中、保証の対象となり、取り外された製品は弊社の所有となります。部品やアセンブリを交換するか修理するか判断は弊社が行います。場合により、弊社は再製造部品による修理を行います。

ディープサイクルおよびリチウムイオン・バッテリーの保証

ディープサイクルバッテリーやリチウムイオン・バッテリーは、その寿命中に放出することのできるエネルギーの総量kWhが決まっています。一方、バッテリーそのものの寿命は、使用方法、充電方法、保守方法により大きく変わります。バッテリーを使用するにつれて、完全充電してから次に完全充電が必要になるまでの使用可能時間は徐々に短くなってゆきます。このような通常の損耗を原因とするバッテリーの交換は、オーナーの責任範囲です。本製品の保証期間中に、上記のような通常損耗によってオーナーの負担によるバッテリー交換の必要性がでてくることは十分に考えられます。注リチウムイオンバッテリーについてリチウムイオンバッテリーには、その部品の性質上、使用開始後 35 年についてのみ保証が適用される部品があり、その保証は期間割保証補償額減方式となります。さらに詳しい情報については、オペレーターズマニュアルをご覧ください。

保守整備に掛かる費用はオーナーが負担するものとします

エンジンのチューンナップ、潤滑、洗浄、磨き上げ、フィルタや冷却液の交換、推奨定期整備の実施などは「製品」の維持に必要な作業であり、これらに関わる費用はオーナーが負担します。

その他

上記によって弊社代理店が行う無償修理が本保証のすべてとなります。

両社は、本製品の使用に伴って発生する間接的偶発的結果的損害、例えば代替機材に要した費用、故障中の修理関連費用や装置不使用中に伴う損失などについて何らの責も負うものではありません。両社の保証責任は上記の交換または修理に限らせていただきます。その他については、排気ガス関係の保証を除き、何らの明示的な保証もお約束するものではありません。商品性や用途適性についての黙示的内容についての保証も、本保証の有効期間中のみに限って適用されます。

米国内では、間接的偶発的損害に対する免責を認めていない州があります。また黙示的な保証内容に対する有効期限の設定を認めていない州があります。従って、上記の内容が当てはまらない場合があります。この保証により、お客様は一定の法的権利を付与されますが、国または地域によっては、お客様に上記以外の法的権利が存在する場合があります。

エンジン関係の保証について

米国においては環境保護局EPAやカリフォルニア州法CARBで定められたエンジンの排ガス規制および排ガス規制保証があり、これらは本保証とは別個に適用されます。くわしくはエンジンメーカーのマニュアルをご参照ください。上に規定した期限は、排ガス浄化システムの保証には適用されません。くわしくは、製品に同梱またはエンジンメーカーからの書類に同梱されている、エンジンの排ガス浄化システムの保証についての説明をご覧ください。