



Deluxe-Sitz

Aufsitzrasenmäher der Serie Z Master® 2000

Modellnr. 121-4812

Installationsanweisungen

Hinweis: An Maschinen mit 122-cm-Mähwerken (48") muss nach der Installation des Deluxe-Sitzes der Ballast für die Leistung und Sicherheit der Maschine hinzugefügt werden. Sie erhalten den richtigen Ballast (Bestellnummer 121-7576) vom offiziellen Vertragshändler.

Installation

Einzelteile

Prüfen Sie anhand der nachstehenden Tabelle, dass Sie alle im Lieferumfang enthaltenen Teile erhalten haben.

Verfahren	Beschreibung	Menge	Verwendung
1	Keine Teile werden benötigt	–	Nehmen Sie den Sitz ab.
2	Gefederter Deluxe-Sitz Sitzplatte Lüfterabdeckplatte Bundmutter 5/16 Zoll Schlossschraube (5/16" x 3/4")	1 1 2 8 4	Bauen Sie den Sitz ein.
3	Schild	1	Bringen Sie das Schild an.

1

Entfernen des Sitzes

Keine Teile werden benötigt

Verfahren

1. Stellen Sie den Sitz ganz nach hinten, um die vorderen Muttern freizulegen.
2. Lösen Sie die vorderen Muttern. Die Muttern müssen nicht entfernt werden.
3. Stellen Sie den Sitz ganz nach vorne, um die hinteren Muttern freizulegen.
4. Lösen Sie die hinteren Muttern. Die Muttern müssen nicht entfernt werden.
5. Schieben Sie den Sitz und die Sitzplatte nach vorne, damit die vorderen Muttern durch das Schlüsselloch passen (Bild 1).
6. Nehmen Sie den Sitz und das Sitzunterteil von der Maschine ab.

7. Ziehen Sie den Kabelbaumanschluss vom Sitzschalter unter dem Sitz ab.




Bild 1

1. Vorhandener Sitz
2. Vordere Muttern mit Schlüsselloch



2

Einbauen des Sitzes

Für diesen Arbeitsschritt erforderliche Teile:

1	Gefederter Deluxe-Sitz
1	Sitzplatte
2	Lüfterabdeckplatte
8	Bundmutter 5/16 Zoll
4	Schlossschraube (5/16" x 3/4")

Verfahren

1. Entfernen Sie die Verpackungsabdeckungen aus Kunststoff, mit denen die Sitzstifte geschützt sind.

Hinweis: Nehmen Sie die Distanzstücke an den Sitzstiften nicht ab.

2. Befestigen Sie die Sitzplatte mit vier Bundmuttern (5/16") am Sitz (Bild 2).

Ziehen Sie die Muttern mit 30,5 N-m an.

3. Befestigen Sie die Lüfterabdeckplatten mit vier Schlossschrauben (5/16" x 3/4") und vier Bundmuttern (5/16") an der Sitzplatte.




Bild 2

g018379

- | | |
|---|---|
| 1. Sitz | 5. Bundmutter (5/16") |
| 2. Nehmen Sie das Distanzstück nicht von den hinteren Sitzstiften ab. | 6. Lüfterabdeckplatte |
| 3. Schlossschraube (5/16" x 3/4") | 7. Sitzschalter |
| 4. Sitzplatte | 8. Nehmen Sie die zwei Distanzstücke nicht von den vorderen Sitzstiften ab. |

4. Stecken Sie den Kabelbaumanschluss in den Sitzschalter, der sich an vorne an der Unterseite des Sitzes befindet (Bild 3).
5. Senken Sie den Sitz vorsichtig ab und stellen Sie sicher, dass der Kabelbaum nicht eingeklemmt ist.
6. Fluchten Sie die vorderen Muttern mit dem Schlüsseloch in der Sitzplatte aus, um den Sitz am Maschinenrahmen zu befestigen.
7. Schieben Sie den Sitz und die Sitzplatte nach hinten, um die vorderen Muttern im Schlüsseloch und die hinteren Muttern in den Schlitzen zu arretieren (Bild 2).
8. Ziehen Sie die Muttern mit 47,5 N-m an.

Betrieb

Einstellen des Sitzes

Ändern der Sitzstellung

Der Sitz kann nach vorne und hinten geschoben werden. Stellen Sie den Sitz so ein, dass Sie die Maschine optimal steuern können und komfortabel sitzen.

1. Drücken Sie den Hebel zum Entriegeln des Sitzes nach unten, um den Sitz einzustellen (Bild 5).
2. Schieben Sie den Sitz in die gewünschte Position und lassen den Hebel los, um den Sitz in dieser Stellung zu arretieren.

Ändern der Sitzfederung

Der Sitz kann zur Optimierung des Sitzkomforts verstellt werden. Positionieren Sie den Sitz in einer für Sie bequemen Stellung.

Drehen Sie das Handrad zum Verstellen an der Vorderseite solange, bis der gewünschte Komfort erreicht ist (Bild 5).

Ändern der Armlehnenstellung

Die Armlehnen können zur Optimierung des Sitzkomforts verstellt werden. Stellen Sie die Armlehnen in eine für Sie bequeme Stellung.

Heben Sie die Armlehnen an und drehen Sie das Handrad in eine Richtung, bis der gewünschte Komfort erreicht ist (Bild 5).

Ändern der Rückenlehnenstellung

Die Rückenlehne kann zur Optimierung des Sitzkomforts verstellt werden. Stellen Sie die Rückenlehne in eine für Sie bequeme Stellung.

Drehen Sie zum Verstellen das Handrad unter der rechten Armlehne solange in eine Richtung, bis der gewünschte Komfort erreicht ist (Bild 5).




Bild 3

1. Kabelbaumanschluss

3

Montieren des Schilds

Für diesen Arbeitsschritt erforderliche Teile:

1	Schild
---	--------

Verfahren

Entfernen Sie das Trägermaterial vom Aufkleber und bringen Sie den Aufkleber hinten am Sitz an, wie in Bild 4 dargestellt.




Bild 4

1. Rückseite des Sitzes
2. Aufkleber




Bild 5

- | | |
|--------------------------------|---------------------------------|
| 1. Handrad für die Rückenlehne | 3. Handrad für die Sitzfederung |
| 2. Sitzeinstellhebel | 4. Armlehneneinstellhandrad |
-