



Kit de lámpara LED

Unidad de tracción Greensmaster® Serie 3000 con Kit de luces

Nº de modelo 132-6960

Form No. 3396-565 Rev A

Instrucciones de instalación

Nota: Este kit sustituye las luces estándar con luces LED. Debe haber un Kit de luces ya instalado en la máquina.

⚠ ADVERTENCIA

CALIFORNIA

Advertencia de la Propuesta 65

Este producto contiene una o más sustancias químicas que el Estado de California considera causantes de cáncer, defectos congénitos o trastornos del sistema reproductor.

Instalación del kit

1. Aparque la máquina en una superficie nivelada, pare el motor y retire la llave.

⚠ CUIDADO

Si usted deja la llave en el interruptor de encendido, alguien podría arrancar el motor accidentalmente y causar lesiones graves a usted o a otras personas.

Retire la llave del interruptor de encendido antes de realizar ninguna operación de mantenimiento.

2. Desconecte el cable negativo (–) de la batería.
3. Desconecte la lámpara existente del arnés de cables.

4. Retire el perno de cuello cuadrado, la tuerca y la lámpara existentes del soporte (Figura 1).




Figura 1

- | | |
|-----------------------------|------------|
| 1. Lámpara | 3. Soporte |
| 2. Perno de cuello cuadrado | 4. Tuerca |



5. Instale la lámpara LED en el soporte usando un perno de cuello cuadrado, una arandela de freno y una tuerca (Figura 2).




Figura 2

- | | |
|-----------------------------|----------------------|
| 1. Perno de cuello cuadrado | 3. Arandela de freno |
| 2. Lámpara LED | 4. Tuerca |

6. Conecte el arnés de cables del kit a la lámpara LED (Figura 3).




Figura 3

1. Arnés de cables del kit 2. Arnés de cables existente

7. Conecte el arnés de cables del kit al arnés de cables existente (Figura 3).
8. Conecte el cable negativo a la batería.
9. Encienda las luces y ajuste cada una de ellas si es necesario.