

**TORO®**


**Count on it.**

## **Brukerhåndbok**

# **TimeCutter® ZS 3200S- eller 4200S-plentraktor**

**Modellnr. 74650—Serienr. 40000000 og oppover**

**Modellnr. 74655—Serienr. 40000000 og oppover**



g028493

Dette produktet er i samsvar med alle relevante europeiske direktiver. Se eget samsvarserklæringsskjema for produktet for detaljert informasjon.

## Brutto hestekraft

Motorens brutto eller netto hestekrefter ble beregnet i laboratorium av motorprodusenten i overensstemmelse med Society of Automotive Engineers (SAE) J1940. Konfigurert til å overholde sikkerhets-, utslipps- og driftskrav, vil det faktiske dreiemomentet for motoren for gressklippere i denne klassen være betydelig lavere.

Gå til [www.Toro.com](http://www.Toro.com) for å se spesifikasjonene for din gressklippermøll.

**Viktig:** Hvis du bruker en maskin med Toro-motor på et sted høyere enn 1500 m over havet i en lengre periode, må du sikre at høydesettet er montert, slik at motoren oppfyller CARB/EPA-utslippskrav. Høydesettet øker motorens ytelse og forhindrer tennpluggavleiring, startvansker og økt utslipp. Når du har montert settet, fest høydemerket ved siden av seriemerket på maskinen. Kontakt en autorisert Toro-serviceforhandler for å skaffe riktig høydesett og høydemerke for maskinen. For å finne en forhandler nær deg, gå til vårt nettsted på [www.Toro.com](http://www.Toro.com), eller ta kontakt med Toros kundepleieavdeling på nummeret som er oppført i erklæringen om utslippskontrollgaranti.

Fjern settet fra motoren, og gjenoppsett motoren til sin opprinnelige fabrikkonfigurasjon når du kjører motoren ved høyder lavere enn 1500 m. Ikke bruk en motor som har blitt konvertert for bruk i høytliggende områder i lavliggende områder, da dette kan overopphete og skade motoren.

Hvis du er usikker på om maskinen har blitt konvertert til bruk i høytliggende områder, se etter følgende merke.

NOTE: THE ENGINE ON THIS PRODUCT HAS BEEN  
MODIFIED FOR USE AT ABOVE 5,000 FEET ELEVATION.  
IF USING BELOW 5,000 FEET, IT MUST BE REVISED  
BACK TO ORIGINAL SPECIFICATIONS.

127-9363  
decal127-9363

# Innledning


Maskinen er en plentraktor med roterende kniver som er beregnet for bruk av private boligeiere på private eiendommer. Den er hovedsakelig beregnet på å klippe gress på godt vedlikeholdte plener. Den er ikke beregnet på å klippe kratt, høyt gress og andre vekster langs motorveier eller for landbruksbrukere.

Les denne håndboken nøy, slik at du lærer å bruke og vedlikeholde produktet på riktig måte og unngår person- eller

produktskade. Du har ansvar for å bruke produktet på en riktig og sikker måte.

Du kan kontakte Toro direkte på [www.Toro.com](http://www.Toro.com) for materialer for produktsikkerhet og opplæring i bruk, og informasjon om tilbehør, hjelp til å finne en forhandler eller for å registrere produktet ditt.

Hvis maskinen må repareres eller du trenger originale Toro-deler eller mer informasjon, kan du kontakte et autorisert forhandlerverksted eller Toros kundeserviceavdeling. Ha modell- og serienummer for hånden når du tar kontakt. **Figur 1** identifiserer plasseringen av modell- og serienummer på produktet. Skriv inn numrene i de tomme feltene.



g188142

**Figur 1**  
Under setet

1. Merke med modellnummer og serienummer

Noter produktets modell- og serienummer nedenfor:

Modellnr. _____
Serienr. _____

Denne brukerhåndboken identifiserer mulige farer, og markerer sikkerhetsbeskjeder gjennom sikkerhetsvarslingssymbolet (**Figur 2**) som varsler om en fare som kan føre til alvorlige skader eller dødsfall hvis du ikke følger de anbefalte forholdsreglene.



g000502

1. Sikkerhetsvarselsymbol

I tillegg brukes to ord for å utheve informasjon. **Viktig** gjør oppmerksom på spesiell mekanisk informasjon og **Obs** henviser til generell informasjon som er verdt å huske.

# Innhold

Sikkerhet .....	4
Generell sikkerhet .....	4
Hellingsindikator .....	5
Sikkerhets- og instruksjonsmerker .....	6
Oversikt over produktet .....	10
Kontroller .....	10
Før bruk .....	12
Sikkerhet før bruk .....	12
Anbefalt drivstoff.....	12
Bruke stabilisering-/kondisjoneringsmiddel.....	13
Fylle tanken .....	13
Kontrollere motoroljenivået.....	13
Kjøre inn et nytt kjøretøy.....	13
Sikkerhet først .....	13
Bruke sikkerhetssperresystemet.....	14
Juster av sete.....	15
Justere bevegelseskontrollspakene .....	15
Konvertere til sideutslip.....	15
Under bruk .....	17
Sikkerhet under drift .....	17
Bruke gressklipperens knivkontrollbryter (kraftuttak).....	18
Bruke gassen .....	19
Bruke tenningsbryteren.....	19
Starte og slå av motoren .....	19
Bruke bevegelseskontrollspakene .....	20
Kjøre maskinen.....	20
Stoppe maskinen .....	21
Justere klippehøyden.....	21
Justere antiskalperingsvalsene.....	22
Bruke sideutslip.....	22
Brukstips .....	23
Etter bruk .....	23
Sikkerhet etter bruk .....	23
Skyve maskinen for hånd .....	23
Transportere maskinen.....	24
Laste maskinen .....	24
Vedlikehold .....	26
Anbefalt vedlikeholdsplan .....	26
Forberedelse for vedlikehold .....	27
Vedlikehold og oppbevaring.....	27
Heve setet .....	27
Frigjøre klippeenhetsforhenget.....	27
Smøring .....	28
Smøre lagrene .....	28
Vedlikehold av motor .....	28
Motorsikkerhet .....	28
Overhale luftrenseren .....	28
Kontrollere motoroljen .....	29
Overhale tennpluggen.....	31
Rengjøre viftehus .....	32
Vedlikehold av drivstoffsystem .....	33
Skifte ut drivstofffilteret i tanken.....	33
Vedlikehold av elektrisk system .....	34
Sikkerhet for elektrisk system .....	34
Vedlikeholde batteriet .....	34
Vedlikeholde sikringene.....	35
Vedlikehold av drivsystem .....	36
Sjekke trykket i dekkene .....	36
Frigjøre den elektriske bremsen .....	36
Vedlikehold av klippeenheten .....	37
Overhale gressklipperknivene .....	37
Rette opp klippeenheten.....	39
Demontere klippeenheten .....	41
Montere klippeenheten .....	42
Skifte gressavlederen.....	42
Vedlikehold av gressklipperrem .....	44
Kontrollere remmene.....	44
Skifte klipperremmen.....	44
Rengjøring .....	45
Vaskе plentraktorens underside .....	45
Lagring .....	46
Rengjøring og lagring .....	46
Feilsøking .....	48
Skjemaer .....	50

# Sikkerhet

Denne maskinen har blitt designet i henhold til  
EN ISO-standard 5395:2013.

## Generell sikkerhet

Dette produktet kan amputere hender og føtter  
og slynge gjenstander opp i luften. Følg alltid alle  
sikkerhetsinstruksjoner for å unngå alvorlige skader.


Hvis du bruker dette produktet til andre formål enn det er  
beregnet på, kan du utsette deg selv eller andre for fare.

- Les og forstå innholdet i denne *brukerhåndboken* før  
du starter motoren. Sørg for at alle som bruker dette  
produktet, vet hvordan de skal bruke det og forstår  
advarslene.
- Hold hender og føtter borte fra roterende deler på  
maskinen.
- Bruk aldri maskinen uten at alle verneplater og andre  
sikkerhetsanordninger sitter på plass og fungerer.
- Hold deg unna alle åpninger på utløpssjakten. Hold andre  
på trygg avstand fra maskinen.
- Hold barn borte fra arbeidsområdet. Utstyret er ikke  
tillatt for barn.
- Stopp maskinen og slå av motoren før du utfører service  
på, fyller drivstoff på eller fjerner materiale fra maskinen.

Feilaktig bruk og vedlikehold av maskinen kan føre til  
personskade. For å redusere muligheten for skader bør  
du følge disse sikkerhetsinstruksjonene og alltid være  
oppmerksom på sikkerhetsalarmsymbolet som betyr  
Forsiktig, Advarsle eller Fare – personsikkerhetsinstruks.  
Hvis ikke disse instruksjonene tas hensyn til, kan dette føre til  
at noen blir alvorlig skadet eller drept.

Du finner mer sikkerhetsinformasjon i de respektive delene  
gjennom hele håndboken.

# Hellingsindikator



Figur 4

Denne siden kan kopieres for personlig bruk.

1. Den maksimale skråningen maskinen kan brukes sikkert i, er **15 grader**. Bruk skråningsdiagrammet til å avgjøre skråningen for bakker før bruk av maskinen. **Maskinen må ikke brukes i bakker som har en skråning på mer enn 15 grader.** Brett langs linjene for å matche den anbefalte skråningen.
2. Juster denne kanten med en vertikal overflate (tre, bygning, gjerdestolpe osv).
3. Eksempel på sammenlikning av skråning med brettet kant

# Sikkerhets- og instruksjonsmerker




Sikkerhetsmerker og instruksjoner er lett synlige for føreren og er plassert i nærheten av alle områder som representerer en potensiell fare. Bytt ut alle merker som er ødelagte eller mangler.



**93-7009**

decal93-7009

1. Advarsel – ikke bruk gressklipperen med avlederen oppe eller fjernet. Hold avlederen på plass.
2. Fare for å kutte hender og føtter i kniven – hold trygg avstand fra bevegelige deler.




**105-7015**

decal105-7015

For modeller med klippeheter på 107 cm


1. Remføring



**106-8717**

decal106-8717


1. Les instruksene før du utfører service eller vedlikehold.
2. Kontroller trykket i dekkene hver 25. driftstime.
3. Påfør smøring etter hver 25. driftstime.
4. Motor



**119-8814**

decal119-8814


1. PARKERINGSSTILLINGEN.
2. HURTIG
3. SAKTE
4. FRI
5. REVERS



**119-8815**


decal119-8815

1. PARKERINGSSTILLINGEN.
2. HURTIG
3. SAKTE
4. FRI
5. REVERS



1. Klippehøyde


decal120-5469



decal131-3948

**131-3948**


- 1. Sakte
- 2. Tauing
- 3. Hurtig



decal132-0872


**132-0872**

- 1. Fare for at gjenstander slynges gjennom luften – hold andre på avstand fra maskinen.
- 2. Fare for at gjenstander slynges gjennom luften, hevet skjerm – ikke bruk maskinen med en åpen klippehet. Bruk en oppsamler eller en skjerm.
- 3. Amputeringsfare for hånd eller fot – hold hender og føtter unna bevegelige deler.
- 4. Viklingsfare – hold deg borte fra bevegelige deler, behold alle skydd og verneplater på plass.



decal121-2989

- 1. Omløpsspak, spakstilling for å skyve maskinen
- 2. Omløpsspak, spakstilling for å bruke maskinen



decloemmarkt

#### Produsentens merke


- 1. Angir om kniven er identifisert som en del fra den originale maskinprodusenten.



### Batterisymboler

Noen av eller alle disse symbolene finnes på ditt batteri


- |   |  |
|---|--|
| 1. Ekspløsjonsfare                        | 6. Hold andre på trygg<br>avstand fra batteriet.   |
| 2. Ingen bål, åpne flammer<br>eller røyk. | 7. Bruk vernebriller –<br>ekspløsjonsgasser kan<br>påføre deg blindhet og<br>andre skader. |
| 3. Kaustisk væske/fare for<br>brannsår    | 8. Batterisyre kan forårsake<br>blindhet og alvorlige<br>brannskader.                      |
| 4. Bruk vernebriller                      | 9. Skyll straks øynene med<br>vann og søk legehjelp.                                       |
| 5. Les <i>Brukerhåndboken</i> .           | 10. Inneholder bly – må ikke<br>kastes.  |



**121-0771**

decal121-0771

- |  |  |
|--|--|
| 1. Choke                               | 4. SAKTE                                 |
| 2. HURTIG                              | 5. Kraftuttak (PTO) – knivkontrollbryter |
| 3. Kontinuerlig regulerbar innstilling |  |




decal132-0869

**132-0869**

1. Advarsel – les *Brukerhåndboken.*
2. Advarsel – før vedlikehold, sett på parkeringsbremsen, ta ut nøkkelen og tennpluggforbindelsen.
3. Fare for å kutte hender, gressklipperkniv, fare for å klemme hender, rem – hold trygg avstand fra bevegelige deler og hold alle skydd og vern på plass.
4. Fare for at gjenstander slynges gjennom luften – hold andre på avstand fra maskinen, fjern avfall fra området før du klipper, hold deflektorskjermen nede.
5. Fare for å velte på rampen – når du laster maskinen på en tilhenger, må du unngå bruk av dobbeltramper. Bruk alltid en enkel rampe som er bred nok for maskinen og har en vinkel på mindre enn 15 grader. Rygg opp på rampen og kjør fremover av den.
6. Fare for legemsskader – ingen passasjerer tillatt. Se bak deg når du rygger.
7. Veltefare i skråninger – ikke bruk i bakker nær vann, ikke bruk i bakker med skråning på mer enn 15 grader.

# Oversikt over produktet




Figur 5

g020240

- |                           |                      |                       |                      |
|---------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| 1. Fotstøtte              | 5. Kontrollpanel     | 9. Avleder            | 13. Fremre styrehjul |
| 2. Klippehøydespak        | 6. Førersete         | 10. Motor             |                      |
| 3. Bevegelseskontrollspak | 7. Bakre drivhjul    | 11. Vanninntaksnippel |                      |
| 4. Smart Speed-spak       | 8. Drivstofftanklokk | 12. Klippeenhet       |                      |

## Kontroller

Gjør deg kjent med alle kontrollene i Figur 5 og Figur 6 før du starter motoren og bruker maskinen.



Figur 6  
Kontrollpanel

g027890

- |                   |                                       |
|-------------------|---------------------------------------|
| 1. Gass/choke     | 3. Knivkontrollbryter<br>(kraftuttak) |
| 2. Tenningsbryter |                                       |

## Tenningsbryter

Bruk denne bryteren for å starte gressklipperen. Den har tre stillinger: START, KJØR og AV.

## Gass-/chokekontroll

Gass- og chokekontrollene er kombinert i én kontrollspak. Gassen kontrollerer motorhastigheten, og den har en kontinuerlig variabel innstilling fra SAKTE til HURTIG. Aktiver choken ved å flytte spaken forbi HURTIG-innstillingen til den stopper (Figur 6).

## Knivkontrollbryter (kraftoverføring)

Knivkontrollbryteren, representert av et kraftoverføringssymbol (PTO), aktiverer og deaktiverer strømmen til knivbladene (Figur 6).

## Bevegelseskонтrollspaker

Bruk bevegelseskонтrollspakene til å kjøre maskinen fremover, rygge og svinge i alle retninger.

## Parkeringsstilling


Flytt bevegelseskонтrollspakene utover fra midten til PARKERINGSINNSTILLING når du forlater maskinen (Figur 22). Sett alltid bevegelseskонтrollspakene i PARKERINGSSTILLINGEN når du stanser maskinen eller lar den stå uten tilsyn.

## Spaken i Smart Speed™-kontrollsystemet

Spaken i Smart Speed™-kontrollsystemet, som befinner seg under driftsposisjon, gir deg valget mellom tre hastigheter å kjøre maskinen i – trimme, tau og klippe (Figur 5).

## Drivstoffluke for å sjekke tank

Du kan bruke drivstoffluken, plassert på venstre side, til å sjekke hvor mye drivstoff det er på tanken (Figur 7).



Figur 7

g014521

1. Drivstoffluke for å sjekke tank

## Klippehøydespak

Bruk klippehøydespaken til å heve og senke klippeenheten fra sittende stilling. Skyv spaken oppover (mot deg) for å heve klippeenheten fra bakken og ned (bort fra deg) for å senke klippeenheten mot bakken. Juster kun klippehøyden når maskinen ikke beveger seg (Figur 5).

## Tilbehør

Et utvalg av Toro-godkjent tilbehør som kan brukes sammen med maskinen for å forbedre og utvide dens funksjoner er tilgjengelig. Ta kontakt med din autoriserte serviceforhandler, eller gå til [www.Toro.com](http://www.Toro.com) for å få en liste over godkjent tilbehør og utstyr.

# Bruk

## Før bruk

### Sikkerhet før bruk

#### Generell sikkerhet

- Ikke la barn eller personer som ikke er opplært, kjøre eller utføre vedlikehold på maskinen. Det kan hende at lokale forskrifter setter en aldersgrense for bruk. Eieren er ansvarlig for opplæring av alle operatører og mekanikere.
- Gjør deg kjent med sikker bruk av utstyret, driftskontrollene og sikkerhetssymbolene.
- Lær deg å stanse maskinen og slå av motoren raskt.
- Kontroller at dødmannskontrollene, sikkerhetsbryterne og verneplatene er montert og fungerer på korrekt måte. Ikke bruk maskinen hvis disse ikke fungerer som de skal.
- Før du klipper, må du alltid undersøke maskinen for å sikre at knivene, knivboltene og klippehettene er i god stand. Skadde eller slitte knivblader og bolter må skiftes ut i sett for å opprettholde balansen.
- Undersøk området der du skal bruke maskinen, og fjern alle gjenstander som kan slynges ut av maskinen.
- Vurder terrenget for å avgjøre det passende utstyret og eventuelt tilbehør som er nødvendig for å bruke maskinen korrekt og sikkert.

#### Drivstoffsikkerhet

- Håndter drivstoff svært forsiktig for å unngå skade på person eller eiendom. Drivstoffdamp er brannfarlig og eksplosivt.
- Slukk alle sigaretter, sigarer, piper og andre tennkilder.
- Bruk bare en godkjent drivstoffkanne.
- Ikke ta lokket av drivstofftanken eller fyll drivstoff på drivstofftanken mens motoren går eller er varm.
- Ikke fyll drivstoff på maskinen innendørs.
- Oppbevar aldri maskinen eller bensinkanen hvor det er åpen ild, gnist eller kontrolllampe som på en varmtvannstank eller andre apparater.
- Ikke fyll opp kanner inne i en maskin, på en lastebil eller på en tilhenger med plastfôring. Sett alltid beholdere på bakken, vekk fra kjøretøyet, når det fylles på.
- Fjern utstyret fra lastebilen eller tilhengeren, og fyll på drivstoff mens det er på bakken. Hvis dette ikke lar seg gjøre, fyll drivstoff fra en bærbar kanne i stedet for direkte fra en drivstoffpumpe.
- Ikke bruk maskinen uten at hele eksossystemet er på plass og i fungerende tilstand.

- Påfyllingstuten må være i kontakt med kanten på drivstofftanken eller kannens åpning hele tiden, helt til du er ferdig med å fylle. Ikke bruk utstyr for låsing av munnstykket i åpen stilling.
- Hvis du sører drivstoff på klærne dine, bytt klær umiddelbart. Tørk opp eventuelt drivstoffsøl.
- Aldri fyll for mye i drivstofftanken. Sett på igjen lokket på drivstofftanken og stram godt til.
- Drivstoff må oppbevares på en godkjent kanne, utenfor barns rekkevidde. Kjøp aldri mer drivstoff enn til 30 dagers forbruk.
- Tanken må ikke fylles helt opp. Fyll drivstoff på tanken helt til nivået er 6 til 13 mm under bunnen av påfyllingshalsen. Tomrommet i tanken gir drivstoffet plass til å utvide seg.
  - Unngå innånding av damp fra drivstoff over lengre tid.
  - Hold ansiktet unna dyse og drivstofftankåpning.
  - Unngå kontakt med huden, skyll bort ev. sòl med såpe og vann.

#### Anbefalt drivstoff

- For best resultat bør du kun bruke ren, fersk (mindre enn 30 dager gammel) og blyfri bensin med oktankvalitet på 87 eller høyere (vurderingsmetode (R+M)/2).
- **Etanol:** Bensin med opptil 10 % etanol (alkoholbensin) eller 15 % MTBE (metyltertiærbutyleter) i volum er akseptabelt. Etanol og MTBE er ikke det samme. Bensin med 15 % etanol (E15) i volum er ikke godkjent for bruk. **Ikke bruk bensin som inneholder mer enn 10 % etanol i volum**, som f.eks. E15 (inneholder 15 % etanol), E20 (inneholder 20 % etanol) eller E85 (inneholder opptil 85 % etanol). Bruk av bensin som ikke er godkjent kan forårsake problemer og/eller motorskade som kanskje ikke dekkes av garanti.
- **Ikke** bruk metanolholdig bensin.
- **Ikke** oppbevar drivstoff i drivstofftanken eller i drivstoffbeholdere over vinteren, med mindre du bruker drivstoffstabilisator.
- **Ikke** bland olje i drivstoffet.

# Bruke stabiliserings-/kondisjoneringsmiddel


Bruk et stabiliserings-/kondisjoneringsmiddel i maskinen for å oppnå følgende fordeler:

- Holder drivstoffet ferskt i 90 dager eller mindre (tøm drivstofftanken hvis maskinen skal oppbevares i mer enn 90 dager)
- Renser motoren mens den går
- Forhindrer at det dannes gummiliknende avleiringer i drivstoffsystemet som forårsaker startvansker

**Viktig:** Ikke bruk tilsettingsmidler som inneholder metanol eller etanol i drivstoffet.

Bland riktig mengde drivstoffstabilisator/kondisjonsmiddel i drivstoffet.

**Merk:** Stabiliserings-/kondisjoneringsmidler er mest effektive når de blandes med ferskt drivstoff. Bruk stabiliseringsmiddel i bensinen til enhver tid for å beskytte mot lakkavleiringer i drivstoffsystemet.



g027243

Figur 8

## Fylle tanken

- Parker maskinen på en jevn flate.
- Slå av motoren og koble inn parkeringsbremsen.
- Rengjør rundt drivstoffflokket.
- Fyll drivstoff på tanken til nivået når opp til bunnen av påfyllingshalsen (Figur 8).

**Merk:** Tanken må ikke fylles helt opp. Dette tomrommet i tanken gir drivstoffet plass til å utvide seg.

## Kontrollere motoroljenivået

Før du starter motoren og bruker maskinen, må du sjekke oljenivået i veivhuset. Se [Kontrollere motoroljenivået \(side 13\)](#).

## Kjøre inn et nytt kjøretøy

Nye motorer trenger tid til å utvikle full styrke. Klippeenheter og drivverk har høyere friksjon når de er nye, som fører til ekstra belastning på motoren. Beregn 40 til 50 timers innkjøringstid slik at nye maskiner kan utvikle full styrke og best mulig ytelse.

## Sikkerhet først

Vi ber deg om å se nøyne på alle sikkerhetsinstruksjoner og symboler i avsnittet om sikkerhet. Kunnskap om dette kan forhindre personskader.

### ▲ FARE


Hvis du klipper på vått gress eller i bratte skråninger kan det føre til at maskinen sklir og at du mister kontrollen.

- Kjøretøyet må ikke brukes i bakker som har en skråning på mer enn 15 grader.
- Reduser hastigheten og vær svært forsiktig i skråninger.
- Ikke bruk maskinen nær vann.

## ⚠ FARE

Hvis hjulene kjører over en kant, kan det føre til velt, som igjen kan resultere i alvorlig skade, dødsfall eller drukning.

Ikke bruk maskinen nær kanter.



Figur 9


1. Sikker sone – bruk maskinen her i skråninger som er mindre enn 15 grader, eller på flate områder.
2. Faresone – bruk en gressklipper av skyvemodell og/eller en håndtrimmer i hellingar på mer enn 15 grader eller nær kanter og vann.
3. Vann

## ⚠ FORSIKTIG

Denne maskinen har en lydstyrke på over 85 dBa ved operatørens øre og kan føre til hørselsskade hvis du utsettes for denne lydstyrken i lengre perioder.

**Bruk hørselsvern når du bruker denne maskinen.**

Bruk beskyttelsesutstyr til øynene, ørene, hendene, føttene og hodet når du bruker denne maskinen.



Figur 10

1. Bruk vernebriller.
2. Bruk hørselsvern.

## Bruke sikkerhetssperresystemet

### ⚠ ADVARSEL

Hvis sikkerhetssperrebryterne blir frakoblet eller skadet, kan det hende at maskinen virker på en uventet måte som fører til personskader.

- Ikke rør sperrebryterne.
- Sjekk sperrebryterne daglig, og bytt ut ødelagte brytere før du bruker maskinen.

### Forstå sikkerhetssperresystemet

Sikkerhetssperresystemet er konstruert slik at det forhindrer motoren i å starte, hvis ikke:

- Knivkontrollbryteren (kraftoverføring) er utkoblet.
- Bevegelseskонтrollspakene står i PARKERINGSSTILLINGEN.


Sikkerhetssperresystemet stanser også motoren når kontrollspakene ikke står i PARKERINGSSTILLINGEN og du reiser deg fra setet.

### Teste sikkerhetssperresystemet

Sikkerhetssperresystemet må testes hver gang maskinen skal brukes. Hvis systemet ikke fungerer slik som beskrevet nedenfor, må du be et autorisert forhandlerverksted om å reparere det omgående.

1. Sitt i setet, flytt kontrollspakene til PARKERINGSSTILLINGEN, og flytt knivkontrollbryteren til PÅ-stillingen. Prøv å starte motoren – motoren skal ikke starte.
2. Sitt i setet, og flytt knivkontrollbryteren til AV-stillingen. Flytt en av bevegelseskонтrollspakene til den midtre, frie stillingen. Prøv å starte motoren – motoren skal ikke starte. Gjenta dette med den andre bevegelseskонтrollspaken.
3. Sitt i setet, flytt knivkontrollbryteren til AV-stillingen, og lås bevegelseskонтrollspakene i PARKERINGSSTILLINGEN. Start motoren. Koble inn knivkontrollbryteren mens motoren går, og løft deg litt opp fra setet. Motoren skal stoppe.
4. Sitt i setet, flytt knivkontrollbryteren til AV-stillingen, og lås bevegelseskонтrollspakene i PARKERINGSSTILLINGEN. Start motoren. Flytt bevegelseskонтrollspakene til den midtre, frie stillingen, koble til knivkontrollbryteren og reis deg sakte fra setet mens motoren er i gang. Motoren skal stoppe.

# Justering av sete



Figur 11

## Vippejustering

Du kan justere bevegelseskontrollspakene fremover eller bakover slik at de er behagelig plassert.

1. Løsne den øvre bolten som fester kontrollspaken til kontrollarmstasjonen.
2. Løsne den nedre bolten akkurat nok til å dreie kontrollspaken frem- eller bakover (Figur 12).
3. Stram til begge boltene for å sikre kontrollspaken i den nye posisjonen.
4. Gjenta justeringen for den andre kontrollspaken.

## Konvertere til sideutslipp

### Konvertere til sideutslipp

#### For modeller med klippeenheter på 81 cm

Denne klippeheten kan brukes i sideutslippsmodus. Fjern utslippsdekselet for bruk i sideutslippsmodus.

#### Fjern utslippsdekselet for sideutslipp


1. Parker maskinen på en jevn flate, og koble fra knivkontrollbryteren.
2. Flytt bevegelseskontrollspakene utover til PARKERING-stilling, slå av motoren, ta ut nøkkelen og vent til alle bevegelige deler har stanset før du forlater førersetet.
3. Fjern vingemutteren og bolten som holder dekselet på plass (Figur 13).

**Merk:** Ta vare på alle delene for fremtidig bruk.


## Justere bevegelseskontroll-spakene

### Justere høyden

Du kan justere bevegelseskontrollspakene høyere eller lavere for maksimal komfort (Figur 12).



Figur 12



Figur 13

- |                   |                  |
|-------------------|------------------|
| 1. Gressavleider  | 4. Hengselsplint |
| 2. Utslippsdeksel | 5. Vingemutter   |
| 3. Nederste kant  |                  |

4. Fjern hengselsplinten som fester dekselet til enheten ([Figur 13](#)).
5. Løft dekselet av og vekk fra enheten.
6. Senk gressavlederen over utslippsåpningen.

**Viktig:** Påse at gressklipperen har en gressavlede med hengsler som sprer det klipte gresset ut fra siden og ned mot bakken når den er i sideutslippsmodus.

### Monter utslippsdekselet for kverning


1. Sett maskinen på en jevn flate og koble fra knivkontrollbryteren.
2. Flytt bevegelseskontrollspakene utover til PARKERING-stilling, slå av motoren, ta ut nøkkelen og vent til alle bevegelige deler har stanset før du forlater førersetet.
3. Løft gressavlederen og plasser utslippsdekslet over åpningen på gressklipperens nederste kant, før du skyver det inn i det fremre hengselet ([Figur 13](#)).
4. Skyv hengselsplinten gjennom hengselet ([Figur 13](#)).
5. Fest utslippsdekslet til gressklipperen med vingemutteren ([Figur 13](#)).
6. Senk gressavlederen over utslippsåpningen.

## Kun maskiner med klippeenheter på 107 cm

Klippeheten og gressklipperknivene som leveres med denne maskinen ble utformet for optimal kvern- og sideutslippytelse.

### Fjerne utslippsdekselet for sideutslip

1. Parker maskinen på en jevn flate, og koble fra knivkontrollbryteren.
2. Flytt bevegelseskontrollspakene utover til PARKERING-stilling, slå av motoren, ta ut nøkkelen og vent til alle bevegelige deler har stanset før du forlater førersetet.
3. Fjern de to boltene og mutterne som fester utslippsdekselet til gressklipperen ([Figur 14](#)).




**Figur 14**

- |                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| 1. Rundmutter (1/4 tomme)   | 4. Roter dekselet |
| 2. Utslippsdeksel           | 5. Fjern dekslet  |
| 3. Bolt (1/4 x 2 1/2 tomme) |                   |

- 
4. Fjern utslippsdekslet.
  5. Løft opp gressavlederen og finn låsemutteren på avledderdreiestangen.
  6. Fjern eksisterende tynn mutter (3/8 tomme).
  7. Monter kantskjermen på den eksponerte dreiestangen ([Figur 15](#)).

**Merk:** Bruk eksisterende tynn mutter (3/8 tomme) for å feste skjermen til gressklipperen.

**Merk:** Kantskjermen ble levert sammen med maskinen som en løs del.



**Figur 15**


1. Dreiestang
2. Kantskerm (oppriinnelig levert sammen med maskinen)
3. Eksisterende tynn mutter ( $\frac{1}{8}$  tomme)

8. Stram til festet med et moment på 7–9 N·m.
9. Senk gressavlederen over utslippsåpningen


**Viktig:** Påse at gressklipperen har en gressavlede med hengsler som sprer det klippte gresset ut fra siden og ned mot bakken når den er i sideutslippsmodus.

#### Monter utslippsdekselet for kverning

1. Sett maskinen på en jevn flate og koble fra knivkontrollbryteren.
2. Flytt bevegelseskontrollspakene utover til PARKERING-stilling, slå av motoren, ta ut nøkkelen og vent til alle bevegelige deler har stanset før du forlater førersetet.
3. Fjern kantskermen fra klippeenheten (Figur 15).
4. Løft gressavlederen og skyv tappene på toppen av utslippsdekslet inn under gressavlederens låestag.
5. Drei utslippsdekslet ned over åpningen og ned på gressklipperens nederste kant (Figur 16).



g005667



**Figur 16**

1. Utslippsdeksel
2. Rundmutter ( $\frac{1}{4}$  tomme)
3. Bolt ( $\frac{1}{4} \times 2\frac{1}{2}$  tomme)

6. Fest utslippsdekselet til nedre kant av gressklipperen med to bolter ( $\frac{1}{4} \times 2\frac{1}{2}$  tommer) og to rundmuttere ( $\frac{1}{4}$  tomme) som vist i Figur 16.

**Merk:** Stram ikke mutterne for mye, da dette kan fordreie dekselet og forårsake knivkontakt.

## Under bruk

### Sikkerhet under drift

#### Generell sikkerhet

- Eieren/brukeren kan forhindre og er ansvarlig for ulykker som kan forårsake personskader eller materielle skader.
- Ha på deg passende klær, inkludert vernebriller, sklisikkert og kraftig fottøy og hørselsvern. Sett opp langt hår og ikke bruk smykker.
- Ikke bruk maskinen når du er syk, trett eller påvirket av alkohol eller andre rusmidler.
- Ha aldri med passasjerer på maskinen, og hold mennesker og kjæledyr borte fra maskinen under drift.
- Bruk maskinen bare når det er god sikt, for å unngå hull eller skjulte farer.

- Unngå å klippe vått gress. Redusert veigrep kan føre til at maskinen glir.
- Påse at alle drivverk står i nøytral stilling, at parkeringsbremsen er satt på og at du er i førerposisjon før du starter motoren.
- Hold hendene og føttene borte fra klippeenhetsene. Hold deg unna åpningen på utløpssjakten til enhver tid.
- Se bak- og nedover før du rygger, slik at du ikke kjører på noen.
- Vær forsiktig når du nærmer deg hjørner, busker, trær eller annet som begrenser synsfeltet.
- Ikke bruk gressklipperen i nærheten av kanter, grøfter eller voller. Maskinen kan plutselig velte hvis et hjul går over kanten eller hvis kanten gir etter.
- Stopp knivene når du ikke klipper.
- Stopp maskinen og undersøk knivene hvis du har kjørt over gjenstander, eller hvis maskinen begynner å vibrere unormalt. Foreta alle nødvendige reparasjoner før du gjenopptar bruk.
- Kjør sakte, og vær forsiktig når du svinger og krysser veier og fortau med maskinen. Overhold alltid vikeplikten.
- Koble ut drivkraften til klippeenheten og slå av motoren før du justerer klippehøyden (med mindre du kan justere den fra driftsstillingen).
- La aldri motoren gå i et lukket rom hvor eksosen ikke slipper ut.
- La aldri maskinen stå uten tilsyn når den er i gang.
- Før du forlater førersetet (inkludert for å tømme gressoppsamlerene eller rense sjakten), gjør følgende:
  - Stans maskinen på jevnt underlag.
  - Koble ut kraftoverføringen, og senk utstyret.
  - Sett på parkeringsbremsen.
  - Slå av motoren og ta ut nøkkelen.
  - Vent til alle bevegelige deler har stanset.
- Ikke bruk maskinen hvis det er fare for lynnedslag.
- Ikke bruk maskinen til tauing.
- Du må ikke endre hastighetsregulatoren eller ruse motoren.
- Bruk tilbehør og utstyr som er godkjent av Toro.

## Sikkerhet i skråninger

- Sakk ned farten og vær forsiktig i skråninger. Kjør opp og ned i skråninger. Gressforhold kan påvirke maskinens stabilitet.
- Ikke sving maskinen i skråninger. Hvis du må svinge maskinen, vri den sakte og gradvis nedover, hvis mulig.
- Ikke snu maskinen brått. Vær forsiktig når du rygger maskinen.
- Vær ekstra forsiktig når maskinen brukes med tilbehør, da dette kan virke inn på maskinens stabilitet.


## Bruke gressklipperens knivkontrollbryter (kraftuttak)

Knivkontrollbryteren (kraftuttak) starter og stanser gressklipperens kniver og eventuelt strømdrevet tilleggutstyr.

### Koble inn knivkontrollbryteren (kraftuttak)

**Viktig:** Ikke aktiver knivene når du står parkert i høyt gress. Belte- eller clutchskade kan inntrefte.


**Merk:** Start alltid knivene med gassen i stillingen HURTIG.



Figur 17

g027537

### Koble fra knivkontrollbryteren (kraftuttak).




Figur 18

g027538

# Bruke gassen

Du kan flytte gasskontrollen mellom HURTIG- og LANGSAM-stillingene (Figur 19).

Bruk alltid HURTIG-stillingen når du slår på klippeheten med knivkontrollbryteren (kraftuttaket).



Figur 19

g187361


# Bruke tenningsbryteren

- Vri tenningsnøkkelen til stillingen START (Figur 20).

**Merk:** Slipp nøkkelen straks motoren starter.

**Viktig:** Ikke hold tenningsnøkkelen vridd rundt i mer enn fem sekunder om gangen. Hvis motoren ikke vil starte, vent 15 sekunder mellom startforsøkene. Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan startmotoren bli ødelagt.

**Merk:** Det kan være nødvendig med flere forsøk før du kan starte motoren igjen første gang etter at drivstoffsystemet har vært helt tomt for drivstoff.



Figur 20

g008947

g008947

- Vri tenningsnøkkelen til stillingen STOPP for å slå av motoren.


# Starte og slå av motoren

## Starte motoren

**Viktig:** Ikke hold tenningsnøkkelen vridd rundt i mer enn 5 sekunder om gangen. Hvis du starter startmotoren

i mer enn fem sekunder, kan det føre til skade på startmotoren. Hvis motoren ikke starter, må du vente i ti sekunder før du bruker motorstarteren igjen.

**Merk:** Det kan være nødvendig å holde spaken mot stoppet i chokestillingen mens du prøver å starte motoren (Figur 21).




Figur 21

g027535

## Slå av motoren

- Deaktivér knivene ved å flytte knivkontrollbryteren til AV-stillingen (Figur 18).
- Flytt gasspaken til HURTIG-stilling.
- Vri tenningsnøkkelen til posisjonen AV, og ta ut nøkkelen.

# Bruke bevegelseskontrollspakene



Figur 22


- |   |                      |
|---|----------------------|
| 1. Bevegelseskontrollspak –<br>PARKERINGSSTILLING | 4. Bakover           |
| 2. Den midtre, frie stillingen                    | 5. Foran på maskinen |
| 3. Fremover                                       |                      |

g004532

## Kjøre fremover

**Merk:** Vær alltid forsiktig når du rygger og svinger.

1. Flytt spakene til den midtre, frie stillingen.
2. Skyv bevegelseskontrollspakene forsiktig forover for å gå fremover (Figur 23).




Figur 23

g008952

## Kjøre bakover

1. Flytt spakene til den midtre, frie stillingen.
2. Skyv bevegelseskontrollspakene forsiktig bakover for å gå bakover (Figur 24).



Figur 24

g008953

## Kjøre maskinen

Hjulene ruller uavhengig av hverandre, drevet av hydraulikkmotorer på hver aksel. Du kan sette én side i revers mens du kjører hjulene på den andre siden forover, noe som gjør at maskinen begynner å rotere i stedet for å snu. Dette gjør maskinen langt bedre å manøvrere, men det kan kreve litt tid å bli vant til hvordan den beveger seg.

Gasskontrollen regulerer omdreiningstallet (o/min – omdreininger per minutt). Sett gasskontrollen i HURTIG-stillingen for best ytelse. Arbeid alltid med maksimal gass.


### ADVARSEL

Maskinen kan rotere svært hurtig. Du kan miste kontroll over maskinen og forårsake personskade eller skade på maskinen.

- Vær forsiktig når du svinger.
- Reduser hastigheten før du foretar skarpe svinger.

## Bruke Smart Speed™-kontrollsystemet

Spaken i Smart Speed™-kontrollsystemet, som befinner seg under driftsposisjon (Figur 25), gir føreren valget mellom tre bakkehastigheter å kjøre maskinen i – trimme, taua og klippe.



Figur 25

### 1. Smart Speed-spak

Slik endrer du hastigheten:

1. Sett bevegelseskontrollspakene i fri og utover til PARKERINGSSTILLINGEN.
2. Koble fra knivkontrollbryteren.
3. Sett spaken i ønsket stilling.

Det følgende er kun anbefalinger for bruk. Justeringene varierer etter gressstype, fuktinnhold og høyde på gresset.

Anbefalt bruk:	Stykke	Taue	Klipping
Parkering	X		
Tungt, vått gress	X		
Opplæring	X		
Oppsamling		X	
Kverning		X	
Normal klipping			X
Transport			X

### Stykke

Dette er den laveste hastigheten. Anbefalt bruk for denne hastigheten er som følger:

- Parkering
- Klippeforhold med tungt, vått gress
- Opplæring

### Taue

Dette er den mellomste hastigheten. Anbefalt bruk for denne hastigheten er som følger:

- Oppsamling
- Kverning

### Klipping

Dette er den raskeste hastigheten. Anbefalt bruk for denne hastigheten er som følger:

- Normal klipping
- Transportere maskinen

## Stoppe maskinen

Når du skal stoppe maskinen må du sette bevegelseskontrollspakene i FRI og utover til PARKERINGSSTILLINGEN, kobler du ut knivkontrollbryteren, kontrollerer at gassen står i HURTIG-stillingen og setter tenningsnøkkelen i AV-stillingen. Ta nøkkelen ut av tenningsbryteren.

### ⚠ ADVARSEL


Barn og andre personer kan skades hvis de flytter på seg eller prøver å kjøre plentraktoren uten oppsyn.

Ta alltid ut tenningsnøkkelen og sett bevegelseskontrollspakene utover til PARKERINGSSTILLINGEN når du forlater maskinen, selv om du bare skal være borte i noen få minutter.

## Justere klippehøyden


**Merk:** Transportstillingen er høyeste klippehøydestilling eller klippehøyde (115 mm) som vist i Figur 26.

Klippehøyden styres av spaken til høyre for driftsstillingen (Figur 26).



Figur 26

- Øvre hull – bruk denne posisjonen sammen med klippeenheten i posisjonene på 63 mm og under klippehøyde (Figur 27).
- Nedre hull – bruk denne posisjonen sammen med klippeenheten i posisjonene på 76 mm og over klippehøyde (Figur 27).



Figur 27

- |  |  |
|--|--|
| 1. Antiskalperingsvalse  | 4. Øvre hull – klippeenheten i posisjonene på 63 mm og under klippehøyde |
| 2. Nedre hull – klippeenheten i posisjonene på 76 mm og over klippehøyde | 5. Bolt  |
| 3. Flensmutter   |  |

## Justere antiskalperingsvalserne

### For maskiner med klippeenheter på 107 cm

Når du endrer på klippehøyden, juster høyden på antiskalperingsvalsene.

**Merk:** Juster antiskalperingsvalsene slik at valsene ikke berører bakken på normale, flate klippeområder.

- Parker maskinen på en jevn flate, og koble fra knivkontrollbryteren.
- Flytt bevegelseskontrollspakene utover til PARKERING-stilling, slå av motoren, ta ut nøkkelen og vent til alle bevegelige deler har stanset før du forlater førersetet.
- Juster antiskalperingsvalsene til én av følgende posisjoner:

## Bruke sideutsipp

Gressklipperen har en gressavleder med hengsler som spre det klippte gresset ut fra siden og ned mot bakken.

### FARE

Hvis ikke gressavledderen, utslippsdekselet eller hele gressoppsamleren sitter på plass, vil du selv eller andre risikere å komme i kontakt med kniven eller gjenstander som blir slengt opp i luften. Kontakt med gressklipperkniver som roterer og gjenstander som slynges opp i luften, kan føre til at noen blir alvorlig skadet eller drept.

- Fjern aldri gressavledderen fra gressklipperen fordi gressavledderen leder materiale ned mot bakken. Hvis gressavledderen blir skadet, må den skiftes ut omgående.
- Hold hender og føtter borte fra undersiden av gressklipperen.
- Prøv aldri å rengjøre utslippsområdet eller gressklipperknivene bortsett fra hvis du flytter kraftuttaket (knivkontrollbryter/kraftuttak) til AV-stillingen, vrir tenningsnøkkelen til AV-stillingen og tar ut nøkkelen.
- Påse at gressavledderen er i den nedre stillingen.

# Brukstips

## Bruke gassens hurtiginnstilling

For best plenklipping og maksimal luftsirkulasjon, kjører du motoren i HURTIGSTILLINGEN. Luft er nødvendig for at gresset skal klippes grundig. Klippehøyden må derfor ikke være for lav, og gressklipperen skal heller ikke være omgitt av uklippet gress. Forsøk alltid å holde den ene siden av gressklipperen unna uklippet gress. Luften vil da kunne trekkes inn i gressklipperen.

## Klippe en plen for første gang

Klipp gresset litt lengre enn vanlig for å sikre at plentraktoren ikke skalperer ujevne områder. Klippehøyden som ble brukt tidligere er som regel den beste å bruke. Hvis gresset som klippes er lengre enn 15 cm, kan det være lurt å klappe plenen to ganger for å få et bedre resultat.

## Klippe en tredjedel av gressstrået

Det er best å bare klippe en tredjedel av gressets lengde. Kortere klipping anbefales ikke, bortsett fra hvis gresset er glissent eller det er sent på høsten og gresset vokser saktere.

## Veksle klipperetningen

Dersom du veksler på klipperetningen, holder gresset seg oppreist. Det bidrar også til å spre det klippte gresset, noe som gir bedre nedbryting og gjødsling.

## Klippe gresset med riktig tidsintervall

Gress vokser med varierende hastighet til forskjellige tider på året. For å opprettholde samme klippehøyde, må du klippe gresset oftere tidlig på våren. Midt på sommeren begynner det å vokse saktere, derfor trenger du ikke å klippe det så ofte da. Hvis du er ute av stand til å klappe plenen i en lengre periode, klipper du først med en høy klippehøyde. Vent i 2 dager, og klipp deretter på nytt med en lavere høyde.

## Bruke en redusert klippehastighet

Hvis du ønsker forbedret klippekvalitet, kan du redusere bakkehastigheten.

## Unngå å klippe for kort

Når du klipper ujevnt, hev klippehøyden for å unngå skalpering av gresset.

## Stoppe maskinen

Hvis maskinens bevegelse forover må stoppes under klippingen, kan det falle en gressklump ned på plenen. Gå til et tidligere klippet område med knivene koblet inn eller koble ut klippeenheten mens du beveger deg framover for å unngå dette.

## Holde gressklipperens underside ren

Fjern gressrester og skitt fra gressklipperens underside etter hver bruk. Hvis det er et tykt belegg av gress og smuss under gressklipperen, vil klipperesultatet bli dårlig.

## Montere kniven(e)

Sørg for å holde kniven skarp hele klippesesongen, fordi en skarp kniv klipper gresset uten å slite av eller frynse gressstråene. Gress som er blitt slitt av eller frysset, vil bli brunt i kantene, noe som vil sinke veksten og øke sykdomsfaren. Sjekk at knivene på klipperen er skarpe og ikke slitte eller ødelagte etter bruk. Fil ned eventuelle hakk og kvess knivene etter behov. Hvis en kniv er ødelagt eller slitt må du straks bytte den ut med en original Toro-kniv.

## Etter bruk

## Sikkerhet etter bruk

### Generell sikkerhet

- Fjern gress og rusk fra klippeenhetene, drivverk, lyddemperne og motorrommet for å unngå at det begynner å brenne. Tørk opp eventuelt olje- eller drivstoffssol.
- Steng drivstofftilførselen før oppbevaring eller transport av maskinen.
- Koble ut drivkraften til utstyret når du transporterer eller ikke bruker maskinen.
- Bruk en bred rampe når du laster maskinen på en tilhenger eller lastebil.
- Fest maskinen godt med stropper, kjetting, kabel eller tau. Både de fremre og bakre stroppene må ledes nedover og utover fra maskinen.
- La motoren bli kald før maskinen settes på et lukket sted.
- Steng drivstofftilførselen før oppbevaring eller transport av maskinen.
- Oppbevar aldri maskinen eller bensinkannen hvor det er åpen ild, gnist eller kontrolllampe som på en varmtvannstank eller andre apparater.

## Skyve maskinen for hånd

**Viktig:** Skyv alltid maskinen for hånd. Tau aldri maskinen, da dette kan føre til skade på det hydrauliske drivsystemet.

Denne maskinen har en elektrisk bremsemekanisme. Hvis du vil skyve maskinen, må du vri tenningsnøkkelen til KJØR-stillingen. Batteriet må være oppladet og i god stand for at den elektriske bremsen skal kunne deaktiveres.

## Skyv maskinen


- Parker maskinen på en jevn flate, og koble fra knivkontrollbryteren.
- Flytt bevegelseskontrollspakene utover til PARKERINGSSTILLING, stopp motoren og vent til alle bevegelige deler har stanset før du forlater førersetet.
- Finn omløppspakene på rammen på begge sidene av motoren.
- Flytt omløppspakene forover gjennom nøkkelhullet og ned for å låse dem i denne stillingen [Figur 28](#).

**Merk:** Gjenta dette for hver spak.

- Flytt bevegelseskontrollspakene innover til de står i FRI, og vri om tenningsnøkkelen til KJØR-stillingen.

**Merk:** Ikke start maskinen.

**Merk:** Du kan nå skyve maskinen for hånd.



**Figur 28**

- Plassering av omløppspake
- Spakstilling for å bruke maskinen
- Spakstilling for å skyve maskinen

- Når du er ferdig må du sørge for at nøkkelen står i STOPP-stillingen for å unngå å bruke batteri unødig.

**Merk:** Hvis maskinen ikke flytter seg, kan det hende den elektriske bremsen ikke har blitt deaktivert. Du kan frigjøre den elektriske bremsen hvis nødvendig. Se [Frigjøre den elektriske bremsen \(side 36\)](#).

## Betjene maskinen

Flytt de to omløppspakene bakover gjennom nøkkelhullet og ned for å låse dem i denne stillingen som vist i [Figur 28](#).

**Merk:** Gjenta dette for hver spak.

## Transportere maskinen


Bruk en kraftig tilhenger eller lastebil for å transportere maskinen. Sikre at tilhengeren eller lastebilen har alle nødvendige bremser, lys og markeringer som kreves ved lov. Les alle sikkerhetsinstruksjonene nøyde. Denne informasjonen kan hjelpe deg, din familie, kjæledyr eller andre i nærheten med å unngå ulykker.

### ⚠ ADVARSEL

Det å kjøre i trafikken uten blinklys, lys, reflekser eller merking for saktagende kjøretøy er farlig og kan føre til ulykker, som igjen forårsaker personskader.

**Ikke bruk maskinen på offentlige veier.**


- Hvis du bruker en tilhenger, koble den til taukjøretøyet og sett på sikkerhetskjettingene.
- Koble til tilhengerbremsene, hvis aktuelt.
- Last maskinen på tilhengeren eller lastebilen.
- Stopp motoren, ta ut nøkkelen, sett på bremsen og lukk drivstoffventilen.
- Fest maskinen nær de fremre styrehjulene og den bakre støtfangeren ([Figur 29](#)).



**Figur 29**

## Laste maskinen

Vær svært forsiktig når du laster på eller av maskinen på en tilhenger eller lastebil. Bruk en rampe som er bredere enn maskinen for denne prosedyren. Rygg opp på rampen og kjør fremover av den ([Figur 30](#)).



**Figur 30**


- Rygg maskinen opp på rampen.
- Kjør maskinen fremover ned fra rampen.

**Viktig:** Ikke bruk smale individuelle ramper for hver side av maskinen.

## ▲ ADVARSEL

Lasting av maskinen på en tilhenger eller lastebil øker muligheten for at den velter og kan føre til alvorlig skader eller dødsulykker (Figur 31).

- Vær svært forsiktig når du kjører maskinen på en rampe.
- Bruk en rampe med full bredde. Ikke bruk individuelle ramper for hver side av maskinen.
- Ikke overgå en 15 graders vinkel mellom rampen og bakken eller mellom rampen og tilhengeren eller lastbilen.
- Påse at rampen er minst fire ganger så lang som høyden til tilhengeren eller lasteplanet i forhold til bakken. Dette sikrer at rampevinkelen ikke overskridet 15 grader på flatt underlag.
- Rygg opp på ramper og kjør forover ned ramper.
- Unngå plutselig akselerasjon eller bremsing mens du kjører maskinen på en rampe da det kan føre til tap av kontroll eller en situasjon der maskinen velter.



**Figur 31**

- |  |  |
|--|--|
| 1. Rampe med full bredde i oppbevaringsposisjon                | 4. Rampen er minst 4 ganger så lang som høyden til tilhengeren eller lasteplanet i forhold til bakken. |
| 2. Rampe med full bredde i oppbevaringsposisjon sett fra siden | 5. H = høyden på tilhengeren eller lasteplanet i forhold til bakken                                    |
| 3. Ikke større enn 15 grader                                   | 6. Lastebil  |

# Vedlikehold

**Merk:** Angi hva som er høyre og venstre side på maskinen ved å stå i normal arbeidsstilling.

## Anbefalt vedlikeholdsplan

Vedlikeholdsintervall	Vedlikeholdsprosedyre
Etter de 5 første timene	<ul style="list-style-type: none"><li>Skift motoroljen og oljefilteret.</li></ul>
For hver bruk eller daglig	<ul style="list-style-type: none"><li>Sjekk sikkerhetssperresystemet.</li><li>Rens og kontroller skumelementet på luftrenseren.</li><li>Sjekk motoroljenivået.</li><li>Undersøk knivene.</li><li>Kontroller om gressavlederen er skadet.</li></ul>
Etter hver bruk	<ul style="list-style-type: none"><li>Rengjør gressklipperhuset.</li></ul>
Hver 25. driftstime	<ul style="list-style-type: none"><li>Smør alle smørepunkter.</li><li>Sjekk trykket i dekkene.</li><li>Kontroller remmene for slitasje/sprekker.</li></ul>
Hver 50. driftstime	<ul style="list-style-type: none"><li>Bytt ut papirluftfilteret.</li><li>Kontroller tennpluggen.</li></ul>
Hver 100. driftstime	<ul style="list-style-type: none"><li>Skift motoroljen (Skift den oftere ved tung belastning eller høye temperaturer.)</li><li>Skift motoroljefilteret.</li><li>Skift tennpluggen.</li><li>Rengjør viftehuset (må gjøres oftere i ekstremt støvete eller skitne forhold).</li><li>Kontroll drivstofffilteret i tanken.</li></ul>
Hver 200. driftstime	<ul style="list-style-type: none"><li>Skift ut drivstofffilteret i tanken.</li></ul>
Før lagring	<ul style="list-style-type: none"><li>Lad opp batteriet og koble fra batterikablene.</li><li>Utfør alle vedlikeholdsprosedyrene nevnt ovenfor før lagring.</li><li>Lakker avskallede overflater.</li></ul>

### ▲ FORSIKTIG

Dersom du lar nøkkelen stå i tenningsbryteren, kan noen utilsiktet starte motoren, noe som kan påføre deg eller andre personer alvorlige skader.

Ta nøkkelen ut av tenningen, og koble kabelen fra tennpluggen før du utfører vedlikehold. Legg kabelen til side, slik at den ikke kan komme i kontakt med tennpluggen ved et uhell.

# Forberedelse for vedlikehold

## Vedlikehold og oppbevaring

- Før du reparerer maskinen, må du gjøre følgende:
  - Koble fra drivverket.
  - Sett på parkeringsbremsen.
  - Slå av motoren og ta ut nøkkelen.
  - Koble fra tennpluggedningen.
- Parker maskinen på en jevn flate.
- Fjern gress og rusk fra klippeenhetsene, drivverk, lyddemperne og motoren for å unngå at det begynner å brenne.
- Tørk opp eventuelt olje- eller drivstoffsøl.
- La motoren bli kald før lagring av maskinen.
- Ikke oppbevar maskinen eller drivstoff i nærheten av flammer eller tapp av drivstoff innendørs.
- Ikke la personer uten opplæring vedlikeholde eller reparere maskinen.
- Bruk jekkstøtter for å støtte maskinen og/eller komponenter når det er nødvendig.
- Vær forsiktig når du reduserer trykket i komponenter under trykk.
- Koble fra batteriet, eller ta ledningen av tennpluggen, før du foretar reparasjoner. Koble kabelen fra den negative polen først, og koble deretter den andre kabelen fra den positive polen. Koble til den positive polen først og den negative polen sist.
- Vær forsiktig når du kontrollerer knivene. Legg noe rundt kniven(e), eller bruk tykke hansker, og vær forsiktig når du håndterer dem. Knivene må kun erstattes, og må aldri rettes ut eller sveises.
- Hold hender og føtter borte fra bevegelige deler. Du må aldri foreta justeringer mens motoren går hvis du kan unngå det.
- Hold alle delene i god stand, og sorg for at de er godt festet, spesielt boltene som fester knivene. Skift ut slitte eller skadde merker.
- Du må aldri forstyrre den tiltenkte funksjonen til en sikkerhetsenhet eller redusere beskyttelsen som en sikkerhetsenhet gir. Kontroller regelmessig at de virker tilfredsstillende.
- For å oppnå optimal ytelse og holde maskinen i sikkerhetsgodkjent stand bruker du bare ekte Toro-reservedeler og -tilbehør. Reservedeler og tilbehør som er laget av andre produsenter kan være farlige, og de kan derfor føre til at garantien blir ugyldig.
- Kontroller regelmessig at parkeringsbremsen virker. Juster og vedlikehold etter behov.

## Heve setet


Påse at bevegelseskontrollspakene står låst i PARKERINGSSTILLINGEN. Løft setet fremover.

Du får tilgang til de følgende komponentene ved å heve setet:

- Serieplate
- Servicemerke
- Bolter for setejustering
- Drivstofffilter
- Batteri og batterikabler

## Frigjøre klippeenhetsforhenget

Løsne de 2 nedre boltene på forhenget for å få tilgang til toppen på klippeheten (Figur 32).



Figur 32

1. Nederste bolt      2. Forheng

**Merk:** Stram til boltene etter vedlikehold for feste forhenget.

# Smøring


## Smøre lagrene

**Serviceintervall:** Hver 25. driftstime—Smør alle smørepunkter.

**Smørefettype:** nr. 2 litiumsbasert smørefett


- Sett maskinen på en jevn flate, og koble fra knivkontrollbryteren.
- Flytt bevegelseskontrollspakene utover til PARKERINGSSTILLING, stopp motoren, ta ut nøkkelen og vent til alle bevegelige deler har stanset før du forlater førersetet.
- Tørk av smøreniplene (Figur 33 og Figur 34) med en fritte.

**Merk:** Pass på at du ikke skraper av lakken foran på anordningen(e).



Figur 33

1. Fremre styrehjul



Figur 34

Lokalisert på seteplaten på undersiden

1. Les instrksene før du utfører service eller vedlikehold.
2. Kontroller trykket i dekkene hver 25. driftstime.
4. Sett en fettsprøyte på anordningen (Figur 33 og Figur 34).
5. Påfør smørefett i smøreniplene til det tyter ut av lagrene.
3. Påfør smøring etter hver 25. driftstime.
4. Motor

# Vedlikehold av motor

## Motorsikkerhet

Slå av motoren før du sjekker oljen eller tilsetter olje til veivhuset.

## Overhale luftrenseren


**Serviceintervall:** For hver bruk eller daglig—Rens og kontroller skumelementet på luftrenseren.

Hver 50. driftstime—Bytt ut papirluftfilteret.

**Merk:** Luftrenseren må renses oftere (med noen få timers mellomrom) hvis maskinen er utsatt for mye støv og sand.

## Ta ut skumelementet og papirelementet


- Parker maskinen på en jevn overflate, koble fra knivkontrollbryteren (PTO), aktiver parkeringsbremsen, slå av motoren, ta ut nøkkelen, og vent til alle bevegelige deler har stanset før du forlater førersetet.
- Rengjør rundt luftrenseren for å unngå at det kommer partikler i motoren som kan forårsake skade.
- Fjern luftrenserdekslet ved å skru løs de to knottene (Figur 35).



Figur 35

1. Luftrenserdeksel
2. Knotter

4. Fjern skum- og papirfiltterelementene forsiktig fra luftrenserhuset (Figur 36).



**Figur 36**

- 1. Skumelement
- 2. Papierelement
- 5. Skill skum- og papierelementene.

## Rengjøre skum- og papierelementene

### Skumelement:

1. Vask skumelementet i flytende såpe og varmt vann.
2. Når elementet er rent, må det skyllses grundig.
3. Tørk elementet ved å klemme det i en ren klut.

**Merk:** Du må ikke smøre elementet med olje.

**Viktig:** Skumelementet må skiftes ut hvis det er skader eller slitasje på det.

4. Monter skumelementet på et rent papierelement.

### Papierelement:

1. Bank papierelementet mot en fast, flat overflate og blås det ut fra innsiden med trykluft for å fjerne stov og skitt.
2. Undersøk om elementet har skader, et oljet belegg eller om gummitettingen er skadet.

**Viktig:** Papierelementet må ikke rengjøres med væsker, slik som løsningsmidler, bensin eller parafin. Skift ut papierelementet hvis det er skadet eller hvis det ikke kan gjøres skikkelig rent.

3. Fjern all skitt, smuss og stov fra luftfilterdekselet.

## Montere skum- og papierelementene

**Viktig:** For å unngå at motoren skades, må alltid hele luftfilteret, komplett med skumelement og papierelement, sitte på plass under bruk.


1. Monter skumfilteret forsiktig på papirfilteret (Figur 36).
2. Monter skum- og papirfilteret på luftrenserhuset.
3. Sett luftrenserdekslet på igjen, og fest med de to knottene (Figur 35).

## Kontrollere motoroljen

**Oljetype:** Renseolje (API-klassifikasjon SF, SG, SH, SJ eller høyere).

**Veivhuskapasitet:** med filter – 1.4 l

**Viskositet:** Se tabellen nedenfor.



**Figur 37**

## Kontrollere motoroljenivået

**Serviceintervall:** For hver bruk eller daglig

**Merk:** Sjekk oljen når motoren er kald.

### ! ADVARSEL


Kontakt med varme overflater kan føre til personskader.

Hold hender, føtter, ansiktet, klær og andre kroppsdelar borte fra lyddemperen og andre varme overflater.

**Viktig:** Veivhuset må ikke overfylles med olje, da dette kan skade motoren. Ikke kjør motoren med oljenivået under lavmerket, fordi dette kan føre til skade på motoren.

1. Parker maskinen på en jevn overflate, koble fra knivkontrollbryteren, slå av motoren, aktiver parkeringsbremsen, og ta ut tenningsnøkkelen.
2. Påse at motoren er slått av, på flat mark og er avkjølt, slik at oljen har hatt tid til å tappes in i bunnplassen.

3. For å holde smuss, gress osv. ute av motoren, rengjør området rundt oljelokket og peilestaven før den fjernes (Figur 38).



**Figur 38**

g029368

## Skifte motorolje og filter


**Serviceintervall:** Etter de 5 første timene

Hver 100. driftstime (Skift den oftere ved tung belastning eller høye temperaturer.)

Hver 100. driftstime

**Merk:** Skift motoroljefilteret oftere når driftsforholdene er svært støvete eller sandete.

- Parker maskinen slik at høyre side står litt lavere enn venstre side, for å være sikker på at all oljen tømmes ut.
- Koble fra kraftuttaket, og aktiver parkeringsbremsen.
- Før du forlater førersetet, må du slå av motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.
- Tapp oljen fra motoren.




**Figur 39**

g029369

5. Skift motoroljefilteret.


**Merk:** Pass på at oljefilterpakningen berører motoren, og dreier etter filteret en ekstra 3/4 omdreining.



**Figur 40**

g027477

6. Hell langsomt cirka 80 % av den spesifiserte oljen ned i påfyllingsrøret, og tilfør sakte resten av oljen til den når **Full**-merket (Figur 41).



**Figur 41**

g027484

## Overhale tennpluggen

**Serviceintervall:** Hver 50. driftstime—Kontroller tennpluggen.

Hver 100. driftstime—Skift tennpluggen.


Påse at elektrodeavstanden (avstanden mellom elektroden på midten og elektroden på siden) er korrekt før pluggen settes inn. Tennpluggen monteres/demonteres ved hjelp av en tennpluggnøkkel, og elektrodeavstanden justeres ved hjelp av et spesialverktøy eller følerblad. Monter en ny tennplugg dersom det er nødvendig.

**Type:** Champion® RC12YC, Autolite®3924, eller NGK® BCPR6ES

**Luftgap:** 0,76 mm


## Demontere tennpluggen

1. Koble fra knivkontrollbryteren, aktiver parkeringsbremsen, slå av motoren, og ta ut nøkkelen.
2. Før tennpluggen(e) fjernes, rengjør området rundt basen til pluggen slik at skitt og rusk ikke kommer inn i motoren.
3. Fjern tennpluggen (Figur 42).



**Figur 42**

g027478



**Figur 44**


g027480

## Sjekke tennpluggen

**Viktig:** Ikke rens tennpluggen(e). Sjekk alltid tennpluggen når den har: et svart belegg, slitte elektroder, et oljebelegg eller sprekker.

**Merk:** Hvis du ser en lysebrun eller grå farge på isolatoren, fungerer motoren som den skal. Et svart belegg på isolatoren betyr som regel at luftrenseren er skitten.

Still avstanden til 0,76 mm.



**Figur 43**

g027479

## Montere tennpluggen

Trekk til tennpluggen med et moment på 20 N·m.

## Rengjøre viftehus

For å sikre god kjøling må du påse at gresskjermen, kjøleribbene og andre eksterne overflater på motoren holdes rene til enhver tid.

Fjern viftehuset og eventuelle andre kjøledeksler etter hver 100. driftstime, eller årlig (må gjøre oftere i ekstremt støvete eller skitne forhold). Rengjør kjøleribbene og eksterne overflater etter behov. Påse at kjøledekslene er monterte. Viftehusskruene trekkes til med et moment på 7,5 N·m.

**Viktig:** Hvis du bruker motoren med en blokkert gresskjerm, skitne eller tilstoppede kjøleribber og/eller kjøledekslene fjernet, blir motoren ødelagt på grunn av overopphetning.

# Vedlikehold av drivstoffsystem

## ▲ FARE

Under visse forhold er drivstoff meget brannfarlig og svært eksplosivt. Brann eller eksplosjon forårsaket av drivstoff kan påføre deg og andre brannskader samt ødelegge eiendom.

- Utfør eventuelt drivstofftilknyttet vedlikehold når motoren er kald. Dette skal gjøres utendørs på et åpent sted. Tørk opp eventuelt drivstoffsøl.
- Du må aldri røye når du tømmer drivstoff, og du må holde deg unna åpen ild eller steder der en gnist kan antenne drivstoffdamp.


## Skifte ut drivstofffilteret i tanken

**Serviceintervall:** Hver 100. driftstime/Årlig (avhengig av hva som kommer først)—Kontroll drivstofffilteret i tanken.

Hver 200. driftstime/Annet hvert år (avhengig av hva som kommer først)—Skift ut drivstofffilteret i tanken.


Et skittent filter som er tatt av drivstoffslangen må aldri monteres på nytt.

- Sett maskinen på en jevn flate og koble fra knivkontrollbryteren.
- Før du forlater førersetet må du sørge for at bremsen er på, slå av motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.



g027506

g027506



G033082

Figur 45

# Vedlikehold av elektrisk system

## Sikkerhet for elektrisk system

- Koble fra batteriet før du reparerer maskinen. Koble kabelen fra den negative polen først, og deretter den andre kabelen fra den positive polen. Koble til den positive polen først og den negative polen sist.
- Lad opp batteriet på et åpent sted med god ventilasjon og borte fra gnister eller åpen ild. Koble laderen fra strømmuttaket før du kobler den til eller fra batteriet. Ha på deg beskyttelsesklær og bruk verktøy som er isolert.

### ADVARSEL

#### CALIFORNIA Proposition 65-advarsel

Batteripoler, klemmer og tilknyttet tilbehør inneholder bly og blyforbindelser: kjemikalier som er kjente i staten California for å føre til kreft og forplantningsskader. Vask hendene etter at du har håndtert et batteri.

### ▲ ADVARSEL


Feilaktig ruting av batterikabler kan skade maskinen og kablene og forårsake gnister. Gnistene kan føre til at batterigassene eksploderer, noe som kan forårsake personskade.

- Koble alltid fra den negative (svarte) batterikabelen før du kobler fra den positive (røde) kabelen.
- Koble alltid til den positive (røde) batterikabelen før du setter på den negative (svarte) kabelen.

- Skyv gummihetten oppover på den positive (røde) kabelen.
- Koble den positive (røde) grunnkabelen fra batteripolen ([Figur 46](#)).

**Merk:** Behold alle festene.

- Fjern batteriholderen ([Figur 46](#)) og ta ut batteriet.



**Figur 46**

- |                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| 1. Batteri                | 5. Negativ (-) batteripol     |
| 2. Positiv (+) batteripol | 6. Vingemutter, skive og bolt |
| 3. Bolt, skive og mutter  | 7. Batterihilholder           |
| 4. Polhette               |                               |

## Vedlikeholde batteriet

### Fjerne batteriet

### ▲ ADVARSEL

Batteripolene eller metallverktøy kan kortslutte mot metallkomponenter og forårsake gnister. Gnistene kan føre til at batterigassene eksploderer, noe som kan forårsake personskade.

- Når du fjerner eller monterer batteriet, må du passe på at batteripolene ikke berører metalldeler på maskinen.
- La ikke metallverktøy kortslutte mellom batteripolene og metalldeler på maskinen.

- Sett maskinen på en jevn flate, og koble fra knivkontrollbryteren.
- Flytt bevegelseskontrollspakene utover til PARKERINGSSTILLING, stopp motoren, ta ut nøkkelen og vent til alle bevegelige deler har stanset før du forlater førersetet.
- Løft setet for å få tilgang til batteriet.
- Koble den negative (svarte) grunnkabelen fra batteripolen ([Figur 46](#)).

**Merk:** Behold alle festene.


## Lade batteriet

**Serviceintervall:** Før lagring—Lad opp batteriet og koble fra batterikablene.

1. Fjern batteriet fra chassiset, se [Fjerne batteriet \(side 34\)](#).
2. Lad batteriet i minst én time ved 6–10 A.

**Merk:** Batteriet må ikke overopplades.

3. Når batteriet er helt oppladet, kobler du laderen fra strømmuttaket, og deretter laderledningene fra batteripolene ([Figur 47](#)).



**Figur 47**

- |                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| 1. Positiv (+) batteripol | 3. Rød (+) laderledning   |
| 2. Negativ (-) batteripol | 4. Svart (-) laderledning |

## Installere batteriet

1. Still batteriet i holderen ([Figur 46](#)).
2. Koble den positive (røde) batterikabelen til den positive (+) batteriterminalen ved å bruke festene du fjernet tidligere.
3. Koble den negative batterikabelen til den negative (-) batteriterminalen ved å bruke festene du fjernet tidligere.
4. Skyv den røde polhetten over den positive (røde) batteripolen.
5. Fest batteriet med tilholderen ([Figur 46](#)).
6. Senk setet.

## Vedlikeholde sikringene


Det elektriske systemet er beskyttet av sikringer. Dette er vedlikeholdsfrift. Hvis en sikring går, kontrollerer du om det er kortslutning i en av ledningene.

### Sikringstype:

- Hoved – F1 (30 A, bladtype)
  - Ladekrets – F2 (25 A, bladtype)
1. Fjern skruene som fester kontrollpanelet til maskinen.

**Merk:** Behold alle festene.

2. Løft opp kontrollpanelet for å få tilgang til hovedledningssatsen og sikringsblokken ([Figur 48](#)).
3. Når du skal bytte sikring, må du dra i sikringen for å få den ut ([Figur 48](#)).



**Figur 48**

- |                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| 1. Hoved (30 A) | 2. Ladekrets (25 A) |
|-----------------|---------------------|

4. Sett kontrollpanelet tilbake i opprinnelig posisjon.

**Merk:** Bruk de fire skruene som du fjernet tidligere for på feste panelet på maskinen.

# Vedlikehold av drivsystem


## Sjekke trykket i dekkene

**Serviceintervall:** Hver 25. driftstime—Sjekk trykket i dekkene.

Oppretthold det lufttrykket som er spesifisert for for- og bakhjulene. Forskjellig trykk i hjulene kan føre til ujevn klipping. Sjekk trykket ved ventilstammen (Figur 49). Sjekk dekkene når de er kalde, for å få en mest mulig nøyaktig avlesning av trykket.

Se produsentens anbefalinger når det gjelder maks. trykk i dekkene. Dette finner du på siden av styrehjulene.


Pump luft inn i dekkene til de bakre drivhjulene til 0,9 bar.



**Figur 49**

1. Ventilstamme

g000554



**Figur 50**

1. Bremseleddarm på kontrollmodulen for den elektriske bremsen
2. Venstre dekk bak

g027911

# Vedlikehold av klippeenheten

## Overhale gressklipperknivene

Sørg for å få best mulig klipperesultat ved å holde knivene skarpe. For å kunne bytte ut knivblader når de ikke lenger er skarpe nok, bør du ha ekstra knivblader tilgjengelig.

### Knivsikkerhet

En slitt eller skadet kniv kan brekke, og en del av kniven kan slynges ut mot deg eller andre og føre til alvorlige personskader eller en dødsulykke. Hvis man prøver å reparere en skadet kniv, kan det føre til at produktets sikkerhetssertifisering opphører å gjelde.

- Inspiser knivene regelmessig for slitasje eller skade.
- Vær forsiktig når du kontrollerer knivene. Legg noe rundt knivene eller bruk hansker, og vær svært forsiktig når du håndterer knivene. Bare skift ut eller slip knivene. Du må aldri rette eller sveise dem.
- Vær forsiktig hvis maskinen har flere knivblader, da resten av knivene kan begynne å rotere når det ene knivbladet roteres.


### Før du inspiserer eller overhaler knivene

1. Parker maskinen på en jevn overflate, koble fra knivkontrollbryteren og flytt bevegelseskонтrollspakene utover til PARKERINGSSTILLINGEN.
2. Slå av motoren, ta ut nøkkelen, og koble tennpluggkablene fra tennpluggene.

### Inspisere knivene

**Serviceintervall:** For hver bruk eller daglig

1. Undersøk kniveggene (Figur 51).
2. Hvis kniven er slov eller hvis det er hakk i den, må den tas av og slipes. Se [Slipe knivbladene \(side 39\)](#).
3. Undersøk knivbladene, spesielt buen.
4. Hvis du finner sprekker, slitasje eller ser at det begynner å dannes spor i denne delen av kniven, må den skiftes ut øyeblikkelig (Figur 51).




Figur 51

- |            |                          |
|------------|--------------------------|
| 1. Knivegg | 3. Slitasje/hulldannelse |
| 2. Knivbue | 4. Sprekk                |

### Sjekke om en kniv er bøyd


**Merk:** Maskinen må stå på en plan overflate for den følgende prosedyren.

1. Hev klippeheten til høyeste klippehøydeinnstilling.
2. Ta på tykke, vatterte hansker eller annet hensiktsmessig håndvern og roter kniven som skal måles sakte til en stilling som gjør det mulig å man kan måle avstanden mellom kniveggen og den plane overflaten maskinen er på (Figur 52).



Figur 52

- |               |  |
|---------------|--|
| 1. Klippehet  | 3. Kniv  |
| 2. Spindelhus |  |
|               | 3. Mål fra knivtuppen til den flate overflaten (Figur 53). |




**Figur 53**

g009680

1. Kniv (i stilling for måling)
2. Plan overflate
3. Målt avstand mellom blad og overflate (A)

4. Roter den samme kniven 180 grader så den motsatte kniveggen nå er i samme stilling ([Figur 54](#)).




**Figur 54**

g009681

1. Kniv (side som ble målt tidligere)
2. Måling (stilling som ble brukt tidligere)
3. Motsatt side av kniven ble flyttet til målestilling

5. Mål fra knivtuppen til den flate overflaten ([Figur 55](#)).

**Merk:** Avviket skal ikke være større enn 3 mm.



**Figur 55**

g009680

1. Motsatt knivegg (i stilling for måling)
2. Plan overflate
3. Andre målte avstand mellom blad og overflate (B)

- A. Hvis forskjellen mellom A og B er større enn 3 mm, skift ut kniven med en ny, se [Fjerne knivbladene \(side 39\)](#) og [Slipe knivbladene \(side 39\)](#).


**Merk:** Hvis en bøyd kniv skiftes ut med en ny kniv og forskjellen fortsatt overstiger 3 mm, kan det være at knivspindelen er bøyd. Ta kontakt med en autorisert Toro-forhandler for service.

- B. Hvis avviket er innenfor grensene, fortsett til neste kniv.
6. Gjenta prosedyren for alle knivene.


## Fjerne knivbladene

Kniven må skiftes ut hvis den treffer en hard gjenstand, hvis den ikke er balansert eller hvis den er bøyd. For best mulig ytelse og for å holde maskinen i sikkerhetsgodkjent stand bruker du bare ekte Toro-reservekniver. Hvis du bruker reservedeler fra andre produsenter, kan det være i uoverensstemmelse med sikkerhetsstandardene.

1. Hold knivenden ved hjelp av en fille eller en tykk hanske.
2. Fjern knivoppstrammeren (kun klippeheter på 81 cm), knivbolten, bueskiven og kniven fra spindelakselen (Figur 56 og Figur 57).




- |                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| 1. Vingeområdet på kniven | 4. Knivbolt        |
| 2. Kniv                   | 5. Knivoppstrammer |
| 3. Bueskive               |                    |



- |                           |             |
|---------------------------|-------------|
| 1. Vingeområdet på kniven | 3. Bueskive |
| 2. Kniv                   | 4. Knivbolt |

**Merk:** Oppretthold den opprinnelige vinkelen.

**Merk:** Kniven opprettholder balansen hvis like mye materiale fjernes fra begge kniveggene.




Figur 58

1. Slip kniven i original vinkel..

2. Sjekk knivens balanse ved å legge den på en balanseringsinnretning (Figur 59).

**Merk:** Hvis kniven holder seg i horisontal stilling, har den riktig balanse og kan brukes.

**Merk:** Hvis kniven ikke er i balanse, filer du bort litt av metallat på enden av vingemrådet (Figur 58).



Figur 59

- |   |                           |
|---|---------------------------|
| 1. Kniv   | 2. Balanseringsinnretning |
| 3. Fortsett med dette helt til kniven er balansert. |                           |

## Montere knivbladene

1. Monter kniven på spindelakselen (Figur 57).

**Viktig:** Buen på kniven må vende oppover, mot innsiden av gressklipperen, for å sikre riktig klipping.

2. Monter knivoppstrammeren (kun klippeheter på 81 cm), bueskiven (den hule siden skal vende mot kniven) og knivbolten (Figur 57).
3. Trekk til knivbolten med et moment på 47–88 N m.

## Rette opp klippeheten

Sjekk at klippeheten er i vater hver gang du monterer klippeheten eller du ser at plenen blir klippet ujevnt.

Klippeheten må sjekkes etter bøyde blader før nivellering. Eventuelle bøyde kniver må fjernes og skiftes ut. Se [Sjekke om en kniv er bøyd \(side 37\)](#) før du fortsetter.

Klippeheten må rettes opp på tvers først, og så kan man justere hellingsvinkelen på langs.

### Krav:


- Maskinen på stå på plan overflate.
- Alle dekk må ha korrekt trykk. Se [Sjekke trykket i dekkene \(side 36\)](#).

## Slipe knivbladene

1. Bruk en fil til å slipe eggene i begge ender av kniven (Figur 58).


## Rette opp klippeenheten på tvers

1. Sett maskinen på en jevn flate, og koble fra knivkontrollbryteren.
2. Flytt bevegelseskontrollspakene utover til PARKERINGSSTILLING, stopp motoren, ta ut nøkkelen og vent til alle bevegelige deler har stanset før du forlater førersetet.
3. Sett klippehøydespaken til den midtre posisjonen.
4. Roter kniven(e) forsiktig så alle er på tvers (Figur 60 og Figur 61).



**Figur 60**  
Klippeenheter med én kniv

- |                           |   |
|---------------------------|---|
| 1. Kniv på tvers          | 3. Ytre knivkanter                                  |
| 2. Vingeområdet på kniven | 4. Mål fra knivtuppen til den flate overflaten her. |



**Figur 61**  
Klippeenhetsdel med to blader


- |                           |   |
|---------------------------|---|
| 1. Knivene tvers over     | 3. Ytre knivkanter                                  |
| 2. Vingeområdet på kniven | 4. Mål fra knivtuppen til den flate overflaten her. |

5. Mål avstanden mellom de ytterste knivkantene og det flate underlaget (Figur 60 og Figur 61).

**Merk:** Hvis begge målene ikke er innenfor 5 mm, er det nødvendig med justering. Fortsett med denne prosedyren.

6. Gå til venstre side av maskinen.
7. Løsne sidelåsemutteren.
8. Hev eller senk den venstre siden av klippeenheten ved å rotere den bakre mutteren (Figur 62).

**Merk:** Drei den bakre mutteren med klokken for å heve klippeenheten, og roter den bakre mutteren mot klokken for å senke klippeenheten (Figur 62).



**Figur 62**

- |                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| 1. Hengerbrakett  | 3. Bakre låsemutter |
| 2. Sidelåsemutter |                     |

9. Kontroller side-til-side-justeringene igjen. Gjenta denne prosedyren til målingene er korrekt.
10. Fortsett å nivellere enheten ved å kontrollere knivens hellingsvinkel på langs, se Justere knivens hellingsvinkel på langs (side 40).


## Justere knivens hellingsvinkel på langs

Knivens hellingsvinkel på langs må sjekkes hver gang klippeenheten monteres. Hvis den fremre delen av klippeenheten er mer enn 7,9 mm lavere enn den bakre delen av klippeenheten, må du justere knivnivået ved hjelp av følgende instruksjoner:

1. Sett maskinen på en jevn flate, og koble fra knivkontrollbryteren.
2. Flytt bevegelseskontrollspakene utover til PARKERINGSSTILLING, stopp motoren, ta ut nøkkelen og vent til alle bevegelige deler har stanset før du forlater førersetet.
3. Sett klippehøydespaken til den midtre posisjonen.


**Merk:** Sjekk og juster knivens oppretting på tvers hvis du ikke allerede har gjort det, se [Rette opp klippehenheten på tvers \(side 40\)](#).

4. Roter knivene forsiktig slik at de står på langs ([Figur 63](#) og [Figur 64](#)).



**Figur 63**  
Klippehenhet med én kniv

1. Kniv på langs
2. Mål fra knivtuppen til den flate overflaten her.




**Figur 64**  
Klippehenhet med to blader

1. Kniver på tvers
2. Mål fra knivtuppen til den flate overflaten her.

5. Mål fra tuppen på den fremre kniven til den flate overflaten, og tuppen på den bakre kniven til den flate overflaten ([Figur 63](#) og [Figur 64](#)).

**Merk:** Hvis den fremre knivtuppen ikke er 1,6 til 7,9 mm lavere enn den bakre knivtuppen, må du justere den fremre låsemutteren.

6. Rotere justeringsmutteren foran på gressklipperen ([Figur 65](#)) for å justere knivens helling på langs.




**Figur 65**

- |                    |               |
|--------------------|---------------|
| 1. Justeringsstag  | 3. Låsemutter |
| 2. Justeringsblokk |               |

7. Trekk til justeringsmutteren for å heve den fremre delen av klippehenheten.
8. Løsne låsemutteren for å senke den fremre delen av klippehenheten.
9. Kontroller helningen på langs igjen etter justering, og fortsett å justere mutteren helt til tuppen på den fremre kniven er 1,6 til 7,9 mm lavere enn tuppen på den bakre kniven ([Figur 64](#) og [Figur 65](#)).
10. Når knivens hellingsvinkel på langs er riktig justert, sjekker du opprettingen på tvers av klippehenheten på nytt, se [Rette opp klippehenheten på tvers \(side 40\)](#).

## Demontere klippehenheten


1. Sett maskinen på en jevn flate, og koble fra knivkontrollbryteren.
2. Flytt bevegelseskontrollspakene utover til PARKERINGSSTILLING, stopp motoren, ta ut nøkkelen og vent til alle bevegelige deler har stanset før du forlater førersetet.
3. Sett klippehøyden til den laveste posisjonen.
4. Løsne de 2 nedre boltene som fester klippehetsforhengen til klippehenheten. Se [Frigjøre klippehetsforhengen \(side 27\)](#).
5. Fjern hårnålsplintpinnen fra fremre støttestag og fjern staget fra braketten på klippehenheten ([Figur 66](#)).



**Figur 66**

- |                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| 1. Fremre støttestang | 3. Klippehetsbrakett |
| 2. Låsemutter         |                      |

6. Senk den fremre delen av klippeenheten forsiktig til bakken.
7. Løft klippeenheten og hengerbrakettene klar for bakre løftestang og senk klippeenheten forsiktig til bakken (Figur 67).



**Figur 67**

- |                  |                     |
|------------------|---------------------|
| 1. Klippeenhet   | 3. Bakre løftestang |
| 2. Hengerbrakett |                     |
- 
8. Skyv klippeenheten bakover for å fjerne klipperremmen fra motorremskiven.
  9. Dyt klippeenheten ut under maskinen.

**Merk:** Ta vare på alle deler for fremtidig montering.

## Montere klippeenheten

1. Sett maskinen på en jevn flate, og koble fra knivkontrollbryteren.
2. Flytt bevegelseskontrollspakene utover til PARKERINGSSTILLING, stopp motoren, ta ut nøkkelen og vent til alle bevegelige deler har stanset før du forlater førersetet.
3. Skyv klippeenheten under maskinen.
4. Sett klippehøyden til den laveste posisjonen.
5. Løft bakre del av klippeenheten og før hengerbrakettene over bakre løftestang (Figur 67).
6. Fest fremre støttestang til klippeenheten med splittpinnen og hårnålssplinten (Figur 66).
7. Monter klipperremmen på motorremskiven. Se [Skifte klipperremmen \(side 44\)](#).
8. Trekk til de to nedre boltene for klippehetsforhenget til klippeenheten. Se [Frigjøre klippehetsforhenget \(side 27\)](#).

## Skifte gressavlederen

**Serviceintervall:** For hver bruk eller daglig—Kontroller om gressavlederen er skadet.


### ⚠ ADVARSEL

En utildekket utslippsåpning kan føre til at gressklipperen slynger objekter mot deg eller andre i nærheten, noe som kan resultere i alvorlig skade. Det kan også oppstå kontakt med kniven. Bruk aldri maskinen hvis ikke gressavlede, utslippsdeksel eller gressoppsamlingssystem er på plass.

Bruk aldri maskinen hvis ikke gressavlede, utslippsdeksel eller gressoppsamlingssystem er på plass.

1. Fjern mutteren ( $\frac{3}{8}$  tomme) fra stangen under klippeenheten (Figur 68 og Figur 69).

g015338




G014636

g014636

**Figur 68**  
Klippeenhet på 81 cm

- |                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| 1. Klippeenhet         | 5. Fjær               |
| 2. Gressavleder        | 6. Mutter (3/8 tomme) |
| 3. Gressavlederbrakett | 7. Kort utstikker     |
| 4. Stang               |                       |



g005192

**Figur 69**  
Klippeenhet på 107 cm

- |                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| 1. Klippeenhet         | 5. Fjær               |
| 2. Gressavleder        | 6. Mutter (3/8 tomme) |
| 3. Gressavlederbrakett | 7. Kort utstikker     |
| 4. Stang               |                       |

2. Skyv stangen ut fra den korte utstikkeren, fjæren og gressavlederen ([Figur 68](#) og [Figur 69](#)).
3. Fjern den skadde eller slitte gressavlederen.
4. Skifte gressavlederen ([Figur 68](#) og [Figur 69](#)).
5. Skyv stangen (den rette enden) gjennom den bakre gressavlederbraketten.

6. Plasser fjæren på stangen med enden av kablene ned og mellom gressavlederbraketene.
7. Skyv stangen gjennom den andre gressavlederbraketten ([Figur 68](#) og [Figur 69](#)).
8. Sett stangen foran på gressavlederen inn i den korte utstikkeren på enheten.
9. Fest den bakre enden av stangen til klippeenheten med en mutter (3/8 tomme) som vist i [Figur 68](#) og [Figur 69](#).

**Viktig:** Gressavlederen må være fjærbelastet i den nedre posisjonen. Løft avlederen for å teste at den smekker ned til den nederste posisjonen.

# Vedlikehold av gressklipperrem

## Kontrollere remmene


**Serviceintervall:** Hver 25. driftstime—Kontroller remmene for slitasje/sprekker.

Kontroller at remmene ikke har sprekker, fryssete kanter, brennmerker eller annen skade. Skift ut ødelagte remmer.

## Skifte klipperremmen

Hvining når remmen roterer, knivene glipper når du klipper gresset, fryssete kanter, brennmerker og sprekker er tegn på at klipperremmen er slitt. Skift remmen hvis noen av disse problemene oppstår.

1. Sett maskinen på en jevn flate, og koble fra knivkontrollbryteren.
2. Flytt bevegelseskontrollspakene utover til PARKERINGSSTILLING, stopp motoren, ta ut nøkkelen og vent til alle bevegelige deler har stanset før du forlater førersetet.
3. Still klippehøyden til den laveste klippestillingen (38 mm).
4. Fjern remskivens deksler (Figur 70).





Figur 70  
Modell med klippeenhetslengde på 107 cm

1. Deksel                                    2. Skrue
- 
5. Løsne de to nedre boltene som fester klippeenhetsforhengeren til klippeenheten. Se [Frigjøre klippeenhetsforhengeren \(side 27\)](#).
  6. Bruke et fjærfjerningsverktøy (Toro-delenr. 92-5771) til å fjerne ledefjæren fra klippeenhetskroken for å fjerne spenningen på lederrullen. Dra så remmen av rullene (Figur 71 og Figur 72).

### ADVARSEL

Fjæren er under spenning når den monteres og den kan forårsake personskade.


Vær forsiktig når du fjerner remmen.



G015129  
g015129

Figur 71  
Klippeenheter med én kniv

- |                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| 1. Lederull        | 4. Fjær                 |
| 2. Gressklipperrem | 5. Motorremeskive       |
| 3. Ytre remskive   | 6. Fjærfjerningsverktøy |



g014930

Figur 72  
Klippeenhet med to blader

- |                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| 1. Lederull        | 4. Fjær                 |
| 2. Gressklipperrem | 5. Motorremeskive       |
| 3. Ytre remskive   | 6. Fjærfjerningsverktøy |

7. Legg den nye remmen rundt motorremeskiven og klipperskiven (Figur 71 og Figur 72).
8. Bruk et fjærkjerningsverktøy (Toro-delenr. 92-5771) til å montere ledefjæren over klippeenhetskroken og tilføre spenning til lederullen og klipperremmen (Figur 71 og Figur 72).
9. Trekk til de to nedre boltene som fester klippeenhetsforhenger til klippeheten. Se [Frigjøre klippeenhetsforhenger \(side 27\)](#).
10. Monter remskivens deksler.

# Rengjøring

## Vaske plentraktorens underside


**Serviceintervall:** Etter hvert bruk—Rengjør gressklipperhuset.

**Viktig:** Du kan vaske maskinen med skånsomt vaskemiddel og vann. Maskinen må ikke trykkes. Unngå overdreven bruk av vann, spesielt nær kontrollpanelet, under setet, rundt motoren, de hydrauliske pumpene og motorene.

Etter bruk vasker du alltid undersiden av gressklipperen for å hindre oppsamling av gress. Slik oppnår du forbedret oppmaling og fordeling av gressrester.

1. Sett maskinen på en jevn flate, og koble fra knivkontrollbryteren.
2. Flytt bevegelseskontrollspakene utover til PARKERINGSSTILLING, stopp motoren, ta ut nøkkelen og vent til alle bevegelige deler har stanset før du forlater førersetet.
3. Fest slangekupplingen til enden av klippehetens vanninntaksnippel, og skru på vannet (Figur 73).

**Merk:** Smør vaselin på vanninntaksnippelens o-ring for å gjøre det enklere å feste kupplingen og for å beskytte o-ringen.



Figur 73

g003934

- |                      |             |
|----------------------|-------------|
| 1. Vanninntaksnippel | 3. O-ring   |
| 2. Slange            | 4. Kuppling |

4. Senk klippeheten til laveste klippehøyde.
5. Sitt i setet når du starter motoren.
6. Koble inn knivkontrollbryteren, og la gressklipperen kjøre i ett til tre minutter.

7. Koble fra knivkontrollbryteren, stopp motoren, ta ut tenningsnøkkelen og vent til alle bevegelige deler har stoppet.
8. Skru av vannet og fjern koblingen fra vanninntaksnippelen.

**Merk:** Hvis klippeheten ikke er ren etter en vask, bløter du den og lar den stå i 30 minutter. Deretter gjentar du prosessen.

9. Kjør gressklipperen igjen i ett til tre minutter for å fjerne overflødig vann.

### **⚠ ADVARSEL**

Hvis vanninntaksnippelen er skadet eller mangler, kan du selv eller andre i nærheten risikere å bli truffet av gjenstander som blir slengt gjennom luften, eller komme i kontakt med kniven. Kontakt med gjenstander som blir slengt gjennom luften, eller kontakt med kniven vil forårsake skader eller dødsulykker.

- **Hvis vanninntaksnippelen er skadet eller mangler, må det monteres en ny nippel øyeblikkelig, og før plentraktoren brukes igjen.**
- **Stikk aldri hender eller føtter under plentraktoren eller gjennom åpninger i plentraktoren.**

# Lagring

## Rengjøring og lagring

1. Koble fra knivkontrollbryteren, flytt bevegelseskontrolene utover til PARKERINGSSTILLINGEN, stopp motoren og ta ut tenningsnøkkelen.
2. Rengjør hele maskinen utvendig, spesielt motoren, og fjern gressrester, smuss osv. Fjern utvendige gressrester og smuss på motorens cylindertoppribber og viftehus.
- Viktig: Du kan vaske maskinen med skånsomt vaskemiddel og vann. Maskinen må ikke trykkskastes. Unngå overdreven bruk av vann, spesielt nær kontrollpanelet, under setet, rundt motoren, de hydrauliske pumpene og motorene.**
3. Vedlikehold luftrenseren, se [Overhale luftrenseren \(side 28\)](#).
4. Påfør smøring og olje på maskinen. Se [Smøring \(side 28\)](#).
5. Bytt motorolje og -filter. Se [Skifte motorolje og filter \(side 30\)](#).
6. Kontroller trykket i dekkene. Se [Sjekk trykket i dekkene \(side 36\)](#).
7. Bytt ut batteriet, se [Lade batteriet \(side 35\)](#).
8. Kontroller knivenes tilstand. Se [Overhale gressklipperknivene \(side 37\)](#).
9. Gjør maskinen klar for oppbevaring når det er flere enn 30 dager til du skal bruke den igjen. Slik gjør du maskinen klar for lagring.
  - A. Bland et stabiliserings-/kondisjoneringsmiddel med petroleumsbase i drivstoffet på tanken. Følg blandingsinstruksjonene fra produsenten av stabiliseringsmiddelet. Stabiliseringsmidler med alkoholbase (etanol eller metanol) må ikke brukes.
  - Merk:** Et stabiliserings-/kondisjoneringsmiddel er mest effektivt når det blandes med ferskt drivstoff og brukes til enhver tid.
  - B. Kjør motoren for å fordele den behandlede bensinen i drivstoffsystemet (5 minutter).
  - C. Slå av motoren, la den kjøles ned og tøm drivstofftanken.
  - D. Start motoren igjen og la den gå til den stopper av seg selv.
  - E. Start motoren, og la den gå til den ikke starter mer.
  - F. Drivstoff må kasseres i henhold til lokale forskrifter. Gjenvinn i henhold til lokale forskrifter.
- Viktig: Drivstoff med stabiliserings-/kondisjoneringsmiddel skal ikke lagres i mer enn 90 dager.**
10. Ta ut tennpluggen(e) og sjekk tilstanden, se [Overhale tennpluggen \(side 31\)](#). Når tennpluggen(e) er tatt

ut, heller du 30 ml (to spiseskjeer) med motorolje i tennplughullet. Bruk starteren til å starte motoren og fordele oljen på innsiden av sylinderen. Monter tennpluggen(e). Ikke sett kabelen på tennpluggen(e).

11. Fjern all skitt og rusk fra toppen av plentraktoren.
12. Skrap bort oppsamlet gress og skitt fra gressklipperens underside, og spyl den med en hageslange.
13. Kontroller driv- og klipperremmene.
14. Sjekk og stram til alle bolter, mutrer og skruer. Alle slitte eller skadde deler må repareres eller skiftes ut.
15. Reparer alle riper eller avskallinger i lakken. Du kan kjøpe maling hos ditt autoriserte forhandlerverksted.
16. Maskinen må oppbevares rent og tørt i en garasje eller på et lager. Ta nøkkelen ut av tenningen og legg den på et sted der du vil finne den igjen. Legg en presenning over maskinen for å beskytte den og holde den ren.

# Feilsøking



Problem	Mulig årsak	Løsning
Motoren overoppphetes.	<ol style="list-style-type: none"> <li>For stor motorbelastning.</li> <li>Oljenivået i veivhuset er lavt.</li> <li>Kjøleribbene og luftpassasjene under motorviftehuset er tilstoppet.</li> <li>Luftrenseren er skitten.</li> <li>Det er smuss, vann eller gammelt drivstoff i drivstoffsystemet.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Reduser bakkehastigheten.</li> <li>Tilsett olje til veivhuset.</li> <li>Fjern hindringen i kjøleribbene og luftpassasjene.</li> <li>Rengjør eller bytt ut luftrenserelementet.</li> <li>Kontakt et autorisert forhandlerverksted</li> </ol>
Startmotoren kjører ikke.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Knivkontrollbryteren er innkoblet.</li> <li>Bevegelseskontrollspakene står ikke i PARKERINGSSTILLINGEN.</li> <li>Batteriet er flatt.</li> <li>De elektriske forbindelsene er korroderte eller løse.</li> <li>En sikring har gått.</li> <li>Et relé eller en bryter er skadd.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Flytt knivkontrollbryteren til utkoblet.</li> <li>Flytt bevegelseskontrollspakene utover til PARKERINGSSTILLING.</li> <li>Lad opp batteriet.</li> <li>Kontroller at de elektriske forbindelsene har god kontakt.</li> <li>Bytt ut sikringen.</li> <li>Kontakt et autorisert forhandlerverksted.</li> </ol>
Motoren vil ikke starte, er vanskelig å starte eller går ikke.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Drivstoftanken er tom.</li> <li>Choken er ikke på.</li> <li>Luftrenseren er skitten.</li> <li>Tennpluggkabelen/-kablene er løs(e) eller frakoblet.</li> <li>Tennpluggen(e) er ripet(e) eller sprukket, eller åpningen er feil.</li> <li>Det er smuss i drivstofffilteret.</li> <li>Det er smuss, vann eller gammelt drivstoff i drivstoffsystemet.</li> <li>Det er feil drivstoff på drivstoftanken.</li> <li>Oljenivået i veivhuset er lavt.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Fyll drivstoftanken.</li> <li>Flytt chokespaken til På.</li> <li>Rengjør eller bytt ut luftrenserelementet.</li> <li>Fest ledningen(e) til tennpluggen.</li> <li>Monter ny(e) tennplugg(er) med korrekt åpning.</li> <li>Bytt ut drivstofffilteret.</li> <li>Kontakt et autorisert forhandlerverksted.</li> <li>Tøm tanken og fyll på riktig drivstoff.</li> <li>Tilsett olje til veivhuset.</li> </ol>
Maskinen kjører ikke.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Omløpsventilene er åpne.</li> <li>Trekkremmene er slitte, løse eller ødelagte.</li> <li>Trekkremmene har gått av lederullene.</li> <li>Girkassen har sviktet.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Lukk taueventilene.</li> <li>Kontakt et autorisert forhandlerverksted.</li> <li>Kontakt et autorisert forhandlerverksted.</li> <li>Kontakt et autorisert forhandlerverksted.</li> </ol>
Det er unormal vibrasjon.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Monteringsboltene i motoren er løse.</li> <li>En motorremskive, lederull eller knivremskive er løs.</li> <li>Motorremskiven er ødelagt.</li> <li>Gressklipperkniven(e) er bøyd(e) eller ubalansert(e).</li> <li>En knivmonteringsbolt er løs.</li> <li>En knivspindel er bøyd.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Trekk til monteringsboltene i motoren.</li> <li>Stram til den aktuelle skiven.</li> <li>Kontakt et autorisert forhandlerverksted.</li> <li>Monter ny(e) gressklipperkniv(er).</li> <li>Stram til knivmonteringsbolten.</li> <li>Kontakt et autorisert forhandlerverksted.</li> </ol>

<b>Problem</b>	<b>Mulig årsak</b>	<b>Løsning</b>
Klippehøyden er ujevn.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kniven(e) er ikke skarpe.</li> <li>2. Gressklipperkniven(e) er bøyd(e).</li> <li>3. Klippeenheten er ikke rettet opp.</li> <li>4. Et antiskalperingshjul er ikke riktig justert.</li> <li>5. Plentraktorens underside er skitten.</li> <li>6. Trykket i dekkene er feil.</li> <li>7. En knivspindel er bøyd.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Slip kniven(e).</li> <li>2. Monter ny(e) gressklipperkniv(er).</li> <li>3. Rett opp klippeenheten på tvers og på langs.</li> <li>4. Juster høyden på antiskalperingshjulet.</li> <li>5. Rengjør gressklipperens underside.</li> <li>6. Juster trykket i dekkene.</li> <li>7. Kontakt et autorisert forhandlerverksted.</li> </ol>
Knivene roterer ikke.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Knivens drivrem er slitt, løs eller ødelagt.</li> <li>2. Drivremmen har gått av lederullen.</li> <li>3. Feil på kraftuttakets bryter eller clutch.</li> <li>4. Klipperremmen er slitt, løs eller ødelagt.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Monter en ny drivrem.</li> <li>2. Monter ny drivrem, og kontroller justeringsakslene og remførerne for korrekt stilling.</li> <li>3. Kontakt et autorisert forhandlerverksted.</li> <li>4. Monter en ny klipperrem.</li> </ol>

# Skjemaer

## WIRE COLOR CODES

BK = BLACK	PK = PINK
BN = BROWN	R = RED
BU = BLUE	T = TAN
GN = GREEN	VO = VIOLET
GY = GREY	W = WHITE
OR = ORANGE	Y = YELLOW



Koblingsskjema (Rev. A)

g028022

g028022

## **Europeisk personvernerklæring**

Informasjonen Toro samler inn

Toro Warranty Company (Toro) respekterer ditt personvern. For at vi skal kunne behandle ditt garantikrav og kontakte deg ved en eventuell produkttilbakekalling, ber vi deg om å dele enkelte personopplysninger med oss, enten direkte eller gjennom din lokale Toro-bedrift eller -forhandler.

Toros garantisystem finnes på vertsservere i USA, hvor personvernlovgivningen kanskje ikke gir samme beskyttelse som i ditt eget land.

**VED Å DELE DIN PERSONLIGE INFORMASJON MED OSS, SAMTYKKER DU I BEHANDLINGEN AV DIN PERSONLIGE INFORMASJON SOM BESKREVET I DENNE PERSONVERNERKLÆRINGEN.**

Måten Toro bruker informasjon på

Toro kan bruke din personlige informasjon til å behandle garantikrav, til å kontakte deg ved en eventuell produkttilbakekalling og av andre hensyn som vi vil fortelle deg om. Toro kan dele din informasjon med Toros datterselskaper, forhandlere eller andre forretningspartnere i forbindelse med disse aktivitetene. Vi vil ikke selge din personlige informasjon til andre selskaper. Vi forbeholder oss retten til å oppgi personlig informasjon for samsvar med gjeldende lovgivning og på forespørsel fra passende myndighet, for å kunne drive våre systemer korrekt eller for vår egen eller andre brukeres beskyttelse.

Oppbevaring av personlig informasjon

Vi vil oppbevare din personlige informasjon så lenge vi har behov for den, av hensynene de opprinnelig ble samlet inn for eller av andre legitime hensyn (som f.eks. samsvar med regelverk), eller som påkrevd av gjeldende lovgivning.

Toros erklæring om sikker lagring av dine personlige opplysninger

Vi tar rimelige forholdsregler for å beskytte sikkerheten til dine personlige opplysninger. Vi tar også forholdsregler for å vedlikeholde de personlige opplysningenes nøyaktighet og gjeldende status.

Tilgang og korrigering av personlig informasjon

Hvis du vil gjennomgå eller korrigere din personlige informasjon, kontakt oss per e-post på [legal@toro.com](mailto:legal@toro.com).

## **Australsk forbrukerlov**

Australske kunder vil finne opplysninger angående australsk forbrukerlov enten inni boksen eller hos din lokale Toro-forhandler.

### Betingelser og inkluderte produkter

Toro Company og datterselskapet Toro Warranty Company garanterer, i henhold til en avtale mellom dem, i fellesskap å reparere de oppgitte Toro-produktene hvis de er mangelfulle i materialer eller utførelse, eller hvis Toro GTS-motoren (guaranteed to start – garantert start) ikke starter på første eller andre trekk, såfremt rutinevedlikeholdet som påkrevd i *brukerhåndboken* har blitt utført.

Følgende tidsperioder gjelder fra den opprinnelige kjøpsdatoen:

<b>Produkter</b>	<b>Garantiperiode</b>
Manuelle motordrevne gressklippere	
• Formstøpt klippehet	Fem år for privatbruk <sup>2</sup> 90 dager for kommersiell bruk
—Motor	5 års løfte om garantert start (GTS), for privatbruk <sup>3</sup>
—Batteri	To år
• Klippehet i stål	2 år for privatbruk <sup>2</sup> 30 dager for kommersiell bruk
—Motor	2 års løfte om garantert start (GTS) for privatbruk <sup>3</sup>
TimeMaster-gressklippere	Tre år for privatbruk <sup>2</sup> 90 dager for kommersiell bruk
• Motor	3 års løfte om garantert start (GTS), for privatbruk <sup>3</sup>
• Batteri	2 år
Elektriske håndholdte produkter og manuelle motordrevne gressklippere	2 år for privatbruk <sup>2</sup> Ingen garanti for kommersiell bruk
Alle plentraktorer nedenfor	
• Motor	Les garantien fra motorprodusenten <sup>4</sup>
• Batteri	To år for privatbruk <sup>2</sup>
• Tilbehør	To år for privatbruk <sup>2</sup>
DH Plen- og hagetraktorer	2 år for privatbruk <sup>2</sup> 30 dager for kommersiell bruk
XLS Plen- og hagetraktorer	Tre år for privatbruk <sup>2</sup> 30 dager for kommersiell bruk
TimeCutter	Tre år for privatbruk <sup>2</sup> 30 dager for kommersiell bruk

<sup>1</sup>Opprinnelig kjøper betyr personen som opprinnelig kjøpte Toro-produktet.

<sup>2</sup>Privat bruk betyr bruk av produktet på samme tomt som hjemmet ditt. Bruk på mer enn ett sted betraktes som kommersiell bruk, og garantien for kommersiell bruk vil dermed gjelde.

<sup>3</sup>Toros startgaranti (GTS) gjelder ikke når produktet brukes kommersielt.

<sup>4</sup>Noen motorer som brukes på Toro-produkter dekkes av motorprodusentens garanti.

Garantien kan ugyldiggjøres hvis timetelleren blir frakobles, endret eller viser tegn på tukling.

### Eierens ansvar

Du må vedlikeholde Toro-produktet ved å følge vedlikeholdsprosedyrene som er beskrevet i *brukerhåndboken*. Det er du som dekker kostnadene til slikt rutinevedlikehold, enten det utføres av en forhandler eller av deg.

### Instruksjoner for å innhente garantitjenester

Hvis du mener at ditt Toro-produkt inneholder en defekt i materialer eller arbeidskvalitet, følger du denne fremgangsmåten:

- Kontakt selgeren for å avtale service på produktet. Hvis det av en eller annen grunn er umulig for deg å kontakte selgeren, kan du kontakte en Toro-autorisert forhandler for å avtale service. Gå til <http://www.toro.com/en-us/locator/pages/default.aspx> for å finne en Toro-leverandør i ditt område.
- Ta med deg produktet og kjøpsbeviset (kvittering) til servicestasjonen. Hvis du av en eller annen grunn er misfornøyd med servicestasjonens analyse eller med hjelpen du får, kan du kontakte oss på:  
  
Toro Warranty Company  
Toro Customer Care Department, RLC Division  
8111 Lyndale Avenue South  
Bloomington, MN 55420-1196, USA  
001-952-948-4707

### Elementer og betingelser som ikke inkluderes

Det er ikke noen annen uttrykt garanti unntatt for spesialdekning for utslipssystemet og motorgarantidekning på noen produkter. Denne uttrykkelige garantien dekker ikke følgende:

- Kostnader til vanlig vedlikeholdsservice eller deler, for eksempel filtre, drivstoff, smøremidler, oljeskift, tennplugger, knivsliping eller slitte blad, kabel- og forbindelsesjusteringer samt bremse- og clutchjusteringer
- Komponenter som svikter som følge av normal slitasje
- Alle produkter eller deler som er endret, feilbrukt, forsømt eller må byttes eller repareres på grunn av uhell eller manglende korrett vedlikehold.
- Gebyrer for henting og levering
- Reparasjoner eller forsøk på reparasjoner av andre enn en autorisert Toro-serviceforhandler
- Reparasjoner som er nødvendig pga. manglende overholdelse av anbefalt drivstoffprosedyre (se *brukerhåndboken* for mer informasjon)
  - Fjerning av urenheter fra drivstoffsystemet dekkes ikke
  - Bruk av gammelt drivstoff (mer enn én måned gammelt) eller drivstoff som inneholder mer enn 10 % etanol eller mer enn 15 % MTBE
  - Mangel på å tappe drivstoffsystemet før en periode på over én måned uten bruk
- Reparasjoner eller justeringer for å korrigere startproblemer pga. av følgende:
  - Mangel på å følge korrekte vedlikeholdsprosedyrer eller anbefalt drivstoffprosedyre
  - Roterende kniv treffer en gjenstand
- Spesielle driftsvilkår hvor start kan kreve mer enn to trekk:
  - Første start etter en periode uten bruk på over tre måneder eller vinteropplag
  - Kald start som tidlig på våren og sent om høsten
  - Feil startprosedyre – hvis du har problemer med å starte enheten, kontroller *brukerhåndboken* for å påse at du bruker korrekt startprosedyre. Dette kan spare et unødig besøk til et autorisert Toro-forhandlerverksted.

### Generelle betingelser

Kjøperen er dekket av nasjonal lovgivning innen hvert land. Rettighetene som kjøperen har med støtte i slike lover, er ikke begrenset av denne garantien.