



Bohreinheit

Dingo[®]-Zusatzvorrichtung

Modell-Nr. 22420—200000001 und darüber

Bedienungsanleitung



Inhalt

	Seite
Einleitung	2
Sicherheit	2
Sicherheitsplaketten	4
Technische Daten	4
Stabilitätswerte	4
Installation	5
Installation von Zubehörteilen	5
Ausbau eines Zubehörteils	5
Betrieb	5
Ausheben von Gräben	5
Bohrung des Lochs	5
Erweiterung der Bohrung	6
Wartung	7
Lagerung	7
Fehlerbehebung	7

Einleitung

Wir bei Toro möchten, dass Sie mit Ihrem neuen Produkt vollständig zufrieden sind. Zu Hilfe bei der Wartung, Toro- Originalteilen oder anderen Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Toro-Vertragshändler.

Wenn Sie sich an Ihren Toro- Vertragshändler oder ans Werk wenden, sollten Sie immer die Modell- und Seriennummer Ihres Produktes angeben. Diese Nummern helfen dem Händler oder dem Service- Repräsentanten, für Ihr spezielles Produkt die passenden Informationen zu beschaffen. Sie finden die Modell- und Seriennummer auf einer Platte an der rechten Seite des Antriebskopfs.

Notieren Sie sich hier die Modell- und Seriennummer Ihres Produkts.

Modell-Nr.:	_____
Serien-Nr.:	_____

Das Warnsystem in dieser Anleitung kennzeichnet mögliche Risiken und besteht aus speziellen Sicherheitshinweisen, die bei der Vermeidung von Verletzungen – möglicherweise sogar Tod – helfen. **GEFAHR**, **WARNUNG** und **VORSICHT** sind Signalwörter, die den Grad der Gefahr kennzeichnen. Auf jeden Fall sollten Sie ungeachtet des Risikos immer sehr vorsichtig sein.

GEFAHR kennzeichnet eine extreme Gefahr, die schwerwiegende Verletzungen oder Tod hervorruft, wenn die empfohlenen Vorsichtsmaßnahmen nicht befolgt werden.

WARNUNG kennzeichnet ein Risiko, das schwerwiegende Verletzungen oder Tod verursachen kann, wenn die empfohlenen Vorsichtsmaßnahmen nicht befolgt werden.

VORSICHT kennzeichnet ein Risiko, das kleinere Verletzungen hervorrufen kann, wenn die empfohlenen Vorsichtsmaßnahmen nicht befolgt werden.

Zwei weitere Begriffe dienen ebenfalls zur Kennzeichnung wichtiger Informationen. “Wichtig” lenkt die Aufmerksamkeit auf besondere maschinentechnische Informationen, und “Beachte” hebt allgemeine, beachtenswerte Informationen hervor.

Die linke und rechte Geräteseite werden von der normalen Bedienungsposition aus bestimmt.

Sicherheit

Fehlerhafte Bedienung oder Wartung durch den Anwender oder Besitzer können zu Verletzungen führen. Diese Sicherheitshinweise und die Hinweise in der Bedienungsanleitung der Zugmaschine sollen dabei helfen, das Verletzungsrisiko zu reduzieren. Achten Sie immer auf das Warnsymbol ▲! Es bedeutet VORSICHT, WARNUNG oder GEFAHR — Sicherheitshinweis. Wenn der Hinweis nicht beachtet wird, kann es zu Verletzungen oder Tod kommen.

	GEFAHR	
POTENTIELLE GEFAHR		
• Unter dem Arbeitsbereich können sich Strom-, Gas- oder Telefonleitungen befinden.		
WAS KANN PASSIEREN		
• Es kann zu Stromschlägen oder Explosionen kommen.		
WIE DIE GEFAHR VERMIEDEN WERDEN KANN		
• Im Arbeitsbereich alle unterirdischen Leitungen markieren und nicht in markierten Bereichen graben.		



GEFAHR



POTENTIELLE GEFAHR

- Lose Kleidung, Hände, Arme, Beine und Füße können in rotierende Bohrstangen und Bohrmeißel geraten.

WAS KANN PASSIEREN

- Rotierende Bohrstangen und Bohrmeißel können Tod oder schwere Verletzungen verursachen.

WIE DIE GEFAHR VERMIEDEN WERDEN KANN

- Mindestens drei Meter Abstand zu rotierenden Teilen halten, es sei denn, es wird das Bohrstangen-Führungswerkzeug bedient.
- Zum Führen von Bohrstange und Bohrmeißel immer das Bohrstangen- Führungswerkzeug verwenden.
- Extremitäten und andere Körperteile sowie Kleidungsstücke von rotierenden Teilen fernhalten.
- Bei der Arbeit mit der Bohreinheit keine lose Kleidung und keinen Schmuck tragen.
- Immer die Zugmaschine abstellen, bevor Zubehörteile ausgewechselt werden.



VARNUNG



POTENTIELLE GEFAHR

- Wenn der Motor aus ist, können sich Zusatzgeräte in gehobener Position allmählich absenken.

WAS KANN PASSIEREN

- Durch das absinkende Zusatzgerät könnte jemand eingeklemmt oder verletzt werden.

WIE DIE GEFAHR VERMIEDEN WERDEN KANN

- Immer die Hebevorrichtung absenken, wenn die Zugmaschine abgestellt wird.



VORSICHT



POTENTIELLE GEFAHR

- Wenn die Plattform bei gehobenen Laderarmen verlassen wird, kann die Maschine nach vorne kippen.

WAS KANN PASSIEREN


- Es könnte jemand eingeklemmt oder verletzt werden.

WIE DIE GEFAHR VERMIEDEN WERDEN KANN

- Die Laderarme herunterlassen, bevor die Plattform verlassen wird.

1. Nicht am Zusatzgerät arbeiten, bevor die Bohrstange nicht zum Stillstand gekommen, der Zusatzgeräte-Hydraulikhebel auf Neutralstellung gestellt und der Motor der Zugmaschine abgestellt worden ist.
2. Niemals Schrauben oder Stifte anstelle von Druckknopfanschlüssen verwenden.
3. Das Zusatzgerät muss immer von 2 Personen bedient werden. Eine Person bedient die Zugmaschine und die andere führt die Bohreinheit mit Hilfe des Führungswerkzeugs.
4. Zum Ausrichten der Bohreinheit immer das Führungswerkzeug verwenden.
5. Bei laufendem Motor niemals mit gespreizten Beinen über der Bohrstange stehen.

Sicherheitsplaketten



99-9945

Abbildung 1

- | | |
|--|--|
| 1. Warnsymbol | 5. Explosionsgefahr |
| 2. Bedienungsanleitung lesen | 6. Stromschlaggefahr |
| 3. Gefahr für den ganzen Körper | 7. Nicht in Bereichen unterirdischer Gas- oder Stromleitungen graben |
| 4. Von rotierenden Wellen und Spindeln fernbleiben | |

Technische Daten

Hinweis: Technische Daten und Konstruktion können ohne Ankündigung geändert werden.

Gesamtbreite	61 cm (24")
Gesamtlänge	56 cm (22")
Gesamthöhe	63,5 cm (25")
Gewicht/Masse	54 kg (120 lbs)
Bohrungsdurchmesser	3,2 - 8,9 cm (1.25 bis 3.5")
Umdrehungsgeschwindigkeit (bei 11 Gal./min. 3000 U/min)	105 U/min
Rotationsdrehmoment	850 N·m bei 207 bar (629 ft/lbs bei 3000 psi)
Maximaler Hydraulikdruck	207 Bar (3000 psi)

Stabilitätswerte

Anhand der nachstehenden Tabelle kann der Neigungsgrad des Hängs ermittelt werden, der mit einer Zugmaschine mit installierter Bohreinheit befahren werden kann. Für die Stabilitätswerte und Hangpositionen in der Tabelle sind im Abschnitt "Stabilitätsangaben" in der Bedienungsanleitung der Zugmaschine die entsprechenden Neigungsgrade aufgeführt.

Position	Stabilitätswert
Vorwärts hangaufwärts 	D
Rückwärts hangaufwärts 	B
Seitlich hangaufwärts 	C

Hinweis: Bei anderen Zugmaschinen als Dingo TX gelten die Werte für die Bohreinheit beim Einsatz ohne Gegengewicht. Wenn die Bohreinheit mit Gegengewicht verwendet wird, ist die Zugmaschine hangaufwärts in Vorwärtsposition und seitlicher Position weniger stabil.

! **VARNUNG** !

POTENTIELLE GEFAHR

- Wenn die Maximalneigung überschritten wird, kann die Zugmaschine umkippen.

WAS KANN PASSIEREN

- Wenn die Zugmaschine umkippt, können Personen verletzt werden.

WIE DIE GEFAHR VERMIEDEN WERDEN KANN

- Die Zugmaschine nicht an Hängen einsetzen, die steiler sind als die angegebene Maximalsteigung.

Installation

Für Informationen zum Ein- und Ausbau von Zusatzvorrichtungen an der Zugmaschine siehe die Bedienungsanleitung der Zugmaschine.

Installation von Zubehörteilen

1. Den Motor abstellen und warten, bis alle Teile stillstehen.
2. Den Sechskantschaft von Bohrstange, Bohrmeißel oder Erweiterungsbohrer in die Fassung schieben. Das Loch in der Fassung auf den Druckknopf am Anschluss ausrichten (Abb. 2).
3. Den Druckknopf am Anschluss herunterdrücken und den Schaft in die Fassung schieben, bis er im Loch in der Fassung einschnappt (Abb. 2).




Abbildung 2

- | | |
|----------------------------|------------------------|
| 1. Schaft des Zubehörteils | 3. Druckknopfanschluss |
| 2. Fassung | 4. Loch |

4. Die Schritte 2 und 3 für andere zu installierende Zubehörteile wiederholen.

Ausbau eines Zubehörteils

1. Den Motor abstellen und warten, bis alle Teile stillstehen.
2. Den Druckknopf am Anschluss herunterdrücken, mit dem der Schaft des Zubehörteils in der Fassung befestigt ist, und das Zubehörteil aus der Fassung herausziehen.

Betrieb

WICHTIG: Die Zusatzvorrichtung mit Hilfe der Zugmaschine anheben und bewegen.

Ausheben von Gräben

Bevor unter einem Weg oder einer Straße gebohrt wird, muss an beiden Seiten des Bohrbereichs ein Eingangs- und ein Ausgangsgraben ausgehoben werden. Beide Gräben müssen mindestens 15 cm (6") breit und 50 cm (18") tief sein. Der Eingangsgraben muss mindestens 2 m lang und der Ausgangsgraben 1 bis 2 m lang sein. Der Eingangsgraben sollte rechtwinklig zum Weg bzw. zur Straße und der Ausgangsgraben parallel zum Weg bzw. der Straße liegen. Die Mitte des Ausgangsgrabens sollte gegenüber dem Eingangsgraben liegen (Abb. 3).




Abbildung 3

- | | |
|-------------------|-------------------|
| 1. Eingangsgraben | 3. Ausgangsgraben |
| 2. Bürgersteig | |

Bohrung des Lochs

WICHTIG: Das Bohren muss von zwei Personen vorgenommen werden. Versuchen Sie nicht, diese Arbeit allein durchzuführen.

1. Die Zugmaschine mit dem Antriebskopf an den Anfang des Grabens fahren und auf die gewünschte Tiefe absenken.
2. Den Motor abstellen und warten, bis alle Teile stillstehen.
3. Eine Bohrstange und einen Bohrmeißel am Antriebskopf anbringen.
4. Das Bohrstangen-Führungswerkzeug unmittelbar hinter dem Bohrmeißel an der Bohrstange anbringen (Abb. 4).

5. Die Person, die den Bohrmeißel führt, stellt sich rechts neben den Graben (Abb. 4). Den Motor starten, das Pumpenwahlventil auf langsam (Schildkröte) stellen, den Gasregler auf die Mitte des Drehzahlbereichs schieben und den Zusatzgeräte-Hydraulikhebel nach hinten ziehen, um die Vorwärtsdrehung des Bohrmeißels zu starten.
6. Die Zugmaschine langsam vorwärtsbewegen, während die Person mit dem Bohrstangen-Führungswerkzeug den Bohrmeißel in den Boden führt (Abb. 4).




Abbildung 4

- | | |
|----------------------------|---------------------------------|
| 1. Bürgersteig oder Straße | 4. Bohrstange |
| 2. Eingangsgaben | 5. Bohrstangen-Führungswerkzeug |
| 3. Bohrmeißel | |

7. Sobald sich der gesamte Bohrmeißel im Boden befindet, den Zusatzgeräte-Hydraulikhebel auf Neutralstellung schieben.
8. Den Motor abstellen und warten, bis alle Teile stillstehen.
9. Die Neigung der Bohrstange kontrollieren. Wenn die Neigung der Stange nicht innerhalb der Toleranzen für die jeweilige Arbeit liegt, den Motor starten und zurückfahren, um den Bohrmeißel aus dem Boden herauszuziehen. Dann die Schritte 5 bis 9 wiederholen, wobei die nötigen Einstellungen vorgenommen werden, um die Neigung der Stange zu korrigieren.
10. Das Bohrstangen-Führungswerkzeug entfernen.
11. Den Motor starten und den Zusatzgeräte-Hydraulikhebel nach hinten ziehen, um den Bohrmeißel zu starten.
12. Die Zugmaschine langsam vorwärtsbewegen, während der Bohrmeißel in den Boden eindringt.

WICHTIG: Nicht zu schnell fahren und den Meißel mit Gewalt in den Boden drücken. Der Meißel muss von selbst in den Boden eindringen. Den Meißel niemals durch den Boden schieben oder ziehen, wenn sich der Antriebskopf nicht dreht.

13. Wenn noch ca. 15 cm (6") der Bohrstange im Eingangsgaben zu sehen sind, oder wenn der Bohrmeißel vollständig eingedrungen ist und in die gegenüberliegende Seite des Ausgangsgrabens bohrt, die Zugmaschine stoppen, den Zusatzgeräte-Hydraulikhebel auf Neutralstellung schieben und den Motor abstellen.
14. Wenn der Bohrmeißel noch nicht in den Ausgangsgaben eingedrungen ist, wie folgt vorgehen:
 - A. Die Bohrstange vom Antriebskopf lösen.
 - B. Den Motor starten und bis zum Ende des Eingangsgabens zurückfahren.
 - C. Den Motor abstellen und warten, bis alle Teile stillstehen.
 - D. Eine andere Bohrstange anbringen und die Schritte 11 bis 14 wiederholen.

Erweiterung der Bohrung

15. Mit einer Schaufel vorsichtig den Bohrmeißel so weit freilegen, dass er herausgezogen werden kann (Abb. 5).
16. Den Bohrmeißel herausziehen und den Erweiterungsbohrer anbringen (Abb. 5).
17. Das zu installierende Kabel bzw. Rohr am Drehzapfen am Ende des Erweiterungsbohrers befestigen (Abb. 5).




Abbildung 5

- | | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| 1. Bürgersteig oder Straße | 4. Erweiterungsbohrer |
| 2. Ausgangsgaben | 5. Drehzapfen |
| 3. Bohrmeißel mit Schaufel freigelegt | |

18. Den Motor starten und den Zusatzgeräte-Hydraulikhebel nach hinten ziehen, um den Erweiterungsbohrer zu starten.

19. Die Zugmaschine langsam nach hinten bewegen, während der Erweiterungsbohrer in den Boden eindringt.

WICHTIG: Nicht zu schnell fahren und den Erweiterungsbohrer mit Gewalt in den Boden drücken. Den Erweiterungsbohrer von selbst in den Boden eindringen lassen. Den Bohrer niemals durch den Boden schieben oder ziehen, wenn sich der Antriebskopf nicht dreht.

20. Wenn sich eine Bohrstangenkupplung ca. 15 cm (6") weit im Eingangsgraben befindet, oder wenn der Erweiterungsbohrer mit ca. 15 cm (6") des Kabels bzw. Rohrs vollständig in den Graben eingedrungen ist, die Zugmaschine abstellen, den Zusatzgeräte-Hydraulikhebel auf Neutralstellung ziehen und den Motor abstellen.

21. Wenn der Erweiterungsbohrer noch nicht in den Ausgangsgraben eingedrungen ist, wie folgt vorgehen:

- A. Die noch im Boden befindliche Bohrstange vom Antriebskopf lösen.
- B. Den Motor starten und zur Vorderseite des Eingangsgrabens fahren.
- C. Den Motor abstellen und warten, bis alle Teile stillstehen.
- D. Den Antriebskopf am Stangenschaft im Boden anbringen.
- E. Die Schritte 18 bis 21 wiederholen.

22. Wenn sich Erweiterungsbohrer und Kabel/Rohr im Eingangsgraben befinden, das Kabel bzw. Rohr vom Erweiterungsbohrer abnehmen.

Wartung

VORSICHT
<p>POTENTIELLE GEFAHR</p> <ul style="list-style-type: none"> Wenn der Schlüssel im Zündschloss bleibt, könnte jemand den Motor starten.
<p>WAS KANN PASSIEREN</p> <ul style="list-style-type: none"> Ungewollter Motorstart kann schwerwiegende Verletzungen verursachen.
<p>WIE DIE GEFAHR VERMIEDEN WERDEN KANN</p> <ul style="list-style-type: none"> Vor Wartungsarbeiten den Schlüssel aus dem Zündschloss abziehen.

Lagerung

1. Vor längerer Lagerung das Gerät mit mildem Reinigungsmittel und Wasser waschen.
2. Den Zustand der Hydraulikschläuche kontrollieren. Beschädigte Schläuche austauschen.
3. Alle Schrauben und Muttern kontrollieren und festziehen. Alle beschädigten oder defekten Teile reparieren oder austauschen.
4. Alle zerkratzten oder blanken Metallflächen nachstreichen. Farbe erhalten Sie bei Ihrem Händler.
5. Das Gerät in einer sauberen, trockenen Garage o. ä. aufbewahren und abdecken, damit es geschützt wird und sauber bleibt.

Fehlerbehebung

PROBLEM	MÖGLICHE URSACHE	MASSNAHME
Bohrantriebskopf rotiert nicht.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hydraulikkupplung nicht richtig angeschlossen. 2. Defekte Hydraulikkupplung. 3. Behinderung in einem Hydraulikschlauch. 4. Zusatzgeräteventil an der Zugmaschine öffnet nicht. 5. Defekter Hydraulikmotor. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alle Kupplungen kontrollieren und festziehen. 2. Kupplungen kontrollieren und defekte Kupplungen austauschen. 3. Behinderung finden und beseitigen. 4. Ventil reparieren. 5. Defekten Motor reparieren bzw. austauschen.

