



Комплект кабины

Технологический автомобиль Workman® GTX

Номер модели 07142—Заводской номер 405330001 и до

Руководство оператора

Внимание: Для использования кабины на технологическом автомобиле Workman GTX с электрическим двигателем требуется комплект силового преобразователя. Обратитесь к официальному дистрибьютору компании Toro для получения дополнительной информации.

Внимание: Комплект пружины необходим для использования кабины на технологическом автомобиле Workman GTX. Комплект пружины должен устанавливаться только квалифицированными механиками технического обслуживания компании Toro с использованием утвержденных к применению инструментов. Неправильное снятие, разборка или установка пружины представляет опасность для оператора или находящихся рядом людей. Свяжитесь с официальным дистрибьютором компании Toro по вопросу получения подходящих инструментов и информации о правильной установке данного комплекта.

Техника безопасности

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Сжатая пружина в узле пружины и амортизатора является источником опасности, связанной с накопленной энергией. Если пружину неправильно удерживать во время сжатия или снятия, она может стать причиной травмирования оператора и/или находящихся рядом людей.

- Всегда используйте утвержденное к применению приспособление для сжатия пружины компании Toro, чтобы сжать пружину в безопасное состояние при снятии фиксирующей муфты.
- Всегда соблюдайте меры предосторожности при ослаблении сжатой пружины.

Наклейки с правилами техники безопасности и инструкциями

Таблички и инструкции по технике безопасности должны быть хорошо видны оператору и установлены во всех местах повышенной опасности. Заменяйте любую поврежденную или утерянную табличку.




133-1016

decal133-1016

1. Предупреждение! Изучите *Руководство оператора*; пристегните ремень безопасности и не допускайте опрокидывания машины.
2. Осторожно! Используйте средства защиты органов слуха.






133-1017

decal133-1017

1. Не ремонтировать и не переделывать: прочтите *Руководство оператора*.



131-8410

decal131-8410


1. Опасность возгорания — заглушите двигатель перед заправкой топливом.



120-9570

decal120-9570


1. Осторожно! Не приближайтесь к движущимся частям, сохраняйте на месте все кожухи и щитки.



130-5964

decal130-5964

1. Осторожно! В случае экстренной ситуации: 1) Извлеките стопорный штифт из каждой оконной петли; 2) Вытолкните переднее окно наружу, чтобы выйти из автомобиля.



130-5439

decal130-5439

1. Прочтите информацию о предохранителях в *Руководстве оператора*.
2. Стеклоочиститель ветрового стекла - 15 А
3. Фары - 15 А
4. Стеклоомыватель
5. Стеклоочиститель ветрового стекла

Сборка

Незакреплённые детали

Используя таблицу, представленную ниже, убедитесь в том, что все детали отгружены

Процедура	Наименование	Количество	Использование
1	Детали не требуются	–	Подготовьте автомобиль.
2	Детали не требуются	–	Снимите опору в сборе (только для машин с серийным номером 403448001 и ниже).
3	Пружина	2	Установите пружины (только для машин с серийным номером 403448001 и ниже).
4	Детали не требуются	–	Установите опору в сборе (только для машин с серийным номером 403448001 и ниже).
5	Опора панели пола Болт с фланцевой головкой (5/16 x 1¼ дюйма) Фланцевая гайка (5/16 дюйма) Левая опора кабины Правая опора кабины Болт с шестигранной головкой (¾ x 1¼ дюйма) Фланцевая гайка (¾ дюйма) Шайба (¾ дюйма)	2 16 16 1 1 4 4 4	Установите опоры
6	Рама кабины Задний уплотнитель из пеноматериала Задний уплотнительный коврик из пеноматериала Болт с фланцевой головкой (5/16 x 1¼ дюйма) Фланцевая гайка (5/16 дюйма) Плоская шайба (5/16 дюйма) Опорная пластина Правый передний уплотнитель из пеноматериала Левый передний уплотнитель из пеноматериала Верхний задний уплотнитель из пеноматериала Уплотнитель из пеноматериала Болт с шестигранной головкой (¾ x 1¼ дюйма) Фланцевая гайка (¾ дюйма) Шайба (¾ дюйма)	1 1 1 4 4 4 2 1 1 1 2 6 6 6	Установите кабину.

Процедура	Наименование	Количество	Использование
7	Блок предохранителей	1	Проложите жгут проводов.
	Винт с шестигранной головкой с буртиком (№ 10 x ¾ дюйма)- только для машин с электрическим двигателем и серийным номером 403448001 и выше.	2	
	Рифленая гайка (№ 10)– только для машин с электрическим двигателем и серийным номером 403448001 и выше.	2	
	Самонарезающий винт– только для машин с бензиновым двигателем и серийным номером 403448001 и выше.	2	
	Предохранитель (15 А)	1	
8	Жгут проводов переходника кабины– только для машин с электрическим двигателем и серийным номером 403448001 и выше.	1	Установите жгут проводов переходника кабины.

1

Подготовка машины

Детали не требуются

Процедура

1. Припаркуйте автомобиль на горизонтальной поверхности, включите стояночный тормоз, выключите двигатель и извлеките ключ.
2. Поднимите кузов так, чтобы опорная стойка кузова была полностью задействована; см. *Руководство оператора* для автомобиля.
3. Снимите основание сиденья.
4. Отсоедините отрицательный кабель аккумуляторной батареи; см. *Руководство оператора*.

2

Снятие стойки в сборе

Только для машин с серийным номером 403448001 и ниже

Детали не требуются

Процедура

Примечание: Если на вашей машине установлены серебристые пружины, пропустите этот пункт.

1. Снимите переднее колесо.

2. Снимите болт с шестигранной головкой ($\frac{3}{8}$ x $4\frac{3}{4}$ дюйма) и фланцевую гайку ($\frac{3}{8}$ дюйма) со шпинделя (Рисунок 1).
3. Снимите болт с шестигранной головкой ($\frac{3}{8}$ x $3\frac{1}{2}$ дюйма) и фланцевую гайку ($\frac{3}{8}$ дюйма) с рычага управления (Рисунок 1).
4. Снимите болт с шестигранной головкой ($\frac{1}{2}$ x $2\frac{1}{4}$ дюйма) и контргайку ($\frac{1}{2}$ дюйма), которые крепят стойку в сборе к верхней раме (Рисунок 1).
5. Снимите стойку в сборе (Рисунок 1).

Примечание: Повторите эти действия с другой стороны машины.




Рисунок 1

Некоторые детали для наглядности не показаны

- | | |
|---|--|
| 1. Болт с шестигранной головкой ($\frac{1}{2}$ x $2\frac{1}{4}$ дюйма) | 6. Фланцевая гайка ($\frac{3}{8}$ дюйма) – со стороны рычага управления |
| 2. Контргайка ($\frac{1}{2}$ дюйма) | 7. Фланцевая гайка ($\frac{3}{8}$ дюйма) – со стороны шпинделя |
| 3. Кольцо | 8. Болт с шестигранной головкой ($\frac{3}{8}$ x $3\frac{1}{2}$ дюйма) – со стороны рычага управления |
| 4. Пружина | 9. Болт с шестигранной головкой ($\frac{3}{8}$ x $4\frac{3}{4}$ дюйма) – со стороны шпинделя |
| 5. Стойка в сборе | |

3

Установка пружин

Только для машин с серийным номером 403448001 и ниже

Детали, требуемые для этой процедуры:

2	Пружина
---	---------

Процедура

Для снятия и установки пружин стойки в сборе используйте утвержденное к применению приспособление для сжатия пружины компании Togo. Обратитесь к официальному дистрибьютору компании Togo.

1. Поместите стойку в сборе в приспособление для сжатия пружины и используйте приспособление, чтобы сжать пружину.
2. Когда пружина будет сжата, снимите фиксирующую муфту.
3. Снимите пружину со стойки в сборе (Рисунок 1).
4. Установите новую пружину на имеющуюся стойку в сборе (Рисунок 1).
5. Сожмите пружину с помощью приспособления для сжатия пружины компании Togo.
6. Когда пружина будет сжата, установите фиксирующую муфту.
7. Осторожно снимите напряжение с пружины, позволяя ей упереться в муфту.
8. Снимите стойку в сборе с приспособления для сжатия пружины.

Примечание: Повторите эти действия с другой стороны машины.

4

Установка стойку в сборе

Только для машин с серийным номером 403448001 и ниже

Детали не требуются

Процедура

1. Установите стойку в сборе на машину.
2. Прикрепите верхнюю часть стойки в сборе к раме при помощи верхнего болта с шестигранной головкой ($\frac{1}{2}$ x $2\frac{1}{4}$ дюйма) и контргайки ($\frac{1}{2}$ дюйма), как показано на Рисунок 1.
3. Затяните болт с шестигранной головкой ($\frac{1}{2}$ x $2\frac{1}{4}$ дюйма) с моментом от 91 до 113 Н·м.
4. Установите болт с шестигранной головкой ($\frac{3}{8}$ x $4\frac{3}{4}$ дюйма) и фланцевую гайку ($\frac{3}{8}$ дюйма) на шпindel (Рисунок 1).
5. Затяните болт с шестигранной головкой ($\frac{3}{8}$ x $4\frac{3}{4}$ дюйма) с моментом от 37 до 45 Н·м.
6. Прикрепите нижнюю часть стойки в сборе к рычагу управления при помощи болта с шестигранной головкой ($\frac{3}{8}$ x $3\frac{1}{2}$ дюйма) и фланцевой гайки ($\frac{3}{8}$ дюйма), как показано на Рисунок 1.
7. Затяните болт с шестигранной головкой ($\frac{3}{8}$ x $3\frac{1}{2}$ дюйма) с моментом от 37 до 45 Н·м.
8. Установите переднее колесо.

Примечание: Повторите эти действия с другой стороны машины.

5

Установка опор

Детали, требуемые для этой процедуры:

2	Опора панели пола
16	Болт с фланцевой головкой (5/16 x 1¼ дюйма)
16	Фланцевая гайка (5/16 дюйма)
1	Левая опора кабины
1	Правая опора кабины
4	Болт с шестигранной головкой (¾ x 1¼ дюйма)
4	Фланцевая гайка (¾ дюйма)
4	Шайба (¾ дюйма)

Процедура

1. Выверните 4 винта (¼ x 1¼ дюйма) и 4 гайки (¼ дюйма) с панели пола (Рисунок 2).




Рисунок 2

1. Гайка (¼ дюйма)
2. Винт (¼ x 1¼ дюйма)
3. Панель пола

2. Установите напольный домкрат под раму, чтобы поддерживать переднюю часть машины (Рисунок 3).




Рисунок 3

1. Рама

3. Снимите одну из имеющихся опор панели пола (Рисунок 4).

Внимание: Не снимайте одновременно обе имеющиеся опоры панели пола.




Рисунок 4

1. Имеющиеся опоры панели пола

- Установите новую опору панели пола с помощью 8 болтов с фланцевыми головками (5/16 x 1¼ дюйма) и 8 фланцевых гаек (5/16 дюйма), как показано на [Рисунок 5](#).

Примечание: Затяните болты с фланцевыми головками (5/16 x 1¼ дюйма) с моментом 34 Н·м.




Рисунок 5

- Фланцевая гайка (5/16 дюйма)
- Болт с фланцевой головкой (5/16 x 1¼ дюйма)
- Опора панели пола

- Снимите вторую из имеющихся опор панели пола ([Рисунок 4](#)).
- Установите вторую новую опору панели пола с помощью 8 болтов с фланцевыми головками (5/16 x 1¼ дюйма) и 8 фланцевых гаек (5/16 дюйма), как показано на [Рисунок 5](#).
- Установите снятые ранее 4 винта (¼ x 1¼ дюйма) и 4 гайки (¼ дюйма) в панель пола ([Рисунок 2](#)).
- Используя новые опоры панелей пола в качестве шаблона, просверлите три отверстия (диаметром 9,5 мм) в каждой панели пола ([Рисунок 6](#)).

Внимание: Просверлите только два передних отверстия в новых опорах панели пола и самое дальнее заднее отверстие, как показано на [Рисунок 6](#).




Рисунок 6

- Не сверлите это отверстие.
- Передняя сторона машины

- Прикрепите, не затягивая, левую и правую опоры кабины к машине, используя болты с шестигранными головками (¾ x 1¼ дюйма), шайбы (¾ дюйма) и фланцевые гайки (¾ дюйма), как показано на [Рисунок 7](#).

Примечание: Не затягивайте болты на данном этапе.




Рисунок 7

- Болт с шестигранной головкой (¾ x 1¼ дюйма)
- Опора кабины
- Фланцевая гайка (¾ дюйма)
- Шайба (¾ дюйма)

6

Установка кабины

Детали, требуемые для этой процедуры:

1	Рама кабины
1	Задний уплотнитель из пеноматериала
1	Задний уплотнительный коврик из пеноматериала
4	Болт с фланцевой головкой (5/16 x 1¼ дюйма)
4	Фланцевая гайка (5/16 дюйма)
4	Плоская шайба (5/16 дюйма)
2	Опорная пластина
1	Правый передний уплотнитель из пеноматериала
1	Левый передний уплотнитель из пеноматериала
1	Верхний задний уплотнитель из пеноматериала
2	Уплотнитель из пеноматериала
6	Болт с шестигранной головкой (¾ x 1¼ дюйма)
6	Фланцевая гайка (¾ дюйма)
6	Шайба (¾ дюйма)

Процедура

1. Удалите защитный слой с самоклеящейся поверхности заднего уплотнителя из пеноматериала и приклейте уплотнитель к автомобилю, как показано на [Рисунок 8](#).

Внимание: Убедитесь в том, что нижняя часть заднего уплотнителя из пеноматериала с клеящим слоем направлена на верхнюю часть поверхности балки.




Рисунок 8

1. Задний уплотнитель из пеноматериала

2. Выверните три винта и три гайки, которые крепят левый поручень, и снимите его ([Рисунок 9](#)).




Рисунок 9

1. Поручень

3. Установите передний уплотнитель из пеноматериала, если он еще не установлен ([Рисунок 10](#)).

Примечание: Убедитесь в том, что передний уплотнитель из пеноматериала установлен в кабине, прежде вы установите кабину на машину.




Рисунок 10

1. Передний уплотнитель из пеноматериала

4. Поднимите раму кабины, используя точки подъема, и поместите ее на автомобиль ([Рисунок 11](#)).




Рисунок 11

1. Точки подъема

5. Закрепите боковые части рамы кабины на машине при помощи 6 болтов с шестигранными головками ($\frac{3}{8}$ x $1\frac{1}{4}$ дюйма), 6 шайб ($\frac{3}{8}$ дюйма) и 6 фланцевых гаек ($\frac{3}{8}$ дюйма), как показано на [Рисунок 12](#).

Примечание: Затяните болты с шестигранными головками ($\frac{3}{8}$ x $1\frac{1}{4}$ дюйма) с моментом 58 Н·м.




Рисунок 12

1. Болт с шестигранной головкой ($\frac{3}{8}$ x $1\frac{1}{4}$ дюйма)
2. Шайба ($\frac{3}{8}$ дюйма)
3. Фланцевая гайка ($\frac{3}{8}$ дюйма)

6. Закрепите заднюю часть рамы кабины на левой и правой опорах при помощи 4 болтов с фланцевыми головками ($\frac{5}{16}$ x $1\frac{1}{4}$ дюйма), двух опорных пластин, 4 плоских шайб и 4 фланцевых гаек ($\frac{5}{16}$ дюйма), как показано на [Рисунок 13](#).

Примечание: Затяните болты с моментом 34 Н·м.




Рисунок 13

1. Болт с фланцевой головкой ($\frac{5}{16}$ x $1\frac{1}{4}$ дюйма)
2. Опорная пластина
3. Плоская шайба
4. Фланцевая гайка ($\frac{5}{16}$ дюйма)

7. Закрепите левую и правую опоры и затяните болты с моментом 58 Н·м, как показано на [Рисунок 7](#).
8. Установите ранее снятый левый поручень при помощи трех винтов и трех гаек ([Рисунок 9](#)).
9. Установите верхний задний уплотнитель из пеноматериала ([Рисунок 14](#)).




Рисунок 14

1. Верхний задний уплотнитель из пеноматериала

10. Установите основание сиденья.

Примечание: Возможно, вам придется отрегулировать положение двух средних узлов крепления ремней безопасности, чтобы сиденье можно было опустить на место. Ослабьте две контргайки ($\frac{7}{16}$ дюйма) на двух средних узлах крепления ремней безопасности и затяните эти две контргайки

(7/16 дюйма) с моментом от 72 до 88 Н·м после регулировки положения узлов.

11. Удалите защитные слои с самоклеящихся поверхностей правого переднего и левого переднего уплотнителей из пеноматериала и приклейте уплотнители к машине (Рисунок 15).




Рисунок 15

1. Левый передний уплотнитель из пеноматериала

12. Удалите защитный слой с самоклеящейся поверхности уплотнителя из пеноматериала и приклейте уплотнитель к правой стороне машины Рисунок 16.




Рисунок 16

Показана правая сторона

1. Уплотнитель из пеноматериала

7

Прокладка жгута проводов

Детали, требуемые для этой процедуры:

1	Блок предохранителей
2	Винт с шестигранной головкой с буртиком (№ 10 x 3/4 дюйма)- только для машин с электрическим двигателем и серийным номером 403448001 и выше.
2	Рифленая гайка (№ 10)- только для машин с электрическим двигателем и серийным номером 403448001 и выше.
2	Самонарезающий винт- только для машин с бензиновым двигателем и серийным номером 403448001 и выше.
1	Предохранитель (15 А)

На машинах с электрическим двигателем

Внимание: Для использования кабины на технологическом автомобиле Workman GTX с электрическим двигателем требуется комплект силового преобразователя. Обратитесь к официальному дистрибьютору компании Того для получения дополнительной информации.

1. Установите новый блок предохранителей следующим образом:
 - Для машин с серийным номером **403448001** и ниже защелкните новый блок предохранителей на имеющемся блоке предохранителей на машине (Рисунок 17).




Рисунок 17

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. На «землю» | 3. К дополнительному комплексу насоса стеклоомывателя |
| 2. К проводу с плавкой вставкой | 4. Новый блок предохранителей |

g035257




Рисунок 18

- | | |
|---|--------------------------|
| 1. Новый блок предохранителей | 3. Рифленая гайка (№ 10) |
| 2. Винт с шестигранной головкой с буртиком (№ 10 x 3/4 дюйма) | 4. Гнездовой разъем |

g290937

- Для машин с серийным номером **403448001 и выше** прикрепите новый блок предохранителей с помощью 2 винтов с шестигранными головками с буртиками (№ 10 x 3/4 дюйма) и 2 рифленых гаек (№ 10), как показано на [Рисунок 18](#).

2. Для машин с серийным номером **403448001 и выше** подсоедините гнездовой разъем на жгуте проводов к новому блоку предохранителей ([Рисунок 18](#)).
3. Подсоедините большой разъем нового блока предохранителей к дополнительному кабелю питания на имеющемся блоке предохранителей ([Рисунок 17](#)).
4. Проложите жгут проводов позади кабины и под сиденьем и прикрепите зажим жгута проводов к боковой панели ([Рисунок 19](#)).




Рисунок 19

1. Жгут проводов

5. Подсоедините черную проволочную перемычку к проводу заземления в жгуте проводов комплекта преобразователя напряжения ([Рисунок 20](#)).

Примечание: Черная круглая клемма не используется.

6. Подсоедините красный провод питания к проводу питания на жгуте проводов из комплекта преобразователя напряжения ([Рисунок 20](#)).




Рисунок 20

- | | |
|---|---|
| 1. Жгут проводов кабины | 3. Черный провод заземления с лепестковым выводом |
| 2. Черный провод заземления с круглой клеммой (не используется) | 4. Красный провод питания с лепестковым выводом |

7. Подсоедините оставшийся провод к проводу с плавкой вставкой на новом блоке предохранителей ([Рисунок 17](#)).
8. Опустите кузов и подсоедините аккумуляторную батарею; см. *Руководство оператора*.
9. Установите ранее снятое основание сиденья.

Для машин с бензиновым двигателем или с электронным впрыском топлива (EFI)

1. Установите новый блок предохранителей следующим образом:
 - Для машин с серийным номером **403448001** и ниже: защелкните новый блок предохранителей на имеющемся блоке предохранителей на машине ([Рисунок 17](#)).
 - Для машин с серийным номером **403448001** и выше: прикрепите новый блок предохранителей с помощью 2 самонарезающих винтов, как показано на [Рисунок 21](#).




Рисунок 21

g290831

1. Самонарезающий винт
2. Новый блок предохранителей




Рисунок 22

g278776

2. Подсоедините большой разъем нового блока предохранителей к дополнительному кабелю питания на имеющемся блоке предохранителей (Рисунок 17).
3. Проложите жгут проводов позади кабины и под сиденьем и прикрепите зажим жгута проводов к боковой панели (Рисунок 19).
4. Подсоедините черную круглую клемму к блоку заземления машины (Рисунок 22).
5. Подсоедините красный провод питания к пустому гнезду в блоке предохранителей машины (Рисунок 22).

Примечание: В случае отсутствия свободного гнезда в блоке предохранителей установите дополнительный блок предохранителей.

1. Жгут проводов кабины
2. Черный провод заземления с круглой клеммой
3. Черный провод заземления с лепестковым выводом
4. Красный провод питания с лепестковым выводом

6. Подсоедините оставшийся провод к проводу с плавкой вставкой на новом блоке предохранителей (Рисунок 17).
7. Опустите кузов и подсоедините аккумуляторную батарею; см. *Руководство оператора*.
8. Установите ранее снятое основание сиденья.

8

Монтаж жгута проводов переходника кабины

Только для машин с электрическим двигателем

Детали, требуемые для этой процедуры:

1	Жгут проводов переходника кабины– только для машин с электрическим двигателем и серийным номером 403448001 и выше.
---	--

Процедура

Для машин с серийным номером 403448001 и выше: установите жгут проводов переходника кабины следующим образом:

1. Откройте капот; см. *Руководство оператора* для вашей машины.
2. Отсоедините 4-контактный штыревой разъем на главном жгуте проводов от преобразователя напряжения постоянного тока под приборной панелью.




Рисунок 23

g299535

1. Преобразователь напряжения постоянного тока
2. 4-контактный штыревой разъем на главном жгуте проводов.

3. Подсоедините 4-контактный гнездовой разъем на жгуте проводов переходника кабины к 4-контактному штыревому разъему на главном жгуте проводов.




Рисунок 24

g299566

1. 4-контактный гнездовой разъем на жгуте проводов переходника кабины.
2. 4-контактный штыревой разъем на главном жгуте проводов.

4. Подсоедините 4-контактный штыревой разъем на жгуте проводов переходника кабины к преобразователю напряжения постоянного тока.




Рисунок 25

g299568

1. Подсоединение переходника кабины к главному жгуту проводов.
2. Подсоединение переходника кабины к преобразователю напряжения постоянного тока.

5. Подсоедините свободный квадратный штыревой разъем на жгуте проводов преобразователя напряжения к жгуту проводов переходника кабины ([Рисунок 26](#)).

6. Подсоедините свободный квадратный гнездовой разъем на жгуте проводов преобразователя напряжения к жгуту проводов переходника кабины (Рисунок 26).




Рисунок 26

1. Соединения жгута проводов преобразователя напряжения со жгутом проводов переходника кабины.

7. Зафиксируйте капот; см. *Руководство оператора* для вашей машины.

Знакомство с изделием

Органы управления

Панель управления

Переключатель стеклоочистителя ветрового стекла

Нажмите выключатель вперед для включения щеток стеклоочистителя (Рисунок 27).




Рисунок 27

1. Управление стеклоочистителем ветрового стекла
2. Выключатель освещения

Выключатель освещения

Нажмите левую или правую сторону выключателя для включения освещения кабины (Рисунок 27).

Фиксатор ветрового стекла

Поднимите фиксаторы, чтобы открыть ветровое стекло (Рисунок 28). Нажмите вниз на фиксатор, чтобы зафиксировать ветровое стекло в открытом положении. Вытяните и опустите фиксатор, чтобы закрыть и запорить ветровое стекло.




Рисунок 28

1. Фиксатор ветрового стекла

Примечания:

Примечания:



Count on it.