



Bộ Thang nâng Điện 12V hoặc 48V

Xe Đa năng Workman® GTX

Số Model 07143—Số Sê-ri 404500001 trở lên


Số Model 07144—Số Sê-ri 404500000 trở lên

Hướng dẫn Lắp đặt

Lưu ý: Tái sử dụng bất kỳ phần cứng gắn nào mà bạn đã tháo ra và không được thay thế bằng phần cứng từ bộ này.

Chuẩn bị Máy

1. Đỡ máy trên bề mặt bằng phẳng.
2. Bật phanh đỗ.
3. Tắt máy và rút chìa khóa.



G038447

g038447



Hình 1



Đặt Thùng hàng vào Vị trí Bảo dưỡng

Lưu ý: Nếu thanh kéo được lắp trên máy, bạn phải tháo ra trước khi đặt thùng hàng vào vị trí dịch vụ.

Đưa thanh đỡ vào vị trí bảo dưỡng (Hình 2).




g036022


Hình 2

g036022


Lắp đặt Khung Nâng



1x



5x



5x

1. Tháo bu lông và đai ốc hiện có ra khỏi ống khung sau (ô A của [Hình 3](#)).

Lưu ý: Loại bỏ bu lông và đai ốc.



2. Tháo 2 đỉnh tán bằng nhựa hiện có ra khỏi ống khung sau (ô B của [Hình 3](#)).

Lưu ý: Giữ lại 2 đỉnh tán bằng nhựa.

3. Lắp khung nâng vào ống khung sau bằng cách sử dụng 5 bu lông đầu mặt bích (3/8 x 2-1/2 inch) và 5 đai ốc mặt bích (3/8 inch) như được minh họa trong ô C của [Hình 3](#).

Tạo mô-men xoắn của bu lông đầu mặt bích (3/8 x 2-1/2 inch) từ 37 đến 45 N·m.


4. Lắp 2 đỉnh tán bằng nhựa đã tháo trước đó vào ống khung sau (ô D của [Hình 3](#)).



Hình 3



g381446

Lắp đặt Chốt Nâng



1x

1. Tháo 2 bu lông hiện có ra khỏi cần điều khiển thùng hàng lớn (ô A của [Hình 4](#)).
2. Lắp chốt nâng vào cần điều khiển thùng hàng lớn bằng cách sử dụng 2 bu lông đã tháo trước đó và tạo mô-men xoắn của bu lông từ 15 đến 16 N•m như được minh họa trong ô B của [Hình 4](#).




g035996


g035996

Hình 4

Lắp đặt Tấm Nâng



1x





6x

1. Tháo 6 bu lông và thanh giằng thùng hàng hiện có ra khỏi thùng hàng lớn (ô A của [Hình 5](#)).

Lưu ý: Loại bỏ các bu lông và thanh giằng thùng hàng.

2. Lắp tấm nâng vào thùng hàng lớn bằng cách sử dụng 6 bu lông và tạo mô-men xoắn của bu lông từ 15 đến 16 N·m như được minh họa trong ô B của [Hình 5](#).





g035960

Hình 5

g035960



Lắp đặt Nút dừng Bộ khởi động

Chỉ dành cho Máy dùng Pin Axit-Chì



Quan trọng: Chỉ lắp nút dừng bộ khởi động trên máy dùng pin axit-chì; không lắp nút dừng bộ khởi động trên máy dùng pin lithium-ion.


Lắp nút dừng bộ khởi động vào khung gắn khay pin bằng bu lông và đai ốc (Hình 6).



Hình 6
Máy dùng Pin Axit-Chì được Minh họa



g035998

Lắp Cầu chì



Lắp cầu chì (15 A) vào khối nắp cầu chì (Hình 7, Hình 8, Hình 9 và Hình 10).



Đối với Mẫu bộ 07143 với Số Sê-ri Máy 403448000 Trở về trước



Hình 7

g379041



Đối với Mẫu bộ 07144 với Số Sê-ri Máy 403446000 Trở về trước



Hình 8

g282496



Đối với Mẫu bộ 07143 với Số Sê-ri Máy 403448001 Trở về sau



Hình 9

g282493

Đối với Mẫu bộ 07144 với Số Sê-ri Máy 403446001 Trở về sau




Hình 10

g282495

Lắp Công tắc

Số Sê-ri Máy 41159999 Trở về trước





1x

1. Tháo nắp nhựa ra khỏi bảng điều khiển (ô A của Hình 11).

Lưu ý: Loại bỏ nắp nhựa.

2. Lắp đầu nối công tắc thông qua lỗ mở trong bảng điều khiển (ô B của Hình 11).
3. Lắp công tắc vào đầu nối công tắc (ô C trong Hình 11).
4. Đảm bảo công tắc được định hướng đúng (ô D của Hình 11).




g036019

Hình 11



g036019

Số Sê-ri Máy 411600000 Trở về sau



1x




1. Cắt lỗ mở trên nhãn dán bảng điều khiển cho công tắc (ô A của Hình 12).
2. Lắp đầu nối công tắc thông qua lỗ mở trong bảng điều khiển (ô B trong Hình 12).
3. Lắp công tắc vào đầu nối công tắc (ô C trong Hình 12).
4. Đảm bảo công tắc được định hướng đúng (ô D của Hình 12).



Hình 12



g378587

Lắp Xilanh Nâng



Quan trọng: Sử dụng lạt nhựa để siết chặt dây xilanh nâng vào bộ dây an toàn, tránh xa các bộ phận sắc nhọn hoặc đang chuyển động. Bạn phải đảm bảo bộ dây an toàn có đủ độ chùng để dây có được phạm vi chuyển động tối đa.

1. Lắp xilanh nâng bằng chốt kẹp hình chữ U và chốt kẹp ghim (ô A của [Hình 13](#)).
2. Kết nối bộ dây an toàn và siết chặt vào thanh ngang của máy bằng lạt nhựa (ô B của [Hình 13](#)).
3. Xoay xilanh nâng lên trên một góc 45°, sau đó sử dụng khối đỡ để đỡ xilanh nâng (ô C [Hình 14](#)).
4. Nhấn công tắc lên để mở rộng xilanh nâng (ô D của [Hình 14](#)).
5. Lắp phần mở rộng của xilanh nâng vào thùng hàng lớn bằng chốt kẹp hình chữ U và chốt kẹp ghim (ô E của [Hình 14](#)).




g036021

Hình 13

g036021

Quan trọng: Sử dụng khối đỡ để đỡ xilanh nâng sao cho xilanh mở rộng lên trên một góc 45°.





Hình 14

g185788

Tháo Cùm Thanh đỡ

Tháo 2 bu lông (3/8 x 2-1/2 inch), 2 đai ốc mặt bích (3/8 inch) và 3 bu lông (5/16 x 3/4 inch) ra khỏi cụm thanh đỡ và tháo cụm thanh đỡ (Hình 15).



g036807

Hình 15

g036807

Vận hành

Quan trọng: Việc điều khiển máy khi thùng hàng lớn được nâng lên có thể khiến máy dễ bị lật hoặc bị lấn hơn. Kết cấu thùng hàng có thể bị hư hại nếu bạn vận hành máy khi thùng hàng được nâng lên.

- Chỉ vận hành máy khi thùng hàng lớn đã hạ xuống.
- Sau khi đổ hàng từ thùng hàng lớn, hãy hạ thùng hàng xuống.

⚠ THẬN TRỌNG

Thùng hàng có thể nặng và có thể đè bẹp tay hoặc các bộ phận khác của cơ thể bạn.

Giữ cho tay và các bộ phận khác trên cơ thể cách xa khi hạ thùng hàng xuống.




Mở khóa và Khóa Chốt Thùng hàng

Quan trọng: Mở khóa chốt thùng hàng khi sử dụng thang nâng điện để nâng và hạ thùng hàng.

Quan trọng: Khóa chốt thùng hàng khi sử dụng các bộ gá phía sau.

Để mở khóa chốt thùng hàng, hãy kéo chốt thùng hàng về phía bạn (Hình 16).

Để khóa chốt thùng hàng, hãy đẩy khung chốt thùng hàng về phía tâm máy cho đến khi bạn nghe thấy tiếng khóa chốt thùng hàng vào vị trí (Hình 16).



g037384

g037384


Hình 16

Nâng và Hạ Thùng hàng

Quan trọng: Mở khóa chốt thùng hàng khi sử dụng thang nâng điện để nâng và hạ thùng hàng.

Nhấn công tắc lên để nâng thùng hàng (Hình 17).

Nhấn công tắc xuống để hạ thùng hàng (Hình 17).



g036086

g036086

Hình 17

Tuyên bố Thành lập Công ty

Số Model	Số Sê-ri	Mô tả Sản phẩm	Mô tả Hóa đơn	Mô tả Chung	Chỉ thị
07143	404500001 trở lên	Bộ Thang nâng Điện 48V, Xe Đa năng Workman GTX	48V ELECTRIC LIFT KIT, WORKMAN GT	Xe Đa năng	2006/42/EC, 2014/30/EU
07144	404500000 trở lên	Bộ Thang nâng Điện 12V, Xe Đa năng Workman GTX	12V ELECTRIC LIFT KIT, WORKMAN GT	Xe Đa năng	2006/42/EC, 2014/30/EU

Tài liệu kỹ thuật liên quan đã được biên soạn theo yêu cầu của Phần B trong Phụ lục VII 2006/42/EC.

Theo yêu cầu của các cơ quan quản lý quốc gia, chúng tôi sẽ cam kết truyền tải thông tin liên quan về thiết bị đã hoàn thiện một phần này. Phương thức truyền tải phải ở dạng điện tử.

Thiết bị này sẽ không được đưa vào sử dụng cho đến khi được kết hợp vào các mẫu máy đã được phê duyệt của Toro như đã nêu trong Tuyên bố Tuân thủ liên quan và phù hợp với tất cả các hướng dẫn, theo đó có thể tuyên bố phù hợp với tất cả các Chỉ thị liên quan.

Được chứng nhận:



Tom Langworthy
Giám đốc Kỹ thuật
8111 Lyndale Ave. South
Bloomington, MN 55420, USA
Tháng 10 25, 2022

Đại diện được Ủy quyền:

Marcel Dutrieux
Manager European Product Integrity
Toro Europe NV
Nijverheidsstraat 5
2260 Oevel
Belgium

UK Declaration of Incorporation

Số Model	Số Sê-ri	Mô tả Sản phẩm	Mô tả Hóa đơn	Mô tả Chung	Chỉ thị
07143	404500001 trở lên	Bộ Thang nâng Điện 48V, Xe Đa năng Workman GTX	48V ELECTRIC LIFT KIT, WORKMAN GT	Xe Đa năng	S.I. 2008 Số 1597, S.I. 2016 Số 1091
07144	404500000 trở lên	Bộ Thang nâng Điện 12V, Xe Đa năng Workman GTX	12V ELECTRIC LIFT KIT, WORKMAN GT	Xe Đa năng	S.I. 2008 Số 1597, S.I. 2016 Số 1091

Tài liệu kỹ thuật liên quan đã được biên soạn theo yêu cầu trong Phụ lục 10 của S.I. 2008 Số 1597.

Theo yêu cầu của các cơ quan quản lý quốc gia, chúng tôi sẽ cam kết truyền tải thông tin liên quan về thiết bị đã hoàn thiện một phần này. Phương thức truyền tải phải ở dạng điện tử.

Thiết bị này sẽ không được đưa vào sử dụng cho đến khi được kết hợp vào các mẫu máy đã được phê duyệt của Toro như đã nêu trong Tuyên bố Tuân thủ liên quan và phù hợp với tất cả các hướng dẫn, theo đó có thể tuyên bố phù hợp với tất cả các Chỉ thị liên quan.

This declaration has been issued under the sole responsibility of the manufacturer.

The object of the declaration is in conformity with relevant UK legislation.



Tom Langworthy
Giám đốc Kỹ thuật
8111 Lyndale Ave. South
Bloomington, MN 55420, USA
Tháng 10 25, 2022

Đại diện được Ủy quyền:

Marcel Dutrieux
Manager European Product Integrity
Toro U.K. Limited
Spellbrook Lane West
Bishop's Stortford
CM23 4BU
United Kingdom

Thông báo về Quyền riêng tư của EEA/Vương quốc Anh

Toro Sử dụng Thông tin Cá nhân của Bạn

Công ty Toro (sau đây được gọi là "Toro") tôn trọng quyền riêng tư của bạn. Khi bạn mua sản phẩm của chúng tôi, chúng tôi có thể thu thập một số thông tin cá nhân nhất định về bạn, trực tiếp từ bạn hoặc thông qua công ty hoặc đại lý Toro tại địa phương của bạn. Toro sử dụng thông tin này để thực hiện các nghĩa vụ theo hợp đồng - chẳng hạn như đăng ký bảo hành cho bạn, xử lý yêu cầu bảo hành của bạn hoặc liên hệ với bạn trong trường hợp thu hồi sản phẩm - và cho các mục đích kinh doanh hợp pháp - chẳng hạn như đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng, cải thiện sản phẩm của chúng tôi hoặc cung cấp cho bạn thông tin sản phẩm có thể được quan tâm. Toro có thể chia sẻ thông tin của bạn với các công ty con, chi nhánh, đại lý hoặc các đối tác kinh doanh khác của chúng tôi liên quan đến những hoạt động này. Chúng tôi cũng có thể tiết lộ thông tin cá nhân khi pháp luật yêu cầu hoặc liên quan đến mua bán, sáp nhập doanh nghiệp. Chúng tôi sẽ không bao giờ bán thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ công ty nào khác vì mục đích tiếp thị.

Lưu giữ Thông tin Cá nhân của bạn

Toro sẽ lưu giữ thông tin cá nhân của bạn miễn là thông tin có liên quan cho các mục đích trên và phù hợp với các yêu cầu pháp lý. Để biết thêm thông tin về thời hạn lưu giữ hiện hành, vui lòng liên hệ legal@toro.com.

Cam kết Bảo mật của Toro

Thông tin cá nhân của bạn có thể được xử lý ở Hoa Kỳ hoặc một quốc gia khác có thể có luật bảo vệ dữ liệu ít nghiêm ngặt hơn quốc gia mà bạn đang cư trú. Bất cứ khi nào chúng tôi chuyển giao thông tin của bạn ra bên ngoài quốc gia mà bạn đang cư trú, chúng tôi sẽ thực hiện các bước theo yêu cầu pháp lý để đảm bảo các biện pháp bảo vệ được áp dụng phù hợp nhằm bảo vệ thông tin của bạn và đảm bảo thông tin đó được xử lý bảo mật.

Truy cập và Sửa lỗi

Bạn có thể có quyền sửa hoặc xem xét dữ liệu cá nhân của mình, hoặc phản đối hoặc hạn chế việc xử lý dữ liệu của bạn. Để thực hiện điều đó, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email theo địa chỉ legal@toro.com. Nếu bạn lo ngại về cách mà Toro đã xử lý thông tin của bạn, chúng tôi khuyến khích bạn nêu vấn đề này trực tiếp với chúng tôi. Xin lưu ý rằng cư dân Châu Âu có quyền khiếu nại lên Cơ quan Bảo vệ Dữ liệu của họ.



Bảo hành Toro

Bảo hành có Giới hạn Hai Năm hoặc 1.500 Giờ

Điều kiện và Sản phẩm được Bảo hành

Công ty Toro bảo hành sản phẩm Thương mại Toro của bạn ("Sản phẩm") không có khiếm khuyết về vật liệu hoặc kỹ thuật trong 2 năm hoặc 1.500 giờ hoạt động*, tùy theo điều kiện nào xảy ra trước. Chế độ bảo hành này được áp dụng cho tất cả các sản phẩm, ngoại trừ Máy sục khí (tham khảo tuyên bố bảo hành dành riêng cho những sản phẩm này). Trong trường hợp đủ điều kiện bảo hành, chúng tôi sẽ sửa chữa Sản phẩm miễn phí cho bạn, bao gồm cả phí chẩn đoán, nhân công, phụ tùng và vận chuyển. Bảo hành này bắt đầu vào ngày Sản phẩm được giao cho người mua lẻ ban đầu.
* Sản phẩm được trang bị đồng hồ đo giờ.

Hướng dẫn Nhận Dịch vụ Bảo hành

Bạn có trách nhiệm thông báo cho Nhà phân phối Sản phẩm Thương mại hoặc Đại lý Sản phẩm Thương mại được Ủy quyền nơi mà bạn đã mua Sản phẩm ngay khi bạn cho là có đủ điều kiện để được bảo hành. Nếu bạn cần hỗ trợ khi xác định vị trí của Nhà phân phối Sản phẩm Thương mại hoặc Đại lý được Ủy quyền, hoặc nếu bạn có thắc mắc liên quan đến quyền hoặc trách nhiệm được bảo hành của mình, bạn có thể liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ:

Phòng Dịch vụ Sản phẩm Thương mại Toro
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420-1196
952-888-8801 hoặc 800-952-2740
E-mail: commercial.warranty@toro.com

Trách nhiệm của Chủ sở hữu

Với tư cách là chủ sở hữu sản phẩm, bạn là người chịu trách nhiệm về bảo trì và điều chỉnh bắt buộc được nêu trong *Hướng dẫn Vận hành*. Việc sửa chữa sản phẩm gặp sự cố do không thực hiện bảo trì và điều chỉnh bắt buộc sẽ không được bảo hành.

Các Hạng mục và Điều kiện Không được Bảo hành

Không phải tất cả các lỗi hoặc trục trặc xảy ra với sản phẩm trong thời gian bảo hành đều là khiếm khuyết về vật liệu hoặc kỹ thuật. Chế độ bảo hành này không bao gồm những điểm sau đây:

- Lỗi sản phẩm do sử dụng các phụ tùng thay thế không phải của Toro, hoặc do lắp đặt và sử dụng các phụ kiện và sản phẩm bổ sung hoặc sửa đổi không mang thương hiệu Toro.
- Lỗi sản phẩm do không thực hiện bảo trì và/hoặc điều chỉnh theo khuyến nghị.
- Lỗi sản phẩm do vận hành Sản phẩm một cách lạm dụng, cẩu thả hoặc thiếu thận trọng.
- Các phụ tùng tiêu hao trong quá trình sử dụng không bị lỗi. Ví dụ về các phụ tùng bị tiêu hao hoặc được sử dụng hết trong quá trình vận hành thông thường của Sản phẩm bao gồm nhưng không giới hạn ở đệm phanh và lớp lót phanh, lớp lót ly hợp, lưỡi cắt, guồng xoắn, roller và vòng bi (kín hoặc bôi trơn), dao bụng, bugi, bánh xe đúc và vòng bi, lốp, bộ lọc, dây đai, và một số bộ phận của máy phun xịt như màng, mắt phun, đồng hồ đo lưu lượng và van một chiều.
- Lỗi do ảnh hưởng từ bên ngoài bao gồm nhưng không giới hạn ở thời tiết, hoạt động cắt giữ, ô nhiễm, sử dụng nhiên liệu, chất làm mát, chất bôi trơn, phụ gia, phân bón, nước hoặc hóa chất không được phê duyệt.
- Lỗi hoặc các vấn đề về hiệu suất do sử dụng nhiên liệu (ví dụ như xăng, dầu diesel hoặc dầu diesel sinh học) không tuân thủ các tiêu chuẩn tương ứng trong ngành.
- Tiếng ồn, độ rung, hao mòn và xuống cấp thông thường. "Hao mòn" thông thường bao gồm nhưng không giới hạn ở hư hỏng ghế do mài mòn hoặc ăn mòn, bề mặt sơn bị mài mòn, nhãn mác hoặc cửa sổ bị trầy xước.

Các Quốc gia Khác ngoài Hoa Kỳ hoặc Canada

Khách hàng đã mua các sản phẩm của Toro xuất khẩu từ Hoa Kỳ hoặc Canada cần liên hệ với Nhà phân phối (Đại lý) Toro của mình để nhận chính sách đảm bảo áp dụng cho quốc gia, tỉnh hoặc tiểu bang tương ứng. Nếu vì bất kỳ lý do nào mà bạn không hài lòng với dịch vụ của Nhà phân phối hoặc gặp khó khăn trong việc lấy thông tin đảm bảo, vui lòng liên hệ với Trung tâm Dịch vụ Toro được Ủy quyền của bạn.

Phụ tùng

Các phụ tùng được lên lịch thay thế theo chế độ bảo trì bắt buộc được bảo hành trong thời hạn tính đến thời gian thay thế theo lịch trình cho bộ phận đó. Các phụ tùng được thay thế theo chế độ bảo hành này được bảo hành trong thời hạn bảo hành sản phẩm ban đầu và trở thành tài sản của Toro. Toro sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về liệu có sửa chữa hay thay thế bất kỳ phụ tùng hoặc tổ hợp lắp ráp hiện có. Toro có thể sử dụng các phụ tùng tái sản xuất để sửa chữa theo bảo hành.

Bảo hành Ấc quy Chu kỳ xả sâu và Ấc quy Lithium-Ion

Ấc quy chu kỳ sâu và ắc quy Lithium-Ion có tổng số kilowatt-giờ hoạt động cụ thể trong suốt thời gian sử dụng. Kỹ thuật vận hành, sạc lại và bảo trì có thể kéo dài hoặc giảm tổng thời gian sử dụng của ắc quy. Khi ắc quy trong sản phẩm này được sử dụng, thời lượng ắc quy giữa các lần sạc sẽ giảm từ từ cho đến khi ắc quy bị chai hoàn toàn. Chủ sở hữu sản phẩm có trách nhiệm thay ắc quy đã bị chai hoàn toàn, do sử dụng thông thường. Lưu ý: (Chỉ dành cho ắc quy Lithium-Ion): Vui lòng tham khảo chế độ bảo hành ắc quy để biết thêm thông tin.

Bảo hành Trục khuỷu Tron đời (Chỉ dành cho Mẫu máy ProStripe 02657)

Prostripe có trang bị Đĩa Ma sát và Ly hợp Phanh Lưỡi dao An toàn cho Trục khuỷu (Ly hợp Phanh Lưỡi dao tích hợp (BBC) + Cùm Đĩa Ma sát) chính hãng của Toro làm thiết bị ban đầu và được người mua ban đầu sử dụng theo quy trình vận hành và bảo trì được khuyến nghị, được Bảo hành chống uốn cong trục khuỷu động cơ Tron đời. Máy được trang bị vòng đệm ma sát, Ly hợp Phanh Lưỡi dao (BBC) và các thiết bị tương tự khác không được Bảo hành Trục khuỷu Tron đời.

Chi phí Bảo trì do Chủ sở hữu chi trả

Điều chỉnh động cơ, bôi trơn, làm sạch và đánh bóng, thay bộ lọc, chất làm mát và hoàn thành bảo trì theo khuyến nghị là một số dịch vụ thông thường mà các sản phẩm Toro yêu cầu chủ sở hữu chi trả.

Điều kiện Chung

Sửa chữa do Nhà phân phối hoặc Đại lý được Ủy quyền của Toro thực hiện là biện pháp khắc phục duy nhất của bạn theo chế độ bảo hành này.

Công ty Toro không chịu trách nhiệm pháp lý về thiệt hại gián tiếp, ngẫu nhiên hoặc do hậu quả liên quan đến sử dụng Sản phẩm Toro được bảo hành, bao gồm mọi chi phí hoặc lệ phí cung cấp thiết bị hoặc dịch vụ thay thế trong thời gian hợp lý xảy ra sự cố hoặc không sử dụng trong khi chờ hoàn thành sửa chữa theo chế độ bảo hành này. Ngoại trừ bảo hành Hệ thống khí thải được đề cập dưới đây, nếu có, không có bảo hành rõ ràng nào khác. Tất cả các bảo hành ngầm định về khả năng thương mại và độ phù hợp cho việc sử dụng được giới hạn trong thời hạn của chế độ bảo hành rõ ràng này.

Một số tiểu bang không cho phép loại trừ trách nhiệm đối với các thiệt hại ngẫu nhiên hoặc do hậu quả, hoặc không cho phép giới hạn về khoảng thời gian bảo hành ngầm định, do đó, các trường hợp loại trách nhiệm bảo hành và giới hạn nêu trên có thể không áp dụng cho bạn. Chế độ bảo hành này cung cấp cho bạn các quyền pháp lý cụ thể và bạn cũng có thể có các quyền khác tùy theo từng tiểu bang.

Lưu ý về Bảo hành Hệ thống Khí thải

Hệ thống Kiểm soát Khí thải trên Sản phẩm của bạn có thể được bảo hành theo yêu cầu đáp ứng bảo hành riêng do Cơ quan Bảo vệ Môi trường (EPA) của Hoa Kỳ và/hoặc Ban Tài nguyên Khí California (CARB) thiết lập. Giới hạn về số giờ nêu trên không áp dụng cho Bảo hành Hệ thống Kiểm soát Khí thải. Tham khảo Tuyên bố về Bảo hành Kiểm soát Khí thải Động cơ được cung cấp cùng với sản phẩm của bạn hoặc có trong tài liệu của nhà sản xuất động cơ.