




**Count on it.**

**Руководство оператора**

# TX 1000 Компактный погрузчик общего назначения

Номер модели 22327—Заводской номер 315000001 и до  
Номер модели 22327G—Заводской номер 315000001 и до  
Номер модели 22328—Заводской номер 315000001 и до



G031206



## ▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

### КАЛИФОРНИЯ

#### Положение 65, Предупреждение

**В соответствии с информацией, имеющейся в распоряжении компетентных органов штата Калифорния, данное вещество содержит химическое соединение (соединения), отнесенные к категории канцерогенных, способных вызвать врожденные пороки и оказывающих вредное воздействие на репродуктивную систему человека.**

**Согласно законам штата Калифорния считается, что выхлопные газы этого изделия содержат химические вещества, которые вызывают рак, врожденные пороки, и представляют опасность для репродуктивной функции.**

Раздел 4442 или 4443 Калифорнийского свода законов по общественным ресурсам запрещает использовать или эксплуатировать на землях, покрытых лесом, кустарником или травой, двигатель без исправного искрогасительного устройства, описанного в разделе 4442 и поддерживаемого в надлежащем рабочем состоянии; или двигатель должен быть изготовлен, оборудован и эксплуатироваться с соблюдением мер по предотвращению пожара.

Прилагаемое Руководство владельца двигателя содержит информацию относительно требований Агентства по охране окружающей среды США (EPA) и/или Директивы по контролю вредных выбросов штата Калифорния, касающихся систем выхлопа, технического обслуживания и гарантии. Детали для замены можно заказать, обратившись в компанию-изготовитель двигателя.


## Введение

Данная машина представляет собой компактный погрузчик с набором рабочих органов, предназначенный для перемещения грунта и материалов при выполнении строительных работ и работ по обустройству территории. Он рассчитан на применение различного навесного оборудования, каждое из которых выполняет специальную функцию.

Внимательно прочтите приведенную здесь информацию, чтобы правильно эксплуатировать и обслуживать машину, не допуская повреждения оборудования и травмирования персонала. Вы несете ответственность за правильное и безопасное использование машины.

Вы можете напрямую связаться с компанией Toro, посетив веб-сайт [www.Toro.com](http://www.Toro.com), для получения информации о технике безопасности при работе с изделием, учебных материалов, информации о принадлежностях, для помощи в поисках дилера или для регистрации изделия.

При возникновении потребности в техническом обслуживании, запасных частях, выпущенных фирмой Toro, или в дополнительной информации вам необходимо обратиться к уполномоченному дилеру по техническому обслуживанию или в отдел технического обслуживания фирмы Toro. Не забудьте при этом указать модель и заводской номер автомобиля. **Рисунок 1** указывает место на автомобиле, где представлена ее модель и серийный номер. Запишите номера в предусмотренном для этого месте.



**Рисунок 1**

1. Место названия модели и серийного номера

Номер модели \_\_\_\_\_

Заводской номер \_\_\_\_\_

В настоящем руководстве приведены потенциальные факторы риска и сообщения об опасности, обозначенные предупреждающим символом (**Рисунок 2**). Данный символ означает, что существует опасность, которая может привести к серьезной травме или летальному исходу, если пользователь не будет соблюдать рекомендуемые правила техники безопасности.



**Рисунок 2**

1. Символ, предупреждающий об опасности

Для выделения информации в данном руководстве используются два слова. **Внимание** – привлекает внимание к специальной информации, относящейся к механической части машины, и **Примечание** – выделяет общую информацию, требующую специального внимания.

## Содержание

Техника безопасности .....	4
Методы безопасной эксплуатации .....	4
Данные по устойчивости .....	8
Индикатор наклона .....	10
Наклейки с правилами техники безопасности и инструкциями .....	11
Знакомство с изделием .....	15
Органы управления .....	15
Дисплей для отображения сообщений .....	18
Технические характеристики .....	19
Навесные орудия и принадлежности .....	19
Эксплуатация .....	20
Безопасность – прежде всего! .....	20
Заправка топливом .....	20
Заправка топливных баков .....	21
Проверка уровня масла в двигателе .....	22
Проверка уровня гидравлической жидкости .....	23
Проверка уровня охлаждающей жидкости в двигателе .....	24
Выпуск воздуха из топливной системы .....	24
Запуск и остановка двигателя .....	25
Останов машины .....	26
Перемещение неработающей машины .....	26
Использование навесного оборудования .....	26
Подготовка машины к транспортировке .....	28
Подъем машины .....	29
Техническое обслуживание .....	30
Рекомендуемый график(и) технического обслуживания .....	30
Действия перед техническим обслуживанием .....	31
Использование механизма блокировки цилиндра .....	31
Открывание капота .....	32
Закрывание капота .....	32
Открывание задней крышки доступа .....	32
Снятие передних решеток .....	33
Демонтаж боковых решеток .....	33
Смазка .....	34
Смазывание машины .....	34
Техническое обслуживание двигателя .....	35
Обслуживание воздухоочистителя .....	35
Замена масла в двигателе .....	36
Техническое обслуживание топливной системы .....	38
Проверка топливных трубопроводов и соединений .....	38
Слив воды из топливного фильтра и водоотделителя .....	38
Замена коробки топливного фильтра и встроенного фильтра .....	38
Слив топливных баков .....	39
Техническое обслуживание электрической системы .....	39
Обслуживание аккумуляторной батареи .....	39
Обслуживание предохранителей .....	41
Техническое обслуживание приводной системы .....	41
Обслуживание гусениц .....	41
Техническое обслуживание системы охлаждения .....	44
Обслуживание системы охлаждения .....	44
Техническое обслуживание ремней .....	45
Проверка натяжения ремня генератора / вентилятора .....	45
Техническое обслуживание органов управления .....	46
Техническое обслуживание гидравлической системы .....	46
Замена фильтра гидравлической системы .....	46
Замена гидравлической жидкости .....	47
Проверка гидравлических магистралей .....	48
Очистка .....	49
Удаление мусора из тягового блока .....	49
Очистка шасси .....	49
Хранение .....	50
Поиск и устранение неисправностей .....	51
Схемы .....	56

# Техника безопасности

Нарушение оператором или владельцем указаний по эксплуатации или техническому обслуживанию может стать причиной травмирования. Для того, чтобы уменьшить вероятность травмирования, выполняйте данные правила техники безопасности и всегда обращайтесь внимание на символы **▲**, предупреждающие об опасности, которые имеют следующее значение: «Внимание», «Предупреждение» или «Опасно» – инструкции по личной безопасности. Несоблюдение данных инструкций может стать причиной несчастного случая или смерти.

## Методы безопасной эксплуатации

Нарушение правил работы с оборудованием данного типа может привести к травматической ампутации конечностей. Во избежание тяжелых травм и смертельных случаев всегда соблюдайте правила техники безопасности.

### **▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

**Выхлоп содержит угарный газ, не имеющий запаха, который может привести к гибели оператора.**

**Запрещается запускать двигатель в помещении или закрытом пространстве.**

### Обучение

- Изучите *руководство по эксплуатации* и прочие учебные материалы. Если оператор(ы) или механик(и) не знают английский язык, владелец несет ответственность за то, чтобы донести до них содержание данного руководства.
- Ознакомьтесь с приемами безопасной эксплуатации оборудования, органами управления на пульте оператора, и предупредительными знаками.
- Все операторы и механики должны пройти профессиональную подготовку. Владелец несет ответственность за профессиональную подготовку пользователей.
- Не допускайте детей или неподготовленных людей к эксплуатации или обслуживанию данного оборудования. Минимальный возраст пользователя газонокосилки устанавливается местными правилами и нормами.
- Владелец/пользователь несет полную ответственность за возможные несчастные случаи и травмы, которые могут быть нанесены

ему или другим людям, а также за нанесение имущественного ущерба.

## Подготовка

- Осмотрите участок и определите, какие приспособления и навесные орудия понадобятся для правильного и безопасного выполнения работы. Используйте только принадлежности, утвержденные изготовителем.
- Используйте соответствующую одежду, включая перчатки, защитные очки, длинные брюки, прочную нескользящую обувь, а также средства защиты органов слуха. Закрепляйте длинные волосы вверху и не носите ювелирные украшения.
- Тщательно проверьте участок, где будет использоваться оборудование, и удалите все посторонние предметы, такие как камни, игрушки и провода во избежание их выброса из-под машины во время работы.
- Имея дело с топливом, будьте предельно осторожны. Топливо легко воспламеняется, а его пары взрывоопасны.
  - Используйте только утвержденную к применению емкость для топлива.
  - Никогда не снимайте крышку топливного бака и не доливайте топливо в бак при работающем двигателе. Дайте двигателю остыть перед дозаправкой топливом. Не курите.
  - Никогда не доправляйте или не сливайте топливо в помещении.
- Убедитесь в том, что органы контроля присутствия оператора, предохранительные выключатели и защитные кожухи закреплены и надежно функционируют. Не приступайте к эксплуатации оборудования, пока не убедитесь в правильной работе этих устройств.

## Эксплуатация

- Работайте только при хорошем освещении, не приближайтесь к ямам и остерегайтесь скрытых опасностей.
- Прежде чем запустить двигатель, убедитесь в том, что все приводные устройства находятся в нейтральном положении, а стояночный тормоз включен. Запуск двигателя производите только с рабочего места оператора.
- Снижайте скорость и будьте предельно внимательны на склонах. При движении по склонам придерживайтесь рекомендованного направления. Торфяной грунт может повлиять на устойчивость машины.
- При выполнении поворотов, пересечении дорог и пешеходных дорожек, а также при изменении

направления движения на склонах снижайте скорость и соблюдайте меры предосторожности.

- Не приступайте к работе, если защитные ограждения не закреплены надежно в рабочем положении. Убедитесь в том, что все блокировочные устройства надлежащим образом закреплены, отрегулированы и правильно работают.
- Не изменяйте настройку регулятора оборотов двигателя и не превышайте его допустимую частоту вращения.
- Прежде чем по какой-либо причине покинуть рабочее место оператора, остановите машину на ровном участке, опустите навесные орудия, отключите вспомогательную гидравлику, включите стояночный тормоз, заглушите двигатель.
- Следите за тем, чтобы кисти рук и ступни находились на безопасном расстоянии от движущихся приспособлений.
- Прежде чем начать движение задним ходом, посмотрите назад и вниз, и убедитесь в том, что путь свободен.
- Никогда не перевозите пассажиров, следите за тем, чтобы к машине не приближались домашние животные и посторонние люди.
- При выполнении поворотов, а также при пересечении дорог и тротуаров замедляйте ход и соблюдайте осторожность.
- Запрещается работать с машиной, если вы чувствуете усталость, больны или находитесь под воздействием алкоголя или наркотических препаратов.
- Соблюдайте осторожность при погрузке или выгрузке машины из трейлера или грузовика.
- Соблюдайте осторожность, приближаясь к поворотам с плохой обзорностью, деревьям, кустарнику, или к другим объектам, которые могут ухудшать обзор.
- Ознакомьтесь со всеми руководствами на навесные орудия.
- Прежде чем приступить к эксплуатации тягового блока, убедитесь в том, что на рабочем участке нет людей. Остановите машину, если кто-либо входит в рабочую зону.
- Ни при каких обстоятельствах не оставляйте работающую машину без присмотра. Всегда опускайте рычаг погрузчика, заглушайте двигатель, включайте стояночный тормоз и вынимайте ключ из замка зажигания.
- Не превышайте номинальную рабочую мощность машины, так как это может нарушить устойчивость тягового блока, что в свою очередь может привести к потере управления.
- Не перевозите груз с поднятыми рычагами. Перевозимый груз должен располагаться близко к земле.

- Не допускайте перегрузки навесного оборудования, всегда следите за тем, чтобы при подъеме кронштейнов погрузчика груз располагался ровно. Бревна, доски, и другие предметы могут соскользнуть с кронштейнов погрузчика и травмировать вас.
- Манипулируя органами управления, не допускайте резких движений, перемещайте их плавно.
- Находясь поблизости или при пересечении дорог, следите за движением по дороге.
- Не прикасайтесь к тем частям машины, которые могут нагреваться во время работы. Прежде чем приступить к их техническому обслуживанию, регулировке или текущему ремонту, дождитесь, когда эти части остынут.
- Прежде чем проехать под какими-либо объектами (например, ветками деревьев, дверными проемами, электрическими проводами) и не задеть их, проверьте вертикальный габарит.
- Приводя в движение тяговый блок, убедитесь в отсутствии помех на рабочем участке, в непосредственной близости от оператора. Несоблюдение достаточного расстояния от деревьев, стен или других препятствий может привести к травме. Использование блока допускается только на таких участках, где у оператора есть достаточно места для безопасного маневрирования изделием.
- Перед выполнением земляных работ на рабочем участке должны быть отмечены места, где проходят подземные коммуникации, в таких местах не должны производиться земляные работы.  
Кроме того, необходимо знать о расположении объектов и конструкций, которые могут быть не видны, таких как подземные резервуары-хранилища, колодцы и системы септической очистки.
- Определите, где на тяговом блоке и навесном оборудовании находятся точки зацепления, и держите кисти рук и ступни на безопасном расстоянии от этих точек.
- Прежде чем привести в действие тяговый блок с навесным оборудованием, убедитесь в правильности установки навесного оборудования и в том, что это подлинное навесное оборудование, изготовленное компанией Toro.
- Грозовой разряд может стать причиной тяжелых травм и смерти. При появлении в данной местности признаков грозы (молния, гром) немедленно прекратите эксплуатацию автомобиля и постарайтесь найти укрытие.

## Работа на склоне

Работа на склонах связана с опасностью потери управления и опрокидывания машины, результатом которого могут стать тяжелые травмы, в том числе

со смертельным исходом. На склонах необходимо соблюдать особую осторожность.

- Не эксплуатируйте тяговый блок на косогорах или склонах, крутизна которых превышает углы, рекомендованные в [Данные по устойчивости \(страница 8\)](#), а также углы, указанные в *руководстве по эксплуатации навесного оборудования*. См. также [Индикатор наклона \(страница 10\)](#).
- **При перемещении вверх или вниз по склону, тяжелый конец тягового блока должен находиться выше по склону.** Изменение распределения нагрузки. Пустой ковш утяжеляет задний конец тягового блока, а полный ковш утяжеляет передний конец тягового блока. Большинство других навесных приспособлений утяжеляют передний конец тягового блока.
- Подъем кронштейнов погрузчика на склоне влияет на устойчивость машины. При движении по склону по возможности держите кронштейны погрузчика в опущенном положении.
- Снятие навесного приспособления на склоне утяжелит задний конец тягового блока. Для того чтобы определить, можно ли не подвергая себя опасности снять навесное приспособление на склоне, обратитесь к [Данные по устойчивости \(страница 8\)](#).
- Удалите с рабочего участка создающие помехи объекты, такие как камни, ветки деревьев, и т.д. Осмотрите участок на наличие ям и ухабов, так как на неровной поверхности тяговый блок может опрокинуться. Высокая трава может скрывать различные препятствия.
- Используйте только то навесное оборудование, которое разрешено к применению компанией Toro. Навесное оборудование может повлиять на устойчивость и рабочие характеристики тягового блока. Использование навесных приспособлений, не получивших одобрения, может стать причиной аннулирования гарантии на тяговый блок.
- Все перемещения на склонах должны быть плавными, и выполняться на малой скорости. Не допускайте внезапного изменения скорости или направления движения.
- Старайтесь избегать начала движения или остановки на склонах. В случае потери тяги на тяговом блоке продолжайте медленно двигаться прямо вниз по склону.
- Избегайте выполнения поворотов на склонах. Если вам нужно повернуть, выполняйте поворот медленно, таким образом, чтобы тяжелый конец тягового блока оставался выше по склону.
- Запрещается работать в непосредственной близости от ям и канав, а также на берегах водоемов. Тяговый блок может внезапно опрокинуться, если гусеница проходит по кромке обрыва или котлована, или в случае обрушения кромки.

- Соблюдайте меры предосторожности при работе на влажной траве. Пониженная тяга может вызвать проскальзывание.
- Оставляя тяговый блок на косогоре или склоне, опустите навесное приспособление на землю, включите стояночный тормоз, и положите подпорки под гусеницы.

## Техническое обслуживание и хранение

- Отключите вспомогательную гидравлическую систему, опустите навесное оборудование, затяните стояночный тормоз, остановите двигатель и извлеките ключ из замка зажигания. Прежде чем приступать к регулировке, очистке или ремонту, дождитесь полного останова всех движущихся частей и охлаждения машины.
- Для того чтобы предотвратить возгорание, очистите от загрязнений навесное оборудование, приводы, звукопоглощающие устройства и двигатель. Удалите следы утечек масла или топлива.
- Прежде чем поставить машину на хранение, дайте двигателю остыть, не ставьте машину на хранение возле открытого огня.
- Не храните топливо вблизи открытого огня, не сливайте топливо в помещении.
- Установите машину на горизонтальной поверхности. Техническое обслуживание машины должно производиться только квалифицированными специалистами.
- В случае необходимости, для поддержки компонентов используйте подъемные опоры.
- Осторожно сбросьте давление в компонентах с накопленной энергией.
- Прежде чем приступать к выполнению тех или иных ремонтных работ, отключите аккумулятор. Сначала отсоедините отрицательную клемму, затем положительную. При повторном подключении аккумулятора сначала присоедините положительную клемму, затем отрицательную.
- Следите за тем, чтобы кисти рук и ступни не оказались вблизи движущихся частей. Если возможно, не производите регулировки при работающем двигателе.
- Зарядку аккумулятора производите в открытом, хорошо проветриваемом месте, вдали от искр и открытого огня. Прежде чем присоединить или отсоединить аккумулятор от зарядного устройства, отключите его от сети питания. Используйте защитную одежду и пользуйтесь изолированными инструментами.
- Все детали должны быть исправными, а все крепежные детали должны быть затянуты. Изношенные или

- поврежденные наклеивающиеся ярлыки необходимо заменить.
- Если необходимо выполнить те или иные работы по техническому обслуживанию или ремонту, нужно поднять кронштейны погрузчика в верхнее положение и зафиксировать при помощи замка гидроцилиндра.
  - Всякий раз, когда нужно остановить машину с поднятыми кронштейнами погрузчика, заблокируйте клапан погрузчика при помощи замка клапана.
  - Болты и гайки должны быть затянуты. Оборудование должно поддерживаться в хорошем состоянии.
  - Никогда не изменяйте конструкцию защитных устройств.
  - Своевременно удаляйте траву, листву и другой мусор с поверхности тягового блока. Удалите следы утечек масла или топлива. Перед постановкой машины на хранение дождитесь остывания тягового блока.
  - Имея дело с топливом, будьте предельно осторожны. Топливо легко воспламеняется, а его пары взрывоопасны.
    - Используйте только утвержденную к применению емкость для топлива.
    - Никогда не снимайте крышку топливного бака и не доливайте топливо в бак при работающем двигателе. Дайте двигателю остыть перед дозаправкой топливом. Не курите.
    - Запрещается заливать топливо в бак тягового блока в помещении.
    - Никогда не храните тяговый блок или канистру с топливом в таком месте, где есть открытый огонь, например, вблизи водонагревателя или печи.
    - Никогда не наполняйте канистру с топливом, когда она находится в автомобиле, в багажнике, в кузове грузовика, или на любой поверхности, кроме земли.
    - Во время заливки канистра должна касаться патрубка.
  - Если вы задели какой-либо объект, остановитесь и осмотрите оборудование. Прежде чем повторно запустить машину, произведите все необходимые ремонтные работы.
  - Используйте только подлинные запасные части, произведенные компанией Тойота, это обеспечит соответствие первоначальным стандартам.
  - Электролит аккумулятора представляет собой ядовитое вещество и может вызвать ожоги. Не допускайте его попадания на кожу, в глаза, и на одежду. Выполняя работы с аккумулятором, предусмотрите защиту для лица, органов зрения и одежды.
  - Аккумуляторные газы взрывоопасны. Следите за тем, чтобы вблизи аккумулятора не было искр, открытого пламени, и никто не курил.
  - Не приближайтесь к местам точечных утечек или птуперам, из которых под высоким давлением выбрасывается гидравлическая жидкость. Для обнаружения гидравлических утечек используйте картон или бумагу; не допускайте попадания топлива на кожу рук. Вытекающая под давлением гидравлическая жидкость может проникнуть в кожу и вызвать телесные повреждения, требующие высокопрофессионального хирургического вмешательства в течение нескольких часов, в противном случае может начаться гангрена.

# Данные по устойчивости

В представленных ниже таблицах указаны максимальные углы наклона, рекомендованные для тягового блока в положениях, обозначенных в таблицах. На склонах, угол которых превышает указанное значение, тяговый блок может потерять устойчивость. Табличные данные предполагают, что кронштейны погрузчика полностью опущены; поднятые кронштейны могут стать причиной потери устойчивости.


В руководствах на все навесное оборудование указаны три категории устойчивости, по одной на каждое из положений на склоне холма. Для того, чтобы определить максимальную крутизну склона, по которому вы можете двигаться в поперечном направлении с установленным навесным оборудованием, определите крутизну склона в градусах, чтобы найти соответствие категории устойчивости навесного оборудования. Пример. Если навесное оборудование, установленное на тяговый блок 22327 модели ТХ, имеет для положения Front Uphill (Передней частью вверх по склону) категорию устойчивости В, для положения Rear Uphill (Задней частью вверх по склону) категорию устойчивости D, а для положения Side Uphill (Боковой стороной вверх по склону) категорию устойчивости С, то вы можете заезжать передним ходом на склон крутизной 19°, задним ходом на склон крутизной 11°, а в поперечном направлении двигаться по склону крутизной 11°, согласно представленной ниже таблице.

<b>Модель 22327</b>			
<b>Конфигурация</b>	<b>Максимальная рекомендуемая крутизна склона при работе в следующем положении:</b>		
	<b>Front Uphill (Передняя часть вверх по склону)</b> 	<b>Rear Uphill (Задняя часть вверх по склону)</b> 	<b>Side Uphill (Боковая сторона вверх по склону)</b> 
Тяговый блок без навесного оборудования	15°	19°	16°
Тяговый блок с навесным оборудованием имеет одну из следующих категорий устойчивости для каждого из положений на склоне.*			
<b>A</b>	25°	25°	20°
<b>B</b>	19°	20°	15°
<b>C</b>	16°	17°	11°
<b>D</b>	14°	11°	8°
<b>E</b>	5°	5°	5°

**Модель 22328**

Конфигурация	Максимальная рекомендуемая крутизна склона при работе в следующем положении:		
	<b>Front Uphill</b> (Передняя часть вверх по склону) 	<b>Rear Uphill</b> (Задняя часть вверх по склону) 	<b>Side Uphill</b> (Боковая сторона вверх по склону) 
Тяговый блок без навесного оборудования	16°	19°	19°
Тяговый блок с навесным оборудованием имеет одну из следующих категорий устойчивости для каждого из положений на склоне:*			
<b>A</b>	25°	25°	23°
<b>B</b>	21°	19°	18°
<b>C</b>	18°	15°	14°
<b>D</b>	15°	10°	10°
<b>E</b>	5°	5°	5°

# Индикатор наклона



2

G011841

Рисунок 3


Эту страницу можно скопировать для личного пользования.

1. Для того, чтобы определить максимальную крутизну склона, на котором вы можете безопасно эксплуатировать машину, обратитесь к разделу «Данные по устойчивости». Используйте индикатор крутизны склона для того, чтобы перед началом работы определить уклон наклона холма в градусах. **Не используйте эту машину на склоне, крутизна которого превышает величину, указанную в разделе «Данные по устойчивости».** Сложите вдоль соответствующей линии, чтобы определить рекомендуемую крутизну склона.
2. Совместите эту кромку с вертикальной поверхностью, деревом, зданием, стойкой забора, и т.д.
3. Пример того, как сопоставить склон и сложенную кромку.

# Наклейки с правилами техники безопасности и инструкциями



Таблички и инструкции по технике безопасности хорошо видны оператору и располагаются вблизи любого места повышенной опасности. Заменяйте любую поврежденную или утерянную табличку.




93-6681

1. Опасность травмирования / увечья: держитесь на безопасном расстоянии от движущихся частей вентилятора.




115-2047

1. Внимание – горячая поверхность, не прикасаться




93-7814

1. Опасность затягивания ремнем – держитесь в стороне от движущихся частей.



115-4855

1. Горячая поверхность / опасность ожога – производя манипуляции с гидравлическими соединительными элементами, используйте защитные перчатки; для получения информации о том, как следует обращаться с гидравлическими компонентами, прочтите *Руководство по эксплуатации*.



93-9084

1. Точка подъема
2. Точка крепления



115-4858

1. Во избежание травмирования верхних и нижних конечностей заблокируйте цилиндр.



106-6755

1. Охлаждающая жидкость двигателя находится под давлением.
2. Опасность взрыва – изучите *Руководство по эксплуатации*.
3. Внимание – горячая поверхность, не прикасаться
4. Предупреждение—изучите *Руководство по эксплуатации*.




115-4865

1. Охлаждающая жидкость для двигателя
2. Изучите *Руководство для оператора*.

## CALIFORNIA SPARK ARRESTER WARNING

Operation of this equipment may create sparks that can start fires around dry vegetation. A spark arrester may be required. The operator should contact local fire agencies for laws or regulations relating to fire prevention requirements. 117-2718

117-2718




120-0625

1. Точка заземления, опасность для рук – держите руки на безопасном расстоянии.




131-0709

1. Стояночный тормоз – включение
2. Стояночный тормоз – выключение




130-2836

1. Опасность причинения увечья, опасность порезов – держитесь на безопасном расстоянии от корзины и подъемного рычага.



131-0711

1. Опасность сдавливания – держитесь на безопасном расстоянии от точек заземления и движущихся частей.



130-7637


- |   |   |
|---|---|
| 1. Индикатор мигает – температура охлаждающей жидкости двигателя                  | 6. Запуск двигателя   |
| 2. Индикатор горит непрерывно – давление масла в двигателе                        | 7. Стояночный тормоз выключен                                 |
| 3. Индикатор мигает – запальная свеча   | 8. Привод тяги в положении «Нейтральное».                     |
| 4. Индикатор горит непрерывно – предупреждение о состоянии аккумуляторной батареи | 9. Рычаг вспомогательной гидравлики в положении «Нейтральное» |
| 5. Счетчик наработки в часах  |   |



#### Знаки аккумуляторной батареи


Некоторые или все эти знаки имеются на вашем аккумуляторе

- |  |   |
|--|---|
| 1. Опасность взрыва                                  | 6. Следите за тем, чтобы посторонние лица находились на безопасном расстоянии от аккумулятора.                |
| 2. Не зажигать огонь и не курить.                    | 7. Используйте защитные очки; взрывчатые газы могут вызвать тяжелое поражение органов зрения и другие травмы. |
| 3. Агрессивная жидкость/ опасность химического ожога | 8. Аккумуляторная кислота может вызвать слепоту или сильные ожоги.  |
| 4. Используйте средства защиты органов зрения.       | 9. Немедленно промойте глаза водой и сразу же обратитесь к врачу.   |
| 5. Прочтите <i>Руководство по эксплуатации</i> .     | 10. Содержит свинец; не выбрасывать в отходы.   |



**131-0707**

- |  |   |
|--|---|
| 1. Розетка питания 12 В  | 7. Наклоните навесное оборудование вперед.                    |
| 2. Гидравлическое навесное оборудование – работа в направлении прямо | 8. Наклоните навесное оборудование назад.                     |
| 3. Гидравлическое навесное оборудование – нейтральное положение      | 9. Опустите навесное оборудование.                            |
| 4. Гидравлическое навесное оборудование – работа в направлении назад | 10. Поднимите навесное оборудование.                          |
| 5. Частота вращения двигателя – быстрая                              | 11. Переведите навесное оборудование в положение «Плавающее». |
| 6. Частота вращения двигателя – медленная                            | 12. Фиксатор рычага   |



**131-0708**


- |                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| 1. Перемещение вперед | 3. Перемещение назад |
| 2. Поворот направо    | 4. Поворот налево    |




### 131-0710

1. Внимание! Изучите *Руководство оператора*.
2. Внимание! Пройдите обучение перед эксплуатацией машины.
3. Внимание! Используйте средства защиты органов слуха.
4. Внимание! Перед тем, как выйти из машины, включите стояночный тормоз, опустите ковш на землю, остановите двигатель и выньте ключ из замка зажигания.
5. Опасность поражения электрическим током вблизи линий электропередач – проверьте зону на наличие линий электропередач, прежде чем работать на машине в этой зоне.
6. Опасность сдавливания – держитесь на безопасном расстоянии от точек заземления; прочитайте *Руководство оператора* перед проведением техобслуживания и ремонта.
7. Опасность пореза / травматической ампутации кистей рук или ступней – перед техническим обслуживанием дождитесь, пока все движущиеся части остановятся; держитесь в стороне от движущихся частей; следите за тем, чтобы все ограждения и щитки были на своих местах.
8. Опасность взрыва, опасность поражения электрическим током – позвоните по телефону горячей линии местной коммунальной службы, прежде чем начинать работу в соответствующей зоне.
9. Опасность сдавливания – держитесь на безопасном расстоянии от ковша при работе на машине; не разрешайте посторонним лицам приближаться к машине.
10. Опасность опрокидывания – всегда двигайтесь вверх или вниз по склону с опущенным ковшом; запрещается перемещаться по склону с поднятым ковшом.
11. Опасность опрокидывания – запрещается выполнять быстрые повороты; всегда осматривайте зону позади машины, прежде чем двигаться задним ходом.

# Знакомство с изделием



G031208




G031209

**Рисунок 4**

- |   |   |
|---|---|
| 1. Капот  | 7. Крепежная / подъемная проушина                       |
| 2. Соединительные устройства вспомогательной гидравлики | 8. Указатель уровня топлива                             |
| 3. Монтажная пластина                                   | 9. Панель управления                                    |
| 4. Гусеницы   | 10. Переключатель блокировки вспомогательной гидравлики |
| 5. Кронштейн погрузчика                                 | 11. Платформа оператора                                 |
| 6. Гидроцилиндр подъемного устройства                   | 12. Стояночный тормоз                                   |

# Органы управления

Прежде чем включить двигатель и начать эксплуатацию тягового блока, ознакомьтесь с функциями всех органов управления (Рисунок 5).



G029284

**Рисунок 5**

- |                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| 1. Дисплей для отображения сообщений | 6. Ключ замка зажигания  |
| 2. Розетка питания                   | 7. Рычаг управления тягой  |
| 3. Контрольная штанга                | 8. Рычаг управления кронштейном погрузчика / наклоном навесного оборудования |
| 4. Рычаг вспомогательной гидравлики  | 9. Замок погрузчика  |
| 5. Рычаг газа                        |  |

## Ключ замка зажигания

Ключ замка зажигания, используемый для пуска и остановки двигателя, имеет три положения: «ВЫКЛ.» (OFF), «РАБОТА» (RUN) и «ПУСК» (START).

Для запуска двигателя поверните ключ в положение «ПУСК» (START). После запуска двигателя отпустите ключ, и он автоматически вернется в положение РАБОТА (RUN).

Для остановки двигателя поверните ключ в положение ВЫКЛ. (OFF).

## Рычаг дроссельной заслонки

Для увеличения скорости двигателя переместите рычаг газа вперед, а для уменьшения скорости – назад.

## Контрольная штанга

Управляя движением тягового блока, используйте контрольную штангу в качестве рукоятки и точки воздействия для управления рычагом тяги и рычагом вспомогательной гидравлики. Для обеспечения плавной, контролируемой работы машины не снимайте руки с контрольной штанги.

## Рычаг управления тягой




Рисунок 6

1. Контрольная штанга
2. Рычаг управления тягой

- Для того, чтобы начать движение вперед, переместите рычаг управления тягой вперед (Рисунок 7).




Рисунок 7

- Для того, чтобы начать движение назад, переместите рычаг управления тягой назад (Рисунок 8).

**Внимание:** Начиная движение задним ходом, посмотрите назад и убедитесь в отсутствии препятствий, при этом держите обе руки на контрольной штанге.




Рисунок 8

- Для того, чтобы повернуть направо, поверните рычаг управления тягой по часовой стрелке (Рисунок 9).




Рисунок 9

- Для того, чтобы повернуть налево, поверните рычаг управления тягой против часовой стрелки (Рисунок 10).




Рисунок 10

- Для остановки машины отпустите рычаг управления тягой (Рисунок 6).

**Примечание:** Чем дальше вы перемещаете рычаг управления тягой в том или ином направлении, тем быстрее движется машина в соответствующем направлении.

## Рычаг управления кронштейном погрузчика / наклоном навесного оборудования

- Для того, чтобы наклонить навесное оборудование вперед, медленно перемещайте рычаг вправо (Рисунок 11).
- Для того, чтобы наклонить навесное оборудование назад, медленно перемещайте рычаг влево (Рисунок 11).
- Для того, чтобы опустить кронштейны погрузчика, медленно перемещайте рычаг вперед (Рисунок 11).
- Для того, чтобы поднять кронштейны погрузчика, медленно перемещайте рычаг назад (Рисунок 11).
- Чтобы опустить кронштейны погрузчика в фиксированное (плавающее) положение, нажмите на рычаг до упора вперед (Рисунок 11).

**Примечание:** Это позволяет навесному оборудованию, например, разравнивателю и гидравлическому отвалу, при проведении профилировочных работ повторять рельеф грунта (то есть, свободно колебаться).




Рисунок 11

1. Фиксированное (плавающее) положение
2. Опустите кронштейны погрузчика.
3. Поднимите кронштейны погрузчика.
4. Наклоните навесное оборудование назад.
5. Наклоните навесное оборудование вперед.

Перемещая рычаг в промежуточное положение (например, вперед и влево), вы можете манипулировать кронштейнами погрузчика и одновременно наклонять навесное оборудование.

## Замок погрузчика

Замок погрузчика фиксирует рычаг управления кронштейнами погрузчика / наклоном навесного приспособления так, чтобы вы не могли сдвинуть его вперед. Это позволяет предотвратить случайное опускание рычагов во время технического обслуживания. Фиксируйте кронштейны погрузчика при помощи замка каждый раз, когда вам нужно остановить машину с поднятыми кронштейнами погрузчика.

Для того, чтобы привести замок в действие, приподнимите его, чтобы он вышел из отверстия в панели управления, и поверните его влево перед рычагом управления кронштейнами погрузчика, толкая вниз в положение запирания (Рисунок 12).




Рисунок 12

## Контрольная штанга управления погрузчиком

Контрольная штанга управления погрузчиком придает устойчивость вашей руке во время манипулирования рычагом управления кронштейнами погрузчика / наклоном навесного оборудования (Рисунок 4).

## Рычаг вспомогательной гидравлики

Для работы гидравлическим навесным оборудованием в прямом направлении переведите рычаг вспомогательной гидравлики вперед (Рисунок 13).

Для работы гидравлическим навесным оборудованием в обратном направлении переведите рычаг вспомогательной гидравлики назад (Рисунок 13).

Если вы отпустите рычаг, когда он находится в положении ПЕРЕДНИЙ ХОД (FORWARD) или ЗАДНИЙ ХОД (REVERSE), он автоматически вернется в положение НЕЙТРАЛЬНОЕ (NEUTRAL) (Рисунок 13).




Рисунок 13

1. Прямоточная гидравлика
2. Противоточная гидравлика
3. Нейтраль

## Переключатель блокировки вспомогательной гидравлики

Нажмите переключатель блокировки вспомогательной гидравлики в направлении вперед, чтобы заблокировать рычаг вспомогательной гидравлики в положении ПЕРЕДНИЙ ХОД (FORWARD) и освободить руку для управления другими функциями (Рисунок 5).

## Рычаг стояночного тормоза

Для включения стояночного тормоза поверните его рычаг влево (Рисунок 14).

**Примечание:** Прежде чем тормоза заблокируют ведущее колесо, тяговый блок может немного проехать вперед.




Рисунок 14

Для выключения стояночного тормоза поверните его рычаг вправо.

**Примечание:** Возможно, потребуется отрегулировать рычаг управления тягой, чтобы отпустить пальцы стояночного тормоза и повернуть рычаг.

## Указатель уровня топлива

Указатель уровня топлива показывает количество топлива в топливных баках (Рисунок 4).

## Дисплей для отображения сообщений

### Температура охлаждающей жидкости двигателя

Если охлаждающая жидкость двигателя станет слишком горячей, мигает индикатор слева и зазвучит предупреждающий звуковой сигнал (Рисунок 15). Если это произойдет, выключите вспомогательную гидравлику и дайте машине поработать на высокой частоте холостого хода, чтобы система охлаждения могла охладить машину. После того, как двигатель полностью остынет, проверьте уровень охлаждающей жидкости.

**Внимание:** Не останавливайте двигатель, так как это может привести к перегреву машины.




Рисунок 15

### Давление масла двигателя

Если давление масла двигателя станет слишком низким, световой индикатор слева будет непрерывно гореть (Рисунок 16). Если это произойдет, незамедлительно заглушите двигатель и проверьте уровень масла. Если уровень масла слишком низкий, добавьте масло и/или определите места возможных утечек.




Рисунок 16

### Запальная свеча

Индикатор справа мигает, когда на запальные свечи подается напряжение и они нагревают двигатель (Рисунок 17).




Рисунок 17

### Световой индикатор заряда аккумуляторной батареи

Если заряд аккумуляторной батареи станет слишком низким, световой индикатор справа будет непрерывно гореть (Рисунок 18). В этом случае выключите двигатель и зарядите либо замените аккумуляторную батарею. См. [Обслуживание аккумуляторной батареи \(страница 39\)](#)




Рисунок 18

### Счетчик моточасов

Счетчик моточасов показывает количество зарегистрированных в памяти часов эксплуатации тягового блока и отображает показания следующих индикаторов:

- Запуск двигателя – отображается, когда двигатель запущен



Рисунок 19

- Стояночный тормоз – отображается, когда стояночный тормоз выключен



g030520

Рисунок 20

- Тяга в нейтральном положении – показывает, когда рычаг управления тягой находится в положении НЕЙТРАЛЬНОЕ (NEUTRAL)



g029211

Рисунок 21

- Рычаг вспомогательной гидравлики в нейтральном положении – показывает, когда этот рычаг находится в положении НЕЙТРАЛЬНОЕ (NEUTRAL)



g029975

Рисунок 22

## Технические характеристики

**Примечание:** Технические характеристики и конструкция могут быть изменены без дополнительного уведомления.

Модель 22327	
Ширина	84,8 см
Длина	255,8 см
Высота	138,2 см
Вес	1234 кг
Рабочая мощность (со стандартным ковшом)	454 кг
Опрокидывающая нагрузка (со стандартным ковшом)	1296 кг
Ширина колеи	41 дюйма
Высота разгрузки (со стандартным ковшом)	61 дюйма
Вылет стрелы в полностью поднятом положении (со стандартным ковшом)	24,5 дюйма
Высота до шарнирного пальца (со стандартным ковшом в самом высоком положении)	81 дюйм

Модель 22328	
Ширина	102,9 см
Длина	255,8 см
Высота	138,2 см
Вес	1297 кг
Рабочая мощность (со стандартным ковшом)	454 кг
Опрокидывающая нагрузка (со стандартным ковшом)	1296 кг
Ширина колеи	41 дюйма
Высота разгрузки (со стандартным ковшом)	61 дюйма
Вылет стрелы в полностью поднятом положении (со стандартным ковшом)	24,5 дюйма
Высота до шарнирного пальца (со стандартным ковшом в самом высоком положении)	81 дюйма

## Навесные орудия и принадлежности

Перечень навесного оборудования и других приспособлений, разрешенных к применению компанией Toro существует для расширения возможностей применения данной машины. Свяжитесь со своим уполномоченным дилером по техническому обслуживанию или дистрибьютором, либо посетите сайт [www.Toro.com](http://www.Toro.com), на котором приведен общий перечень разрешенного к применению компанией Toro навесного оборудования и других приспособлений.

**Внимание:** Используйте только то навесное оборудование, которое одобрено компанией Toro. Использование другого навесного оборудования может создать угрозу безопасности или повредить тяговый блок.

# Эксплуатация

**Примечание:** Определите левую и правую стороны машины (смотреть со стороны оператора).

**Внимание:** Перед началом работы проверьте уровень топлива и масла, и очистите тяговый блок от загрязнений. Убедитесь в том, что рабочий участок очищен от мусора и на нем нет людей. Кроме того, вы должны знать, где проходят подземные коммуникации – их положение должно быть отмечено соответствующими знаками.

## Безопасность – прежде всего!

Внимательно прочитайте все инструкции и символы в разделе по технике безопасности. Знание этой информации поможет вам и стоящим рядом людям избежать травм.

### ⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Уровень шума, производимый машиной, может привести к потере слуха при воздействии в течение длительного времени.

Используйте средства защиты органов слуха при работе с данной машиной.

### ⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Продолжительное воздействие вибраций при работе с машиной может привести к частичному онемению рук и запястий.

Используйте перчатки демпфирующие вибрацию при работе с машиной в течение длительного периода времени.

Рекомендуется использовать защитные средства для глаз, органов слуха, рук, ног и головы.




Рисунок 23

1. Используйте защитные очки
2. Используйте средства защиты органов слуха.

# Заправка топливом

Используйте только чистое, свежее дизельное или биодизельное топливо с малым (<500 промилле) или сверх малым (<15 промилле) содержанием серы. Минимальное цетановое число должно равняться 40. Для обеспечения свежести топлива приобретайте его в количествах, которые могут быть использованы в течение 180 дней.

**Емкость топливного бака:** 41 л.

Используйте летнее дизельное топливо (№ 2-D) при температуре выше -7 °C и зимнее (№ 1-D или смесь № 1-D/2-D) при более низкой температуре. Применение зимнего топлива при пониженных температурах обеспечивает более низкую температуру вспышки и повышенную текучесть при низких температурах, что облегчает запуск и уменьшает засорение топливного фильтра.

Применение летнего топлива выше -7 °C (20 °F) способствует увеличению срока службы топливного насоса и повышенной мощности по сравнению с зимним топливом.

**Внимание:** Не допускается вместо дизельного топлива использовать керосин или бензин. При несоблюдении этого предупреждения двигатель выйдет из строя.

### ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Попадание топлива в органы пищеварения вызывают тяжелые отравления, в том числе со смертельным исходом. Продолжительное воздействие паров может привести к тяжелой травме или заболеванию.

- Избегайте продолжительного вдыхания паров.
- Не приближайте лицо к патрубку и топливному баку или отверстию кондиционера.
- Не допускайте попадания топлива в глаза и на кожу.

## Готовность к работе на биодизельном топливе

Данная машина может также работать на смеси с биодизельным топливом в пропорции до B20 (20% биодизтоплива, 80% нефтяного дизтоплива). Биодизельная часть топлива должна иметь малое или сверхмалое содержание серы. Соблюдайте следующие меры предосторожности:

- Биодизельная часть топлива должна удовлетворять стандартам ASTM D6751 или EN14214.
- Состав смешанного топлива должен удовлетворять стандартам ASTM D975 или EN590.

- Биодизельные смеси могут повредить окрашенные поверхности.
- В холодную погоду используйте смеси B5 (содержание биодизельного топлива 5%) или меньше.
- Следите за уплотнениями, шлангами, прокладками, находящимися в контакте с топливом, т. к. со временем их свойства могут ухудшаться.
- После перехода на биодизельные смеси со временем можно ожидать засорения топливного фильтра.
- Если вы хотите получить дополнительную информацию о биодизельном топливе, обратитесь к вашему дистрибьютору.

## Заправка топливных баков

### ⚠ ОПАСНО

При определенных условиях топливо является чрезвычайно огнеопасным и взрывоопасным веществом. Возгорание или взрыв топлива могут вызвать ожоги и повреждение имущества.

- Заправляйте топливные баки вне помещения, на открытом месте, при холодном двигателе. Вытрите все разлитое топливо.
- Запрещается заправлять топливные баки внутри закрытого прицепа.
- Запрещается курить при работе с топливом. Держитесь на безопасном расстоянии от открытого пламени и от мест, где топливо может воспламениться от искр.
- Храните бензин в штатной емкости в месте, недоступном для детей. Приобретаемый запас топлива должен быть рассчитан не более, чем на 30 дней.
- Не эксплуатируйте машину без установленной выхлопной системы, находящейся в исправном рабочем состоянии.


### ⚠ ОПАСНО

В определенных обстоятельствах во время заправки может накопиться статическое электричество и образоваться искра, вызывая воспламенение паров топлива. Возгорание или взрыв топлива могут вызвать ожоги и повреждение имущества.

- Перед заполнением ставьте емкости на землю, в стороне от вашего транспортного средства.
- Не заливайте емкости с топливом внутри транспортного средства, в кузове грузовика или на платформе трейлера, так как ковровое покрытие кабины или пластмассовая облицовка кузова могут изолировать емкость и замедлить рассеяние статического заряда.
- По возможности, снимайте оборудование с грузовика или прицепа, и заправляйте его стоящим на земле.
- При отсутствии такой возможности заправлять такое оборудование на грузовике или прицепе следует из переносной емкости, а не с помощью заправочного пистолета.
- При использовании заправочного пистолета на бензозаправочной станции держите насадку прижатой к краю заливочной горловины топливного бака или емкости до окончания заправки.

Заполните топливные баки, как показано на [Рисунок 24](#).

**Примечание:** При плотном закрытии крышки топливного бака раздается щелчок. Используйте кронштейны для запираания топливных баков.




**Рисунок 24**

## Проверка уровня масла в двигателе

**Интервал обслуживания:** Перед каждым использованием или ежедневно

1. Установите тяговый блок на ровной горизонтальной поверхности, опустите рычаги погрузчика и заглушите двигатель.
2. Выньте ключ и дайте двигателю остыть.
3. Откройте капот и зафиксируйте его подпорной стойкой.
4. Очистите поверхность вокруг масломерного щупа и крышки маслозаливной горловины ([Рисунок 25](#)).



**Рисунок 25**

1. Крышка маслозаливной горловины
2. Масломерный щуп

5. Проверьте уровень масла и при необходимости долейте его ([Рисунок 26](#)).

**Внимание:** Не заливайте в картер двигателя чрезмерное количество масла, так как это может привести к повреждению двигателя.




Рисунок 26

установите замок гидроцилиндра; см. [Установка замка гидроцилиндра \(страница 31\)](#).




Рисунок 27

1. Крышка горловины отверстия для заливания гидравлической жидкости

## Проверка уровня гидравлической жидкости

**Интервал обслуживания:** Через каждые 25 часов

Емкость гидравлического бака: 37,9 л.

См. [Замена гидравлической жидкости \(страница 47\)](#) на предмет технических характеристик гидравлической жидкости.

**Внимание:** Всегда используйте правильный тип гидравлической жидкости. Не утвержденные к применению жидкости приведут к повреждениям гидравлической системы.

1. Снимите навесное оборудование, если оно было установлено; см. [Снятие навесного оборудования \(страница 28\)](#).
2. Установите тяговый блок на ровной горизонтальной поверхности, заглушите двигатель и выньте ключ.
3. Откройте капот и зафиксируйте его подпорной стойкой.
4. Снимите правую боковую решетку; см. [Демонтаж боковых решеток \(страница 33\)](#).
5. Очистите зону вокруг заливной горловины и крышки гидравлического бака ([Рисунок 27](#)).

**Примечание:** Подняв кронштейны погрузчика, можно облегчить доступ к крышке гидравлического бака. Если вы подняли кронштейны погрузчика,

6. Снимите крышку с горловины заливного отверстия и проверьте уровень гидравлической жидкости с помощью щупа ([Рисунок 28](#)).

**Примечание:** Уровень жидкости должен быть между двумя отметками на щупе, когда кронштейны опущены, или на нижней отметке, когда кронштейны подняты.




Рисунок 28

1. Заливная горловина
2. Измерительный щуп

7. Если уровень ниже, добавьте жидкость до надлежащего уровня.
8. Установите крышку на заливную горловину.
9. Установите боковую решетку.
10. Закройте капот.

# Проверка уровня охлаждающей жидкости в двигателе

**Интервал обслуживания:** Перед каждым использованием или ежедневно

Перед каждым использованием или ежедневно—Очистите сетчатый фильтр, маслоохладитель и переднюю часть радиатора (производите очистку чаще, если работа выполняется в пыльных и грязных условиях).

Система охлаждения заправляется раствором воды и постоянного этиленгликолевого антифриза в соотношении 50/50.

## ⚠ ОПАСНО

При работающем двигателе возникает опасность ожога в результате выброса находящейся под давлением горячей охлаждающей жидкости.

- Снимать крышку радиатора при разогретом двигателе запрещено. Во избежание ожога пальцев снимать крышку радиатора разрешено только после остывания двигателя (не менее 15 минут) или после остывания крышки до безопасной температуры.
- Не прикасайтесь к радиатору и окружающим деталям, нагретым до высокой температуры.
- При открывании крышки радиатора используйте ветошь; открывайте крышку медленно, чтобы обеспечить выброс пара.

## ⚠ ОПАСНО

Вращающийся вал и вентилятор могут причинить травмы.

- Не эксплуатируйте машину без установленных в рабочем положении крышек.
- Следите за тем, чтобы пальцы и кисти рук, а также одежда не оказались вблизи вращающегося вентилятора и приводного вала.
- Прежде чем приступить к выполнению работ по техническому обслуживанию, заглушите двигатель и выньте ключ зажигания.

1. Проверьте уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке (Рисунок 29).

**Примечание:** Уровень охлаждающей жидкости не должен быть ниже метки, имеющейся на стенке бачка.




Рисунок 29

1. Расширительный бачок
2. Метка Full (Полный)

2. Если уровень охлаждающей жидкости низкий, снимите крышку расширительного бачка и долейте смесь воды и постоянного этиленгликолевого антифриза в соотношении 50/50.

**Внимание:** Не допускайте переполнения картера.

3. Установите крышку расширительного бачка.

## Выпуск воздуха из топливной системы

Вам необходимо выпустить воздух из топливной системы перед пуском двигателя в случае возникновения одной из следующих ситуаций:

- Первоначальный запуск новой машины.
- Двигатель заглох из-за отсутствия топлива.
- Компоненты топливной системы прошли техническое обслуживание (например, была произведена замена фильтра).

## ▲ ОПАСНО

При определенных условиях дизельное топливо и пары топлива являются легковоспламеняющимися и взрывоопасными. Возгорание или взрыв топлива могут причинить ожоги вам или другим лицам и могут вызвать повреждение имущества.

- Используйте воронку и заправляйте топливный бак вне помещения, на открытом месте, когда двигатель заглушен и холодный. Вытрите все разлитое топливо.
- Не заправляйте топливные баки до самого верха. Доливайте топливо в каждый топливный бак до уровня на 6-13 мм ниже нижней границы заливной горловины. Это пустое пространство в баке позволит топливу расширяться.
- Запрещается курить при работе с топливом. Держитесь подальше от открытого пламени и от мест, где топливо может воспламениться от искр.
- Храните топливо в чистой, разрешенной правилами техники безопасности емкости с закрытой крышкой.

1. Убедитесь в том, что топливные баки заполнены по крайней мере наполовину.
2. Откройте капот и зафиксируйте его подпорной стойкой.
3. Выверните винт стравливания воздуха из насоса для впрыска топлива (Рисунок 30).




Рисунок 30

1. Винт стравливания воздуха
- 
4. Поверните ключ в замке зажигания в положение «Вкл.» (ON)

**Примечание:** Электрический топливный насос начнет работать, вытесняя воздух через винт

для стравливания. Держите ключ в положении Вкл. (ON) до тех пор, пока через винт не пойдет сплошной поток топлива.

5. Затяните винт и поверните ключ в положение Выкл. (OFF).

**Примечание:** Обычно после выполнения вышеуказанной процедуры стравливания воздуха двигатель должен запуститься. Тем не менее, если двигатель не запускается, возможно, между насосом для впрыска топлива и инжекторами остался воздух; обратитесь к официальному сервисному дилеру.

## Запуск и остановка двигателя

### Запуск двигателя

1. Убедитесь в том, что рычаг вспомогательной гидравлики и рычаг управления тягой находятся в нейтральном положении.
2. Установите рычаг дроссельной заслонки посередине между положениями МЕДЛЕННО (SLOW) и БЫСТРО (FAST).
3. Поверните ключ зажигания в положение Вкл. (ON).
4. Подождите, пока индикатор запальной свечи не перестанет мигать.
5. Поверните ключ зажигания в положение ПУСК (START). После запуска двигателя отпустите ключ.

**Внимание:** Не включайте стартер более чем на 10 секунд за один раз. Если запуск двигателя не происходит, подождите 30 секунд между попытками запуска. Несоблюдение этих инструкций может привести к перегоранию электродвигателя стартера.

6. Установите рычаг дроссельной заслонки в нужное положение.


**Внимание:** Если двигатель работает на высоких оборотах, когда гидравлическая система холодная (т. е. когда окружающая температура близка к точке замерзания или ниже), гидравлическая система может выйти из строя. При запуске двигателя в холодных условиях дайте двигателю поработать при среднем положении рычага дроссельной заслонки в течение 2-5 минут, после чего переместите рычаг дроссельной заслонки в положение «БЫСТРО» (FAST).

**Примечание:** Если температура окружающего воздуха ниже точки замерзания, храните тяговый блок в гараже, в теплых условиях – это облегчит запуск двигателя.


## Остановка двигателя

1. Переведите рычаг дроссельной заслонки в положение МЕДЛЕННО (SLOW).
2. Опустите кронштейны погрузчика на землю.
3. Поверните ключ зажигания в положение Off.

**Примечание:** Если двигатель работает с напряжением, или он слишком горячий, перед поворотом ключа зажигания в положение Off дайте двигателю в течение одной минуты поработать на холостом ходу. Это поможет двигателю остыть перед выключением. В аварийной ситуации двигатель можно заглушить без промедления.



G031210



G031211

Рисунок 31

## Останов машины

Чтобы остановить машину, опустите рычаг управления тягой, переместите рычаг дроссельной заслонки в положение «МЕДЛЕННО» (SLOW), опустите рычаги погрузчика на землю и остановите двигатель. Включите стояночный тормоз и выньте ключ зажигания.

### ⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Дети или посторонние лица могут попытаться привести тяговый блок в действие и получить телесные повреждения.

Оставляя тяговый блок, даже на несколько секунд, вынимайте ключ из замка зажигания.

## Перемещение неработающей машины

**Внимание:** Не пытайтесь буксировать или тянуть тяговый блок, не открыв прежде буксировочные клапаны; в противном случае возможно повреждение гидравлической системы.

1. Заглушите двигатель.
2. Откройте капот и зафиксируйте его подпорной стойкой.
3. Снимите боковые решетки; см. [Демонтаж боковых решеток \(страница 33\)](#).
4. Используя гаечный ключ, дважды поверните буксировочные клапаны на гидравлических насосах против часовой стрелки (Рисунок 31).

1. Буксировочный клапан

5. При необходимости произведите буксировку тягового блока.
6. После ремонта машины закройте буксировочные клапаны, прежде чем эксплуатировать машину.

## Использование навесного оборудования

### Установка навесного оборудования

**Внимание:** Используйте только то навесное оборудование, которое одобрено компанией Того. Навесное оборудование может повлиять на устойчивость и рабочие характеристики тягового блока. Использование навесного оборудования, не получившего одобрения, может стать причиной аннулирования гарантии на тяговый блок.

**Внимание:** Перед установкой навесного оборудования убедитесь в том, что монтажные пластины очищены от грязи, а штифты свободно вращаются. Если вращение штифтов затруднено, смажьте их.

1. Расположите навесное оборудование на ровной горизонтальной поверхности, предусмотрев достаточно свободного места позади него для размещения тягового блока.
2. Запуск двигателя.

3. Наклоните монтажную пластину навесного оборудования вперед.
4. Расположите монтажную пластину в верхнем выступе приемной пластины навесного оборудования (Рисунок 32).




Рисунок 32

1. Монтажная пластина
2. Установочная пластина

5. Поднимите рычаги погрузчика одновременно наклоняя монтажную пластину назад.

**Внимание:** Поднимите навесное оборудование на достаточную высоту, чтобы не касаться земли, и наклоните монтажную пластину назад до упора.

6. Заглушите двигатель.
7. Закрепите быстроустанавливаемые штифты, убедившись в том, что они полностью вошли в монтажную пластину (Рисунок 33).

**Внимание:** Если штифты не проворачиваются до положения зацепления, значит, монтажная пластина не полностью совмещена с отверстиями в установочной пластине навесного оборудования. Проверьте свечу зажигания и, в случае необходимости, замените ее.




Рисунок 33

1. Быстроустанавливаемые штифты – положение зацепления
2. Положение расцепления
3. Положение зацепления зацепления

### ▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Если быстроустанавливаемые штифты не полностью проходят через монтажную пластину навесного оборудования, навесное оборудование может сорваться с тягового блока и раздавить вас или находящихся рядом людей.

Убедитесь в том, что быстроустанавливаемые штифты полностью вошли в монтажную пластину навесного оборудования.

## Присоединение гидравлических шлангов

Если для работы навесного оборудования нужна гидравлика, присоедините к нему гидравлические шланги, для этого выполните следующие действия:

1. Заглушите двигатель.
2. Для того, чтобы сбросить давление в гидравлических соединительных элементах, переместите рычаг вспомогательной гидравлики вперед, назад, и верните его в нейтральное положение.

3. Снимите защитные крышки с гидравлических соединительных элементов на тяговом блоке.
4. Убедитесь в том, что гидравлические соединители очищены от любых посторонних веществ.
5. Вставьте штыревой соединительный элемент навесного оборудования в гнездовой соединительный элемент на тяговом блоке.

**Примечание:** Присоединяя первым штыревой соединительный элемент навесного оборудования, вы тем самым сбрасываете давление, возникшее в навесном оборудовании.

### **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Гидравлическая жидкость, выброшенная под давлением, может повредить кожу и вызвать травму. Если жидкость оказалась впрыснута под кожу, она должна быть удалена хирургическим путем в течение нескольких часов врачом, знакомым с этим видом травм, иначе может возникнуть гангрена.

- Не приближайтесь к местам точечных утечек или штуцерам, из которых под высоким давлением выбрасывается гидравлическая жидкость.
- Для обнаружения гидравлических утечек используйте картон или бумагу; не допускайте попадания топлива на руки.

### **⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ**

Гидравлические соединительные элементы, гидравлические магистрали/клапаны, и гидравлическая жидкость могут быть горячими. Прикосновение к горячим компонентам может стать причиной получения ожогов.

- Производя манипуляции с гидравлическими соединительными элементами, используйте защитные перчатки.
  - Прежде чем прикасаться к гидравлическим компонентам, дайте тяговому блоку остыть.
  - Не прикасайтесь к разлитой гидравлической жидкости.
6. Надвиньте гнездовой соединительный элемент навесного оборудования на штыревой соединительный элемент тягового блока.

7. Потяните за шланг и убедитесь в надежности соединения.

## **Снятие навесного оборудования**

1. Опустите навесное оборудование на землю.
2. Заглушите двигатель.
3. Расцепите быстроустанавливаемые штифты, повернув их наружу.
4. Если для работы навесного оборудования нужна гидравлика, сбросьте давление в гидравлических соединительных элементах, переместив рычаг вспомогательной гидравлики вперед, назад, и вернув его в нейтральное положение.
5. Если для работы навесного оборудования нужна гидравлика, надвиньте кольцо обратно на гидравлические соединительные элементы и отсоедините их.

**Внимание:** Соедините шланги навесного оборудования вместе, чтобы во время хранения не произошло загрязнения гидравлической системы.

6. Установите защитные крышки на гидравлические соединительные элементы, расположенные на тяговом блоке.
7. Запустите двигатель, наклоните монтажную пластину вперед, и отведите тяговый блок назад, в сторону от навесного оборудования.

## **Подготовка машины к транспортировке**

Для перевозки машины используйте прицеп усиленной конструкции или грузовик. Убедитесь в том, что прицеп или грузовик имеют все требуемые по правилам тормоза, осветительные приборы и маркировки. Внимательно изучите все инструкции по технике безопасности. Знание этой информации поможет вам предотвратить травмирование ваших близких, домашних животных и находящихся рядом людей. Изучите местные нормативные документы по прицепах и сцепным устройствам.


### **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Езда по улицам или дорогам без сигналов поворота, световых приборов, отражателей или знака «тихоходное транспортное средство» является опасной и может привести к авариям и травмам.

Проезд машины по улице или дороге общего пользования запрещен.

Для перевозки машины:

1. Опустите кронштейны погрузчика.
2. Если используется прицеп, подсоедините буксирующийся автомобиль и предохранительные цепи.
3. Подсоедините тормоза прицепа (если это предусмотрено).
4. Осторожно погрузите машину на прицеп или грузовик.
5. Заглушите двигатель, выньте ключ и затяните стояночный тормоз.
6. Для надежного крепления машины к прицепу или грузовику с помощью стропов, цепей, тросов или канатов используйте установленные на машине металлические крепежные проушины ([Рисунок 34](#)).



**Рисунок 34**

1. Крепежные проушины

---

## Подъем машины

Вы можете поднять машину, используя в качестве такелажных точек крепежные/подъемные проушины, указанные в [Рисунок 34](#).

# Техническое обслуживание

**Примечание:** Определите левую и правую стороны машины (при взгляде с рабочего места оператора).

## Рекомендуемый график(и) технического обслуживания

Периодичность технического обслуживания	Порядок технического обслуживания
Через первые 8 часа	<ul style="list-style-type: none"><li>• Замените фильтр гидравлической системы.</li></ul>
Через первые 50 часа	<ul style="list-style-type: none"><li>• Замените масло в двигателе и фильтр.</li><li>• Проверьте и отрегулируйте натяжение гусениц.</li></ul>
Перед каждым использованием или ежедневно	<ul style="list-style-type: none"><li>• Проверьте уровень масла в двигателе.</li><li>• Проверьте уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке.</li><li>• Очистите сетчатый фильтр, маслоохладитель и переднюю часть радиатора (производите очистку чаще, если работа выполняется в пыльных и грязных условиях).</li><li>• Произведите смазку машины. (Произведите смазку сразу же после мытья.)</li><li>• Проверьте индикатор необходимости обслуживания воздушного фильтра.</li><li>• Слейте воду из топливного фильтра и водоотделителя.</li><li>• Произведите очистку гусениц.</li><li>• Проверьте гусеницы на наличие следов чрезмерного износа.</li><li>• Произведите очистку радиатора.</li><li>• Удалите мусор с тягового блока и боковых решеток.</li><li>• Проверьте, нет ли ослабленных креплений.</li></ul>
Через каждые 25 часов	<ul style="list-style-type: none"><li>• Проверьте уровень гидравлической жидкости.</li></ul>
Через каждые 50 часов	<ul style="list-style-type: none"><li>• Проверьте состояние аккумулятора.</li></ul>
Через каждые 100 часов	<ul style="list-style-type: none"><li>• Очистите элемент воздухоочистителя (при эксплуатации в условиях повышенного содержания пыли или песка требуется более частая очистка).</li><li>• Замените масло в двигателе.</li><li>• Проверьте и отрегулируйте натяжение гусениц.</li><li>• Проверьте шланги системы охлаждения.</li><li>• Проверьте натяжение ремня генератора/вентилятора (см. указания в руководстве пользователя по эксплуатации двигателя).</li><li>• Проверьте гидравлические магистрали на наличие утечек, незакрепленной арматуры, перекрученных труб, незакрепленных опор, износа, погодной и химической коррозии.</li><li>• Удалите грязь, скопившуюся в шасси.</li></ul>
Через каждые 200 часов	<ul style="list-style-type: none"><li>• Замените масляный фильтр.</li><li>• Замените фильтр гидравлической системы.</li></ul>
Через каждые 400 часов	<ul style="list-style-type: none"><li>• Проверьте топливные трубопроводы и соединения на ухудшение качества, повреждения или ослабление соединений.</li><li>• Замените стакан топливного фильтра и проходной фильтр.</li><li>• Замените гидравлическую жидкость.</li></ul>
Через каждые 500 часов	<ul style="list-style-type: none"><li>• Замените ремень генератора/вентилятора (см. указания в руководстве по эксплуатации двигателя).</li></ul>
Через каждые 1500 часов	<ul style="list-style-type: none"><li>• Замените все движущиеся гидравлические шланги.</li></ul>
Ежегодно	<ul style="list-style-type: none"><li>• Замените элемент воздухоочистителя (при эксплуатации в условиях повышенного содержания пыли или песка требуется более частая замена).</li><li>• Замените охлаждающую жидкость двигателя (только с привлечением официального сервисного дилера).</li></ul>

Периодичность технического обслуживания	Порядок технического обслуживания
Ежегодно, или до помещения на хранение	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Проверьте и отрегулируйте натяжение гусениц.</li> <li>• Отремонтируйте отслаивающееся лакокрасочное покрытие.</li> </ul>
Через каждые 2 года	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Опорожните и очистите топливный бак (только с привлечением официального дилера по техническому обслуживанию).</li> </ul>

**Внимание:** Для получения информации о дополнительном техническом обслуживании см. руководство владельца двигателя.

## ▲ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Если вы оставили ключ запуска двигателя в замке, возможен несанкционированный запуск двигателя посторонним лицом, что может привести к нанесению серьезных травм вам или окружающим.

Перед выполнением любого технического обслуживания выньте ключ из замка зажигания.

## Действия перед техническим обслуживанием

Прежде чем открыть те или иные крышки, заглушите двигатель и выньте ключ. Прежде чем открыть те или иные крышки, дайте двигателю остыть.

## Использование механизма блокировки цилиндра

### ▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Кронштейны погрузчика могут опуститься из поднятого положения и раздавить находящегося под ними человека.

Если для выполнения технического обслуживания нужно, чтобы кронштейны погрузчика находились в поднятом положении, установите замок гидроцилиндра.

### Установка замка гидроцилиндра

1. Снимите орудие.
2. Поднимите кронштейны погрузчика в верхнее положение до упора.
3. Заглушите двигатель.
4. Снимите 2 фиксирующих пальца, которые крепят замок цилиндра на стойках в боковых частях машины.
5. Поместите замки на шток гидроцилиндра подъема (Рисунок 35).




Рисунок 35

1. Замок цилиндра
2. Шток цилиндра

6. Повторите эти действия с другой стороны машины.
7. Медленно опускайте рычаги до тех пор, пока замок гидроцилиндра не войдет в соприкосновение с корпусом гидроцилиндра и концом штока.

### Снятие/хранение замков цилиндров

**Внимание:** Перед тем, как привести в действие тяговый блок, снимите замки цилиндров со штоков и полностью закрепите их в положении хранения.

1. Запуск двигателя.
2. Поднимите кронштейны погрузчика в верхнее положение до упора.
3. Заглушите двигатель.
4. Извлеките фиксирующие пальцы, которые крепят замки цилиндров.

- Установите замки цилиндров на стойки в боковых частях машины и закрепите их шплинтами.
- Опустите кронштейны погрузчика.

## Открытие капота

- Ослабьте запорный винт капота (Рисунок 36)




Рисунок 36

- Запорный винт капота
- Рычаг защелки капота
- Капот

- Поверните защелку капота по часовой стрелке (Рисунок 36).
- Поднимите рукоятки и поднимите капот вверх (Рисунок 36).
- Зафиксируйте с помощью подпорной стойки.

## Закрывание капота

- Приподнимите лапку, которая крепит опорную стойку (Рисунок 37)




Рисунок 37

- Лапка опорной стойки
- Опустите капот и закрепите его, надавив на переднюю часть до фиксации в рабочем положении.
- Затяните запорный винт капота, чтобы закрепить защелку (Рисунок 36).

## Открытие задней крышки доступа

- Снимите фиксатор (Рисунок 38).




Рисунок 38

- Фиксатор
- Для того чтобы получить доступ к внутренним компонентам, поднимите заднюю крышку доступа (Рисунок 38).
- Опустите заднюю крышку доступа и закрепите ее фиксатором.

## Снятие передних решеток

1. Откройте капот и зафиксируйте его подпорной стойкой.
2. Ослабьте два верхних болта и два передних болта.




Рисунок 39

1. Болт

3. Снимите решетку.

## Демонтаж боковых решеток

1. Откройте капот и зафиксируйте его подпорной стойкой.
2. Сдвиньте вверх боковые решетки (Рисунок 40) и извлеките их из пазов в передних решетках и каркасе.




Рисунок 40

Кронштейны погрузчика не показаны для наглядности

1. Боковая решетка

# Смазка


## Смазывание машины

**Интервал обслуживания:** Перед каждым использованием или ежедневно (Произведите смазку сразу же после мытья.)

**Тип смазки:** Консистентная смазка общего назначения.


1. Отпустите рычаги и остановите двигатель. Выньте ключ зажигания.
2. Очистите масленки, используя для этого ветошь.
3. Присоедините к каждой масленке шприц для нагнетания консистентной смазки ([Рисунок 41](#), [Рисунок 42](#) и [Рисунок 43](#)).

**Примечание:** Поднимите кронштейны погрузчика, прежде чем смазывать масленки, как показано на [Рисунок 43](#).




**Рисунок 41**

g031219



**Рисунок 42**

G004209



**Рисунок 43**

g029953

4. Нагнетайте смазку в масленки до тех пор, пока смазка не начнет вытекать из подшипников (примерно 3 рабочих хода шприца).
5. Удаляйте все следы излишних смазочных материалов.

# Техническое обслуживание двигателя

## Обслуживание воздухоочистителя

**Интервал обслуживания:** Перед каждым использованием или ежедневно—Проверьте индикатор необходимости обслуживания воздушного фильтра.

Через каждые 100 часов—Очистите элемент воздухоочистителя (при эксплуатации в условиях повышенного содержания пыли или песка требуется более частая очистка).


Ежегодно—Замените элемент воздухоочистителя (при эксплуатации в условиях повышенного содержания пыли или песка требуется более частая замена).

## Обслуживание крышки и корпуса воздухоочистителя

**Внимание:** Обслуживание фильтра воздухоочистителя следует производить только тогда, когда индикатор сервисного обслуживания загорится красным (**Рисунок 44**). Замена воздушного фильтра без необходимости увеличивает вероятность попадания грязи в двигатель при извлечении фильтра.

1. Опустите рычаги погрузчика, заглушите двигатель и выньте ключ.
2. Откройте капот и зафиксируйте его подпорной стойкой.
3. Проверьте корпус воздухоочистителя на отсутствие повреждений, которые могли бы вызвать утечку воздуха. Проверьте всю систему подачи воздуха на наличие утечек, повреждений, или ослабления хомутов шлангов. Замените или отремонтируйте поврежденные компоненты.
4. Освободите защелки воздухоочистителя и отделите крышку от корпуса воздухоочистителя (**Рисунок 44**).

**Внимание:** Не снимайте воздушный фильтр.



**Рисунок 44**

- |                             |  |
|-----------------------------|--|
| 1. Пылезащитный колпачок    | 4. Фильтр грубой очистки                                 |
| 2. Защелка                  | 5. Корпус воздушного фильтра                             |
| 3. Крышка воздухоочистителя | 6. Индикатор сервисного обслуживания воздушного фильтра. |

5. Сожмите пылезащитный колпачок с боков для того, чтобы открыть его для последующего удаления пыли.
6. Очистите внутреннюю поверхность крышки воздухоочистителя сжатым воздухом под давлением не более 205 кПа (30 фунтов на кв. дюйм).
7. Проверьте индикатор сервисного обслуживания воздушного фильтра.
  - Если индикатор сервисного обслуживания прозрачный, очистите крышку от любых загрязнений и установите ее на место. Убедитесь в том, что крышка установлена правильно и плотно прижимается корпусом воздухоочистителя.
  - Если индикатор сервисного обслуживания горит красным, замените воздушный фильтр, как описано в разделе [Замена фильтра](#) (страница 35).
8. Установите крышку воздухоочистителя.

**Примечание:** Убедитесь, что пылезащитная крышка находится внизу.

## Замена фильтра

**Внимание:** Чтобы предотвратить повреждение двигателя, запускайте его только при установленных воздушном фильтре и крышке.

1. Осторожно извлеките фильтр из корпуса воздухоочистителя (**Рисунок 44**).

**Примечание:** Старайтесь не ударить фильтр о боковую поверхность корпуса.

**Внимание:** Не пытайтесь очистить фильтр.

- Осмотрите новый фильтр на наличие повреждений; для этого следует осмотреть фильтр внутри, осветив его снаружи яркой лампой.


**Примечание:** Отверстия в фильтре будут выглядеть как яркие точки.

- Осмотрите элемент на наличие разрывов, масляной пленки или повреждений на резиновом уплотнении. Если фильтр поврежден, не используйте его.
- Осторожно установите фильтр (Рисунок 44).

**Примечание:** Убедитесь в том, что фильтр полностью встал на место, надавливая на внешний обод фильтра во время его установки.

**Внимание:** Не надавливайте на мягкую внутреннюю область фильтра.

- Установите крышку воздухоочистителя таким образом, чтобы сторона, обозначенная как TOP (ВЕРХ), была обращена вверх; и закрепите защелки (Рисунок 44).
- Закройте капот.



G001061

Рисунок 45

## Замена масла в двигателе

**Интервал обслуживания:** Через первые 50 часа—Замените масло в двигателе и фильтр.

Через каждые 100 часов—Замените масло в двигателе.

Через каждые 200 часов—Замените масляный фильтр.

**Примечание:** При эксплуатации автомобиля в условиях чрезвычайно большого количества пыли или песка замена масла и масляного фильтра должна производиться чаще.

Тип масла: Моторное масло для дизельных двигателей, с моющей присадкой (по классификации API – CH-4 или выше)

Вместимость картера: 5,7 л с фильтром

Вязкость: См. таблицу ниже.

## Замена масла двигателя

- Запустите двигатель и дайте ему поработать в течение пяти минут.

**Примечание:** При этом масло нагреется и его будет легче слить.

- Поставьте тяговый блок так, чтобы сторона, предназначенная для слива масла, была чуть ниже другой стороны – это обеспечит полный слив масла.
- Опустите рычаги погрузчика, включите стояночный тормоз, выключите двигатель и выньте ключ.
- Слейте масло под платформой (Рисунок 46).

### ⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Если тяговый блок до этого работал, компоненты будут горячими.

Прикосновение к горячим компонентам может стать причиной ожога.

Прежде чем выполнять работы по техническому обслуживанию или прикасаться к компонентам под капотом, дайте тяговому блоку остыть.





Рисунок 46




Рисунок 47

5. Залейте в картер свежее масло подходящего типа; см. [Замена масла двигателя \(страница 36\)](#).

5. Снимите крышку маслозаливной горловины и медленно залейте примерно 80% от указанного количества масла через крышку клапана.
6. Проверьте уровень масла, обратитесь к [Проверка уровня масла в двигателе \(страница 22\)](#).
7. Для того, чтобы довести уровень масла до верхнего отверстия на масломерном щупе, медленно добавьте остальное масло.
8. Поставьте колпачок заливного отверстия на место.

## Замена масляного фильтра

1. Откройте капот и зафиксируйте его подпорной стойкой.
2. Слейте масло из двигателя, см. [Замена масла двигателя \(страница 36\)](#).
3. Для сбора масла разместите под фильтром плоский поддон или ветошь.
4. Замените масляный фильтр ([Рисунок 47](#)).

# Техническое обслуживание топливной системы

## ▲ ОПАСНО

При определенных условиях дизельное топливо и пары топлива являются легковоспламеняющимися и взрывоопасными. Возгорание или взрыв топлива могут причинить ожоги вам или другим лицам и могут вызвать повреждение имущества.

- Используйте воронку и заправляйте топливные баки вне помещения, на открытом месте, когда двигатель заглушен и холодный. Вытрите все разлитое топливо.
- Не заправляйте топливные баки до самого верха. Доливайте топливо в каждый топливный бак до уровня на 6-13 мм ниже нижней границы заливной горловины. Это пустое пространство в баке позволит топливу расширяться.
- Запрещается курить при работе с топливом. Держитесь на безопасном расстоянии от открытого пламени и от мест, где топливо может воспламениться от искр.
- Храните топливо в чистой, разрешенной правилами техники безопасности емкости с закрытой крышкой.

## Проверка топливных трубопроводов и соединений

**Интервал обслуживания:** Через каждые 400 часов/Ежегодно (в зависимости от того, что наступит раньше)

Проверьте топливные трубопроводы и соединения на ухудшение качества, повреждения или ослабление соединений. Затяните все ослабленные соединения и обратитесь к своему официальному сервисному дилеру за содействием в ремонте поврежденных топливных магистралей.

## Слив воды из топливного фильтра и водоотделителя

**Интервал обслуживания:** Перед каждым использованием или ежедневно

1. Найдите топливный фильтр на задней стороне двигателя (Рисунок 48) и поместите под него чистую емкость.




Рисунок 48

- |                     |  |
|---------------------|--|
| 1. Зажим шланга     | 3. Коробка топливного фильтра / водоотделитель |
| 2. Проходной фильтр | 4. Дренажный клапан                            |

2. Откройте дренажный клапан в нижней части стакана топливного фильтра и дайте стечь воде.
3. По завершении закройте дренажный клапан.

## Замена коробки топливного фильтра и встроенного фильтра

**Интервал обслуживания:** Через каждые 400 часов

1. Найдите топливный фильтр на правой стороне двигателя (Рисунок 48) и поместите под ним чистую емкость.
2. Очистите область крепления стакана фильтра (Рисунок 48).
3. Снимите стакан фильтра и очистите монтажную поверхность (Рисунок 48).
4. Смажьте прокладку нового стакана фильтра чистым маслом.
5. Вверните стакан фильтра вручную в монтажное отверстие. После соприкосновения прокладки с монтажной поверхностью доверните стакан еще на пол-оборота (Рисунок 48).
6. Поместите встроенный фильтр под коробкой топливного фильтра (Рисунок 48) и отметьте направление стрелки потока на боковой стороне встроенного фильтра.

7. Ослабьте хомуты на обоих концах проходного фильтра и отсоедините от него шланги (Рисунок 48). Удалите в отходы фильтр.
8. Наденьте шланги на концы нового фильтра (Рисунок 48), убедившись в том, что стрелка на фильтре показывает в ту же сторону, что и стрелка на старом фильтре.
9. Закрепляйте шланги шланговыми хомутами.

## Слив топливных баков

**Интервал обслуживания:** Через каждые 2 года

Опорожнение и очистку топливного бака должен осуществить официальный дилер по техническому обслуживанию.

# Техническое обслуживание электрической системы

## Обслуживание аккумуляторной батареи

**Интервал обслуживания:** Через каждые 50 часов

### ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

#### КАЛИФОРНИЯ

Положение 65, Предупреждение

В соответствии с информацией, имеющейся в распоряжении компетентных органов штата Калифорния, данное вещество содержит химическое соединение (соединения), отнесенные к категории канцерогенных, способных вызвать врождённые пороки и оказывающих вредное воздействие на репродуктивную систему человека.

**Внимание:** Перед проведением сварки на машине отсоедините отрицательный кабель от аккумуляторной батареи.

## Зарядка и подключение аккумуляторной батареи

### ⚠ ОПАСНО

Электролит аккумуляторной батареи содержит серную кислоту, которая является смертельно опасным ядом и вызывает тяжелые ожоги.

- Запрещается пить электролит. Не допускайте его попадания на кожу, в глаза или на одежду. Используйте очки для защиты глаз и резиновые перчатки для защиты рук.
- Заливайте электролит в аккумуляторную батарею в том месте, где всегда имеется чистая вода для промывки кожи.

## ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Клеммы батареи или металлические инструменты могут закоротить на металлические детали, вызвав искрение. Искры могут вызвать взрыв аккумуляторных газов, что приведет к получению травмы.

- При снятии или установке аккумуляторной батареи не допускайте прикосновения ее клемм к металлическим деталям машины.
- Не допускайте короткого замыкания клемм аккумулятора металлическими инструментами на металлические детали машины.

## ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Неправильное подключение кабелей к аккумуляторной батарее может вызвать искрение и привести к повреждению машины и кабелей. Искры могут вызвать взрыв аккумуляторных газов, что приведет к получению травмы.

- Всегда отсоединяйте отрицательный (черный) кабель аккумуляторной батареи перед отсоединением положительного (красного) кабеля.
- Всегда присоединяйте положительный (красный) кабель батареи до присоединения отрицательного (черного) кабеля.

1. Снимите переднюю решетку; см. [Снятие передних решеток \(страница 33\)](#).
2. Подсоедините к полюсным штырям аккумуляторной батареи зарядное устройство, обеспечивающее силу тока от 3 до 4 А.
3. Зарядите аккумуляторную батарею током от 3 до 4 А в течение 4 - 8 часов.
4. Когда аккумуляторная батарея зарядится, отсоедините зарядное устройство от электророзетки и штырей аккумуляторной батареи.

## ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При зарядке аккумуляторной батареи выделяются газы, которые могут взорваться.

Никогда не курите около аккумуляторной батареи и не допускайте появления искр или пламени поблизости от аккумуляторной батареи.

5. Подсоедините положительный кабель (красный) к положительной клемме (+), а отрицательный кабель (черный) – к отрицательной (-) клемме аккумуляторной батареи ([Рисунок 49](#)).

**Внимание:** Прикрепите кабели к полюсным штырям винтами и гайками. Убедитесь в том, что положительная (+) клемма полностью надета на штырь и кабель плотно прикреплен к аккумуляторной батарее. Кабель не должен касаться крышки аккумуляторной батареи. Наденьте на положительную клемму резиновый колпачок для предотвращения возможного замыкания на массу.




Рисунок 49

1. Положительный кабель аккумуляторной батареи
2. Отрицательный кабель аккумуляторной батареи

6. Для предотвращения коррозии нанесите на обе клеммы аккумуляторной батареи смазку Grafo 112X (покровную) (№ 505-47 по каталогу Toro), технический вазелин или негустую консистентную смазку. Наденьте на положительную клемму резиновый чехол.
7. Установите переднюю решетку.

## Очистка аккумуляторной батареи

**Примечание:** Содержите клеммы и весь корпус аккумуляторной батареи в чистоте, потому что грязная аккумуляторная батарея медленно разряжается.

1. Снимите переднюю решетку; см. [Снятие передних решеток \(страница 33\)](#).
2. Снимите аккумуляторную батарею с машины.
3. Промойте весь корпус аккумуляторной батареи раствором пищевой соды в воде.
4. Промойте аккумуляторную батарею чистой водой.
5. Для предотвращения коррозии нанесите на полюсные штыри аккумуляторной батареи и на кабельные наконечники смазку Grafo 112X (покровную) (№ 505-47 по каталогу Toro) или технический вазелин.
6. Установите переднюю решетку.

## Обслуживание предохранителей

Электрическая система защищена с помощью плавких предохранителей. Она не требует технического обслуживания, однако, в случае перегорания предохранителей, проверьте компонент / цепь на отказ или короткое замыкание. [Рисунок 50](#) Изображен блок предохранителей и указаны положения предохранителей.




Рисунок 50

- |                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| 1. Предохранитель – 20 А | 3. Предохранитель – 10 А  |
| 2. Предохранитель – 15 А | 4. Предохранитель – 7,5 А |

**Примечание:** Если двигатель тягового блока не запускается, значит, мог перегореть предохранитель главной цепи или предохранитель приборной панели/реле управления.

## Техническое обслуживание приводной системы

### Обслуживание гусениц

**Интервал обслуживания:** Через первые 50 часа—Проверьте и отрегулируйте натяжение гусениц.

Перед каждым использованием или ежедневно—Произведите очистку гусениц.

Перед каждым использованием или ежедневно—Проверьте гусеницы на наличие следов чрезмерного износа.


Через каждые 100 часов—Проверьте и отрегулируйте натяжение гусениц.

### Очистка гусениц

1. Закрепив ковш на кронштейнах погрузчика, опустите его на землю так, чтобы передняя часть тягового блока приподнялась над землей на несколько дюймов.
2. Заглушите двигатель и выньте ключ.
3. Очистите от грязи каждую гусеничную систему, используя для этого водяной шланг или установку для мытья под давлением.


**Внимание:** Используемая вами вода высокого давления должна применяться только для очистки гусениц. Не используйте установку для мытья под давлением для очистки остальных узлов тягового блока. Не используйте воду высокого давления для очистки пространства между ведущим колесом и тяговым блоком, так как при этом могут быть повреждены уплотнения гидромоторов. Мытье водой под высоким давлением может стать причиной повреждения электрической системы и гидравлических клапанов или истощения смазки.

**Внимание:** Убедитесь в том, что вы полностью очистили опорные катки, передний каток и ведущее колесо ([Рисунок 51](#)). Очищенные опорные катки должны свободно вращаться.



**Рисунок 51**

- |                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| 1. Гусеницы       | 3. Ведущее колесо |
| 2. Передний каток | 4. Опорный каток  |




**Рисунок 53**

- |                    |                  |
|--------------------|------------------|
| 1. Натяжная трубка | 3. Натяжной винт |
| 2. Зажимной болт   |                  |

## Регулирование натяжения гусеницы

Между натяжной гайкой и прямой стороной паза натяжной трубки должен быть зазор 0,64 см (Рисунок 52). Если это не так, отрегулируйте натяжение гусеницы, используя следующую методику:



**Рисунок 52**

- |                   |
|-------------------|
| 1. 0,64 см        |
| 2. Натяжная гайка |

1. Опустите рычаги погрузчика, заглушите двигатель и выньте ключ.
2. Приподнимите/установите на опору тяговый блок с той стороны, на которой вы будете работать, так, чтобы гусеница оказалась поднятой над землей.
3. Отвинтите зажимной болт и гайку (Рисунок 53).


4. Используя сменную головку размером 1/2 дюйма, поворачивайте натяжной винт против часовой стрелки до тех пор, пока расстояние между натяжной гайкой и задней стороной натяжной трубки не станет равным 0,64 см, как показано на Рисунок 52.
5. Совместите ближайшую выемку в натяжном винте с отверстием в зажимном болте и закрепите винт при помощи зажимного болта и гайки (Рисунок 53).
6. Опустите тяговый блок на землю.

## Замена гусениц

### Модель 22327

Замените гусеницы, если они сильно изношены.

1. Опустите рычаги погрузчика, заглушите двигатель и выньте ключ.
2. Приподнимите / установите на опору ту сторону тягового блока, на которой вы будете работать, так, чтобы гусеница оказалась поднятой над землей на 7,6-10 см.
3. Используя сменную головку размером 1/2 дюйма, ослабьте натяжение привода, вращая натяжной винт по часовой стрелке (Рисунок 53 и Рисунок 54).



g029759

**Рисунок 54**

- |                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| 1. Ведущее колесо | 5. Опорный каток       |
| 2. Гусеница       | 6. Трубка вилки        |
| 3. Передний каток | 7. Головка (1/2 дюйма) |
| 4. Задний болт    |                        |

4. Ослабьте задний болт, расположенный возле ведущего колеса (Рисунок 54).

**Примечание:** Это позволит отклонить ведущее колесо вперед и ослабить натяжение гусеницы. Если оно не отклоняется, включите двигатель и на короткое время переведите рычаг управления тягой вперед.


5. Снимите гусеницу, начиная с верхней точки переднего катка и отделяя ее от катка по мере вращения гусеницы вперед.
6. Когда гусеница будет снята с переднего катка, снимите ее с ведущего колеса и опорных катков (Рисунок 54).
7. Начиная с ведущего колеса, проложите вокруг него новую гусеницу, убедившись, что выступы на гусенице входят в зазор между проставками на колесе (Рисунок 54).
8. Протолкните гусеницу под опорные катки и одновременно между ними (Рисунок 54).
9. Начиная с нижней точки переднего катка, проложите вокруг него гусеницу, вращая ее назад, и одновременно проталкивая выступы в отверстия катка.
10. Вращайте натяжной винт против часовой стрелки до тех пор, пока расстояние между натяжной гайкой и задней стороной трубки вилки (Рисунок 52) не станет равным 0,64 см.
11. Совместите ближайшую выемку в натяжном винте с отверстием в зажимном болте и закрепите винт при помощи зажимного болта и гайки.
12. Затяните задний болт с моментом от 163 до 217 Н·м.
13. Опустите тяговый блок на землю.

14. Для того, чтобы заменить вторую гусеницу, повторите этапы с 2 по 13.

## Замена гусениц

### Модель 22328

1. Выполните действия, описанные в пунктах с 1 по 4 раздела [Замена гусениц \(страница 42\)](#), для модели 22327.
2. Отверните гайку, которая крепит внешнее колесо переднего катка, и снимите колесо (Рисунок 55).



g029760

**Рисунок 55**

- |          |                                   |
|----------|-----------------------------------|
| 1. Гайка | 3. Внешнее колесо переднего катка |
| 2. Шайба | 4. Гусеница                       |

3. Снимите гусеницу (Рисунок 55).
  4. Снимите две большие шайбы с внешних катков, по одной с каждой стороны катка (Рисунок 55).
  5. Удалите старую смазку и грязь из зоны между местом установки шайб и подшипниками внутри катков, и заполните эту зону с обеих сторон каждого катка смазкой.
  6. Поверх смазки установите на катки большие шайбы.
  7. Установите новую гусеницу (Рисунок 55).
- Примечание:** Убедитесь в том, что выступы на гусенице входят между проставками в средней части ведущего колеса.
8. Установите внешнее колесо переднего катка и закрепите его снятой ранее гайкой (Рисунок 55).
  9. Затяните гайку с моментом 407 Н·м.
  10. Вращайте натяжной винт против часовой стрелки до тех пор, пока расстояние между натяжной гайкой и прямой стороной паза натяжной трубки (Рисунок 52) не станет равным 0,65 см.

11. Совместите ближайшую выемку в натяжном винте с отверстием в зажимном болте и закрепите винт при помощи зажимного болта и гайки.
12. Затяните задний болт с моментом от 163 до 217 Н·м.
13. Опустите тяговый блок на землю.
14. Для того, чтобы заменить вторую гусеницу, повторите этапы с 1 по 13.

# Техническое обслуживание системы охлаждения

## Обслуживание системы охлаждения

**Интервал обслуживания:** Перед каждым использованием или ежедневно—Произведите очистку радиатора.

Через каждые 100 часов—Проверьте шланги системы охлаждения.

Ежегодно—Замените охлаждающую жидкость двигателя (только с привлечением официального сервисного дилера).

### **⚠ ОПАСНО**

При работающем двигателе возникает опасность ожога в результате выброса находящейся под давлением горячей охлаждающей жидкости.

- Снимать крышку радиатора при разогретом двигателе запрещено. Во избежание ожога пальцев снимать крышку радиатора разрешено только после остывания двигателя (не менее 15 минут) или после остывания крышки до безопасной температуры.
- Не прикасайтесь к радиатору и окружающим деталям, нагретым до высокой температуры.
- При открывании крышки радиатора используйте ветошь; открывайте крышку медленно, чтобы не допустить выброса пара.

### **⚠ ОПАСНО**

Вращающийся вал и вентилятор могут причинить травмы.

- Не эксплуатируйте машину без установленных в рабочем положении крышек.
- Следите за тем, чтобы пальцы и кисти рук, а также одежда не оказались вблизи вращающегося вентилятора и приводного вала.
- Прежде чем приступить к выполнению работ по техническому обслуживанию, заглушите двигатель и выньте ключ зажигания.

## **▲ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ**

Попадание охлаждающей жидкости двигателя внутрь организма может вызвать отравление.

- Не глотайте охлаждающую жидкость двигателя.
- Храните ее в месте, недоступном для детей и домашних животных.

### **Очистка решетки радиатора**

Перед каждым применением проверяйте и очищайте решетку радиатора, расположенную в передней части платформы оператора. При помощи сжатого воздуха очистите решетку радиатора от скопившейся травы, грязи, и других образований.

### **Замена охлаждающей жидкости**

Ежегодно производите замену охлаждающей жидкости двигателя силами официального сервисного дилера.

Если вам нужно добавить охлаждающую жидкость двигателя, обратитесь к [Проверка уровня охлаждающей жидкости в двигателе \(страница 24\)](#).

## **Техническое обслуживание ремней**

### **Проверка натяжения ремня генератора / вентилятора**

**Интервал обслуживания:** Через каждые 100 часов—Проверьте натяжение ремня генератора/вентилятора (см. указания в руководстве пользователя по эксплуатации двигателя).

Через каждые 500 часов—Замените ремень генератора/вентилятора (см. указания в руководстве по эксплуатации двигателя).

## Техническое обслуживание органов управления

Перед отгрузкой тягового узла на заводе-изготовителе производится регулировка всех органов управления. Однако по прошествии многих часов эксплуатации вам, возможно, придется произвести регулировку центровки органа управления тягой, его нейтрального положения, и отслеживания положения «полный вперед».

Для регулировки органов управления машины обратитесь к официальному сервисному дистрибьютору.

## Техническое обслуживание гидравлической системы

### Замена фильтра гидравлической системы

**Интервал обслуживания:** Через первые 8 часа

Через каждые 200 часов

**Внимание:** Не используйте вместо него автомобильный масляный фильтр, так как это может привести к серьезному повреждению гидравлической системы.

1. Разместите тяговый блок на горизонтальной поверхности.
2. Опустите рычаги погрузчика, заглушите двигатель и выньте ключ.
3. Откройте капот и зафиксируйте его подпорной стойкой.
4. Поместите сливной поддон под фильтр, а затем замените фильтр (Рисунок 56).




Рисунок 56

5. Удалите всю пролитую жидкость.

6. Запустите двигатель и дайте ему поработать примерно в течение двух минут для удаления воздуха из системы.
7. Заглушите двигатель и проверьте на наличие утечек.

## ▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

**Гидравлическая жидкость, выброшенная под давлением, может повредить кожу и вызвать травму. Если жидкость оказалась впрыснута под кожу, она должна быть удалена хирургическим путем в течение нескольких часов врачом, знакомым с этим видом травм, иначе может возникнуть гангрена.**

- Не приближайтесь к местам точечных утечек или штуцерам, из которых под высоким давлением выбрасывается гидравлическая жидкость.
  - Для обнаружения гидравлических утечек используйте картон или бумагу; не допускайте попадания топлива на кожу рук.
8. Проверьте уровень жидкости в гидравлическом баке (см. [Проверка уровня гидравлической жидкости \(страница 23\)](#)) и добавьте жидкость, чтобы ее уровень поднялся до отметки на масломерном щупе.
- Внимание:** Не допускайте переполнения топливного бака.
9. Закройте заднюю крышку доступа.

## Замена гидравлической жидкости

**Интервал обслуживания:** Через каждые 400 часов/Ежегодно (в зависимости от того, что наступит раньше)

### Характеристики гидравлической жидкости:

Используйте только одну из перечисленных ниже гидравлических жидкостей в гидросистеме:

- **Высококачественная трансмиссионная/гидравлическая тракторная жидкость Toro** (обратитесь к официальному дилеру Toro для получения дополнительной информации)
- **Высококачественная всесезонная гидравлическая жидкость Toro** (обратитесь к официальному дилеру Toro для получения дополнительной информации)
- В случае отсутствия указанных выше жидкостей производства компании Toro разрешается

использовать другую **универсальную тракторную гидравлическую рабочую жидкость (УТНЖ)**, но это должна быть только **стандартная жидкость на нефтяной основе**. Ее характеристики должны находиться в указанном диапазоне для всех нижеследующих свойств материала и удовлетворять перечисленным отраслевым стандартам. Проконсультируйтесь у своего поставщика масел, чтобы убедиться в том, что это масло соответствует указанным характеристикам.

**Примечание:** Компания Toro не несет ответственности за повреждения, вызванные неподходящим заменяющим маслом, так что используйте только продукты от изготовителей, пользующихся хорошей репутацией, которые оправдают их рекомендации.

Свойства материалов	
Вязкость, ASTM D445	сСт при 40°C: 55–62
	сСт при 100°C: 9,1–9,8
Индекс вязкости, ASTM D2270	140 – 152
Температура текучести, ASTM D97	От -37 до -43°C
Отраслевые стандарты	
API GL-4, AGCO Powerfluid 821 XL, Ford New Holland FNHA-2-C-201,00, Kubota UDT, John Deere J20C, Vickers 35VQ25 и Volvo WB-101/BM.	

**Примечание:** Многие гидравлические жидкости являются почти бесцветными, что затрудняет обнаружение точечных утечек. Красный краситель для добавки в гидравлическое масло поставляется в флаконах емкостью 20 мл. Одного флакона достаточно для 15–22 л гидравлического масла. Закажите деталь № 44-2500 у местного авторизованного дилера компании Toro.

1. Установите тяговый блок на ровной горизонтальной поверхности, заглушите двигатель, выньте ключ и дайте тяговому блоку полностью остыть.
2. Откройте капот и зафиксируйте его подпорной стойкой.
3. Снимите правую боковую решетку; см. [Демонтаж боковых решеток \(страница 33\)](#).
4. Снимите крышку гидравлического бака и извлеките погружной щуп ([Рисунок 57](#)).

**Примечание:** Подняв кронштейны погрузчика, можно облегчить доступ к крышке гидравлического бака. Если вы подняли кронштейны погрузчика, установите замок цилиндра; см. [Установка замка гидроцилиндра \(страница 31\)](#).

# Проверка гидравлических магистралей

**Интервал обслуживания:** Через каждые 100 часов—Проверьте гидравлические магистрали на наличие утечек, незакрепленной арматуры, перекрученных труб, незакрепленных опор, износа, погодной и химической коррозии. (Перед вводом в эксплуатацию произведите необходимый ремонт.)

Через каждые 1500 часов/Через каждые 2 года (в зависимости от того, что наступит раньше)—Замените все движущиеся гидравлические шланги.




Рисунок 57

1. Заливная горловина
2. Измеритель уровня

5. Разместите большой сливной поддон (емкостью 57 литров) под сливной пробкой в передней части тягового блока (Рисунок 58).




Рисунок 58

1. Сливная пробка

6. Снимите сливную пробку и дайте маслу стечь в поддон (Рисунок 58).
7. После стекания масла установите сливную пробку на место и затяните ее.

**Примечание:** Отработанное масло передайте для утилизации в местный центр по рециркуляции отходов.

8. Залейте в гидравлический бак приблизительно 38 л гидравлической жидкости, как указано выше в этом же разделе.
9. Запустите двигатель и дайте ему поработать несколько минут.
10. Заглушите двигатель.
11. Проверьте уровень гидравлической жидкости и в случае необходимости добавьте нужное количество; обратитесь к [Проверка уровня гидравлической жидкости \(страница 23\)](#).
12. Закройте капот.

## ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Гидравлическая жидкость, выброшенная под давлением, может повредить кожу и вызвать травму. Если жидкость оказалась впрыснута под кожу, она должна быть удалена хирургическим путем в течение нескольких часов врачом, знакомым с этим видом травм, иначе может возникнуть гангрена.

- Не приближайтесь к местам точечных утечек или штуцерам, из которых под высоким давлением выбрасывается гидравлическая жидкость.
- Для обнаружения гидравлических утечек используйте картон или бумагу; не допускайте попадания топлива на кожу рук.

# Очистка

## Удаление мусора из тягового блока

**Интервал обслуживания:** Перед каждым использованием или ежедневно

**Внимание:** Эксплуатация двигателя с засоренными решетками и(или) снятыми охлаждающими кожухами может привести к повреждению двигателя от перегрева.

1. Установите тяговый блок на ровной горизонтальной поверхности, опустите рычаги погрузчика и заглушите двигатель.
2. Выньте ключ и дайте двигателю остыть.
3. Откройте капот и зафиксируйте его подпорной стойкой.
4. Удалите загрязнения с передних и боковых решеток.
5. Сотрите грязь с воздухоочистителя.
6. Используя щетку или воздуходувку, очистите двигатель и ребра маслоохладителя от накопившихся загрязнений.


- Внимание:** Желательно сдуть грязь, а не смывать ее. При использовании воды следите за тем, чтобы она не попала на компоненты электрической системы и гидравлические клапаны. Не используйте высоконапорный промыватель. Мытье водой под высоким давлением может стать причиной повреждения электрической системы и гидравлических клапанов или истощения смазки.
7. Удалите загрязнения из проема капота, с глушителя, тепловых экранов и решетки радиатора.
  8. Закройте капот.

# Очистка шасси

**Интервал обслуживания:** Через каждые 100 часов—Удалите грязь, скопившуюся в шасси.

С течением времени в шасси под двигателем накапливается грязь и мусор, которые необходимо удалять. Регулярно открывайте капот и осматривайте пространство под двигателем, используя для этого фонарик. Если толщина загрязнений достигла 2,5-5,1 см, очистите ходовую часть.

1. Опустите рычаги погрузчика, заглушите двигатель и выньте ключ.
2. Поднимите переднюю часть машины, чтобы машина была наклонена назад.
3. Выверните два болта крепления нижней пластины и снимите нижнюю пластину ([Рисунок 59](#)).



**Рисунок 59**

1. Нижняя планка
  4. Снимите переднюю решетку; см. [Снятие передних решеток \(страница 33\)](#).
  5. Направьте струю воды на ходовую часть, чтобы очистить ее от загрязнений и мусора.
- Примечание:** Вода будет сливаться с задней части машины.
- Внимание:** Не направляйте воду на двигатель.
6. Смажьте машину; см. [Смазывание машины \(страница 34\)](#).
  7. Установите нижнюю пластину ([Рисунок 59](#)).
  8. Установите переднюю решетку.
  9. Опустите машину.

# Хранение

1. Опустите рычаги погрузчика, заглушите двигатель и выньте ключ.
2. Очистите от грязи и копоти весь тяговый блок.  
**Внимание:** Машину разрешается мыть водой с неагрессивным моющим средством. Не мойте тяговый блок водой под давлением. Не допускайте излишнего увлажнения поверхностей, особенно вблизи панели управления, двигателя, гидронасосов и приводов.
3. Произведите техническое обслуживание воздухоочистителя, обратитесь к [Обслуживание воздухоочистителя \(страница 35\)](#).
4. Смажьте тяговый блок; обратитесь к [Смазывание машины \(страница 34\)](#).
5. Проверьте уровень масла, обратитесь к [Замена масла двигателя \(страница 36\)](#).
6. Зарядите аккумуляторную батарею; обратитесь к [Зарядка и подключение аккумуляторной батареи \(страница 39\)](#).
7. Проверьте и отрегулируйте натяжение; см. [Регулирование натяжения гусеницы \(страница 42\)](#).
8. Проверьте и затяните все болты, гайки и винты. Отремонтируйте или замените все поврежденные части.
9. Покрасьте все поцарапанные или оголенные металлические поверхности. Краску можно приобрести у вашего официального сервисного дилера.
10. Тяговый блок следует хранить в чистом, сухом гараже или складском помещении. Выньте ключ из замка зажигания, храните его в запоминающемся месте.
11. Накройте тяговый блок для ее защиты и сохранения в чистоте.

# Поиск и устранение неисправностей

Проблема	Возможная причина	Корректирующие действия
Стартер не вращается.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Электрические соединения корродировали или ослабли.</li><li>2. Перегорел или ослаб предохранитель.</li><li>3. Разряжен аккумулятор.</li><li>4. Повреждено реле или выключатель.</li><li>5. Поврежден стартер или электромагнит стартера.</li><li>6. Заклинило внутренние компоненты двигателя.</li><li>7. Включена защитная блокировка.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Проверьте надежность контакта электрических соединений.</li><li>2. Исправьте или замените предохранитель.</li><li>3. Зарядите или замените аккумулятор.</li><li>4. Свяжитесь с уполномоченным дилером по техническому обслуживанию.</li><li>5. Для получения технической помощи обратитесь в авторизованный техцентр.</li><li>6. Свяжитесь с уполномоченным дилером по техническому обслуживанию.</li><li>7. Проверьте настройку нейтрального положения рычагов управления тягой и вспомогательной гидравликой.</li></ol>


Проблема	Возможная причина	Корректирующие действия
<p>Двигатель проворачивается стартером, но не заводится.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Использован неправильный порядок запуска.</li> <li>2. Топливный бак пуст.</li> <li>3. Отсечной топливный клапан закрыт.</li> <li>4. В топливной системе присутствует грязь, вода, несвежее топливо, или топливо несоответствующей марки.</li> <li>5. Засорен топливопровод.</li> <li>6. В топливе присутствует воздух.</li> <li>7. Не работают запальные свечи.</li> <li>8. Низкая скорость прокручивания двигателя.</li> <li>9. Загрязнены фильтры воздухоочистителя.</li> <li>10. Засорен топливный фильтр.</li> <li>11. Топливо данной марки не пригодно для использования в холодных условиях.</li> <li>12. Недостаточная компрессия двигателя.</li> <li>13. Неисправны распылительные форсунки или топливный насос.</li> <li>14. Вышел из строя электромагнит блока ETR.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. См. раздел «Запуск и остановка двигателя»</li> <li>2. Заполните бак свежим топливом.</li> <li>3. Откройте отсечной топливный клапан.</li> <li>4. Опорожните и промойте топливную систему; затем залейте свежее топливо.</li> <li>5. Очистите или замените топливопровод.</li> <li>6. Выпустите воздух из форсунок, проверьте, нет ли подсоса воздуха в соединениях и арматуре топливных шлангов между топливным баком и двигателем.</li> <li>7. Проверьте предохранитель, запальные свечи и электропроводку.</li> <li>8. Проверьте аккумулятор, вязкость масла, и пусковой электродвигатель (обратитесь к своему официальному сервисному дилеру).</li> <li>9. Произведите очистку воздушных фильтров.</li> <li>10. Замените топливный фильтр.</li> <li>11. Опорожните топливную систему и замените топливный фильтр. Залейте свежее топливо соответствующей марки, соответствующее данным температурным условиям. Возможно, вам придется прогреть весь тяговый блок.</li> <li>12. Свяжитесь с уполномоченным дилером по техническому обслуживанию.</li> <li>13. Для получения технической помощи обратитесь в авторизованный техцентр.</li> <li>14. Для получения технической помощи обратитесь в авторизованный техцентр.</li> </ol>

Проблема	Возможная причина	Корректирующие действия
<p>Двигатель запускается, но не держит обороты.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Засорено дренажное отверстие топливного бака.</li> <li>2. В топливную систему попала грязь или вода.</li> <li>3. Засорен топливный фильтр.</li> <li>4. В топливе присутствует воздух.</li> <li>5. Топливо данной марки не пригодно для использования в холодных условиях.</li> <li>6. Засорен сетчатый фильтр искрогасителя.</li> <li>7. Поврежден топливный насос.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ослабла крышка. Если двигатель работает с ослабленной крышкой, проверьте отсутствие засорения вентиляционных каналов.</li> <li>2. Опорожните и промойте топливную систему; залейте свежее топливо.</li> <li>3. Замените топливный фильтр.</li> <li>4. Выпустите воздух из форсунок, проверьте, нет ли подсоса воздуха в соединениях и арматуре топливных шлангов между топливным баком и двигателем.</li> <li>5. Опорожните топливную систему и замените топливный фильтр. Залейте свежее топливо соответствующей марки, пригодное для данных температурных условий.</li> <li>6. Очистите или замените сетчатый фильтр искрогасителя.</li> <li>7. Для получения технической помощи обратитесь в авторизованный техцентр.</li> </ol>
<p>Двигатель работает со стуком и перебоями.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. В топливной системе присутствует грязь, вода, старое топливо, или топливо несоответствующей марки.</li> <li>2. Двигатель перегревается.</li> <li>3. В топливе присутствует воздух.</li> <li>4. Повреждены распылительные форсунки.</li> <li>5. Недостаточная компрессия двигателя</li> <li>6. Неправильно отрегулирована синхронизация топливного насоса.</li> <li>7. Чрезмерное скопление сажи.</li> <li>8. Внутренний износ или повреждение.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Опорожните и промойте топливную систему; залейте свежее топливо.</li> <li>2. Обратитесь к разделу «Перегревание двигателя».</li> <li>3. Выпустите воздух из форсунок, проверьте, нет ли подсоса воздуха в соединениях и арматуре топливных шлангов между топливным баком и двигателем.</li> <li>4. Свяжитесь с уполномоченным дилером по техническому обслуживанию.</li> <li>5. Свяжитесь с уполномоченным дилером по техническому обслуживанию.</li> <li>6. Свяжитесь с аттестованным центром технического обслуживания.</li> <li>7. Для получения технической помощи обратитесь в авторизованный техцентр.</li> <li>8. Для получения технической помощи обратитесь в авторизованный техцентр.</li> </ol>

Проблема	Возможная причина	Корректирующие действия
Двигатель не держит холостые обороты.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Засорено дренажное отверстие топливного бака.</li> <li>2. В топливной системе присутствует грязь, вода, старое топливо, или топливо несоответствующей марки.</li> <li>3. Загрязнены фильтры воздухоочистителя.</li> <li>4. Засорен топливный фильтр.</li> <li>5. В топливе присутствует воздух.</li> <li>6. Поврежден топливный насос.</li> <li>7. Недостаточная компрессия двигателя</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ослабла крышка. Если двигатель работает с ослабленной крышкой, проверьте отсутствие засорения вентиляционных каналов.</li> <li>2. Опорожните и промойте топливную систему; залейте свежее топливо.</li> <li>3. Произведите очистку воздушных фильтров.</li> <li>4. Замените топливный фильтр.</li> <li>5. Выпустите воздух из форсунок, проверьте, нет ли подсоса воздуха в соединениях и арматуре топливных шлангов между топливным баком и двигателем.</li> <li>6. Свяжитесь с уполномоченным дилером по техническому обслуживанию.</li> <li>7. Свяжитесь с уполномоченным дилером по техническому обслуживанию.</li> </ol>
Двигатель перегревается.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Необходимо увеличить количество охлаждающей жидкости.</li> <li>2. Ограничен поток воздуха, поступающего на радиатор.</li> <li>3. Уровень масла в картере не соответствует норме.</li> <li>4. Чрезмерная нагрузка.</li> <li>5. Марка топлива в топливной системе не соответствует требованиям.</li> <li>6. Поврежден термостат.</li> <li>7. Ослаб или порвался ремень вентилятора.</li> <li>8. Неправильно отрегулирован впрыск.</li> <li>9. Неисправен насос охлаждающей жидкости.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Проверьте и добавьте охлаждающую жидкость.</li> <li>2. Осматривайте и очищайте решетки боковых панелей при каждом использовании машины.</li> <li>3. Добавьте или слейте масло, чтобы его уровень был на отметке «Полный».</li> <li>4. Уменьшите нагрузку; снизьте скорость движения машины.</li> <li>5. Опорожните и промойте топливную систему; залейте свежее топливо.</li> <li>6. Для получения технической помощи обратитесь в авторизованный техцентр.</li> <li>7. Для получения технической помощи обратитесь в авторизованный техцентр.</li> <li>8. Свяжитесь с уполномоченным дилером по техническому обслуживанию.</li> <li>9. Для получения технической помощи обратитесь в авторизованный техцентр.</li> </ol>
Чрезмерное количество черного дыма из выхлопной трубы.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Чрезмерная нагрузка.</li> <li>2. Загрязнены фильтры воздухоочистителя.</li> <li>3. Марка топлива в топливной системе не соответствует требованиям.</li> <li>4. Неправильно отрегулирована синхронизация топливного насоса.</li> <li>5. Поврежден удлинительный шнур.</li> <li>6. Повреждены распылительные форсунки.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Уменьшите нагрузку; снизьте скорость движения машины.</li> <li>2. Произведите очистку воздушных фильтров.</li> <li>3. Опорожните топливную систему и залейте топливо требуемой марки.</li> <li>4. Для получения технической помощи обратитесь в авторизованный техцентр.</li> <li>5. Для получения технической помощи обратитесь в авторизованный техцентр.</li> <li>6. Свяжитесь с аттестованным центром технического обслуживания.</li> </ol>

Проблема	Возможная причина	Корректирующие действия
<p>Чрезмерное количество белого дыма из выхлопной трубы.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ключ зажигания был повернут в положение запуска раньше, чем погас огонь запальных свечей.</li> <li>2. Низкая температура двигателя.</li> <li>3. Не работают запальные свечи.</li> <li>4. Неправильно отрегулирована синхронизация топливного насоса.</li> <li>5. Повреждены распылительные форсунки.</li> <li>6. Недостаточная компрессия двигателя</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Поверните ключ зажигания в рабочее положение и дайте погаснуть огню запальных свечей, после чего производите запуск двигателя.</li> <li>2. Проверьте термостат.</li> <li>3. Проверьте предохранитель, запальные свечи и электропроводку.</li> <li>4. Для получения технической помощи обратитесь в авторизованный техцентр.</li> <li>5. Свяжитесь с уполномоченным дилером по техническому обслуживанию.</li> <li>6. Свяжитесь с уполномоченным дилером по техническому обслуживанию.</li> </ol>
<p>Двигатель теряет мощность.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Чрезмерная нагрузка на двигатель.</li> <li>2. Уровень масла в картере не соответствует норме.</li> <li>3. Загрязнены фильтры воздухоочистителя.</li> <li>4. В топливной системе присутствует грязь, вода, старое топливо, или топливо несоответствующей марки.</li> <li>5. Двигатель перегревается.</li> <li>6. Засорен сетчатый фильтр искрогасителя.</li> <li>7. В топливе присутствует воздух.</li> <li>8. Недостаточная компрессия двигателя</li> <li>9. Засорено дренажное отверстие топливного бака.</li> <li>10. Неправильно отрегулирована синхронизация топливного насоса.</li> <li>11. Поврежден удлинительный шнур.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Уменьшите ходовую скорость.</li> <li>2. Добавьте или слейте масло, чтобы его уровень был на отметке Full.</li> <li>3. Произведите очистку воздушных фильтров.</li> <li>4. Опорожните и промойте топливную систему; залейте свежее топливо.</li> <li>5. Обратитесь к разделу «Перегревание двигателя».</li> <li>6. Очистите или замените сетчатый фильтр искрогасителя.</li> <li>7. Выпустите воздух из форсунок, проверьте, нет ли подсоса воздуха в соединениях и арматуре топливных шлангов между топливным баком и двигателем.</li> <li>8. Свяжитесь с уполномоченным дилером по техническому обслуживанию.</li> <li>9. Для получения технической помощи обратитесь в авторизованный техцентр.</li> <li>10. Для получения технической помощи обратитесь в авторизованный техцентр.</li> <li>11. Для получения технической помощи обратитесь в авторизованный техцентр.</li> </ol>
<p>Тяговый блок не двигается.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Включен стояночный тормоз.</li> <li>2. Низкий уровень гидравлической жидкости.</li> <li>3. Открыты буксировочные клапаны.</li> <li>4. Поврежден насос и (или) колесный гидромотор.</li> <li>5. Поврежден предохранительный клапан.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Отпустите стояночный тормоз.</li> <li>2. Добавьте гидравлическую жидкость в бак.</li> <li>3. Закройте буксировочные клапаны.</li> <li>4. Для получения технической помощи обратитесь в авторизованный техцентр.</li> <li>5. Для получения технической помощи обратитесь в авторизованный техцентр.</li> </ol>

# Схемы



Принципиальная электрическая схема (Rev. B)

G030722



**Примечания:**

**Примечания:**



# Гарантия на компактное оборудование компании Toro общего назначения

Ограниченная гарантия на один год

Компактное коммунальное  
оборудование  
Изделия CUE

## Условия гарантии и товары, на которые она распространяется

Компания Toro®, а также ее филиал Toro Warranty Company (гарантийная компания), в соответствии с соглашением между ними, совместно гарантируют, что ваше компактное оборудование общего назначения марки Toro («Изделие») не имеет дефектов материалов и производственных дефектов. Действуют следующие гарантийные периоды, начиная с даты приобретения:

Изделия	Гарантийный период
Pro Sneak – компактные коммунальные погрузчики, канавокопатели, машины для измельчения пней и навесное оборудование.	1 год или 1000 часов работы, в зависимости от того, что наступит раньше
Двигатели Kohler	3 года*
Все остальные двигатели	2 года*

При наличии гарантийного случая компания произведет ремонт изделия за свой счет, включая диагностику, трудозатраты и запасные части.

\*На некоторые двигатели, используемые в изделиях Toro, гарантию выдает изготовитель двигателя.

## Инструкции по обращению за гарантийным обслуживанием

Если вы считаете, что ваше изделие Toro содержит дефект материала или изготовления, выполните следующую процедуру.

- По вопросам организации технического обслуживания компактного оборудования общего назначения на месте свяжитесь с официальным сервис-дилером, представляющим компанию Toro в вашем регионе. Найдите ближайшего к вам дилера, посетив наш сайт [www.Toro.com](http://www.Toro.com). Вы также можете позвонить в наш отдел обслуживания клиентов Toro по бесплатному номеру ниже.
- Привезите изделие и документы, подтверждающие факт покупки (товарный чек), в сервисный центр дилера.
- Если по какой-либо причине вы не согласны с мнением сотрудников сервисного центра дилера или имеете замечания в связи с оказанной Вам технической помощью, обратитесь к нам по адресу:

Отдел обслуживания клиентов SWS  
Toro Warranty Company  
8111 Lyndale Avenue South  
Bloomington, MN 55420-1196  
Бесплатный номер: 888-384-9940

## Обязанности владельца

Вы обязаны обслуживать изделие компании Toro с соблюдением процедур технического обслуживания, описанных в *Руководстве оператора*. Такое плановое техническое обслуживание, проводимое как дилером, так и вами лично, осуществляется за ваш счет. Детали, замена которых запланирована при обязательстве техническом обслуживании (заменяемые детали), имеют гарантию на период до планового срока замены этих деталей. Невыполнение требуемого технического обслуживания и регулировок может быть основанием для отказа в исполнении гарантийных обязательств.

## Случаи нераспространения гарантий

Не все неисправности или нарушения работы изделия, возникшие в течение гарантийного периода, являются дефектами материала или изготовления. Действие этой прямой гарантии не распространяется на следующее:

- Неисправности изделия, возникшие в результате использования запасных частей, произведенных третьей стороной, либо установки и использования дополнительных частей, а также измененных принадлежностей и нештатных изделий
- Неисправности изделия, возникшие в результате невыполнения рекомендованного технического обслуживания и регулировок
- Неисправности изделия, возникшие в результате эксплуатации Изделия ненадлежащим, халатным или неосторожным образом
- Части, расходуемые в процессе эксплуатации, кроме случаев, когда они будут признаны дефектными. К числу деталей, которые являются расходными или срабатывают при нормальной эксплуатации изделия, относятся, помимо прочего, ремни, стеклоочистители, свечи зажигания, шины, прокладки, износостойкие накладки, уплотнения, уплотнительные кольца, приводные цепи, сцепления.
- Поломки, вызванные внешними воздействиями. Факторы, рассматриваемые как внешние воздействия, включают, помимо прочего, атмосферное воздействие, способы хранения, загрязнение, использование неразрешенных охлаждающих жидкостей, смазочных материалов, присадок, химикатов и т. п.
- Позиции, подверженные «нормальному износу и срабатыванию». «Нормальный износ» включает, помимо прочего, потертость окрашенных поверхностей, царапины на табличках и т. п.
- Ремонты, необходимые из-за несоблюдения рекомендуемых правил использования топлива (более подробную информацию см. в *Руководстве оператора*)
  - Удаление загрязнений из топливной системы не покрывается гарантией
  - Использование старого топлива (полученного более одного месяца назад) или топлива, содержащего более 10% этилового спирта или более 15% MTBE
  - Невыполнение слива топливной системы перед любым периодом простоя свыше одного месяца
- Тот или иной компонент, на который распространяется отдельная гарантия производителя
- Расходы на приемку и доставку

## Общие условия

Выполнение ремонта компактного оборудования общего назначения (CUE) официальным дилером компании Toro является вашим единственным возмещением убытков по настоящей гарантии.

Компании Toro и Toro Warranty Company не несут ответственности за косвенные, случайные или последующие убытки, связанные с использованием Изделий Toro, на которые распространяется действие настоящей гарантии, включая любые затраты или расходы на предоставление заменяющего оборудования или оказание услуг в течение обоснованных периодов нарушения работы или неиспользования оборудования во время ожидания завершения ремонта в соответствии с условиями настоящей гарантии. Все подразумеваемые гарантии коммерческого качества или пригодности для конкретного применения ограничены продолжительностью настоящей прямой гарантии. В некоторых странах не допускается исключать случайные или последующие убытки или ограничения на срок действия подразумеваемой гарантии, вследствие чего вышеуказанные исключения и ограничения могут на Вас не распространяться.

Настоящая гарантия предоставляет вам конкретные законные права, но вы можете также иметь и другие права, которые меняются в зависимости от страны использования.

Не существует каких-либо иных гарантий, за исключением упоминаемой ниже гарантии на системы контроля выхлопных газов (если применимо). На систему контроля выхлопных газов на Вашем изделии может распространяться действие отдельной гарантии, соответствующей требованиям, установленным Агентством по охране окружающей среды США (EPA) и(или) Калифорнийским советом по охране воздушных ресурсов (CARB). Приведенные выше ограничения на мотоциклы не распространяются на Гарантию на системы контроля выхлопных газов. Подробные сведения приводятся в «Гарантийных обязательствах на системы контроля выхлопных газов», которые действуют на территории штата Калифорния и приведены в Руководстве оператора или содержатся в документации предприятия-изготовителя двигателя.

## Другие страны, кроме США и Канады

Покупатели, которые приобрели изделия Toro за пределами США или Канады, для получения гарантийных полисов для своей страны или региона должны обращаться к местному дистрибьютору (дилеру) компании Toro. Если по какой-либо причине вы не удовлетворены услугами вашего дистрибьютора или испытываете трудности с получением информации о гарантии, обратитесь к импортеру изделий компании Toro. Если все другие средства оказались безуспешными, вы можете обратиться к нам в компанию Toro Warranty Company.

**Закон о защите прав потребителей Австралии:** Клиенты в Австралии могут найти информацию, относящуюся к Закону о защите прав потребителей Австралии, внутри упаковки или у своего местного дилера компании Toro.